


取扱説明書 詳細編

液晶プロジェクター **業務用**

品番 PT-MZ16KJ
PT-MZ13KJ
PT-MZ10KJ



投写レンズは別売です。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は、ファームウェアのメインバージョン 1.19 以上に対応しています。
- この取扱説明書は、品番末尾のアルファベットに関わらず共用です。
 - LB：ブラックモデル、LW：ホワイトモデル
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に“安全上のご注意”（ 5～8 ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



保証書別添付

製造番号は、品質管理上重要なものです。製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

JAPANESE

DPQP1299ZE/X1

もくじ

安全上のご注意 5

第 1 章 はじめに

ご使用になる前に	13
製品の意図する使い方	13
本機の運搬について	13
本機の設置について	13
使用上のご注意	16
セキュリティに関するお願い	18
DIGITAL LINK について	18
Art-Net について	18
本機が対応するアプリケーションソフトにつ いて	18
保管について	19
廃棄について	19
本機の取り扱いについて	19
付属品の確認	20
別売品	21
各部の名称とはたらき	22
リモコン	22
本体	24
リモコンの準備	27
電池を入れる、取り出す	27
本機を複数台使用するときは	27
ケーブルで本体と接続して使う	27

第 2 章 準備

設置する	29
使用可能なコンセント	29
設置形態	29
設置オプション（別売品）について	30
投写関係	31
アジャスター脚の調整	37
投写レンズ（別売品）の取り付け / 取り外し方	38
投写レンズの取り付け方	38
投写レンズの取り外し方	39
接続する	41
接続の前に	41
映像機器との接続（例）	42
コンピューターとの接続（例）	43
DIGITAL LINK での接続（例）	44
コントラスト連動機能 / シャッター連動機能を 使用する場合の接続（例）	45

第 3 章 基本的な使い方

電源を入れる / 切る	48
電源コードを接続する	48
電源インジケータについて	49
電源を入れる	50
初期設定画面が表示されたら	50
調整・選択をする	56
電源を切る	57
投写する	58
投写する映像を選択する	58
フォーカス、ズーム、レンズシフトを調整する	60
フォーカスバランスを調整する	60
レンズキャリブレーションを実行する	61
ホームポジションへ移動する	62
レンズシフト範囲について	63
リモコンで操作する	64
シャッター機能を使う	64
オンスクリーン表示機能を使う	64
オートセットアップ機能を使う	65
ファンクションボタンを使う	65
内蔵テストパターンを表示する	65
ステータス機能を使う	66
リモコンの ID ナンバーを設定する	66

第 4 章 調整と設定

オンスクリーンメニューについて	68
メニュー画面の操作方法	68
メインメニュー	69
サブメニュー	70
【映像】メニューについて	73
【映像モード】	73
【ピクチャー】	73
【黒レベル】	73
【色の濃さ】	74
【色あい】	74
【色温度設定】	74
【ガンマ選択】	75
【システムデイルイトビュー】	76
【シャープネス】	76
【ノイズリダクション】	76
【ダイナミックコントラスト】	77
【システムセクター】	78
【デフォルト映像モード】	78

【位置調整】メニューについて	80	【プロジェクターセットアップ】メニューについ	て	114
[シフト].....	80	[プロジェクター ID].....	114	
[アスペクト].....	80	[投写方式].....	114	
[ズーム].....	81	[レンズ].....	115	
[クロックフェーズ].....	82	[運用設定].....	119	
[幾何学歪補正].....	82	[光出力].....	122	
【アドバンスドメニュー】メニューについて	88	[スタンバイモード].....	123	
[デジタルシネマリアリティー].....	88	[高速スタートアップ].....	123	
[ブランキング].....	88	[無信号設定].....	123	
[入力解像度].....	89	[起動方法].....	126	
[クランプ位置].....	89	[スタートアップ入力選択].....	127	
[エッジブレンディング].....	89	[日付と時刻].....	127	
[フレームレスポンス].....	91	[スケジュール].....	128	
[ラスターポジション].....	92	[MULTI PROJECTOR SYNC 設定].....	130	
【表示言語 (LANGUAGE)】メニューについて	93	[RS-232C].....	131	
表示言語を切り換える.....	93	[REMOTE1 端子モード].....	133	
【表示オプション】メニューについて	94	[ファンクションボタン].....	133	
[カラーアジャスト].....	94	[フィルターカウンター].....	134	
[カラーコレクション].....	94	[ステータス].....	135	
[スクリーン設定].....	95	[情報表示画面設定].....	136	
[入力自動セットアップ].....	95	[データクローニング].....	138	
[オートセットアップ].....	95	[全ユーザーデータ保存].....	138	
[バックアップ入力設定].....	96	[全ユーザーデータ呼出].....	138	
[HDMI IN].....	98	[初期化].....	139	
[DVI-D IN].....	100	[サービスパスワード].....	140	
[SDI IN].....	101	【テストパターン】メニューについて	141	
[RGB IN].....	103	[テストパターン].....	141	
[DIGITAL LINK IN].....	104	【登録信号一覧】メニューについて	142	
[オンスクリーン表示].....	105	新規登録.....	142	
[メニューモード].....	107	登録信号の名前の変更.....	142	
[映像回転].....	107	登録した信号を削除する.....	142	
[バックカラー].....	108	登録した信号を保護する.....	143	
[スタートアップロゴ].....	108	信号の引き込み範囲を拡大する.....	143	
[ユニフォーミティー].....	108	サブメモリーについて.....	144	
[シャッター設定].....	110	【セキュリティ】メニューについて	145	
[フリーズ].....	112	[セキュリティパスワード].....	145	
[波形モニター].....	112	[セキュリティパスワード変更].....	145	
[カットオフ].....	113	[表示設定].....	145	
		[テキスト変更].....	146	
		[操作設定].....	146	
		[操作設定パスワード変更].....	147	

[ネットワーク] メニューについて	148
[DIGITAL LINK モード]	148
[DIGITAL LINK ステータス]	148
[ネットワーク設定]	149
[ネットワークコントロール]	149
[ネットワークステータス]	150
[DIGITAL LINK メニュー]	150
[Art-Net 設定]	150
[Art-Net チャンネル設定]	151
[Art-Net ステータス]	152

第5章 機能の操作

ネットワーク接続について	154
有線 LAN で接続する	154
WEB 制御機能について	157
設定に使用できるコンピューター	157
WEB ブラウザーからのアクセスのしかた	157
情報表示機能を使用する	182
画面モード	182
トップメニュー	182
サブメニュー	182
メニュー操作モード時の基本操作手順	183
[USER VIEW] メニューについて	183
[SETUP] メニューについて	184
[STATUS] メニューについて	187
エラー通知モード	189
データクロージング機能を使用する	190
LAN を経由して他のプロジェクターにデータ をコピーする	190
ファームウェアをアップデートする	192
LAN を経由してファームウェアをアップデー トする場合	192

第6章 点検とお手入れ

光源 / 温度 / フィルターインジケーター	199
インジケーターが点灯したら	199
お手入れ / 部品交換	201
お手入れ / 部品交換の前に	201
お手入れ	201
部品交換	203
故障かな！？	204
【自己診断】 の表示について	206

第7章 その他

付録	209
PJLink プロトコルを使用する	209
Art-Net 機能を使用する	211
LAN 経由の制御コマンドについて	216
〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉 / 〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉 端子について	219
〈REMOTE 1 IN〉 端子について	223
操作設定パスワードについて	223
アップグレードキットについて	224
対応信号リスト	225
仕様	229
外形寸法図	232
天つり金具取り付け時の注意事項	233
保証とアフターサービス	235
保証書（別添付）	235
補修用性能部品の保有期間	235
修理のご依頼について	235
さくいん	236

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

				してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。		

**警告**

電源について

（異常・故障時には直ちに使用を中止する）

	電源プラグを抜く	■ 異常があったときは、電源プラグを抜く [内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケースが破損したとき、煙や異臭、異音が発生したとき] （そのまま使用すると、火災や感電の原因になったり、視力障害を引き起こす原因になったりします。） ⇒ 異常の際、電源プラグをすぐに抜けるように、コンセントを本機の近くに取り付けるか、配線用遮断装置を容易に手が届く位置に設置してください。 ⇒ 本機を電源から完全に遮断するには、電源プラグを抜く必要があります。 ⇒ お買い上げの販売店にご相談ください。
		■ 電源プラグ（コンセント側）や、電源コネクター（本体側）は、根元まで確実に差し込む （差し込みが不完全であると、感電や発熱による火災の原因になります。） ⇒ 傷んだプラグやゆるんだコンセントのまま使用しないでください。 ■ 電源プラグのほこりなどは、定期的にとる （プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。） ⇒ 半年に一度はプラグを抜いて、乾いた布で拭いてください。 ⇒ 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。 ■ 15 A に対応したコンセントを単独で使う （他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。）
		■ 電源コード・プラグが破損するようなことはしない [傷つける、加工する、分解する、高温部や熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど] （傷んだまま使用すると、火災や感電、ショートの原因になります。） ⇒ 電源コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ■ コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない （たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。） ■ 付属の電源コード以外は使用しない （付属以外の電源コードを使用すると、ショートや発熱により、感電・火災の原因になることがあります。また、付属の電源コードを使い、コンセント側でアースを取らないと感電の原因になります。）



警告 (つづき)

電源について



ぬれ手禁止

- **ぬれた手で電源プラグや電源コネクタに触れない**
(感電の原因になります。)



接触禁止

- **雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない**
(感電の原因になります。)

ご使用・設置について



- **放熱を妨げない**
[布や紙などの上に置かない (吸気口に吸着することがあります)、風通しが悪く狭い所に押し込まない]
(内部が高温になり、火災の原因になることがあります。)
⇒ 吸排気を妨げないよう、周辺の壁やものから排気口までは 1 m 以上、吸気口までは 50 cm 以上離して設置してください。
- **カーペットやスポンジマットなどのやわらかい面の上で本機を使用しない**
(内部に熱がこもり、本機の故障、火災ややけどの原因になることがあります。)
- **湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かない**
(火災や感電の原因になることがあります。また、油により樹脂が劣化し、天井取り付け設置などの場合に落下するおそれがあります。)
- **荷重に耐えられない場所や不安定な場所に設置しない**
(落下などによる本機の破損・変形や、大きな事故やけがの原因になります。)
- **人が通る場所にプロジェクターを設置しない**
(ぶつかったり、電源コードに足を引っ掛けたりして、火災や感電、けがの原因になることがあります。)
- **使用中は投写レンズを絶対にのぞかない**
- **光学器具 (ルーペや反射鏡など) を使用して、投写光束内に進入しない**
(投写レンズからは強い光がでます。中を直接のぞくと、目を痛める原因になります。)
⇒ 使用中に本機から離れる場合は主電源を切ってください。
⇒ 特にお子様にはご注意ください。
- **内部に金属類や燃えやすいものなどを入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない**
(ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。)
⇒ 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
⇒ 水などの液体が内部に入ったときは、販売店にご相談ください。
⇒ 特にお子様にはご注意ください。
- **投写レンズ (別売品) のレンズカバーを取り付けたまま投写しない**
(火災の原因になることがあります。)



警告 (つづき)

ご使用・設置について



分解禁止

■ 分解や改造をしない

(内部には電圧の高い部分があり、感電や火災の原因になります。
また、使用機器の故障の原因になります。)

⇒ 内部の点検や修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。



警告


感電のおそれあり

サービスマン以外の方は
ケースをあけないでください。
内部には高電圧部分が数多く
あり、万一さわると危険です。


「本体に表示した事項」

(危険なレーザー放射にさらされる原因になることがあります。)


⇒ 本機はレーザーモジュールを内蔵しています。取扱説明書に指定した手順で操作や調整を行ってください。



「本体内部に表示した事項」



「本体に表示した事項」



■ 天井取り付けなどの設置工事は、工事専門業者または販売店に依頼する

(工事の不備により、落下事故の原因となります。)

■ 当社で指定した天つり金具を使用する

(天つり金具の不備により、落下事故の原因となります。)

⇒ 天つり金具に付属のワイヤーで落下防止の処置を行ってください。

付属品・消耗品について



■ 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない

【液が目に入ったら目をこすらない】

(失明のおそれや、液が身体や衣服に付着した場合、皮膚の炎症やけがの原因になります。)

⇒ すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

■ 電池は誤った使い方をしない

- 指定された電池以外は使用しない。
 - 乾電池は充電しない。
 - 加熱・分解したり水などの液体や火の中へ入れたりしない。
 - ＋と－を針金などで接続しない。
 - ＋と－を逆に入れない。
 - ネックレスやヘアピンなど金具が使用されているものと一緒に持ち運んだり保管したりしない。
 - 新旧の電池や違う種類の電池を混ぜて使わない。
 - 被覆のはがれた電池は使わない。(電池には安全のために被覆がかぶせてあります。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。)
- (液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。)

■ 付属の乾電池、レンズ落下防止ねじは、乳幼児の手の届く所に置かない

(誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。)

⇒ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



■ 使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す

(そのまま機器の中に放置すると、電池の液漏れや、発熱・破裂の原因になります。)



注意

電源について

電源プラグを抜く	■ 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く (電源プラグにほこりがたまり、火災・感電の原因になることがあります。)
	■ 投写レンズの交換を行う前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜く (不意の投写による光で目を痛めることがあります。) (電源プラグを抜かずに交換作業を行うと、感電の原因になることがあります。)
	■ お手入れ、部品交換の際は、電源プラグをコンセントから抜く (感電の原因になることがあります。)
	■ 電源コードを取り外すときは、必ず電源プラグ(コンセント側)や、電源コネクター(本体側)を持って抜く (コードを引っ張るとコードが破損し、感電、ショートによる火災の原因になることがあります。)

ご使用・設置について

	■ 本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない (バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。また、本機の破損や変形の原因になることがあります。)
	■ 異常に温度が高くなる所に置かない (外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。) ⇒ 直射日光の当たる所や、熱器具などの近くには、設置・保管をしないでください。
	■ 塩害が発生する所、腐食性ガスが発生する所に設置しない (腐食による落下の原因になることがあります。また、本機の故障の原因になることがあります。)
	■ レンズシフト動作中は、レンズ周辺の開口部に手を入れない (手を挟み、けがの原因になることがあります。)
	■ 使用中は投写レンズの前に立たない (投写レンズからは強い光がでます。投写レンズの前に立つと衣服を傷めたり、やけどの原因になることがあります。)
	■ 使用中は投写レンズの前にものを置かない ■ 投写レンズの前にものを置いて遮光しない (投写レンズからは強い光がでます。投写レンズの前にものを置くと、火災やものの破損、本機の故障の原因になることがあります。)
	■ 持ち運びや設置作業は2人以上で行う (落下事故の原因になることがあります。)
	■ 移動させる場合は、必ず接続線を外す (コードの破損などにより、火災や感電の原因になることがあります。)
	■ 天井り設置する場合は、取り付けねじや電源コードが天井内部の金属部と接触しないように設置する (天井内部の金属部と接触して、感電の原因になることがあります。)

付属品・消耗品について

	■ 長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出す (電池の液漏れ、発熱、発火、破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。)
--	--

お手入れについて

	■ エアフィルターユニットは、ぬれたまま本体に取り付けない (感電や故障の原因になります。) ⇒ エアフィルターユニットを洗淨したあとは、十分に乾燥させてから取り付けてください。
	■ 使用時間 20 000 時間ごとを目安に、内部の清掃を販売店に依頼する (本機の内部にほこりがたまったままで使用を続けると、火災の原因になることがあります。) ⇒ 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。 ⇒ 内部清掃費用については販売店にご相談ください。

■ 商標などについて

- SOLID SHINE はパナソニック株式会社の商標です。
 - Windows、Internet Explorer、Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - Mac と macOS、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 - PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。
 - HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
 - Crestron Connected、Crestron Connected ロゴ、Crestron Fusion、Crestron RoomView、RoomView は、Crestron Electronics, Inc. の、米国および / または各国での商標または登録商標です。
 - HDBaseT™ は HDBaseT Alliance の商標です。
 - Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd
 - IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
 - Android および Google Chrome は Google LLC の商標です。
 - Adobe、Acrobat、Flash Player、Reader は、アドビシステムズ社の米国および / または各国での商標または登録商標です。
 - オンスクリーンメニューに使用しているフォントの一部は、株式会社リコーが製作・販売した、リコービットマップフォントです。
 - その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。
- なお、本文中では ® や ™ マークは明記していません。

当製品に関するソフトウェア情報

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社（パナソニック）が独自に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPL V2.0) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.1 (LGPL V2.1) に基づきライセンスされたソフトウェア
- (5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセンスされたオープンソースソフトウェア

上記 (3) ~ (5) に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。詳細は、「取扱説明書 基本ガイド」に掲載されているライセンス条件をご参照ください。「取扱説明書 基本ガイド」は製品に添付されています。

パナソニックは、本製品の発売から少なくとも 3 年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0、LGPL V2.1、またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。

問い合わせ窓口（E メール）：oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

■ 本書内のイラストについて

- プロジェクター本体、メニュー画面（OSD）などのイラストは、実際とは異なることがあります。
- ご使用のコンピューターの機種や OS の種類によって、実際にコンピューターの画面に表示されるものとは異なる場合があります。

■ 参照ページについて

- 本書では、参照ページを（☞ 00 ページ）のように示しています。

■ 用語について

- 本書では付属品の「ワイヤレス / ワイヤードリモコン」を「リモコン」と記載しています。

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本機は、IEC 60825-1:2014 に適合したクラス 1 レーザー製品です。

本機の特長

高輝度 & 高コントラスト & 低騒音

- ▶ 固体光源出力を最大限に引き出す高効率光学システムと独自の駆動方式により、高い色再現はそのままに、コンパクトボディながら 16 000 lm^{*1} の高輝度と 3 000 000 : 1^{*2} の高コントラスト、さらに 38 dB^{*3} と低騒音を実現しました。

*1 PT-MZ16KJ の値です。PT-MZ13KJ は 13 000 lm、PT-MZ10KJ は 10 000 lm です。

*2 [ダイナミックコントラスト] を [3] に設定時

*3 PT-MZ16KJ の値です。PT-MZ13KJ、PT-MZ10KJ は 35 dB です。
[運用設定] の [運用モード] を [ノーマル] に設定時

簡単 & 自由度の高い設置性

- ▶ DIGITAL LINK 対応、Art-Net 対応、豊富なオプションレンズのラインアップに加え、固体光源の特長を生かした 360° 全方位投写にも対応した、自由度の高い設置性を実現、幅広い用途でより高度な演出が可能になりました。プロジェクター以外の機器との親和性にも優れ、幅広い用途でより高度な演出が可能です。

長寿命・高信頼性

- ▶ 独自の光源冷却制御技術と防じん性の向上により、長期運用時のメンテナンス費用を低減します。また、長寿命である固体光源を採用するとともに、万一入力信号が中断された場合に直ちにバックアップの入力信号に切り換えて映像投写を継続するバックアップ機能を搭載するなど、安定運用にも貢献します。

投写するまでの手順

詳しくは各ページをご覧ください。

1. 本機を設置する
(👉 29 ページ)



2. 投写レンズ（別売品）を取り付ける
(👉 38 ページ)



3. 本機と外部機器を接続する
(👉 41 ページ)



4. 電源コードを接続する
(👉 48 ページ)



5. 電源を入れる
(👉 50 ページ)



6. 初期設定をする
(👉 50 ページ)
レンズキャリブレーションを実行する
(👉 61 ページ)

- 本機をご購入後、はじめて電源を入れてご使用になる場合に行う手順です。



7. 投写する映像を選択する
(👉 58 ページ)



8. 映像の映り具合を調整する
(👉 60 ページ)

第 1 章 はじめに

ご使用の前に知っておいていただきたい内容やご確認いただきたい内容について説明しています。

ご使用になる前に

製品の意図する使い方

本機は、映像機器やコンピューターからの映像信号を、静止画や動画としてスクリーンなどに投写することを目的としています。

本機の運搬について

- 運搬は 2 人以上で行ってください。落下による本機の破損・変形や、けがの原因になります。
- 運搬の際は、本機の底面を持つようにし、投写レンズや投写レンズ周辺の開口部を持たないようにしてください。破損の原因になります。また、過度の振動や衝撃を加えないようにお取り扱いください。内部の部品が傷み、故障の原因になります。
- アジャスター脚を伸ばした状態で運搬しないでください。アジャスター脚が破損するおそれがあります。

本機の設置について

■ 屋外に設置しないでください

本機は室内でご使用ください。

■ 以下の場所には設置しないでください

- 車両・船舶など、振動や衝撃が加わる場所：内部の部品が傷み、故障の原因になります。
- 海の近くや腐食性ガスが発生する場所：腐食により製品が落下するおそれがあります。また、部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になることがあります。
- エアコンの吹き出し口の近く：使用環境によっては、排気口からの熱せられた空気や、空調からの温風・冷風の影響で、まれに画面に「ゆらぎ」が発生することがあります。本機の前面に自機、あるいは他機の排気や、空調からの風が回り込むことがないように注意してください。
- 照明器具（スタジオ用ランプなど）の近くなどの温度変化が激しい場所：光源の寿命などに影響を及ぼすおそれや、熱により本体が変形し、故障の原因になることがあります。
本機の使用環境温度をお守りください。
- 高圧電線や動力源の近く：妨害を受けることがあります。

■ 天井取り付けなどの設置工事は、必ず工事専門業者、または販売店にご依頼ください

本機を天つり設置する場合や、高所へ設置する場合は、性能、安全確保のため、工事専門業者またはお求めの販売店に施工を依頼してください。

■ DIGITAL LINK 接続用のケーブル配線工事は、工事専門業者または販売店に依頼してください

工事の不備によりケーブル伝送特性が得られず、映像や音声途切れたり乱れたりする原因となります。

■ 放送局や無線機からの強い電波により、正常に動作しないことがあります

近くに強い電波を発生する設備や機器がある場合は、それらの機器から十分に離して設置してください。または、両端で接地された金属箔あるいは金属配管で〈DIGITAL LINK〉端子に接続している LAN ケーブルを覆ってください。

■ フォーカス調整について

高輝度プロジェクターのレンズは、光源からの光による熱の影響を受け、電源を入れた直後のフォーカスが安定しないことが一般的です。

本機はアクティブフォーカスオプティマイザー機能を搭載しており、検知したレンズの温度変化または映像の明るさ変化に応じて自動補正が働くため、電源を入れた直後や映像の明るさが大きく変化した場合でもフォーカスを安定させることができます。

アクティブフォーカスオプティマイザー機能について、詳しくは [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] (👉 118 ページ) をご覧ください。使用する投写レンズによって動作仕様や工場出荷時の設定が異なります。

アクティブフォーカスオプティマイザー機能を無効にして使用する場合は、フォーカステストパターンを表示した状態で 30 分以上経過したのちにフォーカス調整を行うことをお勧めします。


テストパターンについて、詳しくは “[テストパターン] メニューについて” (👉 141 ページ) をご覧ください。

■ 海拔 2 700 m 以上の場所に設置しないでください

■ 周囲温度が 45 °C を超える場所で使用しないでください


本機を使用する場所の海拔高度が高すぎたり、周囲温度が高すぎたりすると、部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になることがあります。

■ 360° 全方位への投写が可能です




■ 設置上のご注意

- アジャスター脚は、床置き設置およびその際の角度調整にのみ使用してください。それ以外の用途で使用すると、本機が破損するおそれがあります。
- プロジェクターをアジャスター脚による床置き設置や天つり設置以外の方法で設置して使用する場合は、プロジェクターの固定を天つり用ねじ穴（図示）4 か所を使用して行ってください。
またその際は、スペーサー（金属製）を挟むなどの方法で、プロジェクター底面の天つり用ねじ穴と設置面との間にすき間が生じないようにしてください。
- 固定ねじの締めつけの際は、トルクドライバーまたは、六角トルクレンチを使用し、規定値内のトルクで締めつけてください。電動ドライバー、インパクトドライバーを使用しないでください。
(ねじ径：M6、プロジェクター内部ねじ穴深さ：12 mm、ねじの締めつけトルク：4 ± 0.5 N・m)



- 本機を積み重ねて使用しないでください。
- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。

- 空調の冷風や温風が、本機の吸気口・排気口に直接当たらないように設置してください。




- 本機を密閉した空間に設置しないでください。
密閉した空間に設置する場合は、別途、空調設備、換気設備を設けてください。換気が不十分な場合、排気熱が滞留することで、本機の保護回路がはたらくことがあります。
- 設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であっても責任を負いかねますのでご注意ください。

使用上のご注意

■ 障害距離（IEC 62471-5:2015）

被ばくのレベルが、当該の被ばく限度値に到達するまでの投写レンズ面からの距離を、障害距離（HD）、または安全距離といいます。

障害距離の内側（RG3 の領域内）では、プロジェクターからの投写光をのぞき込まないでください。直接照射により目を痛める可能性があります。障害距離の外側（RG2 の領域内）からであれば、プロジェクターからの投写光をのぞき込んで安全とみなされます。



■ リスクグループ

障害距離が 1 m 未満である場合、そのプロジェクターと投写レンズの組み合わせはリスクグループ 2 に分類されます。障害距離が 1 m を超える場合はリスクグループ 3 に分類され、民生用ではなく業務用になります。

リスクグループ 3 の場合、障害距離の内側（RG3 の領域内）で投写光をのぞき込むと、直接照射により目を痛める可能性があります。

リスクグループ 2 の場合、すべての状況で、目を痛めることなく安全に使用できます。

本機の場合、障害距離が 1 m を超えてリスクグループ 3 に分類される投写レンズとの組み合わせは次のようになります。

製品品番	投写レンズ品番	使用状態	リスクグループ
PT-MZ16KJ	ET-EMT700*1	スローレシオが 2.9 : 1 以下の状態	リスクグループ 2
		スローレシオが 2.9 : 1 を超える状態	リスクグループ 3
	ET-EMT800*2	—	リスクグループ 3
PT-MZ13KJ	ET-EMT700*1	スローレシオが 3.4 : 1 以下の状態	リスクグループ 2
		スローレシオが 3.4 : 1 を超える状態	リスクグループ 3
	ET-EMT800*2	—	リスクグループ 3
PT-MZ10KJ*3	ET-EMT800*1	スローレシオが 4.6 : 1 以下の状態	リスクグループ 2
		スローレシオが 4.6 : 1 を超える状態	リスクグループ 3

*1 実際の使用状態でのスローレシオによってリスクグループが異なります。

*2 PT-MZ16KJ、PT-MZ13KJ に別売品のズームレンズ（品番：ET-EMT800）を取り付けて使用する場合は、障害距離が 1 m を超えるため、リスクグループ 3 になります。

*3 PT-MZ10KJ に別売品のズームレンズ（品番：ET-EMT700）を取り付けて使用する場合は、障害距離が 1 m 未満であるため、リスクグループ 2 になります。

スローレシオが 2.9 を超える条件では
RG3 になり、民生用ではなく業務用
になります。

障害距離：取扱説明書をご覧ください。

DPQT1452ZA

PT-MZ16KJ

スローレシオが 3.4 を超える条件では
RG3 になり、民生用ではなく業務用
になります。

障害距離：取扱説明書をご覧ください。

DPQT1454ZA

PT-MZ13KJ

「本体に表示した事項」

スローレシオが 4.6 を超える条件では
RG3 になり、民生用ではなく業務用
になります。

障害距離：取扱説明書をご覧ください。

DPQT1456ZA

PT-MZ10KJ

また、障害距離が 1 m を超える投写レンズとの組み合わせにおける、障害距離の内側（RG3 の領域内）を示す各寸法は次のようになります。

（単位：m）

製品品番	投写レンズ品番	HD*1	D1*2	D2*2	D3*2	D4*2
PT-MZ16KJ	ET-EMT700	1.6	0.59	0.59	0.67	0.67
	ET-EMT800	2.6	0.42	0.42	0.48	0.48
PT-MZ13KJ	ET-EMT700	1.3	0.48	0.48	0.55	0.55
	ET-EMT800	2.0	0.31	0.31	0.35	0.35
PT-MZ10KJ	ET-EMT800	1.5	0.22	0.22	0.25	0.25

*1 HD：障害距離

*2 D1～D4 の値は、レンズシフト量に応じて変化します。表内の各数値は、最大値です。

お知らせ

- 表内の数値は、IEC 62471-5:2015 に基づく値です。

■使用中は投写レンズを絶対にのぞかない（RG2 IEC 62471-5:2015）

■光学器具（ルーペや反射鏡など）を使用して、投写光束内に進入しないでください

投写レンズからは強い光がでます。中を直接のぞくと、目を痛める原因になります。



RG2

「本体に表示したマーク」

セキュリティに関するお願い

本製品をご使用になる場合、次のような被害に遭うことが想定されます。

- 本製品を経由したお客様のプライバシー情報の漏えい
 - 悪意の第三者による本製品の不正操作
 - 悪意の第三者による本製品の妨害や停止
- セキュリティ対策を十分に行ってください。
- パスワードはできるだけ推測されにくいものにしてください。
 - パスワードは定期的に変更してください。パスワードは、[セキュリティ] メニュー → [セキュリティパスワード変更] で設定できます。
 - パナソニック株式会社およびその関係会社が、お客様に対して直接パスワードを照会することはございません。直接問い合わせがあっても、パスワードを答えないでください。
 - ファイアウォールなどの設定により、安全性が確保されたネットワークでご使用ください。
 - WEB 制御のパスワードを設定し、ログインできるユーザーを制限してください。WEB 制御のパスワードは、WEB 制御画面の [パスワード変更] ページで設定できます。

DIGITAL LINK について

「DIGITAL LINK (デジタルリンク)」は、HDBaseT Alliance により策定された通信規格 HDBaseT™ をベースに、パナソニック独自の機能を追加した、映像・音声・イーサネット・シリアル制御信号をツイストペアケーブルを使用して伝送する技術です。

本機は、別売品の弊社 DIGITAL LINK 出力対応機器 (品番: ET-YFB100、ET-YFB200) や、同じく HDBaseT™ 規格をベースとした他社製周辺機器 (Extron 社製「XTP トランスミッター」などのツイストペアケーブル伝送器) に対応しています。本機で動作確認済みの他社製機器については、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) をご覧ください。他社製機器の動作確認は、弊社確認項目について実施したものであり、すべての動作を保証するものではありません。他社製機器に起因する操作や性能上の不具合などについては、各メーカーにお問い合わせください。なお、本機は音声機能がないため、音声の伝送に対応していません。

Art-Net について

「Art-Net」は、TCP/IP プロトコルに基づいたイーサネット通信プロトコルです。

DMX コントローラーやアプリケーションソフトを用いて、照明・ステージシステムを制御できます。Art-Net は DMX512 の通信プロトコルを基に作られています。

本機が対応するアプリケーションソフトについて

本機は、次のアプリケーションソフトに対応しています。「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」以外のアプリケーションソフトの詳細やダウンロードについては、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) をご覧ください。

- **ロゴ転送ソフトウェア**
スタート時に投影する会社ロゴマークなどユーザー独自の画像を、プロジェクターに転送するアプリケーションソフトです。
- **Smart Projector Control**
LAN 接続されたプロジェクターを、スマートフォンやタブレットを用いて設定・調整するアプリケーションソフトです。
- **複数台監視制御ソフトウェア**
イントラネットに接続された複数台のディスプレイ (プロジェクターやフラットパネルディスプレイ) を監視・制御するアプリケーションソフトです。
- **予兆監視ソフトウェア**
イントラネット内にあるディスプレイやその周辺機器の状態を監視し、これらの機器の異常の通知や異常発生の予兆を検知するプラグインソフトです。「予兆監視ソフトウェア」は、「複数台監視制御ソフトウェア」にあらかじめ組み込まれています。このプラグインソフトの予兆監視機能を使用する場合は、「複数台監視制御ソフトウェア」を、ご使用のコンピューターにインストールしてください。予兆監視機能を有効にすると、ディスプレイの消耗品交換、各部清掃、部品交換のおおよその時期を通知し、事前にメンテナンスを実施することが可能になります。
予兆監視機能は、「複数台監視制御ソフトウェア」をコンピューターへのインストール後 90 日間に限り、無料で最大 2048 台のディスプレイを登録してご使用いただけます。90 日以降も継続して予兆監視機能を使用する場合は、「予兆監視ソフトウェア」のライセンス (ET-SWA100 シリーズ) をご購入のうえ、アクティベーションを行う必要があります。また、ライセンスの種類によって監視できるディスプレイの登録台数が異なります。詳しくは、「複数台監視制御ソフトウェア」の取扱説明書をご覧ください。

●幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア (Geometry Manager Pro)

プロジェクター側の設定ではカバーできない、幾何学歪補正などのきめ細かな補正や調整を、リアルタイムに行うアプリケーションソフトです。また、別売品のアップグレードキット (品番:ET-UK20) を適用することで、「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」の機能が拡張され、さらにきめ細やかな幾何学歪補正を行うことができます。カメラを用いて自動スクリーン調整を行うには別売品の自動スクリーン調整アップグレードキット (品番:ET-CUK10)、自動スクリーン調整アップグレードキット (PC) (品番:ET-CUK10P) をご購入のうえ、アクティベーションを行う必要があります。

「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」は、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/pass/>) からダウンロードできます。なお、ダウンロードするには、PASS*¹ へ会員登録いただいたうえでログインする必要があります。

*¹「PASS」とは、パナソニック 業務用ディスプレイ / プロジェクター テクニカルサポートサイトの名称です。

詳しくは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/pass/>) をご覧ください。

保管について

本機を保管しておく場合は、乾燥した室内に保管してください。

廃棄について

製品を廃棄する際は、最寄りの市町村窓口または販売店に、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

または、次の弊社 WEB サイトをご覧ください。

<https://panasonic.biz/cns/projector/support/recycling/>

なお、製品を分解せずに廃棄してください。

本機の手扱いについて

■美しい映像をご覧ください

より高いコントラストで美しい映像をご覧くださいには、適切な環境を整えてください。スクリーン面に外光や照明などの光が入らないように、窓のカーテンやブラインドなどを閉め、スクリーン面近くの照明を消してください。

■投写レンズ面は素手でさわらないでください

投写レンズ面に指紋や汚れが付着すると、それらが拡大されてスクリーンに映り、美しい映像をご覧くださいのための妨げとなります。

また、本機を使用しないときは、本機または別売品の投写レンズに付属のレンズカバーを取り付けておいてください。

■液晶パネルについて

液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で製造されていますが、まれに画素の欠けや、常時点灯する画素が発生する場合があります。これらの現象は故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、静止画を長時間投写すると、液晶パネルに映像の残像が生じる場合がありますので、その場合は全白画面を 1 時間以上投写してください。なお、残像が完全に消えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■動作中に移動させたり、振動や衝撃を与えたりしないでください

内部部品の寿命が早まったり、故障したりするおそれがあります。

■光学部品について

ご使用になる環境温度が高い場合や、ほこり、たばこなどの煙が多い環境下では、1 年未満のご使用でも、液晶パネルや偏光板などの光学部品の交換サイクルが短くなる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■光源について

本機的光源には、レーザーダイオードを使用しており、下記のような特性があります。

- 使用環境温度によって、光源の輝度が低下します。

温度が高くなるほど、光源の輝度の低下が大きくなります。

- 使用時間にともない、光源の輝度が低下します。

明るさが著しく低下した場合や、光源が点灯しなくなった場合は、内部清掃または光源ユニットの交換を販売店に依頼してください。

■ コンピューターや外部機器との接続について

コンピューターまたは外部機器を接続する際は、電源コードやシールドされたケーブルの使用も含め、本書の内容をよくご確認ください。


付属品の確認

以下の付属品が入っていることを確認してください。＜ ＞は個数です。


ワイヤレス / ワイヤードリモコン ＜1＞
(N2QAYA000208)



電源コード ＜1＞
(K2CG3YY00217)



単 4 形乾電池 ＜2＞



(リモコン用)

レンズ落下防止ねじ ＜4＞
(DPHD1008ZA/X1)



お願い

- 電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- 付属の電源コードは本機以外の機器では使用しないでください。
- 付属品を紛失してしまった場合、販売店にご相談ください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かない所に適切に保管してください。

お知らせ

- 付属のレンズ落下防止ねじは、投写レンズをプロジェクターに取り付けるときに 1 本使用します。使用する 1 本の他に、予備で 3 本付属しています。紛失しないように、適切に保管してください。
- 付属品の品番は、予告なく変更する可能性があります。

別売品

別売品（品名）		品番
投写レンズ	ズームレンズ	ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、 ET-EMW500、ET-EMS600、ET-EMT700、ET-EMT800
天つり金具		ET-PKD120H（高天井用） ET-PKD120S（低天井用） ET-PKD130H（高天井用、6 軸調整） ET-PKE301B（取付用ベース金具）*1
予兆監視ソフトウェア （基本ライセンス / 3 年ライセンス）		ET-SWA100 シリーズ*2
アップグレードキット		ET-UK20
自動スクリーン調整アップグレードキット		ET-CUK10
自動スクリーン調整アップグレードキット（PC）		ET-CUK10P
デジタルインターフェースボックス		ET-YFB100
デジタルリンクスイッチャー		ET-YFB200
交換用フィルターユニット		ET-RFM100

*1 既設の天つり金具（品番:ET-PKD120H（高天井用）または ET-PKD120S（低天井用）と、品番:ET-PKE300B（取付用ベース金具）との組み合わせ）に本機を取り付ける場合は、落下防止用のワイヤーロープを本機に対応した仕様のものに交換する必要があります。お買い上げの販売店にご相談ください。

落下防止セット（サービス品番：DPPW1004ZA/X1）

*2 ライセンスの種類によって品番末尾の記号が異なります。


お知らせ

- 別売品の品番は、予告なく変更する可能性があります。
- 別売品は、予告なく追加・変更する可能性があります。本書に記載の別売品は 2021 年 2 月時点のものです。最新の情報については、弊社 WEB サイト（<https://panasonic.biz/cns/projector/>）をご覧ください。


各部の名称とはたらき

リモコン


■ 正面



■ 天面



■ 底面



1 電源スタンバイ (ON) ボタン

本体の主電源 (MAIN POWER) スイッチが (ON) 側で、投写状態のとき、本機の電源を切った状態 (スタンバイ状態) にします。

2 電源入 (I) ボタン

本体の主電源 (MAIN POWER) スイッチが (ON) 側で、電源が切れている状態 (スタンバイ状態) のとき、本機を投写状態にします。

3 リモコン操作表示ランプ

リモコンのボタンを押すと点滅します。

4 レンズ (FOCUS)、(ZOOM)、(SHIFT) ボタン

フォーカス、ズーム、レンズシフトを調整します。(60 ページ)

5 (MENU) ボタン / (ENTER) ボタン / (▲▼◀▶) ボタン

メニュー画面の操作に使用します。(68 ページ)
また、(▲▼◀▶) ボタンは [セキュリティ] のパスワード入力や文字の入力にも使用します。

6 (ON SCREEN) ボタン

オンスクリーン表示機能のオン (表示) / オフ (非表示) を切り換えます。(64 ページ)

7 入力切替 (RGB1/2)、(DIGITAL LINK)、(DVI-D)、(SDI)、(HDMI) ボタン

投写する入力を切り換えます。(58 ページ)
(VIDEO) ボタンは、本機では使用しません。

8 (FUNCTION) ボタン

よく使う操作を割り当て、ショートカットボタンとして使用します。(65 ページ)
(FUNCTION) ボタンを長押しすると、[ファンクションボタン] 画面が表示されます。(133 ページ)

9 数字 (0) ~ (9) ボタン

本体を複数台使用する環境で ID ナンバーを入力する場合や、パスワードを入力する場合などに使用します。

10 (AUTO SETUP) ボタン

映像を投写中に、画面表示位置や信号レベルを自動調整します。自動調整中は画面に [実行中] と表示されます。(65 ページ)

11 (SHUTTER) ボタン

映像を一時的に消したい場合に使用します。(64 ページ)

12 (TEST PATTERN) ボタン

テストパターンを表示します。(65 ページ)

13 (STATUS) ボタン

本体の情報を表示します。

14 (DEFAULT) ボタン

表示中のサブメニューの設定内容を工場出荷時の状態に戻します。(69 ページ)

15 (ID SET) ボタン

本体を複数台使用する環境で、リモコンの ID ナンバーを設定する場合に使用します。(27 ページ)

16 リモコン発信部

17 リモコンワイヤード端子

ワイヤードリモコンとして使用する場合に、ケーブルで本体と接続して使用する端子です。(27 ページ)

お願い

- リモコンは落とさないようにしてください。
- リモコンに液状のものをかけないでください。
- リモコンを分解・修理しないでください。
- リモコン裏面の注意書きに記載されている次の内容をお守りください。
 - 新旧の電池は混用しない。
 - 指定された電池以外は使用しない。

- 電池の極性（+、-）を正しく入れる。

このほか、“安全上のご注意”に記載されている電池に関する内容をお読みください。




リモコン裏面の注意書き

お知らせ


- リモコンを直接本体のリモコン受信部に向けて操作する場合は、リモコン受信部正面より約 30 m 以内で操作してください。また、上下左右に± 30°まで操作できますが、操作可能距離が短くなることがあります。
- リモコンとリモコン受信部の間に障害物があると、正しく動作しないことがあります。
- リモコンからの信号を、スクリーンに反射させて本機を操作できます。ただし、スクリーン特性による光反射ロスにより、操作有効範囲が制限されることがあります。
- 本体のリモコン受信部に蛍光灯などの強い光が当たっていると、操作できなくなることがあります。できるだけ光源から離して設置してください。
- 本体がリモコンの信号を受信すると電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が点滅します。

本体



■ 前面




■ 側面




■ 後面



■ 天面



■ 底面



← : 投写方向

- 1 リモコン受信部 (前)
- 2 電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉
電源の状態を表示します。
- 3 光源インジケータ 〈LIGHT〉
光源の状態を表示します。
- 4 温度インジケータ 〈TEMP〉
内部温度の状態を表示します。
- 5 フィルターインジケータ 〈FILTER〉
エアフィルターユニットの状態を表示します。
- 6 アジャスター脚
設置姿勢を調整します。
- 7 吸気口
- 8 排気口

- 9 接続端子部 (☞ 26 ページ)
- 10 主電源 〈MAIN POWER〉 スイッチ
主電源を切 / 入します。
- 11 電源コードホルダー
- 12 〈AC IN〉 端子
付属の電源コードを接続します。
- 13 リモコン受信部 (後)
- 14 セキュリティスロット
このセキュリティスロットは、Kensington 社製セキュリ
ティーケーブルに対応しています。
- 15 本体操作部 (☞ 25 ページ)
- 16 エアフィルターカバー
内部にエアフィルターユニットがあります。

17 トップスライドカバー

内部に投写レンズ取り付けレンズロックレバーがあります。
(☞ 38 ページ)

18 NFC タッチポイント

近距離無線通信（NFC、Near Field Communication）機能を使用する際のタッチポイントです。NFC 機能を搭載したスマートフォンなどの端末をタッチポイントにかざすことで、本機と接続できます。

19 セキュリティーバー

盗難防止用にワイヤーなどを取り付けすることができます。


お願い

- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。
本機内部の冷却が妨げられることで、部品が早期に劣化するおそれがあります。

お知らせ

- NFC 機能を使用した接続には、プロジェクターの設定・調整を行うアプリケーションソフト「Smart Projector Control」を使用します。「Smart Projector Control」について詳しくは、弊社 WEB サイト（<https://panasonic.biz/cns/projector/>）をご覧ください。

■ 本体操作部



1 電源入〈I〉ボタン

本体の主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈ON〉側で、電源が切れている状態（スタンバイ状態）のとき、本機を投写状態にします。

2 電源スタンバイ〈O〉ボタン

本体の主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈ON〉側で、投写状態のとき、本機の電源を切った状態（スタンバイ状態）にします。

3 〈MENU〉ボタン

メインメニューを表示したり、消したりします。(☞ 68 ページ)
サブメニューが表示されているときは、1 つ前の画面に戻ります。
オンスクリーン表示がオフ（非表示）の状態、本体操作部の〈MENU〉ボタンを 3 秒以上長押しすると、オンスクリーン表示の非表示状態を解除します。

4 〈SHUTTER〉ボタン

映像を一時的に消したい場合に使用します。(☞ 64 ページ)

5 情報表示画面

各種ステータスやエラー情報などを表示します。(☞ 182 ページ)

6 〈INFO〉ボタン

情報表示画面の操作に使用します。(☞ 182 ページ)

7 〈INPUT SELECT〉ボタン

投写する入力を切り換えます。(☞ 58 ページ)

8 〈ENTER〉ボタン

メニュー画面の項目の決定や実行をします。


9 ▲▼◀▶ 選択ボタン

メニュー画面の項目選択や、設定の切り換えおよびレベルの調整をします。
また、[セキュリティー] のパスワード入力や文字の入力にも使用します。

10 〈LENS〉ボタン

フォーカス、ズーム、レンズシフトを調整します。

■ 接続端子部



- 1 <SDI IN> 端子
SDI 信号を入力する端子です。
- 2 <RGB IN> 端子
RGB 信号または YCbCr/YPbPr 信号を入力する端子です。
- 3 <DVI-D IN> 端子
DVI-D 信号を入力する端子です。
- 4 <HDMI IN> 端子
HDMI 信号を入力する端子です。
- 5 <DIGITAL LINK> 端子
LAN 端子経由で映像信号を送出する機器を接続するときの端子です。または、ネットワーク接続する LAN 端子です。
- 6 <LAN> 端子
ネットワーク接続する LAN 端子です。
- 7 <DC OUT> 端子
給電専用の USB 端子です。(DC5 V、最大 2.0 A)
ワイヤレスディスプレイアダプターや無線 LAN- イーサネットコンバーターなどへ電源供給が必要な場合にご使用いただけます。
- 8 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 端子
コンピューターを接続して本体を外部制御するための RS-232C 準拠の入力端子です。
また、本機を複数台使用するシステムで、結合画面としてコントラストのバランスをとる場合や、フェードイン / フェードアウトの動作を含むシャッター機能を用いた演出効果を連動させる場合に、複数のプロジェクターを連結するための端子です。
- 9 <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 端子
<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> 端子に入力されている RS-232C 準拠の信号を出力する端子です。
また、本機を複数台使用するシステムで、結合画面としてコントラストのバランスをとる場合や、フェードイン / フェードアウトの動作を含むシャッター機能を用いた演出効果を連動させる場合に、複数のプロジェクターを連結するための端子です。
- 10 <REMOTE 1 IN> 端子
外部制御回路を使用して本体を遠隔操作する端子です。
- 11 <REMOTE 2 IN> 端子 / <REMOTE 2 OUT> 端子
本体を複数台使用する環境で、リモコンを接続して連結制御する端子です。

お願い

- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [スタンバイモード] を [ノーマル] に設定している場合、本機がスタンバイ状態でも、<DC OUT> 端子を使用して給電できます。[ECO] に設定している場合は、スタンバイ状態で給電できません。
- <DIGITAL LINK> 端子を使用してイーサネット・シリアル制御信号を送送する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [DIGITAL LINK] または [LAN & DIGITAL LINK] に設定してください。
- <LAN> 端子を使用してイーサネット信号を送送する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [LAN] または [LAN & DIGITAL LINK] に設定してください。
- [ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [LAN & DIGITAL LINK] に設定すると、<DIGITAL LINK> 端子と <LAN> 端子が本機の内部で接続された状態になります。<DIGITAL LINK> 端子と <LAN> 端子を直接 LAN ケーブルで接続しないでください。また、ハブやツイストペアケーブル伝送器などの周辺機器を介して同じネットワークに接続しないようにシステムを構成してください。

リモコンの準備

電池を入れる、取り出す




図 1




図 2

1) ふたを開ける (図 1)

2) 電池を入れ、ふたを閉じる (●側から先に入れます) (図 2)

- 電池を取り出す場合は、逆の手順で行います。

本機を複数台使用するとき

本機を複数台並べて使用する場合、それぞれの本体に個々の ID ナンバーを設定することにより、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

ID ナンバーを設定して使用する場合、初期設定終了後、まず本体の ID ナンバーを設定し、次にリモコンの ID ナンバーを設定します。初期設定については、“初期設定画面が表示されたら” (☞ 50 ページ) をご覧ください。工場出荷時、本機 (本体とリモコン) の ID ナンバーは [オール] に設定されていますので、そのままお使いいただけます。必要に応じて、本体とリモコンの ID ナンバーを設定してください。

リモコンの ID ナンバーの設定について、詳しくは“リモコンの ID ナンバーを設定する” (☞ 66 ページ) をご覧ください。


お知らせ

- 本体の ID ナンバーは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [プロジェクター ID] で設定してください。

ケーブルで本体と接続して使う

本機を複数台並べて、1 つのリモコンで同時制御したい場合は、本体の 〈REMOTE 2 IN〉 / 〈REMOTE 2 OUT〉 端子を利用して、市販の M3 ステレオミニジャックケーブルを使用して接続します。

本体とリモコンとの間に障害物がある場所や、外光の影響を受けやすい場所で使用する場合にも効果的です。



お願い

- ケーブルは長さが 15 m 以下、2 芯シールドのものを使用してください。ケーブルの長さが 15 m を超えるものや、ケーブルのシールドが不十分なものを使用すると、動作しない場合があります。

第 2 章 準備

設置や接続など、ご使用前に行っていただく内容について説明しています。

設置する

使用可能なコンセント

本機を使用する際は、100 V/15 A に対応した接地コンセントが必要になります。
次のイラストは、使用可能なコンセントの形状例です。



2 極(接地形) 15 A 125 V


お願い

- 付属の電源コードを使い、コンセント側でアースを取ってください。

設置形態


本機の設置形態は次のとおりです。設置形態に応じて「プロジェクターセットアップ」メニュー → 「投写方式」(☞ 114 ページ) の「フロント/リア」/「床置/天つり」を設定してください。

床置き設置で前方に投写する場合




メニュー項目	設定値
「フロント/リア」	「フロント」
「床置/天つり」	「オート」 または 「床置」

床置き設置で後方から投写する場合 (透過式スクリーン使用)




メニュー項目	設定値
「フロント/リア」	「リア」
「床置/天つり」	「オート」 または 「床置」

天つり設置で前方に投写する場合




メニュー項目	設定値
「フロント/リア」	「フロント」
「床置/天つり」	「オート」 または 「天つり」

天つり設置で後方から投写する場合 (透過式スクリーン使用)




メニュー項目	設定値
「フロント/リア」	「リア」
「床置/天つり」	「オート」 または 「天つり」

ポर्टレート設置で前方に投写する場合



メニュー項目	設定値
【フロント / リア】	【フロント】
【床置 / 天つり】	投写する映像に合わせて設定してください。

ポर्टレート設置で後方から投写する場合
(透過式スクリーン使用)




メニュー項目	設定値
【フロント / リア】	【リア】
【床置 / 天つり】	投写する映像に合わせて設定してください。

お知らせ

- ポर्टレート設置時、オンスクリーンメニューは横向きで表示されます。
縦向きで表示するには、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] (105 ページ) で [OSD 回転] の設定を変更してください。
- 本機は角度センサーを内蔵しています。[プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] の [床置 / 天つり] を [オート] に設定すると、本機の姿勢を自動的に検出します。

■ 角度センサーについて

本機内蔵の角度センサーで検出する設置姿勢の範囲は、次のとおりです。



設置オプション（別売品）について

別売品の天つり金具が必要です。天つり金具（品番：ET-PKD120H（高天井用）、ET-PKD120S（低天井用）、ET-PKD130H（高天井用、6 軸調整））と、天つり金具（品番：ET-PKE301B（取付用ベース金具））とを組み合わせて設置してください。

品番：ET-PKD120H（高天井用）、ET-PKD120S（低天井用）、ET-PKD130H（高天井用、6 軸調整）、ET-PKE301B（取付用ベース金具）

既設の天つり金具（品番：ET-PKD120H（高天井用）または ET-PKD120S（低天井用））と、品番：ET-PKE300B（取付用ベース金具）との組み合わせに本機を取り付ける場合は、落下防止用のワイヤーロープを本機に対応した仕様のものに交換する必要があります。お買い上げの販売店にご相談ください。

落下防止セット（サービス品番：DPPW1004ZA/X1）

- 必ず、本機専用の天つり金具をご使用ください。
- 本機の取り付けおよび設置については、天つり金具の施工説明書をご覧ください。

お願い

- 天つり金具の取り付け工事は、性能、安全確保のため、必ずお求めの販売店または工事専門業者に施工を依頼してください。


投写関係

本機の設置は、スクリーンサイズや投写距離を参考にして設置してください。

お願い

- 設置する前に“ご使用になる前に”（ 13 ページ）をお読みください。

投写関係図



お知らせ

- このイラストは、投写画面のサイズと位置をスクリーンいっぱいに合わせてることを前提に表現しています。

SH	投写画面高さ
SW	投写画面幅
SD	投写画面サイズ
H	レンズセンターから投写画像下端までの距離
L^*1 (LW/LT) *2	投写距離（投写レンズ前端からスクリーンまでの距離）
L1	レンズ突出寸法（プロジェクター本体前面から投写レンズ前端までの距離）

*1 投写距離の求め方について、詳しくは“投写レンズ別投写距離計算式”（ 37 ページ）をご覧ください。

*2 LW：ズームレンズ使用時、最短投写距離
LT：ズームレンズ使用時、最長投写距離


（単位：m）

投写レンズ品番	レンズ突出寸法（L1）（概略値）
ET-EMW200	0.152
ET-EMW300	0.121
ET-EMW400	0.121
ET-EMW500	0.122
ET-EMS600	0.117
ET-EMT700	0.167
ET-EMT800	0.172

お知らせ

- レンズシフトによる投写画面の位置調整範囲については、“レンズシフト範囲について”（ 63 ページ）をご覧ください。

【幾何学歪補正】による投写範囲



標準状態

投写レンズ品番	【台形補正】のみ		【台形補正】と【曲面スクリーン補正】の併用時				【曲面スクリーン補正】のみ	
	垂直台形補正角 α (°)	水平台形補正角 β (°)	垂直台形補正角 α (°)	水平台形補正角 β (°)	R2/L2 の最小値	R3/L3 の最小値	R2/L2 の最小値	R3/L3 の最小値
ET-EMS600	± 40	± 15	± 20	± 15	1.1	2.6	0.6	1.5
ET-EMW200	± 14	± 8	—	—	—	—	—	—
ET-EMW300	± 14	± 8	—	—	—	—	—	—
ET-EMW400	± 22	± 15	± 8	± 8	2	4.8	1.2	2.9
ET-EMW500	± 22	± 15	± 8	± 8	1.6	3.9	0.9	2.3
ET-EMT700	± 40	± 15	± 20	± 15	0.8	1.5	0.4	0.8
ET-EMT800	± 40	± 15	± 20	± 15	0.4	0.7	0.2	0.4

別売品のアップグレードキット（品番：ET-UK20）適用時

投写レンズ品番	【台形補正】のみ *1		【台形補正】と【曲面スクリーン補正】の併用時				【曲面スクリーン補正】のみ	
	垂直台形補正角 α (°)	水平台形補正角 β (°)	垂直台形補正角 α (°)	水平台形補正角 β (°)	R2/L2 の最小値	R3/L3 の最小値	R2/L2 の最小値	R3/L3 の最小値
ET-EMS600	± 40	± 40	± 20	± 15	0.9	2	0.5	1.1
ET-EMW200	± 14	± 8	—	—	—	—	—	—
ET-EMW300	± 14	± 8	—	—	—	—	—	—
ET-EMW400	± 22	± 15	± 8	± 8	1.5	3.7	0.9	2.2
ET-EMW500	± 22	± 15	± 8	± 8	1.2	3	0.7	1.7
ET-EMT700	± 40	± 40	± 20	± 15	0.6	1.1	0.3	0.6
ET-EMT800	± 40	± 40	± 20	± 15	0.3	0.6	0.2	0.3

*1 【垂直台形補正】と【水平台形補正】を同時使用時は合計で 55° を超えて補正することはできません。

お知らせ

- 【幾何学歪補正】を使用した場合、補正量が大きくなるとフォーカスが画面全体では合わない場合があります。
- 曲面のスクリーンは、真円の一部を切り取った円弧の形状にしてください。
- 【幾何学歪補正】の各項目の調整操作範囲は、使用する投写レンズによっては記載の投写範囲とは一致しないことがあります。投写範囲を超えると補正できないことがありますので、投写範囲内でご使用ください。

投写レンズごとの投写距離

記載の投写距離は± 5 % の誤差が発生します。

また、[幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

■ 画面アスペクト比 16 : 10 のとき

(単位 : m)

レンズタイプ			ズームレンズ									
投写レンズ品番			ET-EMS600		ET-EMW200		ET-EMW300		ET-EMW400		ET-EMW500	
スローレシオ *1			1.35-2.10:1		0.480-0.550:1		0.550-0.690:1		0.690-0.950 :1		0.950-1.36:1	
投写画面サイズ			投写距離 (L)									
対角 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
2.03 (80 型)	1.077	1.723	2.30	3.64	0.81	0.95	0.93	1.19	1.17	1.64	1.61	2.34
2.29 (90 型)	1.212	1.939	2.59	4.10	0.91	1.07	1.05	1.34	1.32	1.85	1.82	2.64
2.54 (100 型)	1.346	2.154	2.89	4.56	1.03	1.19	1.18	1.49	1.48	2.06	2.03	2.93
3.05 (120 型)	1.615	2.585	3.47	5.49	1.23	1.44	1.41	1.80	1.78	2.48	2.44	3.53
3.81 (150 型)	2.019	3.231	4.35	6.87	1.55	1.81	1.78	2.26	2.24	3.12	3.07	4.43
5.08 (200 型)	2.692	4.308	5.82	9.17	2.08	2.44	2.38	3.02	3.00	4.17	4.11	5.92
6.35 (250 型)	3.365	5.385	7.29	11.47	2.62	3.06	2.99	3.79	3.76	5.23	5.15	7.42
7.62 (300 型)	4.039	6.462	8.76	13.78	3.15	3.68	3.60	4.56	4.52	6.28	6.19	8.91
8.89 (350 型)	4.712	7.539	10.23	16.08	3.68	4.30	4.20	5.32	5.28	7.34	7.23	10.40
10.16 (400 型)	5.385	8.616	11.69	18.38	4.21	4.92	4.81	6.09	6.05	8.39	8.27	11.90
12.70 (500 型)	6.731	10.770	14.63	22.99	5.28	6.16	6.02	7.62	7.57	10.50	10.34	14.89

*1 スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。

(単位 : m)

レンズタイプ			ズームレンズ				高さ位置 (H)		
投写レンズ品番			ET-EMT700		ET-EMT800		ET-EMS600/ ET-EMW400/ ET-EMW500/ ET-EMT700/ ET-EMT800	ET-EMW200	ET-EMW300
スローレシオ *1			2.10-4.14:1		4.14-7.40:1				
投写画面サイズ			投写距離 (L)						
対角 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)			
2.03 (80 型)	1.077	1.723	3.55	7.15	7.12	12.88	-0.11 ~ 1.18	0.11 ~ 0.97	0.00 ~ 1.08
2.29 (90 型)	1.212	1.939	4.01	8.05	7.97	14.45	-0.12 ~ 1.34	0.12 ~ 1.09	0.00 ~ 1.21
2.54 (100 型)	1.346	2.154	4.50	8.90	8.90	16.00	-0.13 ~ 1.48	0.13 ~ 1.21	0.00 ~ 1.35
3.05 (120 型)	1.615	2.585	5.38	10.77	10.51	19.17	-0.16 ~ 1.78	0.16 ~ 1.45	0.00 ~ 1.62
3.81 (150 型)	2.019	3.231	6.75	13.49	13.06	23.89	-0.20 ~ 2.22	0.20 ~ 1.82	0.00 ~ 2.02
5.08 (200 型)	2.692	4.308	9.04	18.03	17.31	31.75	-0.27 ~ 2.96	0.27 ~ 2.42	0.00 ~ 2.69
6.35 (250 型)	3.365	5.385	11.33	22.56	21.56	39.61	-0.34 ~ 3.70	0.34 ~ 3.03	0.00 ~ 3.37
7.62 (300 型)	4.039	6.462	13.61	27.09	25.80	47.47	-0.40 ~ 4.44	0.40 ~ 3.63	0.00 ~ 4.04
8.89 (350 型)	4.712	7.539	15.90	31.63	30.05	55.33	-0.47 ~ 5.18	0.47 ~ 4.24	0.00 ~ 4.71
10.16 (400 型)	5.385	8.616	18.19	36.16	34.30	63.20	-0.54 ~ 5.92	0.54 ~ 4.85	0.00 ~ 5.38
12.70 (500 型)	6.731	10.770	22.76	45.22	42.79	78.92	-0.67 ~ 7.40	0.67 ~ 6.06	0.00 ~ 6.73

*1 スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。

■ 画面アスペクト比 16 : 9 のとき

(単位 : m)

レンズタイプ			ズームレンズ									
投写レンズ品番			ET-EMS600		ET-EMW200		ET-EMW300		ET-EMW400		ET-EMW500	
スローレシオ *1			1.35-2.10:1		0.480-0.550:1		0.550-0.690:1		0.690-0.950:1		0.950-1.36:1	
投写画面サイズ			投写距離 (L)									
対角 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
2.03 (80 型)	0.996	1.771	2.37	3.75	0.83	0.97	0.96	1.22	1.20	1.69	1.66	2.41
2.29 (90 型)	1.121	1.992	2.67	4.22	0.94	1.10	1.08	1.38	1.36	1.90	1.87	2.71
2.54 (100 型)	1.245	2.214	2.97	4.69	1.06	1.22	1.21	1.53	1.52	2.12	2.09	3.02
3.05 (120 型)	1.494	2.657	3.57	5.64	1.27	1.48	1.46	1.85	1.83	2.56	2.51	3.63
3.81 (150 型)	1.868	3.321	4.48	7.06	1.60	1.87	1.83	2.32	2.24	3.21	3.15	4.56
5.08 (200 型)	2.491	4.428	5.99	9.43	2.14	2.50	2.45	3.11	3.03	4.29	4.22	6.09
6.35 (250 型)	3.113	5.535	7.49	11.79	2.69	3.14	3.07	3.90	4.24	5.37	5.29	7.63
7.62 (300 型)	3.736	6.641	9.00	14.16	3.24	3.78	3.70	4.68	5.00	6.46	6.36	9.16
8.89 (350 型)	4.358	7.748	10.51	16.53	3.78	4.42	4.32	5.47	5.48	7.54	7.43	10.70
10.16 (400 型)	4.981	8.855	12.02	18.89	4.33	5.06	4.94	6.26	6.27	8.62	8.50	12.23
12.70 (500 型)	6.226	11.069	15.04	23.63	5.42	6.33	6.19	7.83	7.84	10.79	10.63	15.30

*1 スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。

(単位 : m)

レンズタイプ			ズームレンズ				高さ位置 (H)		
投写レンズ品番			ET-EMT700		ET-EMT800		ET-EMS600/ ET-EMW400/ ET-EMW500/ ET-EMT700/ ET-EMT800	ET-EMW200	ET-EMW300
スローレシオ *1			2.10-4.15:1		4.12-7.40:1				
投写画面サイズ			投写距離 (L)						
対角 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)			
2.03 (80 型)	0.996	1.771	3.65	7.35	7.31	13.23	-0.17 ~ 1.16	0.06 ~ 0.94	-0.06 ~ 1.05
2.29 (90 型)	1.121	1.992	4.12	8.28	8.18	14.84	-0.19 ~ 1.31	0.06 ~ 1.06	-0.06 ~ 1.18
2.54 (100 型)	1.245	2.214	4.60	9.20	9.10	16.40	-0.21 ~ 1.45	0.07 ~ 1.18	-0.07 ~ 1.31
3.05 (120 型)	1.494	2.657	5.53	11.08	10.80	19.69	-0.25 ~ 1.74	0.08 ~ 1.41	-0.08 ~ 1.58
3.81 (150 型)	1.868	3.321	6.94	13.87	13.42	24.54	-0.31 ~ 2.18	0.10 ~ 1.76	-0.10 ~ 1.97
5.08 (200 型)	2.491	4.428	9.29	18.53	17.78	32.62	-0.41 ~ 2.90	0.14 ~ 2.35	-0.14 ~ 2.63
6.35 (250 型)	3.113	5.535	11.64	23.19	22.15	40.70	-0.52 ~ 3.63	0.17 ~ 2.94	-0.17 ~ 3.28
7.62 (300 型)	3.736	6.641	13.99	27.85	26.51	48.78	-0.62 ~ 4.36	0.21 ~ 3.53	-0.21 ~ 3.94
8.89 (350 型)	4.358	7.748	16.35	32.51	30.88	56.86	-0.73 ~ 5.08	0.24 ~ 4.11	-0.24 ~ 4.60
10.16 (400 型)	4.981	8.855	18.70	37.17	35.24	64.94	-0.83 ~ 5.81	0.28 ~ 4.70	-0.28 ~ 5.25
12.70 (500 型)	6.226	11.069	23.40	46.49	43.97	81.11	-1.04 ~ 7.26	0.35 ~ 5.88	-0.35 ~ 6.57

*1 スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。

■ 画面アスペクト比 4 : 3 のとき

(単位 : m)

レンズタイプ			ズームレンズ									
投写レンズ品番			ET-EMS600		ET-EMW200		ET-EMW300		ET-EMW400		ET-EMW500	
スローレシオ *1			1.62-2.50:1		0.580-0.660:1		0.660-0.830:1		0.830-1.15:1		1.14-1.63:1	
投写画面サイズ			投写距離 (L)									
対角 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
2.03 (80 型)	1.219	1.626	2.61	4.13	0.92	1.08	1.06	1.35	1.33	1.86	1.83	2.66
2.29 (90 型)	1.372	1.829	2.94	4.65	1.04	1.22	1.20	1.52	1.50	2.10	2.07	2.99
2.54 (100 型)	1.524	2.032	3.28	5.17	1.17	1.35	1.34	1.69	1.68	2.34	2.31	3.33
3.05 (120 型)	1.829	2.438	3.94	6.22	1.40	1.64	1.61	2.04	2.02	2.82	2.77	4.01
3.81 (150 型)	2.286	3.048	4.94	7.78	1.76	2.06	2.02	2.56	2.54	3.54	3.48	5.02
5.08 (200 型)	3.048	4.064	6.60	10.39	2.37	2.76	2.70	3.43	3.40	4.73	4.66	6.71
6.35 (250 型)	3.810	5.080	8.26	12.99	2.97	3.47	3.39	4.30	4.26	5.92	5.83	8.40
7.62 (300 型)	4.572	6.096	9.92	15.60	3.57	4.17	4.08	5.16	5.13	7.12	7.01	10.09
8.89 (350 型)	5.334	7.112	11.58	18.21	4.17	4.87	4.76	6.03	5.99	8.31	8.19	11.79
10.16 (400 型)	6.096	8.128	13.25	20.81	4.77	5.57	5.45	6.90	6.85	9.50	9.36	13.48
12.70 (500 型)	7.620	10.160	16.57	26.03	5.98	6.98	6.82	8.63	8.58	11.89	11.72	16.86

*1 スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。

(単位 : m)

レンズタイプ			ズームレンズ				高さ位置 (H)		
投写レンズ品番			ET-EMT700		ET-EMT800		ET-EMS600/ ET-EMW400/ ET-EMW500/ ET-EMT700/ ET-EMT800	ET-EMW200	ET-EMW300
スローレシオ *1			2.50-4.97:1		4.93-8.70:1				
投写画面サイズ			投写距離 (L)						
対角 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)			
2.03 (80 型)	1.219	1.626	4.03	8.11	8.01	14.54	-0.12 ~ 1.34	0.12 ~ 1.10	0.00 ~ 1.22
2.29 (90 型)	1.372	1.829	4.55	9.13	8.98	16.02	-0.14 ~ 1.51	0.14 ~ 1.24	0.00 ~ 1.37
2.54 (100 型)	1.524	2.032	5.07	10.10	10.00	17.80	-0.15 ~ 1.68	0.15 ~ 1.37	0.00 ~ 1.52
3.05 (120 型)	1.829	2.438	6.11	12.21	11.86	21.36	-0.18 ~ 2.01	0.18 ~ 1.65	0.00 ~ 1.83
3.81 (150 型)	2.286	3.048	7.66	15.29	14.74	26.70	-0.23 ~ 2.51	0.23 ~ 2.06	0.00 ~ 2.29
5.08 (200 型)	3.048	4.064	10.25	20.42	19.55	35.60	-0.31 ~ 3.35	0.31 ~ 2.74	0.00 ~ 3.05
6.35 (250 型)	3.810	5.080	12.84	25.55	24.36	44.50	-0.38 ~ 4.19	0.38 ~ 3.43	0.00 ~ 3.81
7.62 (300 型)	4.572	6.096	15.43	30.69	29.17	53.40	-0.46 ~ 5.03	0.46 ~ 4.11	0.00 ~ 4.57
8.89 (350 型)	5.334	7.112	18.01	35.82	33.98	62.30	-0.53 ~ 5.87	0.53 ~ 4.80	0.00 ~ 5.33
10.16 (400 型)	6.096	8.128	20.60	40.95	38.78	71.20	-0.61 ~ 6.71	0.61 ~ 5.49	0.00 ~ 6.10
12.70 (500 型)	7.620	10.160	25.78	51.21	48.40	89.00	-0.76 ~ 8.38	0.76 ~ 6.86	0.00 ~ 7.62

*1 スローレシオは、投写画面サイズ 100 型投写時の値を基準にしています。

投写レンズ別投写距離計算式

本書に記載のない画面サイズでご使用の場合は、投写画面サイズ SD (m) をご確認くださいのうえ、それぞれの計算式で投写距離を求めてください。

式の単位はすべて m です。(下記の計算式で求められる値には、若干の誤差があります。)

投写距離を、画面サイズ呼称 (インチ数値) を用いて計算する場合は、インチ数値を 0.0254 倍したものを投写距離計算式の SD に代入してください。


■ ズームレンズ

投写レンズ品番	スローレシオ	アスペクト比	投写距離 (L) 計算式	
			最短 (LW)	最長 (LT)
ET-EMS600	1.35 ~ 2.10 : 1	16 : 10	$=1.1559 \times SD - 0.0491$	$=1.8130 \times SD - 0.0399$
	1.35 ~ 2.10 : 1	16 : 9	$=1.1880 \times SD - 0.0491$	$=1.8634 \times SD - 0.0399$
	1.62 ~ 2.50 : 1	4 : 3	$=1.3086 \times SD - 0.0491$	$=2.0524 \times SD - 0.0399$
ET-EMW200	0.480 ~ 0.550 : 1	16 : 10	$=0.4189 \times SD - 0.0435$	$=0.4888 \times SD - 0.0473$
	0.480 ~ 0.550 : 1	16 : 9	$=0.4306 \times SD - 0.0435$	$=0.5023 \times SD - 0.0473$
	0.580 ~ 0.660 : 1	4 : 3	$=0.4742 \times SD - 0.0435$	$=0.5533 \times SD - 0.0473$
ET-EMW300	0.550 ~ 0.690 : 1	16 : 10	$=0.4772 \times SD - 0.0397$	$=0.6031 \times SD - 0.0397$
	0.550 ~ 0.690 : 1	16 : 9	$=0.4904 \times SD - 0.0397$	$=0.6199 \times SD - 0.0397$
	0.660 ~ 0.830 : 1	4 : 3	$=0.5402 \times SD - 0.0397$	$=0.6828 \times SD - 0.0397$
ET-EMW400	0.690 ~ 0.950 : 1	16 : 10	$=0.6003 \times SD - 0.0518$	$=0.8303 \times SD - 0.0460$
	0.690 ~ 0.950 : 1	16 : 9	$=0.6170 \times SD - 0.0518$	$=0.8534 \times SD - 0.0460$
	0.830 ~ 1.15 : 1	4 : 3	$=0.6795 \times SD - 0.0518$	$=0.9400 \times SD - 0.0460$
ET-EMW500	0.950 ~ 1.36 : 1	16 : 10	$=0.8185 \times SD - 0.0509$	$=1.1760 \times SD - 0.0500$
	0.950 ~ 1.36 : 1	16 : 9	$=0.8413 \times SD - 0.0509$	$=1.2087 \times SD - 0.0500$
	1.14 ~ 1.63 : 1	4 : 3	$=0.9266 \times SD - 0.0509$	$=1.3313 \times SD - 0.0500$
ET-EMT700	2.10 ~ 4.14 : 1	16 : 10	$=1.8007 \times SD - 0.1082$	$=3.5693 \times SD - 0.1046$
	2.10 ~ 4.15 : 1	16 : 9	$=1.8508 \times SD - 0.1082$	$=3.6685 \times SD - 0.1046$
	2.50 ~ 4.97 : 1	4 : 3	$=2.0385 \times SD - 0.1082$	$=4.0407 \times SD - 0.1046$
ET-EMT800	4.14 ~ 7.40 : 1	16 : 10	$=3.3441 \times SD + 0.3209$	$=6.1906 \times SD + 0.2998$
	4.12 ~ 7.40 : 1	16 : 9	$=3.4371 \times SD + 0.3209$	$=6.3627 \times SD + 0.2998$
	4.93 ~ 8.70 : 1	4 : 3	$=3.7858 \times SD + 0.3209$	$=7.0082 \times SD + 0.2998$

アジャスター脚の調整

投写画面が長方形になるよう、プロジェクターは、その前面がスクリーン面と平行になるように水平な場所に設置してください。

スクリーンが下向きに傾いている場合は、投写画面が長方形になるように、前面のアジャスター脚を伸ばすことで調整します。プロジェクターが水平方向に傾いている場合も、アジャスター脚で水平になるように調整します。図のようにアジャスター脚を回すと脚を伸ばすことができます。また、逆に回すと元に戻すことができます。



お願い

- 光源点灯中にアジャスター脚を調整するときは、手などで吸排気を妨げないように注意してください。(24 ページ)

投写レンズ（別売品）の取り付け / 取り外し方

投写レンズの交換や取り外しの際は、あらかじめレンズ位置をホームポジションに移動させておいてください。
 (☞ 62 ページ)

お願い

- 本機を天つり設置した状態や高所へ設置した状態で、投写レンズの取り付けや取り外しを行わないでください。
- 投写レンズの交換は本機の電源を切ってから行ってください。
- 投写レンズの電気接点には指を触れないようにしてください。ほこりや汚れなどにより、接触不良の原因となることがあります。
- 投写レンズ面は素手でさわらないでください。
- 投写レンズのギアを手で回さないでください。モーターが破損するおそれがあります。
- 投写レンズを取り付ける前に、投写レンズに付いているレンズカバーを取り外してください。
- 当社製以外の投写レンズの使用による製品の損傷や不具合などの問題については責任を負いかねます。必ず、指定の投写レンズをご使用ください。

お知らせ


- 投写レンズを取り付け後のフォーカス、ズーム、レンズシフトの調整手順については、“フォーカス、ズーム、レンズシフトを調整する” (☞ 60 ページ) をご覧ください。
- ズームレンズ (品番: ET-EMW200, ET-EMW300, ET-EMW400, ET-EMW500) を使用した場合、投写画面中央部と周辺部とのフォーカスバランスの調整手順については、“フォーカスバランスを調整する” (☞ 60 ページ) をご覧ください。

投写レンズの取り付け方

以下の手順で投写レンズを取り付けてください。

防じんスポンジを取り外し済みの場合は、手順 **2)** から始めてください。

- 使用工具：六角ボールポイントドライバー（対角 2.5 mm）



1) 防じんスポンジを取り外す (図 1)

2) トップスライドカバーを取り外す (図 2)

- トップスライドカバーを、トップスライドカバー取付ラインが見えるまでゆっくりとスライドさせます。トップスライドカバー取付ラインが見えたら、持ち上げて取り外します。

3) レンズロックレバーが Unlock 側の位置にあることを確認する (図 3)

- レンズロックレバーが Lock 側 (図 5) にある場合は、レンズロックレバーをつまんで Unlock 側 (図 3) に回してください。

- 4) 投写レンズの目印（赤色）をプロジェクター本体の突起目印に合わせて、投写レンズを奥までしっかり差し込む（図4）
- 5) 投写レンズを持ちながら、レンズロックレバーを Lock 側に回しきる（図5）
 - レンズロックレバーを確実に回してください。
 - 投写レンズがロックされていない場合、光源が点灯しません。
- 6) 付属のレンズ落下防止ねじで、投写レンズを固定する（図6）
 - 投写レンズの右側にあるねじ穴に、六角ボールポイントドライバーで固定してください。
- 7) トップスライドカバーを取り付ける（図2）
 - トップスライドカバーをトップスライドカバー取付ラインに合わせ、スライドさせて取り付けます。

お願い

- 取り外した防じんスポンジは、なくさないように保管してください。
- 投写レンズを交換した場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行してください。（p. 61 ページ）
- 本機を天井設置する場合や、高所へ設置する場合は、投写レンズを先に本機に取り付けてから設置してください。

投写レンズの取り外し方

以下の手順で投写レンズを取り外してください。




図1




図2

図3




図4

- 1) レンズ落下防止ねじを取り外す（図1）
 - 投写レンズの右側にあるねじを、六角ボールポイントドライバーで取り外してください。
- 2) トップスライドカバーを取り外す（図2）
 - トップスライドカバーを、トップスライドカバー取付ラインが見えるまでゆっくりとスライドさせます。トップスライドカバー取付ラインが見えたら、持ち上げて取り外します。
- 3) 投写レンズを持ちながら、レンズロックレバーをつまんで Unlock 側に回す（図3）
- 4) 投写レンズを取り外す（図4）

5) トップスライドカバーを取り付ける（図 2）

- トップスライドカバーをトップスライドカバー取付ラインに合わせ、スライドさせて取り付けます。

お願い


- 取り外した投写レンズは振動や衝撃を与えないように保管してください。
- 取り外したレンズ落下防止ねじは、なくさないように保管してください。

接続する


接続の前に

- 接続の前に、本機と接続する外部機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 各機器の電源を切ってからケーブルの接続をしてください。
- 次に示す内容に注意して、ケーブルを接続してください。行わない場合、故障の要因になります。
 - ケーブルを本機、あるいは本機と接続する外部機器に接続するときは、ケーブルを持つ前に周辺の金属に触れて身体の帯電を除去した状態で作業してください。
 - 本機と、本機に接続する機器とを接続するケーブルは、必要以上に長くしないでください。長くするほどノイズの影響を受けやすくなります。巻いた状態で使用するとアンテナになりますので、さらにノイズの影響を受けやすくなります。
 - ケーブル接続時は、GND が先に接続されるように、接続する機器の接続端子部にまっすぐに挿入してください。
- システム接続に必要な接続ケーブルは、各機器の付属品、別売品がない場合は接続される外部機器に合わせて準備してください。
- 映像機器からの映像信号にジッター成分が多い場合は、画像がふらつくことがあります。この場合はタイムベースコレクター（TBC）の接続が必要です。
- 映像出力の設定変更時など、コンピューターや映像機器側からの出力同期信号に乱れが発生した場合、一時的に投写映像に色の乱れが発生することがあります。
- 本機に接続できる信号は YC_BC_R/YP_BP_R 信号、アナログ RGB 信号（同期信号は TTL レベル）、およびデジタル信号です。
- コンピューターの機種によっては、本機と接続して使用できないものもあります。
- 各機器と本機を、長いケーブルを使用して接続する場合は、ケーブル補償器などを使用してください。本機が正常に映像を表示できないことがあります。
- 本機が投写できる映像信号について、詳しくは“対応信号リスト”（📖 225 ページ）をご覧ください。


〈RGB IN〉端子のピン配列と信号名

外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
	(1)	R/P _R	(9)	—
	(2)	G/Y	(10)	GND
	(3)	B/P _B	(11)	GND
	(4)	—	(12)	DDC データ
	(5)	GND	(13)	SYNC/HD
	(6)	GND	(14)	VD
	(7)	GND	(15)	DDC クロック
	(8)	GND		

〈HDMI IN〉端子のピン配列と信号名


外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
	(1)	T.M.D.S データ 2+	(11)	T.M.D.S クロックシールド
	(2)	T.M.D.S データ 2 シールド	(12)	T.M.D.S クロック —
	(3)	T.M.D.S データ 2-	(13)	CEC
	(4)	T.M.D.S データ 1+	(14)	—
	(5)	T.M.D.S データ 1 シールド	(15)	SCL
	(6)	T.M.D.S データ 1-	(16)	SDA
	(7)	T.M.D.S データ 0+	(17)	DDC/CEC GND
	(8)	T.M.D.S データ 0 シールド	(18)	+5 V
	(9)	T.M.D.S データ 0-	(19)	ホットプラグ検出
	(10)	T.M.D.S クロック +		

〈DVI-D IN〉端子のピン配列と信号名

外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
	(1)	T.M.D.S データ 2-	(13)	—
	(2)	T.M.D.S データ 2+	(14)	+5 V
	(3)	T.M.D.S データ 2/4 シールド	(15)	GND
	(4)	—	(16)	ホットプラグ検出
	(5)	—	(17)	T.M.D.S データ 0-
	(6)	DDC クロック	(18)	T.M.D.S データ 0+
	(7)	DDC データ	(19)	T.M.D.S データ 0/5 シールド
	(8)	—	(20)	—
	(9)	T.M.D.S データ 1-	(21)	—
	(10)	T.M.D.S データ 1+	(22)	T.M.D.S クロックシールド
	(11)	T.M.D.S データ 1/3 シールド	(23)	T.M.D.S クロック +
	(12)	—	(24)	T.M.D.S クロック -

映像機器との接続（例）

〈HDMI IN〉 / 〈DVI-D IN〉 端子の場合




お知らせ

- DVI-D 入力時は、接続する外部機器によっては、[表示オプション] メニュー → [DVI-D IN] → [EDID 選択] で設定の切り換えが必要になることがあります。
- HDMI 入力時は、接続する外部機器によっては、[表示オプション] メニュー → [HDMI IN] → [EDID 選択] で設定の切り換えが必要になることがあります。
- 〈DVI-D IN〉端子は、HDMI および DVI-D 対応機器との接続ができます。ただし、一部の外部機器では映像が出ないなど、正常に表示しないことがあります。
- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。ただし、次のような HDMI High Speed ケーブルの対応伝送速度を超える 4K 映像信号を入力する場合は、Premium HDMI ケーブルの認証を取得したものなど、18 Gbps の高速伝送に対応した HDMI ケーブルをご使用ください。
 - 3840 x 2160/60p 4 : 2 : 2/36bit や 3840 x 2160/60p 4 : 4 : 4/24bit など、ハイスpekの色深度と階調性を持つ映像信号
 使用している HDMI ケーブルの対応伝送速度を超える映像信号を入力した場合、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しないことがあります。
- 本機の〈HDMI IN〉端子は HDMI/DVI 変換ケーブルを使用することで、DVI-D 端子がある外部機器とも接続できます。ただし、一部の外部機器では、映像が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- 本機はピエラリンク（HDMI）および HDMI CEC（Consumer Electronics Control）に対応していません。

〈SDI IN〉端子の場合


業務用デジタルビデオデッキ



お知らせ

- 接続する外部機器によって [表示オプション] メニュー → [SDI IN] の設定が必要です。
- 接続ケーブルは、画像を正しく伝達するために 5C-FB 以上 (5C-FB、7C-FB など) または Belden 1694A 以上のケーブルを使用してください。また、接続ケーブルの長さは 100 m 以下のものを使用してください。
- 不安定な信号を接続した場合は、信号判別を誤ることがあります。その場合は、[表示オプション] メニュー → [SDI IN] の設定を、入力している信号に合った内容に変更してください。

コンピューターとの接続 (例)



お願い

- コンピューターや外部機器に接続する際、それぞれの機器に付属の電源コードと、シールドされた市販のケーブルを使用してください。


お知らせ

- DVI-D 入力時は、接続する外部機器によっては、[表示オプション] メニュー → [DVI-D IN] → [EDID 選択] で設定の切り換えが必要になることがあります。
- HDMI 入力時は、接続する外部機器によっては、[表示オプション] メニュー → [HDMI IN] → [EDID 選択] で設定の切り換えが必要になることがあります。
- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。ただし、次のような HDMI High Speed ケーブルの対応伝送速度を超える 4K 映像信号を入力する場合は、Premium HDMI ケーブルの認証を取得したものなど、18 Gbps の高速伝送に対応した HDMI ケーブルをご使用ください。
 - 3840 x 2160/60p 4 : 2 : 2/36bit や 3840 x 2160/60p 4 : 4 : 4/24bit など、ハイスペックの色深度と階調性を持つ映像信号
 使用している HDMI ケーブルの対応伝送速度を超える映像信号を入力した場合、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しないことがあります。

- 本機の〈HDMI IN〉端子は、HDMI/DVI 変換ケーブルを使用することで、DVI-D 端子がある外部機器とも接続できます。ただし、一部の外部機器では、映像が出ないなど正常に動作しないことがあります。
- 〈DVI-D IN〉端子はシングルリンクのみ対応しています。
- レジューム機能（ラストメモリー）を持つコンピューターを使用して本機を動作させるには、レジューム機能のリセットが必要になることがあります。

DIGITAL LINK での接続（例）

別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）をはじめ、通信規格 HDBaseT™ をベースとしたツイストペアケーブル伝送器は、入力された映像・イーサネット・シリアル制御信号をツイストペアケーブルを使用して伝送するもので、本機はそのデジタル信号を〈DIGITAL LINK〉端子に入力できます。



^{*1} 制御対象は本機、またはツイストペアケーブル伝送器になります。ツイストペアケーブル伝送器によっては制御そのものができないことがありますので、接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

お願い

- ビデオデッキを接続するときは、必ず、次のどちらかを使用してください。
 - － タイムベースコレクター（TBC）内蔵のビデオデッキを使用する
 - － 本機とビデオデッキの間にタイムベースコレクター（TBC）を使用する
- バースト信号が非標準の信号を接続すると、映像が乱れることがあります。その場合は、本機と外部機器との間にタイムベースコレクター（TBC）を接続してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブル配線工事は、工事専門業者または販売店に依頼してください。工事の不備によりケーブル伝送特性が得られず、映像が途切れたり乱れたりする原因となります。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間の LAN ケーブルは、次の条件に適合したケーブルをお使いください。
 - － CAT5e 以上の規格に適合
 - － シールドタイプ（コネクタを含む）
 - － ストレート結線
 - － 単線
 - － 芯線の直径が AWG24 以上の太さ（AWG24、AWG23 など）
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブル敷設時には、ケーブルテスターやケーブルアナライザーなどを使用して、ケーブルの特性が CAT5e 以上の特性を満たしていることをご確認ください。途中で中継コネクタを介している場合は、それも含めて測定してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間にハブを使用しないでください。
- 他社製ツイストペアケーブル伝送器（受信器）を使用して本機に接続を行うとき、他社製ツイストペアケーブル伝送器と本機の間に別のツイストペアケーブル伝送器（送信器）を経由させないでください。映像が途切れたり乱れたりする原因となります。
- 〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子は、本機の内部で接続されています。〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子の両方を使用する場合は、直接、またはハブやツイストペアケーブル伝送器などの周辺機器を介して同じネットワークに接続しないようにシステムを構成してください。
- 〈DIGITAL LINK〉端子を使用してイーサネット・シリアル制御信号を伝送する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [DIGITAL LINK] または [LAN & DIGITAL LINK] に設定してください。
- 〈LAN〉端子を使用してイーサネット信号を伝送する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [LAN] または [LAN & DIGITAL LINK] に設定してください。

- [ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [LAN & DIGITAL LINK] に設定すると、〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子が本機の内部で接続された状態になります。〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子を直接 LAN ケーブルで接続しないでください。また、ハブやツイストペアケーブル伝送器などの周辺機器を介して同じネットワークに接続しないようにシステムを構成してください。
- ケーブルを強い力で引っ張らないでください。また、無理に曲げたり折り畳んだりしないでください。
- ノイズの影響を少なくするため、ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブルはできるだけ巻かずに引き伸ばした状態で、設置・使用してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブルは、他のケーブル、特に電源ケーブルからは離して敷設してください。
- 複数のケーブルを敷設するときは、束ねないで並走する距離をできるだけ短くしてください。
- ケーブル敷設後に [ネットワーク] メニュー → [DIGITAL LINK ステータス] で [信号品質] の数値が、正常な品質を示す緑色で表示されることを確認してください。(148 ページ)

お知らせ

- DIGITAL LINK 入力時は、接続する外部機器によっては、[表示オプション] メニュー → [DIGITAL LINK IN] → [EDID 選択] で設定の切り換えが必要になることがあります。
- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。HDMI 規格に適合するケーブル以外のもを使用すると、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しないことがあります。
- 本機はピエラリンク (HDMI) および HDMI CEC (Consumer Electronics Control) に対応していません。
- 別売品のデジタルインターフェースボックス (品番:ET-YFB100) と、別売品のデジタルリンクスイッチャー (品番:ET-YFB200) は、4K 映像信号の入出力には対応していません。
- 1 920 x 1 200 ドット以下の解像度の信号の場合、ツイストペアケーブル伝送器と本機間の伝送可能距離は、通常は最長 100 m です。1 920 x 1 200 ドットを超える解像度の信号の場合、伝送可能距離は最長 50 m です。またツイストペアケーブル伝送器がロングリーチの通信方式に対応している場合は、最長 150 m まで伝送できます。ただし、ロングリーチの通信方式の場合に本機が受像できる信号は、1080/60p (1 920 x 1 080 ドット、ドットクロック周波数 148.5 MHz) までになります。これらを上回ると映像が途切れたり、LAN 通信で誤動作したりすることがあります。最長伝送距離以上でのご使用は、当社サポートの対象外となりますので、ご注意ください。なお、ロングリーチで接続する場合、ツイストペアケーブル伝送器の仕様によって伝送できる映像信号や距離が制限されることがあります。
- 本機で動作確認済みの他社製ツイストペアケーブル伝送器については、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) をご覧ください。他社製機器の動作確認は、弊社確認項目について実施したものであり、すべての動作を保証するものではありません。他社製機器に起因する操作や性能上の不具合などについては、各メーカーにお問い合わせください。

コントラスト連動機能 / シャッター連動機能を使用する場合の接続 (例)

複数のプロジェクターの投写画面を結合させてマルチ画面を構成する場合などにおいて、〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉端子と〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉端子を使用して複数台のプロジェクターを連結することで、次のような機能を使用することができます。

● コントラスト連動機能

各プロジェクターに入力中の映像信号の明るさレベルを共有することで、コントラストバランスのとれた結合画面を表示することができます。

この機能を使用する場合は、連結されている各プロジェクターの [プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] を次のように設定してください。

- [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] → [モード] を [オフ] 以外に設定
連結されているプロジェクターのうち 1 台のみ [モード] を [メイン] に設定します。それ以外のプロジェクターは、すべて [モード] を [サブ] に設定します。
- [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] → [コントラスト連動] を [オン] に設定

● シャッター連動機能

指定したプロジェクターのシャッター動作に他のプロジェクターを連動させる機能で、フェードイン / フェードアウトの動作を含むシャッター機能を用いた演出効果を連動させることができます。


この機能を使用する場合は、連結されている各プロジェクターの [プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] を次のように設定してください。

- [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] → [モード] を [オフ] 以外に設定
連結されているプロジェクターのうち連動元となる 1 台のみ [モード] を [メイン] に設定します。それ以外のプロジェクターは、すべて [モード] を [サブ] に設定します。
- [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] → [シャッター連動] を [オン] に設定


接続例

コントラスト連動機能 / シャッター連動機能を使用する場合は、連結の対象となるすべてのプロジェクターをループ状にデジチェーン接続してください。連結するプロジェクターは、最大 64 台に制限されます。

1 台目の接続端子部




2 台目の接続端子部




通信用ケーブル(ストレート全結線)

4 台目の接続端子部



3 台目の接続端子部



通信用ケーブル(ストレート全結線)

お知らせ

- コントラスト連動機能とシャッター連動機能は併用できます。
- コントラスト連動機能とシャッター連動機能の設定について、詳しくは [プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] (130 ページ) をご覧ください。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] のメニュー項目は、次の設定項目と共通です。
 - [映像] メニュー → [ダイナミックコントラスト] → [ユーザー] → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定]
 - [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定]
- 連結されているプロジェクターのうち、連動させたくないプロジェクターがある場合は、[コントラスト連動] と [シャッター連動] のそれぞれを個別に [オフ] に設定することもできます。

第 3 章 基本的な使い方

まず使っていただくための操作方法について説明しています。

電源を入れる / 切る


電源コードを接続する

電源コードの抜けを防止するため、付属の電源コードを使用して、本体の〈AC IN〉端子に奥までしっかりと差し込んで固定してください。

主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈OFF〉側になっていることを確認してから、付属の電源コードを本体に接続してください。


電源コードの詳しい取り扱いについては“安全上のご注意”（[p. 5](#) ページ）、コンセント形状については“使用可能なコンセント”（[p. 29](#) ページ）をご覧ください。

取り付け方



- 1) 電源コードが差し込めるように電源コードホルダーが上に持ち上がっていることを確認する（図1）
- 2) 本体側面の〈AC IN〉端子と、電源コードのコネクターの形状を確認し、向きを合わせて奥までしっかりと差し込む（図2）
- 3) 電源コードホルダーを下ろす（図3）
- 4) 電源コードホルダーの先端を電源コードにしっかりとめ込んで、電源コードを固定する（図4）
 - 電源コードホルダーを押し込んで電源コードにはめ込む際は、反対側から電源コードを支えて〈AC IN〉端子に負荷がかからないようにしてください。


取り外し方



- 1) 本体側面の主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈OFF〉側になっていることを確認し、コンセントから電源プラグを抜く
- 2) 電源コードを固定している電源コードホルダーを上を持ち上げる（図 1）
 - 電源コードホルダーは本体にはめ込んで固定してください。
- 3) 電源コードのコネクターを持って、本体の〈AC IN〉端子から電源コードを抜く（図 2）

電源インジケータについて

電源の状態を表示します。電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉の状態をよく確認し、操作してください。



点灯状況		本機の状態
消灯		主電源が切れています。
赤色	点灯	電源が切れています。（スタンバイ状態です。） 電源入 〈I〉 ボタンを押すと、本機は投写を開始します。 ● 本機の設定は次のとおりです。 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] が [オフ] ● 光源インジケータ 〈LIGHT〉、温度インジケータ 〈TEMP〉 点滅時は、動作しないことがあります。（☞ 199 ページ）
	点滅	電源が切れています。（スタンバイ状態です。） 電源入 〈I〉 ボタンを押すと、本機は投写を開始します。 ● 本機の設定は次のとおりです。 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] が [オン] ● 本機を次のとおり設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過すると、赤色点灯に移行します。 所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] が [オン] ● 光源インジケータ 〈LIGHT〉、温度インジケータ 〈TEMP〉 点滅時は、動作しないことがあります。（☞ 199 ページ）
緑色	点灯	投写状態です。
オレンジ色	点灯	電源を切る準備をしています。 しばらくすると、電源が切れます。（スタンバイ状態になります。）


お知らせ

- 電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉がオレンジ色に点灯中は、ファンが回転し、本機を冷却しています。
- 電源を切ったあとの約 5 秒間は、電源を入れても点灯しません。電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色に点灯 / 点滅してから、電源を入れ直してください。
- スタンバイ状態（電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色に点灯 / 点滅）でも、電力を消費しています。消費電力については、「消費電力」（☞ 229 ページ）をご覧ください。
- 本体がリモコンの信号を受信すると、本機の状態に応じて電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉が、次の色で点滅します。
 - 本機が投写状態の場合：緑色
 - 本機がスタンバイ状態の場合：オレンジ色

ただし、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [スタンバイモード] を [ECO] に設定している場合は、スタンバイ状態では赤色点灯のままで、点滅しません。
- シャッター機能を使用中（シャッター：クローズ）、および [プロジェクターセットアップ] メニュー → [無信号設定] → [無信号光源オフ] の機能が働いて光源が消灯している間は、電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉がゆっくりと緑色点滅します。

電源を入れる

電源を入れる前に投写レンズを取り付けてください。
あらかじめレンズカバーを取り外してください。



- 1) 本体に電源コードを接続する
- 2) 電源プラグをコンセントに接続する
- 3) 主電源〈MAIN POWER〉スイッチの〈ON〉側を押して電源を入れる
 - 電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色に点灯 / 点滅してスタンバイ状態になります。
- 4) 電源入〈I〉ボタンを押す
 - 電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉が緑色に点灯し、しばらくすると映像が投写されます。

お知らせ

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [スタンバイモード] を [ECO] に設定した場合、[ノーマル] 設定時と比べて、電源を入れてから投写を開始するまでに時間がかかります。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過するまでに電源を入れると、電源を入れてから約 1 秒後に映像が投写されます。
所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。
- 電源を入れたときや入力信号を切り換えたときに、高周波の駆動音がすることがありますが、故障ではありません。
- 前回使用時に、投写中に主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして電源を切ったり、直接電源ブレーカーで電源を落として終了したりしたときは、電源プラグをコンセントに接続した状態で主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈ON〉にして電源を入れる、あるいは電源ブレーカーを「入」にすると、電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉が緑色に点灯し、しばらくすると映像が投写されます。ただし、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [起動方法] を [ラストメモリー] に設定している場合に限りです。

初期設定画面が表示されたら

本機をご購入後はじめて電源を入れたとき、および [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ファクトリーリセット] を実行した場合、投写開始後にフォーカス調整画面、続いて【初期設定】画面が表示されます。ご使用になる場合や状況に応じて設定してください。

それ以外の場合でも、メニュー操作で設定を変更できます。

なお、【初期設定】画面を表示中に〈MENU〉ボタンを押すと、1 つ前の画面に戻ることができます。

フォーカス調整

メニュー画面をはっきり表示させるために、フォーカスを調整してください。

場合によってはズーム、シフトの調整が必要になります。

詳しくは“フォーカス、ズーム、レンズシフトを調整する” (p. 60 ページ) をご覧ください。

- 1) ▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを調整する



- 2) 〈MENU〉ボタンを押し、以降の初期設定を行う

お知らせ


- ズームレンズ（品番：ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500）の場合は周辺フォーカスを調整してください。詳しくは「フォーカスバランスを調整する」（ 60 ページ）をご覧ください。
- ［プロジェクターセットアップ］メニュー → ［レンズ］ → ［アクティブフォーカスオプティマイザー］ → ［アクティブフォーカス］を［オン］に設定している場合、フォーカス調整や周辺フォーカス調整を実行すると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。

初期設定（表示言語）

オンスクリーンに表示させる言語を選択してください。

初期設定終了後は、［表示言語（LANGUAGE）］メニューで言語を変更できます。

1) ▲▼ ボタンで表示言語を選択する




2) 〈ENTER〉 ボタンを押し、次の初期設定を行う

初期設定（運用設定）

プロジェクターの使用期間、用途に応じて運用方法に関する項目を設定してください。

初期設定終了後は、［プロジェクターセットアップ］メニュー → ［運用設定］から各項目の設定を変更できます。使用中に設定を変更すると、明るさが半減するまでの時間が短くなったり、明るさが低下したりする可能性があります。

なお、この初期設定（運用設定）は、あらかじめ本機の運用方法が決まっている場合に、設置時に簡単にまとめて設定を終えられるようにしているものです。運用設定に関するすべての項目を設定できるものではありません。詳細な設定が必要な場合や設定変更が必要な場合は、本機の管理者（機材・運用の管理者など）に設定変更をご依頼ください。



お知らせ

- 明るさと使用時間との関係については、「明るさと使用時間の関係」（ 52 ページ）をご覧ください。
- 各設定項目の詳細については、［プロジェクターセットアップ］メニュー → ［運用設定］をご覧ください。

1) ▲▼ ボタンで［運用モード］を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【ノーマル】	明るさが必要なときに設定します。使用時間の目安は約 20 000 時間 *1 です。
--------	--

【静音】	明るさは【ノーマル】より低下しますが、低騒音での運用を優先する場合に選択します。使用時間の目安は約 20 000 時間*1 です。
【ユーザー 1】	【光出力】をお好みに設定できます。
【ユーザー 2】	
【ユーザー 3】	

*1 【映像】メニュー→【ダイナミックコントラスト】を【3】に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時に対しておおよそ半減するまでの時間です。
使用時間の数値は目安であり、保証時間ではありません。

3) ▲▼ ボタンで【光出力】を選択する

4) ◀▶ ボタンで調整する

操作	変化内容		調整範囲
	明るさ	使用時間（目安）	
▶ ボタンを押す	画面が明るくなります。	使用時間が短くなります。	8.0 % ~ 100.0 %
◀ ボタンを押す	画面が暗くなります。	使用時間が長くなります。	

5) 〈ENTER〉ボタンを押し、次の初期設定を行う

明るさと使用時間の関係


【運用モード】を【ノーマル】、【ユーザー 1】、【ユーザー 2】、【ユーザー 3】に設定した場合、【光出力】をお好みに設定することにより、任意の明るさ、使用時間でプロジェクターを運用できます。
【光出力】の設定と、明るさ、使用時間の目安との関係は次のとおりです。ご使用になりたい投写画面の明るさ、使用時間に応じて初期設定（運用設定）を行ってください。

明るさと使用時間の数値は目安であり、関係を示すグラフはイメージです。また、これらは製品の保証期間を示すものではありません。

■ PT-MZ16KJ

【光出力】 (%)	明るさ (lm)	使用時間の目安*1 (時間)
100.0	16 000	20 000
80.0	12 800	21 500
60.0	9 600	23 000
40.0	6 400	25 000


*1 使用時間の目安とは、【映像】メニュー→【ダイナミックコントラスト】を【3】に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時に対しておおよそ半減するまでの時間です。



■ PT-MZ13KJ

【光出力】 (%)	明るさ (lm)	使用時間の目安 *1 (時間)
100.0	13 000	20 000
80.0	10 400	21 500
60.0	7 800	23 000
40.0	5 200	25 000


*1 使用時間の目安とは、[映像] メニュー → [ダイナミックコントラスト] を [3] に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時に対しておおよそ半減するまでの時間です。



■ PT-MZ10KJ

【光出力】 (%)	明るさ (lm)	使用時間の目安 *1 (時間)
100.0	10 000	20 000
80.0	8 000	21 500
60.0	6 000	23 000
40.0	4 000	25 000

*1 使用時間の目安とは、[映像] メニュー → [ダイナミックコントラスト] を [3] に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時に対しておおよそ半減するまでの時間です。



お知らせ


- 光源それぞれの特性、使用条件、設置環境などの影響を受けて、使用時間の目安に達しない場合があります。
- 使用時間の目安とは輝度がおおよそ半減するまでにかかる時間としています。
- 使用時間が 20 000 時間を超えた場合は、本機内部の部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

初期設定（設置設定）

設置形態に応じて「[投写方式]」の「[フロント/リア]」および「[床置/天つり]」を設定してください。詳しくは、「設置形態」（ 29 ページ）をご覧ください。

初期設定終了後は、「[プロジェクターセットアップ]」メニュー → 「[投写方式]」で設定を変更できます。

1) ◀▶ ボタンで設定を切り換える




2) 〈ENTER〉ボタンを押し、次の初期設定を行う

初期設定（スタンバイモード）

スタンバイ時の動作モードを設定してください。工場出荷時の設定は、スタンバイ時にもネットワーク機能を使用できる「[ノーマル]」です。スタンバイ時の消費電力を低く抑える場合は、「[ECO]」に設定してください。

初期設定終了後は、「[プロジェクターセットアップ]」メニュー → 「[スタンバイモード]」で設定を変更できます。

1) ◀▶ ボタンで設定を切り換える



2) 〈ENTER〉ボタンを押し、次の初期設定を行う


初期設定（スクリーン設定）

スクリーンのフォーマット（縦横比）と映像の表示位置を設定してください。

初期設定終了後は、[表示オプション] メニュー → [スクリーン設定] から各項目の設定を変更できます。

1) ◀▶ ボタンで設定を切り換える


- ボタンを押すごとに、設定が切り換わります。



2) ▲▼ ボタンで [スクリーン位置] を選択する

- [スクリーンフォーマット] を [16 : 10] に設定した場合、[スクリーン位置] は選択・調整できません。

3) ◀▶ ボタンで調整する




4) 〈ENTER〉 ボタンを押し、次の初期設定を行う

初期設定（タイムゾーン）

ご使用の国または地域に応じて [タイムゾーン] を設定してください。日本のタイムゾーンは +09:00 です。

初期設定終了後は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [日付と時刻] で設定を変更できます。[ローカル日付] と [ローカル時刻] には、現在設定されている内容が表示されます。

1) ◀▶ ボタンで設定を切り換える



2) 〈ENTER〉 ボタンを押し、次の初期設定を行う


初期設定（日付と時刻）

ローカル日時を設定してください。

初期設定終了後は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [日付と時刻] で設定を変更できます。

自動で日時を設定する場合は、“自動で日時を設定する場合”（ 128 ページ）をご覧ください。

1) ▲▼ ボタンで項目を選択する



2) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

3) 〈ENTER〉 ボタンを押す


- 設定値を確定し、初期設定を終了します。

調整・選択をする

[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オフ] に設定している場合にフォーカス調整をするときは、フォーカステストパターンを表示した状態で 30 分以上経過したのちに行うことをお勧めします。

[アクティブフォーカスオプティマイザー] について、詳しくは [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー]（ 118 ページ）をご覧ください。

テストパターンについて、詳しくは “[テストパターン] メニューについて”（ 141 ページ）をご覧ください。



1) 〈FOCUS〉 ボタンを押して、投写画面のフォーカスをおおまかに合わせる（ 60 ページ）

2) 設置形態に応じて、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [投写方式] の設定を変更する（ 29 ページ）

- メニューの操作については、“メニュー画面の操作方法”（ 68 ページ）をご覧ください。

3) レンズキャリブレーションを実行する

- 投写レンズを取り付け後、はじめて使用する場合はレンズキャリブレーションを実行してください。（ 61 ページ）

4) リモコンまたは本体操作部の入力切換ボタンを押して入力を選択する

- リモコンまたは本体操作部で使えるボタンは、次のとおりです。

リモコン：

〈RGB1/2〉 ボタン、〈DIGITAL LINK〉 ボタン、〈DVI-D〉 ボタン、〈SDI〉 ボタン、〈HDMI〉 ボタン

本体操作部：

〈INPUT SELECT〉ボタン

- 入力切換の操作について、詳しくは“投写する映像を選択する”（☞ 58 ページ）をご覧ください。

5) 本体の前後左右の傾きをアジャスター脚で調整する（☞ 37 ページ）

6) 〈SHIFT〉ボタンを押して投写画面の位置を調整する

7) 入力信号がアナログ RGB 信号、または DVI-D/HDMI 信号の場合は〈AUTO SETUP〉ボタンを押す

8) 〈ZOOM〉ボタンを押して、投写画面の大きさをスクリーンに合わせる


9) 再度、〈FOCUS〉ボタンでフォーカスを調整する

10) 再度、〈ZOOM〉ボタンでズームを調整して投写画面の大きさをスクリーンに合わせる

お知らせ

- 本機をご購入後はじめて電源を入れたとき、および「プロジェクターセットアップ」メニュー→「初期化」→「ファクトリーリセット」を選択して初期化した場合、投写開始後にフォーカス調整画面、続いて「初期設定」画面が表示されます。詳しくは、“初期設定画面が表示されたら”（☞ 50 ページ）をご覧ください。
- 「プロジェクターセットアップ」メニュー→「レンズ」→「アクティブフォーカスオプティマイザー」→「アクティブフォーカス」を「オン」に設定している場合、フォーカス調整、周辺フォーカス調整、またはズーム調整を実行すると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。
- 「プロジェクターセットアップ」メニュー→「レンズ」→「アクティブフォーカスオプティマイザー」→「アクティブフォーカス」を「オン」に設定している場合、レンズキャリブレーションを実行すると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。

電源を切る



1) 電源スタンバイ 〈⏻〉 ボタンを押す

- 「電源オフ（スタンバイ）」確認画面が表示されます。

2) ◀▶ ボタンで「実行」を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

（または、電源スタンバイ 〈⏻〉 ボタンを再度押す）

- 映像の投写が停止し、本体の電源インジケーター 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 がオレンジ色に点灯します。（ファンは回転したままです。）

3) 本体の電源インジケーター 〈ON (G) /STANDBY (R)〉 が赤色に点灯 / 点滅するまで数秒間待つ

4) 主電源 〈MAIN POWER〉スイッチの 〈OFF〉 側を押して電源を切る

お知らせ

- 電源を切ったあとの約 5 秒間は、電源を入れても点灯しません。
- 電源スタンバイ 〈⏻〉 ボタンを押して電源を切っても、本体の主電源が入っていると、電力が消費されます。
「プロジェクターセットアップ」メニュー→「スタンバイモード」を「ECO」に設定した場合、一部機能の利用が制限されますが、スタンバイ時の消費電力を節約できます。
- 投写中に主電源 〈MAIN POWER〉スイッチを 〈OFF〉 にして電源を切ったり、天つり設置などプロジェクターの主電源 〈MAIN POWER〉スイッチを容易に切 / 入操作できない環境において、投写中に直接電源ブレーカーで電源を落としたりすることもできます。しかし、電源を切る直前に行った設定や調整内容が反映されないことがあります。


投写する

外部機器の接続（[41 ページ](#)）、電源コードの接続（[48 ページ](#)）を確認し、電源を入れる（[50 ページ](#)）と投写を開始します。投写する映像を選択し、映像の映り具合を調整してください。

投写する映像を選択する

投写する映像の入力を切り換えます。入力の切り換え方法は、次のとおりです。

- リモコンの入力切換ボタンを押して、投写する映像の入力を直接指定する。
- 本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押して入力選択画面を表示し、投写する入力を一覧から選択する。



リモコンでダイレクトに入力を切り換える

リモコンの入力切換ボタンで、投写する映像の入力を直接指定して切り換えることができます。

1) 入力切換（〈RGB1/2〉、〈DIGITAL LINK〉、〈DVI-D〉、〈SDI〉、〈HDMI〉）ボタンを押す

〈RGB1/2〉	RGB に入力を切り換えます。 〈RGB IN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈DIGITAL LINK〉	DIGITAL LINK に入力を切り換えます。 〈DIGITAL LINK〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈DVI-D〉	DVI-D に入力を切り換えます。 〈DVI-D IN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈SDI〉	SDI に入力を切り換えます。 〈SDI IN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。
〈HDMI〉	HDMI に入力を切り換えます。 〈HDMI IN〉端子に入力されている信号の映像が投写されます。

お願い

- 外部機器や再生するブルーレイディスク、DVD などによっては、正常に映像が映らないことがあります。
[映像] メニュー → [システムセクター] を設定してください。SDI 信号を入力している場合は、[表示オプション] メニュー → [SDI IN] を設定してください。
- 投写するスクリーンと映像の縦横比を確認し、[位置調整] メニュー → [アスペクト] で最適な縦横比に切り換えてください。

お知らせ


- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番:ET-YFB100、ET-YFB200）を〈DIGITAL LINK〉端子に接続している場合は、〈DIGITAL LINK〉ボタンを押すごとに、DIGITAL LINK 出力対応機器側の入力が切り換わります。また、RS-232C の操作コマンドでも入力の切り換えができます。
他社製ツイストペアケーブル伝送器の場合は、DIGITAL LINK 入力に切り換えたいうえで、ツイストペアケーブル伝送器側の入力切り換えを行ってください。

入力選択画面を表示して入力を切り換える

本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンで入力選択画面を表示し、投写する入力を選択できます。

1) 本体操作部の〈INPUT SELECT〉ボタンを押す

- 入力選択画面が表示されます。



2) ▲▼ ボタンで投写する入力を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

お知らせ

- 入力選択画面を表示中に〈INPUT SELECT〉ボタンを押すことでも、入力の切り換えができます。
〈INPUT SELECT〉ボタンを押すごとに、入力が切り換わります。
- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を本機に接続している場合、入力選択画面で DIGITAL LINK 入力を選択している状態で〈ENTER〉ボタンを押すと、DIGITAL LINK 出力対応機器の入力選択メニューが表示されます。
- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を本機に接続している場合、入力選択画面の [DIGITAL LINK] の表示部分に、DIGITAL LINK のロゴと、DIGITAL LINK 出力対応機器で選択中の入力名が表示されます。

フォーカス、ズーム、レンズシフトを調整する

本機とスクリーンの位置関係が正しく設置された状態で、スクリーンに投写された映像やその位置がずれている場合は、フォーカス、ズーム、レンズシフトを調整してください。

- フォーカス、ズームは、投写レンズを手で回して調整することはできません。
- 次の投写レンズを使用している場合は、“フォーカスバランスを調整する” (160 ページ) も併せてご覧ください。
 - ズームレンズ (品番：ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500)

本体で操作する場合

- 1) 本体操作部の〈LENS〉ボタンを押す
 - ボタンを押すごとに [フォーカス]、[ズーム]、[シフト] の順に調整画面が切り換わります。
- 2) それぞれの調整項目を選択し、▲▼◀▶ ボタンで調整する

リモコンで操作する場合

- 1) リモコンのレンズ (〈FOCUS〉、〈ZOOM〉、〈SHIFT〉) ボタンを押す
 - 〈FOCUS〉 ボタンを押す：フォーカス調整 (レンズのフォーカス位置の調整) をします。
 - 〈ZOOM〉 ボタンを押す：ズーム調整 (レンズのズーム位置の調整) をします。
 - 〈SHIFT〉 ボタンを押す：レンズシフト調整 (レンズの垂直位置と水平位置) をします。
- 2) それぞれの調整項目を選択し、▲▼◀▶ ボタンで調整する



注意



指に注意

レンズシフト動作中は、レンズ周辺の開口部に手を入れない
手を挟み、けがの原因になることがあります。

お知らせ

- 次の場合、フォーカス調整、ズーム調整はできません。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズタイプ] に [---] と表示されている場合
- フォーカス調整時、ズーム調整時に ▲▼◀▶ ボタンを押し続けると、速く動作させることができます。
- レンズシフト調整時に約 3 秒以上 ▲▼◀▶ ボタンを押し続けると、速く動作させることができます。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オフ] に設定している場合にフォーカス調整をするときは、フォーカステストパターンを表示した状態で 30 分以上経過したのちに行うことをお勧めします。
[アクティブフォーカスオプティマイザー] について、詳しくは [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] (118 ページ) をご覧ください。
テストパターンについて、詳しくは “[テストパターン] メニューについて” (141 ページ) をご覧ください。
- (フォーカスがずれて文字が判別できない状態でも) 表示されているメニュー項目が色で判別できるように、[フォーカス] のみ黄色で表示されます。(工場出荷時の状態)
[フォーカス] の表示色は、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [OSD デザイン] の設定によって異なります。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、フォーカス調整、周辺フォーカス調整、またはズーム調整を実行すると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。
- レンズシフト調整中に電源が切れた場合、次回電源を入れたときにレンズキャリブレーションを行う必要があります。(118 ページ)
- レンズシフト調整中に主電源が切れた場合、次回レンズシフト調整時にレンズキャリブレーションのエラー画面が表示されます。[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行してください。
- [レンズキャリブレーション] を実行してもレンズキャリブレーションのエラー画面が表示される場合は、販売店に修理をご依頼ください。

フォーカスバランスを調整する

投写画面サイズを変更することによって、画面中央部と周辺のフォーカスのバランスがずれることがあります。

- フォーカス、ズーム、周辺のフォーカスは、投写レンズを手で回して調整することはできません。
- 次の投写レンズを使用している場合は、投写画面中央部と周辺とのフォーカスバランスを周辺フォーカスで調整してください。
 - ズームレンズ (品番：ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500)
- 手順は、ズームレンズ (品番：ET-EMW200) を取り付けている場合を例としています。

1) 投写画面中央部のフォーカスを合わせる

- フォーカス調整の手順については、“フォーカス、ズーム、レンズシフトを調整する” (60 ページ) をご覧ください。

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [周辺フォーカス] の調整画面が表示されます。

3) ▲▼◀▶ ボタンで調整する**4) 再度、〈ENTER〉 ボタンを押す**

- [フォーカス] の調整画面が表示されます。

5) ▲▼◀▶ ボタンで画面中央部のフォーカスを調整する

- 画面中央部と周辺のフォーカスを確認して、微調整してください。
- 画面周辺のフォーカスを調整すると、投写画面サイズが変化することがあります。
画面中央部と周辺のフォーカスバランスを調整する際は、投写画面サイズも併せてご確認ください。

お知らせ

- 本機をはじめて使用する場合や、投写レンズを交換した場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズタイプ] の表示が適切であることを確認したうえで、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行してください。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、周辺フォーカス調整を実行すると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。

レンズキャリブレーションを実行する

本機をはじめて使用する場合や、投写レンズを交換した場合は、レンズキャリブレーションを実行してください。レンズ調整の限界値を検出して、調整範囲のキャリブレーションを行います。

1) 〈MENU〉 ボタンを押す

- [メインメニュー] 画面が表示されます。

2) ▲▼ ボタンで [プロジェクターセットアップ] を選択する**3) 〈ENTER〉 ボタンを押す**

- [プロジェクターセットアップ] 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する**5) 〈ENTER〉 ボタンを押す**

- [レンズ] 画面が表示されます。

6) ▲▼ ボタンで [レンズキャリブレーション] を選択する**7) 〈ENTER〉 ボタンを押す**

- 確認画面が表示されます。

8) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- レンズキャリブレーションを開始します。
- キャリブレーション終了後、投写レンズはホームポジションに移動します。

お知らせ

- 投写レンズを交換した場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行してください。
- レンズキャリブレーション実行中はメニューに [実行中] と表示されます。途中でキャンセルできません。
- レンズキャリブレーションが正しく行われなかった場合は [異常終了] と表示されます。
- レンズキャリブレーションを行うと、レンズマウンターの原点位置と投写レンズのホームポジションが自動的に更新されます。
ホームポジションとは、キャリブレーション結果に基づくレンズシフト (レンズの垂直位置と水平位置) の原点位置です。光学的な画面中央位置と一致するものではありません。
- 投写レンズの情報の自動取得に失敗している場合、レンズキャリブレーション実行の確認画面に [---] と表示されます。この状態でレンズキャリブレーションを実行しても、フォーカス位置とズーム位置のキャリブレーションは行われません。
- レンズキャリブレーション実行の確認画面に [---] と表示された場合、プロジェクターの電源を切って、投写レンズを取り付け直ししてください。取り付け直したあとで、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズタイプ] に、本機に取り付けている投写レンズの種類が表示されていることを確認してください。
- ホームポジションは、投写レンズの種類によって異なります。詳しくは、“レンズシフト範囲について” (63 ページ) をご覧ください。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、レンズキャリブレーションを実行すると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。
- リモコンの〈FOCUS〉ボタンを 3 秒以上押しても、レンズキャリブレーション実行の確認画面を表示できます。

ホームポジションへ移動する

投写レンズをホームポジションへ移動する場合は、次の手順で操作してください。

メインメニューから操作する場合

- 1) 〈MENU〉ボタンを押す
 - [メインメニュー] 画面が表示されます。
- 2) ▲▼ ボタンで [プロジェクターセットアップ] を選択する
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [プロジェクターセットアップ] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [レンズ] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ ボタンで [レンズホームポジション] を選択する
- 7) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 8) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 投写レンズがホームポジションに移動します。

お知らせ

- ホームポジションに移動している間は、メニューに [実行中] と表示されます。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行していない場合、正しいホームポジションに移動しません。
- ホームポジションは、光学的な画面中央位置と一致するものではありません。

レンズシフト調整画面から操作する場合

- 1) レンズシフト調整画面表示中にリモコンの 〈DEFAULT〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 2) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 投写レンズがホームポジションに移動します。

お知らせ

- ホームポジションに移動している間は、メニューに [実行中] と表示されます。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行していない場合、正しいホームポジションに移動しません。
- ホームポジションは、光学的な画面中央位置と一致するものではありません。
- 本体操作部の 〈LENS〉 ボタンまたはリモコンの 〈SHIFT〉 ボタンを 3 秒以上押しても、[ホームポジション] 画面を表示できます。

レンズシフト範囲について


本機は、ホームポジションでの投写画面の位置（標準投写位置）を基準に、投写レンズごとのレンズシフト範囲内で投写画像の位置を調整できます。

レンズシフト調整は、次のイラストで示す範囲内で行ってください。調整範囲外へレンズを移動すると、フォーカスが変わる場合がありますのでご注意ください。このような動作になるのは、光学部品の保護のためにレンズの移動を規制しているためです。

次のイラストは、本機を床置きで設置した場合のレンズシフト範囲を示しています。

投写レンズ品番	ET-EMW400、ET-EMW500、ET-EMS600、 ET-EMT700、ET-EMT800	ET-EMW200
レンズシフト範囲	標準投写位置 0.2 H 0.28 V 0.6 V 0.2 H 0.28 V 投写画面高さ V 投写画面幅 H レンズマウンターの原点位置	標準投写位置 0.19 H 0.4 V 0.19 H 0.4 V 投写画面高さ V 投写画面幅 H レンズマウンターの原点位置
投写レンズ品番	ET-EMW300	
レンズシフト範囲	標準投写位置 0.2 H 0.13 V 0.5 V 0.2 H 0.13 V 投写画面高さ V 投写画面幅 H レンズマウンターの原点位置	

リモコンで操作する



シャッター機能を使う

会議の休憩時間や準備などの一定時間だけ本機を使用しない場合には、映像を一時的に消すことができます。



1) 〈SHUTTER〉ボタンを押す

- 映像が消えます。
- 本体操作部の〈SHUTTER〉ボタンを押しても操作できます。

2) 再度〈SHUTTER〉ボタンを押す

- 映像がでます。

お知らせ

- シャッター機能を使用中（シャッター：クローズ）は、電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉がゆっくりと緑色点滅します。
- [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] で、映像のフェードイン / フェードアウトの時間を設定できます。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、シャッター機能を有効（シャッター：クローズ）にすると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。

オンスクリーン表示機能を使う

メニューや入力端子名などのオンスクリーン表示を視聴者に見せたくない場合に、オンスクリーン表示機能をオフ（非表示）にします。



1) 〈ON SCREEN〉ボタンを押す

- オンスクリーン表示をオフ（非表示）にします。

2) 再度〈ON SCREEN〉ボタンを押す

- オンスクリーン表示の非表示状態を解除します。

お知らせ

- オンスクリーン表示がオフ（非表示）の状態、本体操作部の〈MENU〉ボタンを 3 秒以上長押しすることでも、オンスクリーン表示の非表示状態を解除できます。

オートセットアップ機能を使う

DVI-D/HDMI 信号入力時の映像位置や信号レベル、またはアナログ RGB 信号入力時の解像度、クロックフェーズ、映像位置や信号レベルを自動で調整できます。(アナログ RGB 信号は、コンピューター信号のようなドット構成された信号です。)

オートセットアップ実行時は、最外郭が明るい白枠で、白黒がはっきりしたキャラクター文字などを含む画像を入力することをお勧めします。写真や CG のような中間調を含む画像は適しません。



1) 〈AUTO SETUP〉ボタンを押す

- 正常に終了した場合は「正常終了」と表示されます。

お知らせ

- 正常終了した場合でもクロックフェーズがずれることがあります。このときは、[位置調整] メニュー → [クロックフェーズ] (82 ページ) で調整してください。
- 画面の端がわからないような画像や暗い画像を入力すると、[異常終了] となったり、[正常終了] と表示されても正しく調整できていなかったりすることがあります。このときは、次の設定を調整してください。
 - [アドバンスドメニュー] メニュー → [入力解像度] (89 ページ)
 - [位置調整] メニュー → [クロックフェーズ] (82 ページ)
 - [位置調整] メニュー → [シフト] (80 ページ)
- 特殊な信号は、[表示オプション] メニュー → [オートセットアップ] (95 ページ) に従って調整してください。
- コンピューターの機種によっては自動調整できないことがあります。
- オートセットアップ実行中、数秒間画像が乱れることがありますが、異常ではありません。
- 入力信号ごとに調整が必要です。
- オートセットアップ実行中に〈MENU〉ボタンを押すと、オートセットアップを取り消すことができます。
- オートセットアップが可能な信号であっても、動画映像が入力されている状態でオートセットアップを実行した場合、正常に調整できていないことがあります。[異常終了] と表示されるか、[正常終了] と表示されても正常に調整できていないことがあります。

ファンクションボタンを使う

リモコンの〈FUNCTION〉ボタンに、次の機能を割り当てることで、簡単なショートカットボタンとして使用できます。

[サブメモリー]、[システムセレクト]、[システムデイルイトビュー]、[フリーズ]、[波形モニター]、[レンズメモリー呼出]、[アスペクト]、[投写方式]、[幾何学歪補正]、[OSD 位置]



1) 〈FUNCTION〉ボタンを押す

お知らせ

- 機能の割り当ては、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ファンクションボタン] (133 ページ) で行います。

内蔵テストパターンを表示する

本体の状態を確認するために、9 種類の内蔵テストパターンを表示させることができます。テストパターンを表示させる場合は、次の手順で操作してください。



1) 〈TEST PATTERN〉ボタンを押す

2) ◀▶ ボタンでテストパターンを選択する

お知らせ

- メニュー操作でもテストパターンを表示できます。詳しくは、「[テストパターン] メニューについて」(141 ページ) をご覧ください。
- 位置、サイズなどの設定内容はテストパターンには反映されません。必ず入力信号を表示させた状態で各種調整を行ってください。

ステータス機能を使う

本体の状態を表示します。

STATUS ボタン

1) 〈STATUS〉ボタンを押す

- [ステータス] 画面が表示されます。

ステータス		1/5
プロジェクタータイプ	PT-MZ16K	
シリアル番号	123456789012	
プロジェクター使用時間	10000h	
光源使用時間	10000h / 10000h	
連続点灯時間	1h 23m	
メイン/サブバージョン	1.00 / 1.00	
吸気温度	31°C/87°F	
排気温度	31°C/87°F	
光源1温度	31°C/87°F	
光源2温度	31°C/87°F	
自己診断	正常	
Eメール送信		
切換		終了

お知らせ

- メニュー操作でも本体の状態を表示できます。詳しくは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ステータス] (P.135 ページ) をご覧ください。

リモコンの ID ナンバーを設定する

本機を複数台並べて使用する場合、それぞれの本体に個々の ID ナンバーを設定することにより、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

本体の ID ナンバーを設定したあと、同じ ID ナンバーをリモコンに指定してください。

本機の ID ナンバーは、工場出荷時、[オール] に設定されています。1 台だけでご使用の場合は、リモコンの〈ID SET〉ボタンを 3 秒以上長押しして、リモコンの ID ナンバーを [オール] に設定してください。また、本体の ID がわからない場合でも、リモコンの ID ナンバーを [オール] に設定すると制御できます。

ID SET ボタン

1) リモコンの〈ID SET〉ボタンを押す

2) 5 秒以内に、本体側で設定した 2 桁の ID ナンバーを、数字 (〈0〉～〈9〉) ボタンを押して設定する

- ID ナンバーを [オール] に設定した場合は、本体の ID ナンバー設定に関係なく制御できます。

お願い

- リモコンの ID ナンバー指定は、本体がなくても可能なため、リモコンの〈ID SET〉ボタンは不用意に押さないでください。〈ID SET〉ボタンを押した場合は、5 秒以内に数字 (〈0〉～〈9〉) ボタンを押さないと〈ID SET〉ボタンを押す以前の ID ナンバーに戻ります。
- リモコンに入力された ID ナンバーの指定は、再度指定しない限り記憶しています。ただし、リモコンの電池が消耗したまま放置しておくと消去されます。乾電池を交換した場合は、同じ ID ナンバーを再度設定してください。

お知らせ

- リモコンの ID ナンバーを [0] に設定した場合でも、[オール] に設定した場合と同様に、本体の ID ナンバー設定に関係なく制御できます。
- 本体の ID ナンバーは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [プロジェクター ID] で設定してください。

第 4 章 調整と設定

オンスクリーンメニューを使ってできる設定や調整方法について説明しています。

オンスクリーンメニューについて

本機の各種設定や調整は、オンスクリーンメニュー（メニュー画面）を使用します。

メニュー画面の操作方法


操作の手順



ボタン


1) リモコンまたは本体操作部の〈MENU〉ボタンを押す

- [メインメニュー] 画面が表示されます。




2) ▲▼ ボタンを押してメインメニュー項目を選択する

- 選択中の項目は黄色のカーソルで表示されます。




3) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 選択したメインメニューのサブメニューが表示されます。



4) ▲▼ ボタンを押してサブメニュー項目を選択し、◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押して設定の切り換えや調整を行う

- 項目によっては ◀▶ ボタンを押すごとに、下図のように順繰りに項目が切り換わります。



- 項目によっては ◀▶ ボタンを押すと、下図のようなバースケールの個別調整画面が表示されます。



お知らせ

- メニュー画面を表示中に〈MENU〉ボタンを押すと、1 つ上の階層のメニュー画面に戻ります。
- 本機に入力される信号によっては、調整できない項目や使用できない機能があります。調整または使用できない状態のときは、メニュー画面の項目が黒色文字で表示され、その項目の調整や設定はできません。
なお、メニュー画面の項目が黒色文字で表示され、その項目の調整や設定ができない状態である場合は、該当のメニューを選択した状態で〈ENTER〉ボタンを押すと、その要因となる項目が表示されます。
- 信号が入力されていない場合でも、調整できるものがあります。
- 約 5 秒間何も操作しないで放置していると、個別調整画面は自動的に消えます。
- メニューの項目については“メインメニュー” (69 ページ) や“サブメニュー” (70 ページ) をご覧ください。
- カーソルの表示色は、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [OSD デザイン] の設定によって異なります。工場出荷時、選択中の項目は黄色のカーソルで表示されます。
- ポートレート設置時、オンスクリーンメニューは横向きで表示されます。
縦向きで表示するには、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [OSD 回転] の設定を変更してください。

調整値を工場出荷時の状態に戻す

リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押すと、メニュー項目で調整した値が工場出荷時の状態に戻ります。




ボタン

1) リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押す



お知らせ

- すべての設定を一度に工場出荷時の状態には戻せません。
- サブメニュー項目で調整した値を、一度に工場出荷時の状態に戻すには、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] で行います。
- リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押しても、工場出荷時の状態に戻らない項目もあります。それらの項目は個別に操作してください。
- 個別調整画面のバースケールの下にある三角マークは、工場出荷時の値を示しています。また、三角マークは、入力される信号によって位置が異なります。



メインメニュー

メインメニューには以下の項目があります。

メインメニューを選択すると、サブメニューの選択画面に移ります。

[シンプル] モード欄に ✓ があるメニュー項目は、[表示オプション] メニュー → [メニューモード] を [シンプル] に設定した場合に、メニュー画面 (OSD) に表示されることを示しています。

メインメニュー項目		[シンプル] モード	ページ
	[映像]	✓	73
	[位置調整]	✓	80
	[アドバンスドメニュー]	—	88
	[表示言語 (LANGUAGE)]	✓	93

メインメニュー項目		[シンプル] モード	ページ
	[表示オプション]	✓	94
	[プロジェクターセットアップ]	✓	114
	[テストパターン]	✓	141
	[登録信号一覧]	✓	142
	[セキュリティ]	—	145
	[ネットワーク]	✓	148

サブメニュー

選択したメインメニュー項目のサブメニューが表示され、各項目の設定・調整ができます。

[シンプル] モード欄に ✓ があるメニュー項目は、[表示オプション] メニュー → [メニューモード] を [シンプル] に設定した場合に、メニュー画面 (OSD) に表示されることを示しています。

[映像]

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[映像モード]	[スタンダード] *1	✓	73
[ピクチャー]	[0]	✓	73
[黒レベル]	[0]	✓	73
[色の濃さ]	[0]	✓	74
[色あい]	[0]	—	74
[色温度設定]	[デフォルト] *2	—	74
[ガンマ選択]	[0]	—	75
[システムデイルイトビュー]	[オフ] *2	—	76
[シャープネス]	[+6] *2	—	76
[ノイズリダクション]	[1] *2	—	76
[ダイナミックコントラスト]	[2] *2	—	77
[システムセレクト]	[オート] *1	—	78
[デフォルト映像モード]	[オート]	—	78

*1 入力信号により異なります。

*2 [映像モード] により異なります。

[位置調整]

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[シフト]	—	—	80
[アスペクト]	[標準] *1	✓	80
[ズーム]	—	—	81
[クロックフェーズ]	[0] *1	—	82
[幾何学歪補正]	[オフ]	✓	82

*1 入力信号により異なります。

[アドバンスドメニュー]

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[デジタルシネマリアリティー]	[オート] *1	—	88
[ブランキング]	—	—	88
[入力解像度]	—	—	89
[クランプ位置]	[24] *1	—	89
[エッジブレンディング]	[オフ]	—	89

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[フレームレスポンス]	[通常]	—	91
[ラスターポジション]	—	—	92

*1 入力信号により異なります。

[表示言語 (LANGUAGE)]

項目の詳細 (👁 93 ページ)

[表示オプション]

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[カラーアジャスト]	[オフ]	✓	94
[カラーコレクション]	[オフ]	—	94
[スクリーン設定]	—	✓	95
[入力自動セットアップ]	[オフ]	—	95
[オートセットアップ]	—	—	95
[バックアップ入力設定]	—	—	96
[HDMI IN]	—	—	98
[DVI-D IN]	—	—	100
[SDI IN]	—	—	101
[RGB IN]	—	—	103
[DIGITAL LINK IN]	—	—	104
[オンスクリーン表示]	—	✓	105
[メニューモード]	[ノーマル]	✓	107
[映像回転]	[オフ]	—	107
[バックカラー]	[ブルー]	—	108
[スタートアップロゴ]	[デフォルトロゴ]	✓	108
[ユニフォーミティ]	[オフ]	—	108
[シャッター設定]	—	—	110
[フリーズ]	—	—	112
[波形モニター]	[オフ]	—	112
[カットオフ]	—	—	113

[プロジェクターセットアップ]

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[プロジェクター ID]	[オール]	✓	114
[投写方式]	—	✓	114
[レンズ]	—	✓	115
[運用設定]	—	✓	119
[光出力]	[100.0%]	✓	122
[スタンバイモード]	[ノーマル]	—	123
[高速スタートアップ]	[オフ]	—	123
[無信号設定]	—	—	123
[起動方法]	[ラストメモリー]	—	126
[スタートアップ入力選択]	[維持]	—	127
[日付と時刻]	—	✓	127
[スケジュール]	[オフ]	—	128
[MULTI PROJECTOR SYNC 設定]	—	—	130
[RS-232C]	—	✓	131
[REMOTE1 端子モード]	[標準]	—	133
[ファンクションボタン]	—	—	133
[フィルターカウンター]	—	—	134
[ステータス]	—	✓	135

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[情報表示画面設定]	—	—	136
[データクローニング]	—	—	138
[全ユーザーデータ保存]	—	—	138
[全ユーザーデータ呼出]	—	—	138
[初期化]	—	✓	139
[サービスパスワード]	—	✓	140

【テストパターン】

項目の詳細 (👁 141 ページ)

【登録信号一覧】

項目の詳細 (👁 142 ページ)

【セキュリティ】

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[セキュリティパスワード]	[オフ]	—	145
[セキュリティパスワード変更]	—	—	145
[表示設定]	[オフ]	—	145
[テキスト変更]	—	—	146
[操作設定]	—	—	146
[操作設定パスワード変更]	—	—	147

【ネットワーク】

サブメニュー項目	工場出荷時	[シンプル] モード	ページ
[DIGITAL LINK モード]	[オート]	—	148
[DIGITAL LINK ステータス]	—	✓	148
[ネットワーク設定]	—	✓	149
[ネットワークコントロール]	—	✓	149
[ネットワークステータス]	—	✓	150
[DIGITAL LINK メニュー]	—	—	150
[Art-Net 設定]	[オフ]	—	150
[Art-Net チャンネル設定]	[2]	—	151
[Art-Net ステータス]	—	—	152

お知らせ

- 本機に入力される信号によっては、調整できない項目や使用できない機能があります。
調整または使用できない状態のときは、メニュー画面の項目が黒色文字で表示され、その項目の調整や設定はできません。
- サブメニューの項目、および工場出荷時の値は、選択している入力端子により表示が異なります。

[映像] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから[映像]を選択し、サブメニューから項目を選択してください。
メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（ 68 ページ）をご覧ください。

[映像モード]

ご覧になる映像や視聴環境に合わせて最適な映像モードに設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [映像モード] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンを押す
 - [映像モード] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[スタンダード]	動画系全般に適した画像になります。
[シネマ]	映画コンテンツに適した画像になります。
[ナチュラル]	比較的暗い環境で使用する場合に適した画像になります。
[REC709]	[映像モード] 以外の設定を工場出荷時の設定にすると、Rec.709 に準拠した画像になります。
[簡易 DICOM]	DICOM Part 14 グレースケール規格に近い画像になります。
[ダイナミック]	明るい場所で使用する場合に適した画像になります。
[グラフィック]	コンピューター入力に適した画像になります。

お知らせ

- Rec.709 とは「ITU-R Recommendation BT.709」の略称で、ハイビジョン放送の色規格です。
- DICOM とは「Digital Imaging and COmmunication in Medicine」の略称で、医療用画像機器のための規格です。DICOM の名称を用いていますが、本機は医療機器ではありませんので、表示画像を診断などの用途に使用しないでください。
- [映像モード] を選択した状態で〈ENTER〉ボタンを押すと、現在設定されている調整状態を、選択中の映像モードの規定値として保存できます。保存されるデータは、[映像] メニュー内の [システムセレクト] と [デフォルト映像モード] を除く項目です。
- [映像] メニュー → [デフォルト映像モード] を [オート] に設定している場合、静止画系の新規信号入力時は [グラフィック]、動画系の新規信号入力時は [スタンダード] が自動的に選択されます。[映像] メニュー → [デフォルト映像モード] を [オート] 以外に設定している場合、新規信号入力時は [デフォルト映像モード] に設定されている映像モードが選択されます。

[ピクチャー]

色の明暗度を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ピクチャー] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ピクチャー] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	画面が明るくなります。	-31 ~ +31
◀ ボタンを押す	画面が暗くなります。	

お願い

- 黒レベルを調整する必要がある場合には、[映像] メニュー → [黒レベル] を先に調整してください。

[黒レベル]

画面の暗い部分（黒色）を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [黒レベル] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - [黒レベル] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	画面の暗い部分（黒色）が明るくなります。	-31 ~ +31
◀ ボタンを押す	画面の暗い部分（黒色）が暗くなります。	

【色の濃さ】

色の濃さを調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで【色の濃さ】を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - 【色の濃さ】個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	色が濃くなります。	-31 ~ +31
◀ ボタンを押す	色が薄くなります。	

【色あい】

肌色の部分を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで【色あい】を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - 【色あい】個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	色あいが変化し肌色が緑色がかかります。	-31 ~ +31
◀ ボタンを押す	色あいが変化し肌色が赤紫色がかかります。	

【色温度設定】

映像の白色部分が青みがかったり、赤みがかったりする場合に切り換えます。

色温度で調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで【色温度設定】を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - 【色温度設定】個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【デフォルト】	工場出荷時の状態です。
【ユーザー】	お好みに合わせてホワイトバランスが調整できます。詳しくは、“お好みのホワイトバランスに調整する場合”（  74 ページ）をご覧ください。
【低】	自然な色あいになるよう選択してください。
【高】	

お知らせ

- [映像] メニュー → [映像モード] が [簡易 DICOM] に設定されている場合、[デフォルト] は選択できません。
- [表示オプション] メニュー → [カラーアジャスト] の調整が [オフ] 以外に設定されている場合、[ユーザー] 固定になります。

お好みのホワイトバランスに調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで【色温度設定】を選択する

- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - [色温度設定] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで [ユーザー] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [色温度設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [ホワイトバランス] を選択する
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ホワイトバランス] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼ ボタンで [ホワイトバランス 高] または [ホワイトバランス 低] を選択する
- 8) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ホワイトバランス 高] 画面、または [ホワイトバランス 低] 画面が表示されます。
- 9) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青] を選択する
- 10) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

調整項目	操作	変化内容	調整範囲
[赤]	▶ ボタンを押す	赤色が強くなります。	[ホワイトバランス 高] : 0 ~ +255 (出荷設定値 +255) [ホワイトバランス 低] : -127 ~ +127 (出荷設定値 0)
	◀ ボタンを押す	赤色が弱くなります。	
[緑]	▶ ボタンを押す	緑色が強くなります。	
	◀ ボタンを押す	緑色が弱くなります。	
[青]	▶ ボタンを押す	青色が強くなります。	
	◀ ボタンを押す	青色が弱くなります。	

お知らせ

- [色温度設定] は、正しく調整してください。間違った調整をすると、すべての色が正常にでなくなります。調整が合わなくなった場合は、リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押すと、選択中の項目のみ工場出荷時の値に戻せます。

[ユーザー] の名称を変更する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [色温度設定] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - [色温度設定] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで [ユーザー] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [色温度設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [色温度設定名称変更] を選択する
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [色温度設定名称変更] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、〈ENTER〉ボタンを押して入力する
- 8) ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 色温度設定名称が変更されます。

お知らせ

- 名称を変更すると、[ユーザー] の表示も変更されます。

[ガンマ選択]

ガンマモードの切り換えをします。

- 1) ▲▼ ボタンで [ガンマ選択] を選択する

- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ガンマ選択] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	中間階調が明るくなります。	-8 ~ +7
◀ ボタンを押す	中間階調が暗くなります。	

[システムデイライトビュー]

明るい照明下で映像を投写する場合でも、映像を最適な鮮やかさに補正します。

- 1) ▲▼ ボタンで [システムデイライトビュー] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - [システムデイライトビュー] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	補正なしの状態です。
[1] ~ [6]	映像の鮮やかさを補正します。数値が大きいほど補正が強くなります。

[シャープネス]

映像のシャープ感を調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [シャープネス] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - [シャープネス] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	輪郭がシャープになります。	0 ~ +15
◀ ボタンを押す	輪郭がやわらかくなります。	

お知らせ

- 調整値が [+15] のときに ▶ ボタンを押すと、[0] になります。また、調整値が [0] のときに ◀ ボタンを押すと、[+15] になります。

[ノイズリダクション]

入力された映像が劣化して、映像信号ノイズが発生している場合に切り換えます。

- 1) ▲▼ ボタンで [ノイズリダクション] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ノイズリダクション] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	補正なしの状態です。
[1]	ノイズを弱めに補正します。
[2]	ノイズを中程度に補正します。
[3]	ノイズを強めに補正します。

お願い

- ノイズが少ない入力信号に対して設定すると、映像本来のイメージと違って見えることがあります。その場合は[オフ]に設定してください。

[ダイナミックコントラスト]

映像に合わせて自動的に光源の調光と信号補正を行うことで、最適なコントラストの画像にします。

- 1) ▲▼ ボタンで [ダイナミックコントラスト] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ダイナミックコントラスト] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	ダイナミックコントラスト機能を無効にします。
[1]	光源の調光と信号を弱めに補正します。
[2]	光源の調光と信号を中程度に補正します。
[3]	光源の調光と信号を強めに補正します。
[ユーザー]	お好みの補正量を設定できます。 詳しくは、「お好みの補正を行う場合」(77 ページ) をご覧ください。

お好みの補正を行う場合

- 1) ▲▼ ボタンで [ダイナミックコントラスト] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ダイナミックコントラスト] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで [ユーザー] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ダイナミックコントラスト] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで設定したい項目を選択する
 - ◀▶ ボタンを押すごとに、その詳細設定の項目が切り換わります。
 - [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] を選択した場合は、続けて 〈ENTER〉 ボタンを押してください。

設定項目		内容
[オートコントラスト] (自動での光源の調光)	[オフ]	光源の調光をしません。
	[1] ~ [255]	数値が大きいほど光源の調光を強に行います。 1 単位で設定できます。
[高輝度信号レベル] (調光を始める信号の明るさレベルの設定)	[6%] ~ [50%]	入力中の映像信号の明るさレベルが設定した値を下回ると、光源の調光を行います。数値が大きいほど光源の調光を行う範囲が広がります。 1 % 単位で設定できます。(出荷設定値 30 %)
[消灯検出タイマー] (消灯するまでの時間設定)	[無効]	光源を消灯しません。
	[0.0s] ~ [10.0s]	設定した時間の間、入力中の映像信号の明るさレベルが [消灯検出信号レベル] で設定した値を下回り続けると、光源を消灯します。項目は、[0.0s] ~ [4.0s]、[5.0s]、[7.0s]、[10.0s] から選択します。 [0.0s] ~ [4.0s] までは、0.5 単位で選択できます。
[消灯検出信号レベル] (消灯する信号の明るさレベルの設定)	[0%] ~ [5%]	[消灯検出タイマー] で光源を消灯する場合の映像信号の明るさレベルを設定します。 1 % 単位で設定できます。(出荷設定値 0 %)
[消灯検出フェードイン] (再点灯時のフェードインの設定)	[オフ]	[消灯検出タイマー] で光源が消灯した状態から、再び光源が点灯する際の映像のフェードインを設定しません。
	[0.5s] ~ [10.0s]	[消灯検出タイマー] で光源が消灯した状態から、再び光源が点灯する際の、映像がフェードインする時間を設定します。項目は、[0.5s] ~ [4.0s]、[5.0s]、[7.0s]、[10.0s] から選択します。[0.5s] ~ [4.0s] までは、0.5 単位で選択できます。
[消灯検出フェードアウト] (消灯時のフェードアウトの設定)	[オフ]	[消灯検出タイマー] で光源を消灯する際の映像のフェードアウトを設定しません。
	[0.5s] ~ [10.0s]	[消灯検出タイマー] で光源を消灯する際の、映像がフェードアウトする時間を設定します。項目は、[0.5s] ~ [4.0s]、[5.0s]、[7.0s]、[10.0s] から選択します。[0.5s] ~ [4.0s] までは、0.5 単位で選択できます。

設定項目	内容
[マニュアル調光] (手動での光源の調光)	[0] ~ [255] 数値が大きいくほど強めの補正をします。 1 単位で設定できます。(出荷設定値 255)
[ダイナミックガンマ] (信号補正量の調整)	[オフ] 信号の補正をしません。
	[1] 信号を弱めに補正します。
	[2] 信号を中程度に補正します。
	[3] 信号を強めに補正します。
[MULTI PROJECTOR SYNC 設定]	コントラスト連動機能の設定ができます。 この設定項目は、次のメニュー項目と共通です。 • [プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] 詳しくは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] (130 ページ) をご覧ください。

お知らせ

- [消灯検出タイマー] を [無効] に設定している場合、[消灯検出信号レベル] は設定できません。
- [消灯検出タイマー] を [無効] 以外に設定している場合、この機能が働いて光源が消灯した状態から、再び光源が点灯する条件は次のとおりです。
 - 入力中の映像信号の明るさレベルが、[消灯検出信号レベル] で設定した値を超えたとき
 - 入力信号がなくなったとき
 - メニュー画面 (OSD) や入力ガイドなどのオンスクリーン表示、テストパターン、警告メッセージを表示するとき
- アナログ信号の映像を投写している場合、映像信号の明るさレベルを検出するときに信号ノイズの影響を受けることがあります。この場合、[消灯検出信号レベル] で設定した明るさレベルを下回る映像であっても、信号としては下回っていないものと判別されます。
- [ダイナミックガンマ] を [3] に設定すると、コントラストは最大になります。
- 明るさと色の測定を行っている間はダイナミックコントラスト機能が動作しません。
- コントラスト連動機能とは、複数のプロジェクターの投写画面を結合させてマルチ画面を構成する場合に、各プロジェクターに入力中の映像信号の明るさレベルを共有することで、コントラストバランスのとれた結合画面を表示するための機能です。

[システムセクター]

本機は入力信号を自動判別しますが、不安定な信号を入力する場合は、手動でシステム方式を設定します。入力信号に合ったシステム方式を設定してください。

1) ▲▼ ボタンで [システムセクター] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

3) ▲▼ ボタンでシステム方式を選択する

- 入力信号によって、選択できるシステム方式が異なります。

接続端子	システム方式
〈RGB IN〉 端子	576/50p 信号 [RGB]、[YCbCr] から選択します。
	640 x 480/60、480/60p 信号 [640x480/60]、[480/60p YCbCr]、[480/60p RGB] から選択します。
	上記以外の動画系信号 [RGB]、[YPbPr] から選択します。
〈DVI-D IN〉 端子	480/60p、576/50p 信号 [RGB]、[YCbCr] から選択します。
	上記以外の動画系信号 [RGB]、[YPbPr] から選択します。
〈HDMI IN〉 端子、〈DIGITAL LINK〉 端子	480/60p、576/50p 信号 [オート]、[RGB]、[YCbCr] から選択します。
	上記以外の動画系信号 [オート]、[RGB]、[YPbPr] から選択します。

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- 本機が投写できる映像信号について、詳しくは「対応信号リスト」(225 ページ) をご覧ください。
- 接続する一部の外部機器では、正常に動作しないことがあります。
- SDI 入力については、[表示オプション] メニュー → [SDI IN] で信号様式を詳細に設定できます。

[デフォルト映像モード]

新規信号入力時に適用する映像モードを設定します。設定に応じて、[映像] メニュー → [映像モード] の設定が切り換わります。

1) ▲▼ ボタンで [デフォルト映像モード] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オート】	[映像モード] を、静止画系信号入力時は [グラフィック]、動画系信号入力時は [スタンダード] に設定します。
【スタンダード】	[映像モード] を [スタンダード] に設定します。
【シネマ】	[映像モード] を [シネマ] に設定します。
【ナチュラル】	[映像モード] を [ナチュラル] に設定します。
【REC709】	[映像モード] を [REC709] に設定します。
【簡易 DICOM】	[映像モード] を [簡易 DICOM] に設定します。
【ダイナミック】	[映像モード] を [ダイナミック] に設定します。
【グラフィック】	[映像モード] を [グラフィック] に設定します。

お知らせ

- [映像] メニュー → [映像モード] の設定が、[デフォルト映像モード] で設定した映像モードに切り換わる条件は次のとおりです。
 - 新規信号が入力されたとき
 - 登録した信号を削除したあと、その信号が再び入力されたとき
 - [映像] メニュー → [映像モード] を選択中に〈DEFAULT〉ボタンを押したとき
 - 入力信号がないとき

[位置調整] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから[位置調整]を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（ 68 ページ）をご覧ください。





お知らせ

- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を〈DIGITAL LINK〉端子に接続している場合、シフト、アスペクト、クロックフェーズの調整は、まず DIGITAL LINK 出力対応機器側のメニューで設定してください。

[シフト]

本機とスクリーンの位置関係が正しく設置された状態で、スクリーンに投写された映像位置がずれている場合は、上下左右に映像位置を移動します。

- 1) ▲▼ ボタンで [シフト] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [シフト] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼◀▶ ボタンで位置を調整する

調整方向	操作	変化内容	
垂直位置（上下）調整	▲ ボタンを押す	映像位置が上へ移動します。	
	▼ ボタンを押す	映像位置が下へ移動します。	
水平位置（左右）調整	▶ ボタンを押す	映像位置が右へ移動します。	
	◀ ボタンを押す	映像位置が左へ移動します。	

お知らせ

- ポートレート設置時は、「垂直位置（上下）調整」を行った場合、映像位置が左右方向に移動することになります。また「水平位置（左右）調整」を行った場合は、映像位置が上下方向に移動することになります。

[アスペクト]

映像の縦横比（アスペクト比）を切り換えます。

[表示オプション] メニュー → [スクリーン設定] → [スクリーンフォーマット] で選択したスクリーンの範囲内でアスペクトを切り換えます。[スクリーンフォーマット] を先に設定してください。（ 95 ページ）

- 1) ▲▼ ボタンで [アスペクト] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [アスペクト] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【標準】	入力信号のアスペクト比のまま表示します。
【オート】 *1	映像信号に組み入れられたビデオ ID（VID）を判別し、4：3、16：9 の画面サイズを自動的に切り換えて表示します。

[等倍]	入力信号の解像度のまま表示します。
[16 : 9]	標準信号入力時 ^{*2} は、アスペクト比を 16 : 9 に変換して表示します。ワイド信号入力時 ^{*3} は、入力アスペクト比のまま表示します。
[4 : 3]	標準信号入力時 ^{*2} は、入力アスペクト比のまま表示します。ワイド信号入力時 ^{*3} は、4 : 3 スクリーンに収まるように入力アスペクト比のまま縮小して表示します。
[H フィット]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲の幅をすべて使って表示します。[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトよりも縦長のアスペクト比を持つ信号は、画像の上下が切れて表示されます。
[V フィット]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲の高さをすべて使って表示します。[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトよりも横長のアスペクト比を持つ信号は、画像の左右が切れて表示されます。
[HV フィット]	[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲全体に映像を表示します。入力信号とスクリーン範囲のアスペクト比が異なる場合は、[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトに変換して表示します。

*1 アナログ RGB 信号 (480/60p) 入力時のみ

*2 標準信号入力時とは、アスペクト比 4 : 3、5 : 4 の信号入力時です。

*3 ワイド信号入力時とは、アスペクト比 16 : 10、16 : 9、15 : 9、15 : 10 の信号入力時です。

お知らせ

- 入力信号によっては、選択できないサイズモードがあります。
アナログ RGB 信号 (480/60p) の場合、[標準] は選択できません。
4K 映像信号 (3 840 x 2 160 または 4 096 x 2 160 の解像度) の場合、[等倍] は選択できません。
- 入力信号と異なるアスペクト比を選択すると、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点に注意して、アスペクト比を選択してください。
- 営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店やホテルなどの場所で、本機を使用して画面の圧縮や引き伸ばしなどをすると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。本機のアスペクト調整、ズーム機能などの機能を利用するときはご注意ください。
- ワイド画面ではない従来 (通常) の 4 : 3 の映像をワイド画面で投写すると、周辺画像が一部見えなくなることや、変形して見えることがあります。制作者の意図を尊重したオリジナルの映像は、4 : 3 の映像をご覧ください。

[ズーム]

画像のサイズを調整します。

[位置調整] メニュー → [アスペクト] の設定によって、[ズーム] の調整内容が異なります。

[アスペクト] を [標準] および [等倍] 以外に設定している場合

- ▲▼ ボタンで [ズーム] を選択する
- 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ズーム] 画面が表示されます。
- ▲▼ ボタンで [連動] を選択する
- ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	[垂直] と [水平] のズーム比をそれぞれ設定します。
[オン]	[水平垂直] でズーム比を設定します。垂直と水平を等倍で拡大・縮小できます。

- ▲▼ ボタンで [垂直] または [水平] を選択する
 - [オン] を選択した場合は、[水平垂直] を選択します。
- ◀▶ ボタンで調整する

お知らせ

- [位置調整] メニュー → [アスペクト] を [等倍] に設定している場合、[ズーム] は調整できません。

[アスペクト] を [標準] に設定している場合

- ▲▼ ボタンで [ズーム] を選択する
- 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ズーム] 画面が表示されます。
- ▲▼ ボタンで [モード] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

【インターナル】	【スクリーンフォーマット】 で設定されたアスペクト領域内でサイズを拡大します。
【フル】	【スクリーンフォーマット】 で設定された表示エリアの全領域を使って拡大・縮小します。

5) ▲▼ ボタンで [連動] を選択する

6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

【オフ】	【垂直】 と 【水平】 のズーム比をそれぞれ設定します。
【オン】	【水平垂直】 でズーム比を設定します。垂直と水平を等倍で拡大・縮小できます。

7) ▲▼ ボタンで [垂直] または [水平] を選択する

- 【オン】 を選択した場合は、【水平垂直】 を選択します。

8) ◀▶ ボタンで調整する

お知らせ

- [位置調整] メニュー → [アスペクト] を [標準] 以外に設定した場合、[モード] は表示されません。

【クロックフェーズ】

画像のちらつきや輪郭のにじみが発生しているとき、最適な画像になるように調整します。

1) ▲▼ ボタンで [クロックフェーズ] を選択する

2) ◀▶ ボタンまたは 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【クロックフェーズ】 個別調整画面が表示されます。

3) ◀▶ ボタンで調整する

- 調整値は、[0] ～ [+31] まで変化します。ノイズが少なくなるように調整してください。

お知らせ

- 信号によっては調整できないことがあります。
- 入力しているコンピューターの出力が不安定であると最適値がないことがあります。
- 総ドット数がずれていると最適値がないことがあります。
- 【クロックフェーズ】 の調整ができるのは、〈RGB IN〉端子に YCbCr/YPrPb 信号または RGB 信号を入力した場合のみです。
- デジタル信号入力時は【クロックフェーズ】 の調整ができません。
- 調整値が [+31] のときに ▶ ボタンを押すと、[0] になります。また、調整値が [0] のときに ◀ ボタンを押すと、[+31] になります。

【幾何学歪補正】

投写映像の多様なゆがみを補正します。

独自の画像処理技術により特殊な形状のスクリーンにスクエアな映像を投写できます。

また、必要に応じて局所的な補正を行うことで、より自然な見え方に近づけることができます。

1) ▲▼ ボタンで [幾何学歪補正] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オフ】	幾何学歪補正を行いません。
【台形補正】	投写映像が台形にゆがむ場合に調整します。
【コーナー補正】	投写映像の四隅がゆがむ場合に調整します。
【曲面スクリーン補正】	投写映像が曲面にゆがむ場合に調整します。
【PC-1】	コンピューターと「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」*1 を用いた補正を行う場合に選択します。 補正データは 3 つまで保存できます。
【PC-2】	
【PC-3】	

*1 「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」は、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/pass/>) からダウンロードできます。
なお、ダウンロードするには、PASS へ会員登録いただいたうえでログインする必要があります。





お知らせ





- 【幾何学歪補正】を設定した場合、メニューやロゴ、波形モニターの表示がスクリーンからはみ出る場合があります。
- [アドバンスドメニュー] メニュー → [エッジブレンディング] の調整と【幾何学歪補正】を併用する場合は、環境によって正しくエッジブレンディング調整ができないことがあります。



- 別売品のアップグレードキット（品番：ET-UK20）を適用することで補正可能範囲を広げることができます。ご購入の際は、販売店にご相談ください。
- 調整中に一瞬映像が消えたり、映像が乱れたりすることがありますが、異常ではありません。

[台形補正] または [曲面スクリーン補正] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [幾何学歪補正] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [台形補正] または [曲面スクリーン補正] を選択する
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [幾何学歪補正：台形補正] または [幾何学歪補正：曲面スクリーン補正] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで調整する項目を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで調整する






[台形補正]	
[レンズスローレシオ] スローレシオを設定してください。 ここでは、実際の投写距離を投写画面幅で割った値に近い数値を選択します。	
[垂直台形補正] 	[水平台形補正] 
[垂直バランス] 	[水平バランス] 
垂直方向のレンズシフト量に応じて設定してください。	
水平方向のレンズシフト量に応じて設定してください。	
[任意補正] 補正するポイントやラインを選んで、より細やかに調整できます。 操作について、詳しくは「[任意補正] で調整する場合」(85 ページ) をご覧ください。	

[曲面スクリーン補正]	
[レンズスローレシオ] スローレシオを設定してください。 ここでは、実際の投写距離を投写画面幅で割った値に近い数値を選択します。	
[垂直台形補正] 	[水平台形補正] 
[垂直弧] 	[水平弧] 

[曲面スクリーン補正]	
[垂直バランス] 	[水平バランス] 
[アスペクト維持] アスペクト比を維持したまま補正する場合は、[オン] を選択します。	
[任意補正] 補正するポイントやラインを選んで、より細やかに調整できます。 操作について、詳しくは "[任意補正] で調整する場合" (85 ページ) をご覧ください。	

[コーナー補正] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [幾何学歪補正] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [コーナー補正] を選択する
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [幾何学歪補正：コーナー補正] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで調整する項目を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [リニアリティー] を選択した場合は、◀▶ ボタンで [オート]、[マニュアル] のいずれかの調整方法を選択します。通常は [オート] を選択してください。
 [マニュアル] を選択した場合の操作について、詳しくは "お好みのリニアリティーに調整する場合" (84 ページ) をご覧ください。
- 5) ▲▼◀▶ ボタンで調整する

[コーナー補正]			
[左上] 	[右上] 	[左下] 	[右下] 
[リニアリティー] 水平方向 垂直方向 			
[任意補正] 補正するポイントやラインを選んで、より細やかに調整できます。 操作について、詳しくは "[任意補正] で調整する場合" (85 ページ) をご覧ください。			

お好みのリニアリティーに調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [幾何学歪補正] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [コーナー補正] を選択する
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [幾何学歪補正：コーナー補正] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [リニアリティー] を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで [マニュアル] を選択する

- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
- [リニアリティー] 画面が表示されます。

7) ▲▼◀▶ ボタンで調整する

[任意補正] で調整する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [幾何学歪補正] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [オフ] 以外の項目を選択する
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 選択した項目の画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [任意補正] を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで項目を選択する
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	[任意補正] での調整を無効にします。
[オン]	[任意補正] での調整を有効にします。

- [オン] を選択した場合は、手順 6) に進んでください。

- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [任意補正] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼ ボタンで [グリッド数] を選択する
- 8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[2x2]	外周枠のパターン（グリッド線は縦横各 2 本）を用いて調整します。
[3x3]	水平方向に 2 分割、垂直方向に 2 分割されたグリッドパターンを用いて調整します。
[5x5]	水平方向に 4 分割、垂直方向に 4 分割されたグリッドパターンを用いて調整します。 (工場出荷時の値)
[9x9]	水平方向に 8 分割、垂直方向に 8 分割されたグリッドパターンを用いて調整します。
[17x17]	水平方向に 16 分割、垂直方向に 16 分割されたグリッドパターンを用いて調整します。

- 9) ▲▼ ボタンで [制御点] を選択する
- 10) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ポイント]	グリッド線の交差点の中から 1 点を選択して調整する場合に選択します。
[水平ライン]	水平方向のグリッド線の中の 1 ライン上にある交差点をすべて選択して、同時に調整する場合に選択します。
[垂直ライン]	垂直方向のグリッド線の中の 1 ライン上にある交差点をすべて選択して、同時に調整する場合に選択します。

- 11) ▲▼ ボタンで [グリッド幅] を選択する
- 12) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[1] ~ [10]	グリッド線の幅を選択します。1 ラインから 10 ラインの間で設定できます。 (工場出荷時の値：[3])
------------	---

- 13) ▲▼ ボタンで [グリッド色] を選択する
- 14) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[白]	選択した色のパターンを表示します。 (工場出荷時の値：[赤])
[黒]	
[赤]	
[緑]	
[青]	
[シアン]	
[マゼンタ]	
[イエロー]	
[オフ]	パターンを表示しません。

15) ▲▼ ボタンで [制御点色] を選択する

16) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[白]	制御点を示すマーカーの色を選択します。 制御点を示すマーカーは、制御点選択モード、調整モードで表示されます。 (工場出荷時の値：[白])
[黒]	
[赤]	
[緑]	
[青]	
[シアン]	
[マゼンタ]	
[イエロー]	

17) ▲▼ ボタンで [実行] を選択する

18) <ENTER> ボタンを押す

- 制御点選択モードになります。

19) ▲▼◀▶ ボタンで制御点を選択する

- 調整したいグリッド線の交差点上にマーカーを移動してください。
- 手順 10) で [水平ライン] を選択した場合は、▲▼ ボタンで選択します。
- 手順 10) で [垂直ライン] を選択した場合は、◀▶ ボタンで選択します。

20) <ENTER> ボタンを押す

- 制御点を確定して、調整モードになります。

21) ▲▼◀▶ ボタンで制御点の位置を調整する

- 制御点の位置を調整することで、隣接する交差点に至るまでの範囲が補正されます。
- 続けてほかの交差点の位置を調整する場合は、<MENU> ボタンまたは <ENTER> ボタンを押して手順 19) に戻ってください。
- <MENU> ボタンを 2 回押すと、[グリッド数]、[制御点]、[グリッド幅]、[グリッド色]、[制御点色] を選び直すことができます。

お知らせ

- [任意補正] で調整した内容は、[台形補正]、[コーナー補正]、[曲面スクリーン補正]、[PC-1]、[PC-2]、[PC-3] のそれぞれ個別の補正データとして保存されます。
- [グリッド数] や [制御点] を選び直しても、選び直す前に調整した補正データは維持されます。
- [グリッド数] で細かいグリッドパターンを選択するほど、制御点の位置調整の影響が及ぶ範囲が狭くなります。局所的な微調整を行う場合は、[グリッド数] を [17x17] に設定して調整することをお勧めします。
- 制御点の位置の調整量が大きくなると、映像が正しく表示されないことがあります。
- [グリッド数]、[制御点]、[グリッド幅]、[グリッド色]、[制御点色] の設定は、[台形補正]、[コーナー補正]、[曲面スクリーン補正]、[PC-1]、[PC-2]、[PC-3] の各項目下の設定項目と共通で連動します。

[任意補正] の調整内容を初期化する場合

[任意補正] で調整した補正データを初期化して、工場出荷時の無補正の状態に戻します。同時に、[グリッド数]、[制御点]、[グリッド幅]、[グリッド色]、[制御点色] の設定を工場出荷時の値に戻します。

1) ▲▼ ボタンで [幾何学歪補正] を選択する

2) ◀▶ ボタンで、[任意補正] の補正データを初期化したい項目を選択する

- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 選択した項目の画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [任意補正] を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで [オン] を選択する
- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [任意補正] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼ ボタンで [初期化] を選択する
- 8) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 9) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- [台形補正]、[コーナー補正]、[曲面スクリーン補正]、[PC-1]、[PC-2]、[PC-3] のそれぞれの補正データを、一度に初期化することはできません。
すべての補正データを初期化する場合は、個々の項目を選択して個別に [初期化] を実行してください。
- 次のいずれかの方法で初期化した場合、[任意補正] のすべての補正データが初期化されます。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ファクトリーリセット] を選択して初期化した場合
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ユーザー設定] → [その他のユーザー設定] を [初期化] に設定して初期化した場合

[アドバンスドメニュー] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [アドバンスドメニュー] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。

メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (P. 68 ページ) をご覧ください。

[デジタルシネマリアリティー]

動画系のインターレース信号が入力されたときに、シネマ処理をして垂直解像度をさらに上げ、画質を向上させます。

1) ▲▼ ボタンで [デジタルシネマリアリティー] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	自動検出し、シネマ処理をします。(工場出荷時の値)	
[オフ]	シネマ処理をしません。	
[30p 固定]	垂直走査周波数が 60 Hz 系の信号を入力時	強制シネマ処理 (2:2 ブルダウン) になります。
[25p 固定]	垂直走査周波数が 50 Hz 系の信号を入力時	

お知らせ

- [デジタルシネマリアリティー] では、2:2 でブルダウンされた信号以外を [25p 固定] または、[30p 固定] に設定すると、画質が劣化します。(垂直解像度が悪くなります。)
- [アドバンスドメニュー] メニュー → [フレームレスポンス] を [高速] に設定している場合、[デジタルシネマリアリティー] は設定できません。

[ブランキング]

画面端にノイズがでている場合やスクリーンから画像がわずかにはみ出ている場合などにブランキング幅を調整します。

1) ▲▼ ボタンで [ブランキング] を選択する


2) <ENTER> ボタンを押す


- [ブランキング] 調整画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [上]、[下]、[左]、[右] を選択する

- [カスタムマスキング] を選択して [オフ] 以外 ([PC-1]、[PC-2]、[PC-3]) に設定すると、コンピューターと「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」のマスキング機能を使用して任意の形状にブランキング幅を調整できます。調整データは 3 つまで保存できます。

4) ◀▶ ボタンでブランキング幅を調整する

ブランキング補正	調整項目	操作	変化内容	調整範囲
画面上側	[上]	◀ ボタンを押す	ブランキング幅が上へ移動します。	 上下 0 ~ 1 198 (工場出荷時の値: 0)
		▶ ボタンを押す	ブランキング幅が下へ移動します。	
画面下側	[下]	▶ ボタンを押す	ブランキング幅が上へ移動します。	
		◀ ボタンを押す	ブランキング幅が下へ移動します。	

ブランキング補正	調整項目	操作	変化内容	調整範囲
画面左側	[左]	▶ ボタンを押す	ブランキング幅が右へ移動します。	 左右 0 ~ 1 918 (工場出荷時の値: 0)
		◀ ボタンを押す	ブランキング幅が左へ移動します。	
画面右側	[右]	◀ ボタンを押す	ブランキング幅が右へ移動します。	
		▶ ボタンを押す	ブランキング幅が左へ移動します。	

お知らせ

- 調整範囲の上限は、ブランキング幅によって投写画面全体が覆われないように制限されることがあります。
- 「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」は、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/pass/>) からダウンロードできます。なお、ダウンロードするには、PASS へ会員登録いただいたうえでログインする必要があります。
- [カスタムマスキング] の機能をご使用の場合は、別売品のアップグレードキット (品番: ET-UK20) が必要です。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

[入力解像度]

画像のちらつきや輪郭のにじみが発生しているとき、最適な画像になるように調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [入力解像度] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [入力解像度] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [総ドット数]、[表示ドット数]、[総ライン数]、[表示ライン数] を選択し、◀▶ ボタンで各項目を調整する
 - 各項目には入力している信号に応じた数値が自動的に表示されます。画面に縦縞や画面欠けが発生する場合、表示された数値を増減させて画面を見ながら最適な状態に調整してください。

お知らせ

- 全白信号入力では上記縦縞は発生しません。
- 調整中に画像が乱れることがありますが、異常ではありません。
- [入力解像度] の調整ができるのは、〈RGB IN〉端子に RGB 信号または YCbCr/YPbPr 信号を入力した場合のみです。
- 信号によっては調整できないことがあります。

[クランプ位置]

映像の黒部分がつぶれている場合や、緑色になっている場合に最良点に調整します。

- 1) ▲▼ ボタンで [クランプ位置] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで調整する

状態	最適値の目安	調整範囲
黒部分がつぶれている	黒部分のつぶれが最も改善する点が最適値です。	1 ~ 255 (工場出荷時の値: 24)
黒部分が緑色になっている	緑色部分が黒くなり、つぶれが改善する点が最適値です。	

お知らせ

- [クランプ位置] の調整ができるのは、〈RGB IN〉端子に信号を入力した場合のみです。
- 信号によっては調整できないことがあります。

[エッジブレンディング]

マルチ画面で使用する場合に、重なっている部分に明るさの傾斜をつけることで、画面のつなぎ目を目立ちにくくします。

エッジブレンディング調整は、映像を映した状態で 30 分以上経過したのちに、映像が安定した状態で行うことをお勧めします。

- 1) ▲▼ ボタンで [エッジブレンディング] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オフ】	エッジブレンディング機能をオフにします。
【オン】	エッジブレンディング部の傾斜に、本機内蔵の設定値を使用します。
【ユーザー】	エッジブレンディング部の傾斜に、ユーザーが登録した設定値を使用します。（設定登録には別途ソフトウェアが必要です。販売店にご相談ください。）

- 【オフ】 以外を選択した場合は、手順 3) に進んでください。

3) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【エッジブレンディング】 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで補正する場所を指定する

- 上をつなぐ場合：[上] を [オン]
- 下をつなぐ場合：[下] を [オン]
- 左をつなぐ場合：[左] を [オン]
- 右をつなぐ場合：[右] を [オン]

5) ◀▶ ボタンで【オン】 に切り換える


6) ▲▼ ボタンで【開始】 または【幅】 を選択する

7) ◀▶ ボタンで開始位置または補正幅を調整する

8) ▲▼ ボタンで【マーカー】 を選択する

9) ◀▶ ボタンで【オン】 に切り換える

- 映像位置調整用のマーカーが表示されます。つなぎ合わせるプロジェクター同士で赤と緑の線が重なる位置が最適点です。つなぎ合わせるプロジェクター同士の補正幅は必ず同じ値にしてください。補正幅が異なるプロジェクター同士では、最適なつなぎ合わせができなくなります。



10) ▲▼ ボタンで【黒レベル調整】 を選択する

11) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【黒レベル調整】 画面が表示されます。
- 【エッジブレンディング】 画面の [自動テストパターン] を [オン] にしておくと、【黒レベル調整】 画面に入ったときに黒色のテストパターンが表示されます。

12) ▲▼ ボタンで【黒レベル 非重複領域】 を選択する

13) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 投写画面上の調整対象領域が一時的に明るくなり、【黒レベル 非重複領域】 画面が表示されます。
- [連動] を [オフ] に設定すると、[赤]、[緑]、[青] の個別調整ができます。

14) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで調整する

- 調整が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押して【黒レベル調整】 画面に戻ります。

15) ▲▼ ボタンで【境界幅】 の [上]、[下]、[左]、[右] を選択する

16) ◀▶ ボタンで【境界幅】 の調整をする領域（幅）を設定する

17) ▲▼ ボタンで [上 - 傾き]、[下 - 傾き]、[左 - 傾き]、[右 - 傾き] を選択する

18) ◀▶ ボタンで [黒レベル 非重複領域] と [黒レベル 境界] との境界の傾きを調整する

19) ▲▼ ボタンで [黒レベル 境界] を選択する

20) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 投写画面上の調整対象領域が一時的に明るくなり、[黒レベル 境界] 画面が表示されます。
- [連動] を [オフ] に設定すると、[赤]、[緑]、[青] の個別調整ができます。

21) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで調整する


- 調整が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押して [黒レベル調整] 画面に戻ります。

22) ▲▼ ボタンで [黒レベル 重複領域] の [上]、[下]、[左]、[右] を選択する

23) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 投写画面上の調整対象領域が一時的に明るくなり、[黒レベル 重複領域] 画面が表示されます。
- [連動] を [オフ] に設定すると、[赤]、[緑]、[青] の個別調整ができます。

24) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで調整する



お知らせ

- [黒レベル調整] 機能は、[エッジブレンディング] を用いてマルチ画面を構成した場合に、映像を重ね合わせた部分の黒レベルが明るくなるのを目立ちにくくします。[黒レベル 非重複領域] を調整し、映像を重ね合わせた部分と重ね合わせていない部分の黒レベルが同じになる補正量が最適です。[黒レベル 非重複領域] を調整後、映像を重ね合わせた部分と重ね合わせていない部分の境目付近のみが明るくなる場合は、上、下、左、右の幅を調整してください。幅調整により境目付近のみ暗くなった場合は、[黒レベル 境界] を調整してください。
- ゲインの高いスクリーンやリアスクリーン使用時は、見る位置によってつなぎ合わせ部が不連続に見えることがあります。
- 横、縦両方向のエッジブレンディングを同時に使用してマルチ画面を構成する場合は、手順 12) の調整前に [黒レベル 重複領域] の調整を実施してください。調整方法は、[黒レベル 非重複領域] の手順と同様です。
- 横方向のみ、縦方向のみエッジブレンディングを使用する場合は [黒レベル 重複領域] の項目をすべて 0 に設定してください。
- [自動テストパターン] の設定は、[表示オプション] メニュー → [カラーアジャスト] → [自動テストパターン] の設定と連動して変わります。
- [黒レベル 非重複領域] と [黒レベル 境界] との境界の傾き調整は、[幾何学歪補正] (82 ページ) の調整と併用してエッジブレンディングを行うための機能です。[位置調整] メニュー → [幾何学歪補正] → [台形補正] で台形ひずみを補正することによって [黒レベル 非重複領域] が傾いている場合、手順 17)18) の調整を行って [黒レベル 非重複領域] の形状に合わせたエッジブレンディング調整を行ってください。

[フレームレスポンス]

映像のフレーム遅延を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [フレームレスポンス] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[通常]	標準の設定です。
[高速] *1	映像処理を簡略化し、映像のフレーム遅延を短くします。
[固定] *2	画像位置、拡大率によらず、映像のフレーム遅延を一定にします。

*1 入力信号がインターレース信号以外の場合、[高速] は設定できません。

*2 動画系信号、および垂直走査周波数が 50 Hz または 60 Hz の静止画系信号入力時のみ

お知らせ

- [高速] に設定されているときは、画質が劣化します。また [アドバンスドメニュー] メニュー → [デジタルシネマリアリティー] は設定できません。

[ラスターポジション]

入力された映像が表示可能エリア全体を使用していない場合、映像を表示エリア内で任意の位置に移動させることができます。

- 1) ▲▼ ボタンで [ラスターポジション] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ラスターポジション] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼◀▶ ボタンで位置を調整する


[表示言語 (LANGUAGE)] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [表示言語 (LANGUAGE)] を選択し、サブメニューを表示させます。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (🔍 68 ページ) をご覧ください。

表示言語を切り換える

オンスクリーン表示の言語を切り換えます。

1) ▲▼ ボタンで表示言語を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す



- 切り換えた言語で各種メニューや設定、調整画面、操作ボタン名などが表示されます。
- 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、中国語、ロシア語、韓国語への切り換えができます。

お知らせ

- 工場出荷時、および次のいずれかの方法で初期化した場合に、日本語でオンスクリーン表示するように設定されています。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ファクトリーリセット] を選択して初期化した場合
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ユーザー設定] → [その他のユーザー設定] を [初期化] に設定して初期化した場合

[表示オプション] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [表示オプション] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (P. 68 ページ) をご覧ください。

[カラーアジャスト]

複数のプロジェクターを同時に使うような場合に、プロジェクター間の色ばらつきを補正します。

お好みでカラーアジャストの調整をする場合

1) ▲▼ ボタンで [カラーアジャスト] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	カラーアジャストの調整をしません。
[3 カラーズ]	[赤]、[緑]、[青] の 3 色と、白色の [ゲイン] を調整できます。
[7 カラーズ]	[赤]、[緑]、[青]、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[白] の 7 色を調整できます。

3) [3 カラーズ] または [7 カラーズ] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- [3 カラーズ] または [7 カラーズ] 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青]、[白] ([7 カラーズ] の場合は、[赤]、[緑]、[青]、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[白]) を選択する

5) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [3 カラーズ: 赤]、[3 カラーズ: 緑]、[3 カラーズ: 青]、[3 カラーズ: 白] 画面が表示されます。
[7 カラーズ] の場合は、[7 カラーズ: 赤]、[7 カラーズ: 緑]、[7 カラーズ: 青]、[7 カラーズ: シアン]、[7 カラーズ: マゼンタ]、[7 カラーズ: イエロー]、[7 カラーズ: 白] 画面が表示されます。
- [自動テストパターン] を [オン] にしておくと、選択した色のテストパターンが表示されます。

6) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青] を選択する

- [3 カラーズ] の [白] を選択した場合は、[ゲイン] のみ調整できます。

7) ◀▶ ボタンで調整する

- 調整値は 0*1 ~ 2 048 まで変化します。

*1 調整する色によって下限値が異なります。

お知らせ

- 調整色を補正する場合の動作
調整色と同じ補正色を動かす場合：調整色の輝度が変化します。
補正色赤を動かす場合：調整色に赤を加減します。
補正色緑を動かす場合：調整色に緑を加減します。
補正色青を動かす場合：調整色に青を加減します。
- 調整には熟練を要しますので、プロジェクターに関する知識がある方、またはサービスマンの方が調整してください。
- リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押すと、選択中の調整項目は現在の映像モードの工場出荷時の値に戻ります。
- [オフ] 以外に設定した場合、[表示オプション] メニュー → [カラーコレクション] は [オフ] に固定され、[映像] メニュー → [色温度設定] は [ユーザー] に固定されます。

[カラーコレクション]

入力信号の方式ごとに、色の調整・登録ができます。

1) ▲▼ ボタンで [カラーコレクション] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	標準の設定です。
[ユーザー]	RGB 信号と YCbCr/YPbPr 信号のそれぞれの信号方式に対して、赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエローの 6 色を調整し、登録できます。〈ENTER〉ボタンを押し、詳細を設定してください。 -31 ~ +31 の範囲で調整できます。

[スクリーン設定]

スクリーンサイズを設定します。

投写映像のアスペクト比変更の際に、設定したスクリーンに合わせて最適な映像位置に補正します。ご使用のスクリーンに合わせて設定してください。

- 1) ▲▼ ボタンで [スクリーン設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [スクリーン設定] 画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンで [スクリーンフォーマット] の項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[スクリーンフォーマット]	[スクリーン位置] 選択時の調整範囲
[16 : 10]	調整できません。
[4 : 3]	水平位置を -160 ~ 160 の間で調整できます。
[16 : 9]	垂直位置を -60 ~ 60 の間で調整できます。

- 4) ▲▼ ボタンで [スクリーン位置] を選択する
 - [スクリーンフォーマット] を [16 : 10] に設定した場合、[スクリーン位置] は選択・調整できません。
- 5) ◀▶ ボタンで [スクリーン位置] を調整する

[入力自動セットアップ]

オートセットアップの自動実行を設定します。

会議などで未登録の信号を頻繁に入力する場合、その都度リモコンの〈AUTO SETUP〉ボタンを押さなくても画面表示位置や信号レベルを自動で調整できます。

- 1) ▲▼ ボタンで [入力自動セットアップ] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	入力自動セットアップ機能をオフにします。
[オン]	投写中の映像が、未登録の信号に変わった場合、自動的にオートセットアップを行います。

[オートセットアップ]

静止画系信号の特殊な信号や横長（16 : 9 など）の信号を調整するときに設定します。

[モード] で設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [オートセットアップ] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [オートセットアップ] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[標準]	標準の設定です。
[ワイド]	[標準] 設定で合わない、映像アスペクト比がワイドの信号の場合に選択します。
[ユーザー]	特殊な水平解像度（表示ドット数）の信号を受像する場合に選択します。

- [標準] または [ワイド] を選択した場合は、手順 7) に進んでください。
 - [ユーザー] を選択した場合は、手順 5) に進んでください。
- 5) ▲▼ ボタンで [表示ドット数] を選択し、◀▶ ボタンで [表示ドット数] を信号源の水平解像度に合わせる
 - 6) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する

7) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 自動調整を実行します。自動調整中は画面に [実行中] と表示されます。終了すると [オートセットアップ] 画面に戻ります。

お知らせ

- コンピューター信号のようなドット構成されたアナログ RGB 信号入力時、または DVI-D/HDMI 信号入力時に自動調整を実行できます。

位置を自動で調整する場合

- ▲▼ ボタンで [オートセットアップ] を選択する
- 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [オートセットアップ] 画面が表示されます。
- ▲▼ ボタンで [位置自動調整] を選択する
- ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オン]	オートセットアップ実行時に画面の位置、サイズを調整します。
[オフ]	自動調整を行いません。

信号レベルを自動で調整する場合

- ▲▼ ボタンで [オートセットアップ] を選択する
- 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [オートセットアップ] 画面が表示されます。
- ▲▼ ボタンで [信号レベル自動調整] を選択する
- ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	自動調整を行いません。
[オン]	オートセットアップ実行時に黒レベル ([映像] メニュー → [黒レベル]) と白レベル ([映像] メニュー → [ピクチャー]) を調整します。

お知らせ

- [信号レベル自動調整] は白と黒がはっきりした静止映像を入力しないと正しく動作しないことがあります。

[バックアップ入力設定]

入力信号が乱れたときに、可能な限りシームレスにバックアップ入力の信号に切り換えるバックアップ機能の設定をします。

SDI 入力と HDMI 入力または DVI-D 入力を使用する場合

- ▲▼ ボタンで [バックアップ入力設定] を選択する
- 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [バックアップ入力設定] 画面が表示されます。
- ▲▼ ボタンで [バックアップ入力モード] を選択する
- 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [バックアップ入力モード] 画面が表示されます。
- ▲▼ ボタンで入力の組み合わせを選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

プライマリー入力	セカンダリー入力	内容
[オフ]		バックアップ機能を無効にします。
[DVI-D]	[HDMI]	バックアップ機能を有効にします。
[SDI]	[DVI-D]	
[SDI]	[HDMI]	

6) 〈MENU〉ボタンを押す

- [バックアップ入力設定] 画面が表示されます。

7) ▲▼ ボタンで [自動入力切換設定] を選択する

- [バックアップ入力モード] を [オフ] に設定している場合、[自動入力切換設定] は選択できません。

8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[有効]	プライマリー入力（セカンダリー入力）の入力信号が乱れたときに自動でセカンダリー入力（プライマリー入力）に切り換えます。
[無効]	自動入力切換機能を無効にします。

お知らせ

- [バックアップ入力設定] の設定項目は、次のメニュー項目と共通です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [無信号設定] → [バックアップ入力設定]
- [バックアップ入力モード] が [オフ] 以外で、プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号が入力されている場合にバックアップ機能が有効になります。
- バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換えるには、次の 3 つの条件を満たして準備状態にする必要があります。
 - [バックアップ入力モード] を SDI 入力と DVI-D 入力、または SDI 入力と HDMI 入力の組み合わせに設定する。
 - プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号を入力する。
 - プライマリー入力またはセカンダリー入力の映像を表示する。
- 一度準備状態にしても、プライマリー入力またはセカンダリー入力以外の入力に切り換えると、準備状態が解除されます。引き続きバックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換える場合は、プライマリー入力またはセカンダリー入力に切り換えてください。
- [バックアップ入力モード] を [オフ] 以外に設定したとき、その入力の組み合わせが [バックアップ入力設定] 画面の [プライマリー入力]、[セカンダリー入力] に表示されます。
- [バックアップ入力モード] が [オフ] 以外のとき、入力ガイド (107 ページ) と [ステータス] 画面 (66、135 ページ) に [バックアップ入力ステータス] を表示します。
[バックアップ入力ステータス] には、バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換え可能な場合は [切換可能]、切り換え不可能な場合は [切換不可] と表示されます。
プライマリー入力の映像を表示中に [バックアップ入力ステータス] が [切換可能] である場合は、セカンダリー入力がバックアップ入力になります。
セカンダリー入力の映像を表示中に [バックアップ入力ステータス] が [切換可能] である場合は、プライマリー入力がバックアップ入力になります。
- [バックアップ入力モード] の入力の組み合わせが SDI 入力と DVI-D 入力、または SDI 入力と HDMI 入力のとき、バックアップ入力の信号に切り換え可能な状態でプライマリー入力とセカンダリー入力との間で入力を切り換えると、シームレスに入力が切り換わります。
- [自動入力切換設定] を [有効] に設定し、[バックアップ入力ステータス] が [切換可能] の場合、入力している信号に乱れが発生すると自動的にバックアップ入力に切り換わります。
- [自動入力切換設定] を [有効] に設定している場合、入力信号が乱れて自動的にバックアップ入力に切り換わると、[バックアップ入力ステータス] が [切換不可] になり、元の入力の信号が回復するまでバックアップ入力側の信号に切り換えできません。また、自動的にバックアップ入力に切り換わった場合、元の入力の信号が回復すればバックアップ入力側の信号に切り換えが可能になりますが、現在の入力を維持します。
- [映像] メニュー → [映像モード]、[ガンマ選択]、[色温度設定] などの映像調整値は、プライマリー入力の設定値が適用されます。
- [バックアップ入力モード] の入力の組み合わせが SDI 入力と DVI-D 入力、または SDI 入力と HDMI 入力のとき、バックアップ機能が有効になるのは次の信号の組み合わせに限られます。

プライマリー入力 [SDI]	セカンダリー入力 [DVI-D] / [HDMI]
HD-SDI 720/60p YPbPr 4 : 2 : 2	720/60p YPbPr 4 : 4 : 4
HD-SDI 720/50p YPbPr 4 : 2 : 2	720/50p YPbPr 4 : 4 : 4
3G-SDI 1080/60i RGB	1080/60i RGB
3G-SDI 1080/50i RGB	1080/50i RGB
3G-SDI 1080/24p RGB	1080/24p RGB
3G-SDI 1080/25p RGB	1080/25p RGB
3G-SDI 1080/30p RGB	1080/30p RGB
3G-SDI 1080/60p YPbPr 4 : 2 : 2	1080/60p YPbPr 4 : 4 : 4
3G-SDI 1080/50p YPbPr 4 : 2 : 2	1080/50p YPbPr 4 : 4 : 4

DVI-D 入力と HDMI 入力を使用する場合

1) ▲▼ ボタンで [バックアップ入力設定] を選択する

- [バックアップ入力設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [バックアップ入力モード] を選択する

- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [バックアップ入力モード] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで DVI-D 入力と HDMI 入力の組み合わせを選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
- 6) 〈MENU〉ボタンを押す
 - [バックアップ入力設定] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼ ボタンで [自動入力切替設定] を選択する
 - [バックアップ入力モード] を [オフ] に設定している場合、[自動入力切替設定] は選択できません。
- 8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[有効]	プライマリー入力の入力信号が乱れたときに自動でセカンダリー入力に切り換えます。
[無効]	自動入力切替機能を無効にします。

お知らせ

- [バックアップ入力モード] が [オフ] 以外で、プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号が入力されている場合にバックアップ機能が有効になります。
- バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換えるには、次の 3 つの条件を満たして準備状態にする必要があります。
 - [バックアップ入力モード] を DVI-D 入力と HDMI 入力の組み合わせに設定する。
 - プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号を入力する。
 - プライマリー入力の映像を表示する。
- 次の場合は、準備状態が解除されます。バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換える場合は、プライマリー入力に切り換えて準備状態にしてください。
 - 準備状態からプライマリー入力以外の入力に切り換えた場合
 - バックアップ機能が働いてセカンダリー入力に切り換わった場合
- [バックアップ入力モード] を [オフ] 以外に設定したとき、その入力の組み合わせが [バックアップ入力設定] 画面の [プライマリー入力]、[セカンダリー入力] に表示されます。
- [バックアップ入力モード] が [オフ] 以外のとき、入力ガイド (107 ページ) と [ステータス] 画面 (66、135 ページ) に [バックアップ入力ステータス] を表示します。
[バックアップ入力ステータス] には、バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換え可能な場合は [切替可能]、切り換え不可能な場合は [切替不可] と表示されます。
- [自動入力切替設定] を [有効] に設定し、[バックアップ入力ステータス] が [切替可能] の場合、入力している信号に乱れが発生すると自動的にバックアップ入力に切り換わります。
- [映像] メニュー → [映像モード]、[ガンマ選択]、[色温度設定] などの映像調整値は、プライマリー入力の設定値が適用されます。

[HDMI IN]

〈HDMI IN〉端子に入力する映像信号に合わせて設定します。

[HDMI IN] の [信号レベル] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [HDMI IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [HDMI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [信号レベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[64-940]	外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）の HDMI 端子出力を、〈HDMI IN〉端子に入力している場合などに選択します。
[0-1023]	外部機器（コンピューターなど）の DVI-D 端子出力を、変換ケーブルなどを使用して 〈HDMI IN〉端子に入力している場合などに選択します。 コンピューターなどの HDMI 端子出力を、〈HDMI IN〉端子に入力している場合も同様です。

お知らせ

- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。
- HDMI 信号レベルの表示は、入力が 30 ビット時の表示としています。

[HDMI IN] の [EDID 選択] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [HDMI IN] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
 - [HDMI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [EDID 選択] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[4K/60p]	4K 映像信号（最大 4 096 x 2 160 ドット、最大垂直走査周波数 60 Hz）に対応した EDID にします。
[4K/30p]	4K 映像信号（最大 4 096 x 2 160 ドット、最大垂直走査周波数 30 Hz）に対応した EDID にします。
[2K]	2K 映像信号（最大 1 920 x 1 200 ドット）以下に対応した EDID にします。

お知らせ

- [EDID 選択] を [4K/60p] に設定して 4K 映像信号を入力しているときに正常な映像が映らない場合は、設定を [4K/30p] に切り換えてください。
- [EDID 選択] を [4K/60p] または [4K/30p] に設定して 2K 映像以下の信号を入力しているときに正常な映像が映らない場合は、設定を [2K] に切り換えてください。
- [4K/60p]、[4K/30p]、[2K] の EDID に記述している信号について、詳しくは“プラグアンドプレイ対応信号リスト”（ 226 ページ）をご覧ください。

[HDMI IN] の [EDID モード] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [HDMI IN] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
 - [HDMI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [EDID モード] を選択する
- 4) <ENTER> ボタンを押す
 - [HDMI EDID モード] 画面が表示されます。
- 5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルト]	標準の設定です。
[スクリーンフィット]	[スクリーンフォーマット] の設定に合わせて EDID のデータを変更します。
[ユーザー]	[解像度] および [垂直走査周波数] の項目を EDID に設定します。

- [デフォルト] または [スクリーンフィット] を選択した場合は、手順 10) に進んでください。
- 6) <ENTER> ボタンを押す
 - [解像度] 画面が表示されます。
 - 7) ▲▼◀▶ ボタンで [解像度] を選択する
 - [1024x768p]、[1280x720p]、[1280x800p]、[1280x1024p]、[1366x768p]、[1400x1050p]、[1440x900p]、[1600x900p]、[1600x1200p]、[1680x1050p]、[1920x1080p]、[1920x1080i]、[1920x1200p] から選択します。
 - 8) <ENTER> ボタンを押す
 - [垂直走査周波数] 画面が表示されます。
 - 9) ◀▶ ボタンで [垂直走査周波数] を選択する
 - [解像度] で [1920x1080p] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[30Hz]、[25Hz]、[24Hz] から選択します。
 - [解像度] で [1920x1080i] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[48Hz] から選択します。
 - [解像度] で次の項目以外を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz] から選択します。
 - [1920x1080p]、[1920x1080i]

10) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

11) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す**お知らせ**

- 設定した内容は [EDID ステータス] の [解像度]、[垂直走査周波数] に表示されます。
- ご使用のコンピューターや映像機器側でも、解像度と垂直走査周波数の設定が必要なことがあります。
- 設定したあと、ご使用のコンピューターや映像機器またはプロジェクター本体の電源の入れ直しが必要になることがあります。
- ご使用のコンピューターや映像機器によっては、設定した解像度や垂直走査周波数で出力できないことがあります。

[DVI-D IN]

〈DVI-D IN〉端子に入力する映像信号に合わせて設定します。

[DVI-D IN] の [信号レベル] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [DVI-D IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [DVI-D IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [信号レベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[0-255 : PC]	外部機器（コンピューターなど）の DVI-D 端子出力を、〈DVI-D IN〉端子に入力している場合などに選択します。
[16-235]	外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）の HDMI 端子出力を、変換ケーブルなどを使用して 〈DVI-D IN〉端子に入力している場合などに選択します。

お知らせ

- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。

[DVI-D IN] の [EDID 選択] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [DVI-D IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [DVI-D IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [EDID 選択] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[EDID3]	動画系、静止画系の映像信号を自動的に判別します。
[EDID1]	動画系の映像信号を出力する外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）を、〈DVI-D IN〉端子に接続しているときに主に選択します。
[EDID2 : PC]	静止画系の映像信号を出力する外部機器（コンピューターなど）を、〈DVI-D IN〉端子に接続しているときに主に選択します。

お知らせ

- 設定を変更するとプラグアンドプレイ用のデータが変更されます。プラグアンドプレイ対応可能な解像度は“対応信号リスト”（ 225 ページ）をご覧ください。

[DVI-D IN] の [EDID モード] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [DVI-D IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [DVI-D IN] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [EDID モード] を選択する

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [DVI-D EDID モード] 画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【デフォルト】	標準の設定です。
【スクリーンフィット】	【スクリーンフォーマット】 の設定に合わせて EDID のデータを変更します。
【ユーザー】	【解像度】 および 【垂直走査周波数】 の項目を EDID に設定します。

- [デフォルト] または [スクリーンフィット] を選択した場合は、手順 10) に進んでください。

6) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【解像度】 画面が表示されます。

7) ▲▼◀▶ ボタンで 【解像度】 を選択する

- [1024x768p]、[1280x720p]、[1280x800p]、[1280x1024p]、[1366x768p]、[1400x1050p]、[1440x900p]、[1600x900p]、[1600x1200p]、[1680x1050p]、[1920x1080p]、[1920x1080i]、[1920x1200p] から選択します。

8) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【垂直走査周波数】 画面が表示されます。

9) ◀▶ ボタンで 【垂直走査周波数】 を選択する

- 【解像度】 で [1920x1080p] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[30Hz]、[25Hz]、[24Hz] から選択します。
- 【解像度】 で [1920x1080i] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[48Hz] から選択します。
- 【解像度】 で次の項目以外を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz] から選択します。
- [1920x1080p]、[1920x1080i]

10) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

11) ◀▶ ボタンで 【実行】 を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- 設定した内容は [EDID ステータス] の 【解像度】、【垂直走査周波数】 に表示されます。
- ご使用のコンピューターや映像機器側でも、解像度と垂直走査周波数の設定が必要なことがあります。
- 設定したあと、ご使用のコンピューターや映像機器またはプロジェクター本体の電源の入れ直しが必要になることがあります。
- ご使用のコンピューターや映像機器によっては、設定した解像度や垂直走査周波数で出力できないことがあります。

[SDI IN]

〈SDI IN〉 端子に入力する信号に合わせて設定します。

【解像度】 を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [SDI IN] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [SDI IN] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで 【解像度】 を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【解像度】 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで項目を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- [オート]、[1280x720p]、[1920x1080i]、[1920x1080p]、[1920x1080sF]、[2048x1080p] から選択します。

[3G-SDI マッピング] を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [SDI IN] を選択する

- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [SDI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [3G-SDI マッピング] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オート】	[レベル A] か [レベル B] を自動選択します。
【レベル A】	マッピング方法を 3G-SDI Level-A に固定します。
【レベル B】	マッピング方法を 3G-SDI Level-B に固定します。

お知らせ

- HD-SDI 信号入力時は動作しません。

[システムセレクトター] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [SDI IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [SDI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [システムセレクトター] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オート】	[RGB]、[YPbPr 4:4:4]、[YPbPr 4:2:2] のいずれかを自動選択します。 入力信号に付加されているペイロード ID を読み取って、[RGB]、[YPbPr 4:4:4]、[YPbPr 4:2:2] のいずれかを自動的に選択します。入力信号にペイロード ID が付加されていない場合は [RGB] を選択します。
【RGB】	[RGB] に固定します。
【YPbPr 4:4:4】	[YPbPr 4:4:4] に固定します。
【YPbPr 4:2:2】	[YPbPr 4:2:2] に固定します。

[色深度] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [SDI IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [SDI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [色深度] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オート】	[12 ビット] か [10 ビット] を自動選択します。
【12 ビット】	[12 ビット] に固定します。
【10 ビット】	[10 ビット] に固定します。

[信号レベル] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [SDI IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [SDI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [信号レベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[64-940]	通常はこの設定にしてください。
[4-1019]	グレーが黒く表示される場合に選択します。

[RGB IN]

〈RGB IN〉端子の設定をします。

入力された同期信号のスライスレベルを切り換える場合

- 1) ▲▼ ボタンで [RGB IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [RGB IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [同期スライスレベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[低]	スライスレベルを [低] にします。
[高]	スライスレベルを [高] にします。

[RGB IN] の [EDID モード] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [RGB IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [RGB IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [EDID モード] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [EDID モード] 画面が表示されます。
- 5) ◀▶ ボタンで [EDID モード] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[デフォルト]	標準の設定です。
[スクリーンフィット]	[スクリーンフォーマット] の設定に合わせて EDID のデータを変更します。
[ユーザー]	[解像度] および [垂直走査周波数] の項目を EDID に設定します。

- [デフォルト] または [スクリーンフィット] を選択した場合は、手順 10) に進んでください。

- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [解像度] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼◀▶ ボタンで [解像度] を選択する
 - [1024x768p]、[1280x720p]、[1280x800p]、[1280x1024p]、[1366x768p]、[1400x1050p]、[1440x900p]、[1600x900p]、[1600x1200p]、[1680x1050p]、[1920x1080p]、[1920x1080i]、[1920x1200p] から選択します。
- 8) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [垂直走査周波数] 画面が表示されます。
- 9) ◀▶ ボタンで [垂直走査周波数] を選択する
 - [解像度] で [1920x1080p] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[30Hz]、[25Hz]、[24Hz] から選択します。
 - [解像度] で [1920x1080i] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[48Hz] から選択します。
 - [解像度] で次の項目以外を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz] から選択します。
 - [1920x1080p]、[1920x1080i]
- 10) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 11) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- 設定した内容は [EDID ステータス] の [解像度]、[垂直走査周波数] に表示されます。
- ご使用のコンピューターや映像機器側でも、解像度と垂直走査周波数の設定が必要なことがあります。
- 設定したあと、ご使用のコンピューターや映像機器またはプロジェクター本体の電源の入れ直しが必要になることがあります。
- ご使用のコンピューターや映像機器によっては、設定した解像度や垂直走査周波数で出力できないことがあります。

[DIGITAL LINK IN]

〈DIGITAL LINK〉端子に入力する映像信号に合わせて設定します。

[DIGITAL LINK IN] の [信号レベル] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [DIGITAL LINK IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [信号レベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[64-940]	外部機器（ブルーレイディスクプレーヤーなど）の HDMI 端子出力を、ツイストペアケーブル伝送器を経由して 〈DIGITAL LINK〉端子に入力している場合などに選択します。
[0-1023]	外部機器（コンピューターなど）の DVI-D 端子出力や HDMI 端子出力を、ツイストペアケーブル伝送器を経由して 〈DIGITAL LINK〉端子に入力している場合などに選択します。

お知らせ

- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。
- 信号レベルの表示は、入力が 30 ビット時の表示としています。

[DIGITAL LINK IN] の [EDID 選択] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [DIGITAL LINK IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [EDID 選択] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[4K/60p]	4K 映像信号（最大 4 096 x 2 160 ドット、最大垂直走査周波数 60 Hz）に対応した EDID にします。
[4K/30p]	4K 映像信号（最大 4 096 x 2 160 ドット、最大垂直走査周波数 30 Hz）に対応した EDID にします。
[2K]	2K 映像信号（最大 1 920 x 1 200 ドット）以下に対応した EDID にします。

お知らせ

- [EDID 選択] を [4K/60p] に設定して 4K 映像信号を入力しているときに正常な映像が映らない場合は、設定を [4K/30p] に切り換えてください。
- [EDID 選択] を [4K/60p] または [4K/30p] に設定して 2K 映像以下の信号を入力しているときに正常な映像が映らない場合は、設定を [2K] に切り換えてください。
- [4K/60p]、[4K/30p]、[2K] の EDID に記述している信号について、詳しくは「プラグアンドプレイ対応信号リスト」（ 226 ページ）をご覧ください。

[DIGITAL LINK IN] の [EDID モード] を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [DIGITAL LINK IN] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [EDID モード] を選択する

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [DIGITAL LINK EDID モード] 画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【デフォルト】	標準の設定です。
【スクリーンフィット】	【スクリーンフォーマット】 の設定に合わせて EDID のデータを変更します。
【ユーザー】	【解像度】 および 【垂直走査周波数】 の項目を EDID に設定します。

- [デフォルト] または [スクリーンフィット] を選択した場合は、手順 10) に進んでください。

6) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [解像度] 画面が表示されます。

7) ▲▼◀▶ ボタンで [解像度] を選択する

- [1024x768p]、[1280x720p]、[1280x800p]、[1280x1024p]、[1366x768p]、[1400x1050p]、[1440x900p]、[1600x900p]、[1600x1200p]、[1680x1050p]、[1920x1080p]、[1920x1080i]、[1920x1200p] から選択します。

8) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [垂直走査周波数] 画面が表示されます。

9) ◀▶ ボタンで [垂直走査周波数] を切り換える

- [解像度] で [1920x1080p] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[30Hz]、[25Hz]、[24Hz] から選択します。
- [解像度] で [1920x1080i] を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz]、[48Hz] から選択します。
- [解像度] で次の項目以外を選択した場合は、[60Hz]、[50Hz] から選択します。
- [1920x1080p]、[1920x1080i]

10) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

11) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- 設定した内容は [EDID ステータス] の [解像度]、[垂直走査周波数] に表示されます。
- ご使用のコンピューターや映像機器側でも、解像度と垂直走査周波数の設定が必要なことがあります。
- 設定したあと、ご使用のコンピューターや映像機器またはプロジェクター本体の電源の入れ直しが必要になることがあります。
- ご使用のコンピューターや映像機器によっては、設定した解像度や垂直走査周波数で出力できないことがあります。

【オンスクリーン表示】

オンスクリーン表示を設定します。

【OSD 位置】 を設定する場合

メニュー画面 (OSD) の位置を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [OSD 位置] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[2]	画面の左中部に設定します。
[3]	画面の左下部に設定します。
[4]	画面の中央上部に設定します。
[5]	画面の中央部に設定します。

[6]	画面の中央下部に設定します。
[7]	画面の右上部に設定します。
[8]	画面の右中部に設定します。
[9]	画面の右下部に設定します。
[1]	画面の左上部に設定します。

[OSD 回転] を設定する場合

メニュー画面（OSD）の向きを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [OSD 回転] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	画面を回転しません。
[右回転]	画面を時計回りに 90° 回転します。
[左回転]	画面を反時計回りに 90° 回転します。

[OSD デザイン] を設定する場合

メニュー画面（OSD）の色を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [OSD デザイン] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[1]	黄色に設定します。
[2]	青色に設定します。
[3]	白色に設定します。
[4]	緑色に設定します。
[5]	桃色に設定します。
[6]	茶色に設定します。

[OSD メモリー] を設定する場合

メニュー画面（OSD）のカーソルの位置を保持するかどうかを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [OSD メモリー] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	カーソルの位置を保持します。
[オフ]	カーソルの位置を保持しません。

お知らせ

- [オン] に設定している場合でも、電源を切るとカーソル位置は保持されません。

[入力ガイド] を設定する場合

[OSD 位置] で設定された位置に入力ガイドを表示するかどうかを設定します。

入力ガイドは、現在選択している入力端子名、信号名、メモリー番号、[バックアップ入力ステータス] などの情報を表示する画面です。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [入力ガイド] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	入力ガイドを表示します。
[オフ]	入力ガイドを表示しません。

[警告メッセージ] を設定する場合

警告メッセージの表示 / 非表示を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [オンスクリーン表示] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [警告メッセージ] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	警告メッセージを表示します。
[オフ]	警告メッセージを表示しません。

お知らせ

- [オフ] に設定すると、本機を使用中に [温度警告] などの警告状態を検出しても、投写画面上に警告メッセージが表示されなくなります。また、無信号自動オフ機能が働いた場合の電源が切れるまでのカウントダウンメッセージや、無信号光源オフ機能が働いた場合の光源が消灯するまでのカウントダウンメッセージ、フィルターのお手入れ / 交換を促すメッセージも表示されません。

[メニューモード]

メニュー画面 (OSD) の表示モードを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [メニューモード] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	すべてのメニュー項目を表示します。
[シンプル]	基本的な設定や調整に使用するものなど、一部のメニュー項目のみ表示します。

お知らせ

- [シンプル] に設定した場合に表示されるメニュー項目は、“メインメニュー” (👁 69 ページ)、“サブメニュー” (👁 70 ページ) でご確認ください。

[映像回転]

入力している映像を投写する際に映像を回転するかどうかを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [映像回転] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を選択する

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オフ】	入力している映像を回転しないで投写します。
【右回転】	入力している映像を時計回りに 90° 回転して投写します。
【左回転】	入力している映像を反時計回りに 90° 回転して投写します。

お知らせ

- 【オフ】以外に設定しても、オンスクリーン表示の向きは変わりません。必要に応じて、[表示オプション] メニュー → [オンスクリーン表示] → [OSD 回転] を設定してください。

【バックカラー】

信号が入力されていないときの画面の表示を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [バックカラー] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【ブルー】	画面全体に青色を表示します。
【ブラック】	画面全体に黒色を表示します。
【デフォルトロゴ】	画面に Panasonic ロゴを表示します。
【ユーザーロゴ】	画面にユーザーが登録した画像を表示します。

お知らせ

- 【バックカラー】 の設定項目は、次のメニュー項目と共通です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [無信号設定] → [バックカラー]
- 【ユーザーロゴ】 の画像作成・登録には、「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。
ソフトウェアは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) からダウンロードできます。

【スタートアップロゴ】

電源を入れたときのロゴ表示を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [スタートアップロゴ] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【デフォルトロゴ】	Panasonic ロゴを表示します。
【ユーザーロゴ】	ユーザーが登録した画像を表示します。
【なし】	スタートアップロゴ表示を無効にします。

お知らせ

- 【ユーザーロゴ】 を選択した場合、スタートアップロゴの表示は約 15 秒間維持されます。
- 【ユーザーロゴ】 の画像作成・登録には、「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。
ソフトウェアは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) からダウンロードできます。
- 【プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、スタンバイ状態になってから所定の時間が経過するまでに投写を開始した際はスタートアップロゴを表示しません。
所定の時間とは、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] → [有効期間] で設定した時間です。

【ユニフォーミティー】

画面全体の輝度むら、色のムラを補正します。

1) ▲▼ ボタンで [ユニフォーミティー] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を選択する

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オフ】	画面全体の輝度むら、色のムラを補正しません。
【ユーザー補正】	お好みに合わせて画面全体の輝度むら、色のムラを補正します。 詳しくは、「[ユーザー補正] を設定する場合」 (109 ページ) をご覧ください。

[PC 補正]	コンピューターを用いて画面全体の輝度むら、色のムラを補正します。 詳しくは、「[PC 補正] を設定する場合」(110 ページ) をご覧下さい。
---------	---

3) 〈ENTER〉 ボタンを押す

[ユーザー補正] を設定する場合

お好みに合わせて画面全体の輝度むら、色のムラを補正します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ユニフォーミティー] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [ユーザー補正] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ユニフォーミティー：ユーザー補正] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [調整レベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[1] ~ [7]	信号レベル (調整のターゲットとする明るさ) を選択します。 数値が大きいほど暗くなります。
-----------	---

- 調整値が [7] のときに ▶ ボタンを押すと、[1] になります。また、調整値が [1] のときに ◀ ボタンを押すと、[7] になります。

- 5) ▲▼ ボタンで [テストパターン] を選択する
- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オン]	テストパターンを表示します。
[オフ]	テストパターンを表示しません。

- 7) ▲▼ ボタンで [左上]、[右上]、[左下]、[右下]、[上]、[下]、[左]、[右] を選択する
- 8) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 手順 7) で選択した項目の [赤]、[緑]、[青] の調整画面が表示されます。
- 9) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青] を選択する
- 10) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

調整項目	操作	変化内容	[調整レベル]：調整範囲
[赤]	▶ ボタンを押す	赤色が濃くなります。	[1]：-31 ~ 0 [2] ~ [6]：-31 ~ +31 [7]：0 ~ +31 (工場出荷時の値：0)
	◀ ボタンを押す	赤色が薄くなります。	
[緑]	▶ ボタンを押す	緑色が濃くなります。	
	◀ ボタンを押す	緑色が薄くなります。	
[青]	▶ ボタンを押す	青色が濃くなります。	
	◀ ボタンを押す	青色が薄くなります。	

- 信号レベルごとに色のムラを補正する場合、手順 3) ~ 10) を繰り返してください。
- 各画面位置の色のムラを補正する場合、手順 7) ~ 10) を繰り返してください。

[ユーザー補正] の調整内容を初期化する場合

選択した [調整レベル] の明るさと各画面位置の色むらの設定値を工場出荷時の値に戻します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ユニフォーミティー] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [ユーザー補正] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ユニフォーミティー：ユーザー補正] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [調整レベル] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで、[調整レベル] の初期化したい項目を選択する
- 5) ▲▼ ボタンで [初期化] を選択する

6) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

7) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

お知らせ

- すべての [調整レベル] の補正データを一度に初期化することはできません。
個々の [調整レベル] は、項目を選択して個別に [初期化] を実行してください。
- [ユニフォーミティー] の補正データを一度に初期化する場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ユニフォーミティーのみ] を選択して初期化を実行してください。
- [テストパターン] は初期化されません。項目を選択して個別に実行してください。

[PC 補正] を設定する場合

コンピュータと「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」を用いて画面全体の輝度むら、色のムらを補正する [PC 補正] の機能を設定します。

[PC 補正] の機能をご使用の場合は、別売品のアップグレードキット(品番:ET-UK20)が必要です。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

1) ▲▼ ボタンで [ユニフォーミティー] を選択する

2) ◀▶ ボタンで [PC 補正] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- [ユニフォーミティー: PC 補正] 画面が表示されます。
- コンピュータ制御で補正する場合には、熟練を要します。

[シャッター設定]

シャッター機能の動作の設定ができます。

[フェードイン] または [フェードアウト] を設定する場合

シャッター機能動作時の映像のフェードイン、フェードアウトを設定します。

1) ▲▼ ボタンで [シャッター設定] を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [シャッター設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [フェードイン] または [フェードアウト] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

調整項目		変化内容
[フェードイン] [フェードアウト]	[オフ]	フェードイン、フェードアウトを設定しません。
	[0.5s] ~ [10.0s]	フェードイン、フェードアウトの時間を設定できます。 項目は、[0.5s] ~ [4.0s]、[5.0s]、[7.0s]、[10.0s] から 選択します。[0.5s] ~ [4.0s] までは、0.5 単位で選択できます。

お知らせ

- フェードインまたはフェードアウト中に、リモコンまたは本体操作部の〈SHUTTER〉ボタンを押すと、フェード動作はキャンセルされます。

[スタートアップ] を設定する場合

電源を入れたときに自動でシャッター機能を有効 / 無効 (シャッター: クローズ / オープン) にする設定をします。

1) ▲▼ ボタンで [シャッター設定] を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [シャッター設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [スタートアップ] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オープン]	電源を入れたときにシャッター機能無効の状態 (シャッター: オープン) で投写状態になります。
[クローズ]	電源を入れたときにシャッター機能有効の状態 (シャッター: クローズ) で投写状態になります。

お知らせ

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、[クローズ] に設定すると次回電源を入れたときにアクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正は動作しません。
次のいずれかの操作を行うと、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作を開始します。
 - リモコンまたは本体操作部の〈SHUTTER〉ボタンを押して、シャッター機能を無効（シャッター：オープン）にする
 - [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] → [スタートアップ] の設定を [クローズ] から [オープン] に切り換える

シャッター連動機能の設定をする場合

シャッター連動機能とは、指定したプロジェクターのシャッター動作に他のプロジェクターを連動させる機能で、フェードイン / フェードアウトの動作を含むシャッター機能を用いた演出効果を連動させることができます。シャッター連動機能を使用する場合は、〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉端子と〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉端子を使用して、連動の対象となるプロジェクターをループ状にデジチェーン接続する必要があります。プロジェクターの接続方法について、詳しくは“コントラスト連動機能 / シャッター連動機能を使用する場合の接続（例）”（ 45 ページ）をご覧ください。

- 1) ▲▼ ボタンで [シャッター設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [シャッター設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する
- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	コントラスト連動機能およびシャッター連動機能を使用しない場合に選択します。
[メイン]	コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用する場合に選択します。 連結されているプロジェクターのうち、シャッター動作の連動元となる 1 台のプロジェクターで設定します。
[サブ]	コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用する場合に選択します。 [メイン] に設定したプロジェクターを除く、残りのすべての連結されているプロジェクターで設定します。

- [オフ] 以外を選択した場合、連動の対象となるプロジェクターを含め、連結するすべてのプロジェクターが正しく接続されているかどうか、正しく [モード] の設定がされているかどうかの診断結果が [リンク状態] に表示されます。

[LINKED]	すべてのプロジェクターが正しく接続されており、正しく設定されています。コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用できる状態です。
[NO LINK]	プロジェクターが正しく接続されていないか、正しく設定されていません。連結している各プロジェクターのケーブル接続状態およびプロジェクターの設定を確認してください。

- 7) ▲▼ ボタンで [シャッター連動] を選択する
- 8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	シャッター連動機能を使用しない場合に選択します。
[オン]	シャッター連動機能を使用する場合に選択します。

お知らせ

- [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] の設定項目は、次のメニュー項目と共通です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定]
 コントラスト連動機能の設定については、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定]（ 130 ページ）をご覧ください。
- シャッター連動機能は、次のすべての条件を満たす場合に動作します。
 - 連結の対象となるすべてのプロジェクターがループ状にデジチェーン接続されている。（最大 64 台）
 - 連結しているプロジェクターのうち 1 台のみ [モード] を [メイン] に設定し、それ以外のプロジェクターの [モード] を [サブ] に設定している。
 - シャッター連動を行うプロジェクターの [シャッター連動] の設定を [オン] にしている。

- 連結されているプロジェクターのうち連動させたくないプロジェクターについては、[シャッター連動]を[オフ]に設定することもできます。
- シャッター連動機能によるシャッター動作は、[モード] を [メイン] に設定したプロジェクターの [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] の設定に従います。
- 連結されている各プロジェクターへの入力信号が同期していない場合、シャッター連動機能使用時に、プロジェクター間でシャッター動作のタイミングが最大 1 フレームずれる場合があります。
- [モード]を[サブ]に設定したプロジェクターのシャッター機能を個別に操作することもできます。この時のシャッター動作は、そのプロジェクターで設定した [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] の設定に従います。

[フリーズ]

外部機器の再生に関係なく、一時的に投写映像を静止させます。

- 1) ▲▼ ボタンで [フリーズ] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 〈MENU〉 ボタンを押すと解除されます。

お知らせ

- 静止中は画面に [フリーズ] と表示されます。

[波形モニター]

接続した外部機器からの入力信号を用いて波形表示します。映像出力（輝度）信号レベルが本機の推奨する範囲に収まっているかを確認し、調整できます。

- 1) ▲▼ ボタンで [波形モニター] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	波形モニターを表示しません。
[オン]	波形モニターを表示します。

- 3) 〈MENU〉 ボタンを 2 回押してメニュー画面を消す
- 4) ▲▼ ボタンで任意の横ラインを選択する
- 5) 〈ENTER〉 ボタンを押してライン選択を輝度、赤、緑、青のいずれかに切り換える
 - 波形モニターを表示しているときのみ、〈ENTER〉 ボタンを押すごとにライン選択が切り換わります。


「ライン選択（輝度）」	白色の波形で表示されます。
「ライン選択（赤）」	赤色の波形で表示されます。
「ライン選択（緑）」	緑色の波形で表示されます。
「ライン選択（青）」	青色の波形で表示されます。

お知らせ

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ファンクションボタン] でも、設定ができます。
- オンスクリーン表示が非表示（オフ）のときは波形モニターは表示されません。

波形を調整するには

市販の調整用ディスクなどの輝度調整用信号 (0 % (0 IRE または 7.5 IRE) ~ 100 % (100 IRE)) を投写し、調整します。



- 1) 波形モニターの「ライン選択 (輝度)」を選択する
- 2) 黒レベルを調整する
 - [映像] メニュー → [黒レベル] で、映像信号の黒レベル 0 % を、波形モニターの 0 % の位置に調整します。
- 3) 白レベルを調整する
 - [映像] メニュー → [ピクチャー] で、映像信号の白レベル 100 % を、波形モニターの 100 % の位置に調整します。

赤、緑、青の調整

- 1) [色温度設定] を [ユーザー] にする (👁 74 ページ)
- 2) 波形モニターの「ライン選択 (赤)」を選択する
- 3) 赤の暗部を調整する
 - [ホワイトバランス 低] の [赤] で、映像信号の黒レベル 0 % を、波形モニターの 0 % の位置に調整します。
- 4) 赤の明部を調整する
 - [ホワイトバランス 高] の [赤] で、映像信号の白レベル 100 % を、波形モニターの 100 % の位置に調整します。
- 5) [赤] の手順と同様に [緑]、[青] の調整をする

お知らせ

- 黒レベル調整を行う前に、入力信号の [信号レベル] の設定が正しいことを確認してください。
[信号レベル] の設定は、[表示オプション] メニュー → [HDMI IN] / [DVI-D IN] / [SDI IN] / [DIGITAL LINK IN] → [信号レベル] でご確認ください。

[カットオフ]

赤、緑、青それぞれの色成分を抜くことができます。

- 1) ▲▼ ボタンで [カットオフ] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
 - [カットオフ] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [赤]、[緑]、[青] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オフ]	カットオフを無効にします。
[オン]	カットオフを有効にします。

お知らせ

- カットオフの設定は入力を切り換えるか、信号が切り換わると元の設定 (オフ) に戻ります。

[プロジェクターセットアップ] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [プロジェクターセットアップ] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。

メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (68 ページ) をご覧ください。

[プロジェクター ID]

本機には ID ナンバーの設定機能があり、本機を複数台並べて使用する場合、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

1) ▲▼ ボタンで [プロジェクター ID] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オール]	ID ナンバーを指定しないで制御する場合に選択します。
[1] ~ [64]	ID ナンバーを指定して個別制御する場合に選択します。

お知らせ

- ID ナンバーを指定して個別制御する場合は、リモコンの ID ナンバーを本機の ID ナンバーに合わせる必要があります。
- ID ナンバーを [オール] に設定すると、リモコンまたはコンピューターで制御の際、ID ナンバーを何番に指定しても本機は動作します。
本機を複数台並べて設置する場合、ID ナンバーを [オール] に設定していると、他の ID ナンバーを設定した本機と分けて制御できなくなります。
- リモコンの ID ナンバーを設定する方法は“リモコンの ID ナンバーを設定する” (66 ページ) をご覧ください。

[投写方式]

本機の設置状態に合わせて、投写方式を設定します。

画面表示が反転して映っている場合は、[フロント / リア] の設定を変更してください。

画面表示が上下逆転して映っている場合は、[床置 / 天つり] の設定を変更してください。

[フロント / リア] を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [投写方式] を選択する

2) <ENTER> ボタンを押す

- [投写方式] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [フロント / リア] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[フロント]	スクリーン前方に設置する場合に選択します。
[リア]	スクリーン後方 (透過式スクリーン使用) に設置する場合に選択します。

[床置 / 天つり] を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [投写方式] を選択する

2) <ENTER> ボタンを押す

- [投写方式] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [床置 / 天つり] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	内蔵の角度センサーで、本機の姿勢を自動的に検出します。 通常は [オート] に設定して使用してください。
[床置]	机の上などに設置する場合に選択します。

[天つり]	天つり金具（別売品）を使用して設置する場合に選択します。 映像を上下逆転させて映します。
-------	---

お知らせ

- 本機内蔵の角度センサーで検出する設置姿勢の範囲について、詳しくは“角度センサーについて”（ 30 ページ）をご覧ください。

[レンズ]

投写レンズに関する設定や操作を行います。

[レンズタイプ]

投写レンズを取り付けた場合や、投写レンズを交換した場合は、[レンズタイプ] を確認してください。

- 1) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズ] 画面が表示されます。
- 3) [レンズタイプ] で投写レンズの種類を確認する

お知らせ

- 本機の電源を入れたときに、投写レンズの情報を自動取得します。取得した情報は、[レンズタイプ] に表示されます。
- 次の場合、[レンズタイプ] に [---] と表示されます。
 - 投写レンズの情報の自動取得に失敗した場合
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオブティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、[レンズタイプ] に [---] と表示されている場合はアクティブフォーカスオブティマイザー機能は動作しません。
- [レンズタイプ] に [---] と表示されている場合、プロジェクターの電源を切って、投写レンズを取り付け直してください。

[レンズメモリー]

調整したレンズ位置（垂直位置、水平位置、フォーカス位置、ズーム位置、周辺フォーカス位置）を保存し、呼び出すことができます。

レンズ位置を保存する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズ] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズメモリー] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー保存] を選択する
- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズメモリー保存] 画面が表示されます。
 - すでにレンズメモリーを保存したことがある場合は、[レンズメモリー保存] 画面に保存済みのレンズメモリーの名称とそのレンズ位置の情報（[垂直位置] / [水平位置] / [フォーカス位置] / [ズーム位置] / [周辺フォーカス位置]）が表示されています。
- 7) ▲▼ ボタンで保存したい項目を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
 - 確認画面には、現在のレンズ位置の情報（[垂直位置] / [水平位置] / [フォーカス位置] / [ズーム位置] / [周辺フォーカス位置]）が表示されます。
- 8) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズメモリー名入力] 画面が表示されます。
- 9) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 10) 名前を入力を完了後 ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - レンズメモリーの保存が完了し、[レンズメモリー保存] 画面に戻ります。

- ▲▼◀▶ ボタンで [CANCEL] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すとレンズメモリーは保存されません。
- ▲▼◀▶ ボタンで [DEFAULT] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すと入力した名称は登録されず、デフォルトの名称になります。
- 1 文字も入力せず、[OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すとデフォルトの名称になります。

お知らせ

- 周辺フォーカス位置の数値情報が表示されるのは、次のいずれかの投写レンズを取り付けている場合のみです。
 - ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500

レンズ位置を呼び出す場合

- 1) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズ] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズメモリー] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー呼出] を選択する
- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズメモリー呼出] 画面が表示されます。
 - [レンズメモリー呼出] 画面には、保存済みのレンズメモリーの名称とそのレンズ位置の情報（[垂直位置] / [水平位置] / [フォーカス位置] / [ズーム位置] / [周辺フォーカス位置]）が表示されています。
- 7) ▲▼ ボタンで呼び出したい項目を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 8) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 呼び出したレンズメモリーのレンズ位置（垂直位置、水平位置、フォーカス位置、ズーム位置、周辺フォーカス位置）に自動的に移動します。

お知らせ

- レンズメモリーについては、100 % の再現を保証するものではありません。レンズメモリーを呼び出したあと、状況に応じてフォーカス、周辺フォーカス、ズーム、レンズシフトの再調整をしてください。
- 投写レンズを交換した場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行したのちにフォーカス、周辺フォーカス、ズーム、レンズシフトの再調整をして、レンズメモリーを保存し直してください。
- 周辺フォーカス位置の数値情報が表示されているレンズメモリーは、次のいずれかの投写レンズのものです。
 - ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、レンズ位置を呼び出すと、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。
- 〈FUNCTION〉 ボタンに [レンズメモリー呼出] を割り当てている場合には、〈FUNCTION〉 ボタンを押すごとに保存されているレンズメモリーを順に呼び出します。

レンズメモリーを削除する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズ] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズメモリー] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー編集] を選択する
- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [レンズメモリー編集] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー削除] を選択する

8) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズメモリー削除] 画面が表示されます。
- [レンズメモリー削除] 画面には、保存済みのレンズメモリーの名称とそのレンズ位置の情報（[垂直位置] / [水平位置] / [フォーカス位置] / [ズーム位置] / [周辺フォーカス位置]）が表示されています。

9) ▲▼ ボタンで削除したい項目を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

10) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- 周辺フォーカス位置の数値情報が表示されているレンズメモリーは、次のいずれかの投写レンズのものです。
- ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500

レンズメモリー名を変更する場合

1) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズ] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー] を選択する

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズメモリー] 画面が表示されます。

5) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー編集] を選択する

6) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズメモリー編集] 画面が表示されます。

7) ▲▼ ボタンで [レンズメモリー名変更] を選択する

8) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズメモリー名変更] 画面が表示されます。
- [レンズメモリー名変更] 画面には、保存済みのレンズメモリーの名称とそのレンズ位置の情報（[垂直位置] / [水平位置] / [フォーカス位置] / [ズーム位置] / [周辺フォーカス位置]）が表示されています。

9) ▲▼ ボタンで名称を変更したい項目を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズメモリー名入力] 画面が表示されます。

10) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する

11) 名前の変更を完了後 ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- レンズメモリーの保存が完了し、[レンズメモリー名変更] 画面に戻ります。
- ▲▼◀▶ ボタンで [CANCEL] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すと変更した名称は登録されません。
- ▲▼◀▶ ボタンで [DEFAULT] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すと変更した名称は登録されず、デフォルトの名称になります。
- 1 文字も入力せず、[OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すとデフォルトの名称になります。

お知らせ

- 周辺フォーカス位置の数値情報が表示されているレンズメモリーは、次のいずれかの投写レンズのものです。
- ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500

[レンズホームポジション]

投写レンズをホームポジションへ移動する場合は、次の手順で操作してください。

1) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズ] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [レンズホームポジション] を選択する

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- 投写レンズがホームポジションに移動します。

お知らせ

- ホームポジションに移動している間は、メニューに [実行中] と表示されます。
- 次の場合、レンズホームポジション実行の確認画面に [---] と表示されます。
 - 投写レンズの情報の自動取得に失敗した場合
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行していない場合、正しいホームポジションに移動しません。
- 投写レンズを交換した場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行してください。
- ホームポジションは、光学的な画面中央位置と一致するものではありません。
- ホームポジションは、投写レンズの種類によって異なります。詳しくは、“レンズシフト範囲について” (63 ページ) をご覧ください。
- レンズシフト調整画面表示中にリモコンの 〈DEFAULT〉 ボタンを押すことでも、[レンズホームポジション] を実行できます。

[レンズキャリブレーション]

レンズ調整の限界値を検出して、調整範囲のキャリブレーションを行います。

投写レンズを取り付けたあとに実行してください。

1) ◀▶ ボタンで [レンズ] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズ] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [レンズキャリブレーション] を選択する

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- レンズキャリブレーションを開始します。
- キャリブレーション終了後、投写レンズはホームポジションに移動します。
- 中止する場合は [中止] を選択してください。

お知らせ

- 投写レンズを交換した場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズキャリブレーション] を実行してください。
- レンズキャリブレーション実行中はメニューに [実行中] と表示されます。途中でキャンセルできません。
- レンズキャリブレーションが正しく行われなかった場合は [異常終了] と表示されます。
- 次の場合、レンズキャリブレーション実行の確認画面に [---] と表示されます。
 - 投写レンズの情報の自動取得に失敗した場合
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオブティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、レンズキャリブレーションを実行すると、アクティブフォーカスオブティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。
- レンズキャリブレーションを行うと、レンズマウンターの原点位置と投写レンズのホームポジションが自動的に更新されます。
ホームポジションとは、キャリブレーション結果に基づくレンズシフト（レンズの垂直位置と水平位置）の原点位置です。光学的な画面中央位置と一致するものではありません。
- ホームポジションは、投写レンズの種類によって異なります。詳しくは、“レンズシフト範囲について” (63 ページ) をご覧ください。
- リモコンの 〈FOCUS〉 ボタンを 3 秒以上押しても、レンズキャリブレーション実行の確認画面を表示できます。

[アクティブフォーカスオブティマイザー]

アクティブフォーカスオブティマイザー機能の有効 / 無効を設定します。

この機能を有効にすると、電源を入れて投写を開始して以降の投写レンズの温度変化や、映像の明るさ変化によって発生するフォーカスのずれを軽減できます。また、シャッター機能を有効（シャッター：クローズ）にする直前のフォーカスと、シャッター機能を無効（シャッター：オープン）にした直後のフォーカスのずれについても軽減できます。

1) ▲▼ ボタンで [レンズ] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [レンズ] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [アクティブフォーカスオブティマイザー] を選択する

4) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [アクティブフォーカスオプティマイザー] 画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで [アクティブフォーカス] の項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オン】	アクティブフォーカスオプティマイザー機能を有効にします。
【オフ】	アクティブフォーカスオプティマイザー機能を無効にします。

お知らせ

- [アクティブフォーカス] を [オン] に設定した場合、次の 2 種類の補正方法のいずれか、または両方を用いて自動的にフォーカス調整（投写レンズのフォーカス位置の調整）を行います。動作する補正方法の種類と [アクティブフォーカス] の工場出荷時の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズタイプ] に表示される投写レンズの種類によって異なります。[レンズタイプ] の情報は、投写レンズを取り付け後に自動取得されます。
温度検出補正：投写レンズの温度変化に基づいてフォーカスを自動調整します。
明るさ検出補正：映像の明るさ変化に基づいてフォーカスを自動調整します。
- 温度検出補正は、次のそれぞれの時点からある一定時間が経過するまでの間、投写レンズの温度変化を検出してフォーカス調整を行います。
 - 本機がスタンバイ状態時に電源入（I）ボタンを押したとき
 - リモコンまたは本体操作部の〈SHUTTER〉ボタンを押して、シャッター機能を無効（シャッター：オープン）にしたとき
 - [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] → [スタートアップ] の設定を [クローズ] から [オープン] に切り換えたとき
 - 無信号光源オフ機能が働いて光源が消灯したのちに、再び光源が点灯したとき
- 一部の周辺フォーカス調整機能を有する投写レンズについては、投写画面中央部と周辺とのフォーカスバランスの調整も自動で行います。
- 特に [アドバンスドメニュー] メニュー → [エッジブレンディング] を設定してエッジブレンディング機能を使用するなど、本機を複数台使用してマルチ画面を構成している場合は、次のことにご注意ください。
 - フォーカス調整量によっては、投写画面の位置が僅かにずれることがあります。
 - フォーカス調整中に、投写画面が僅かに揺れることがあります。
- [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、自動調整時にフォーカス調整用モーターの駆動音が聞こえる場合があります。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定していても、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [レンズタイプ] に [...] と表示されている場合はアクティブフォーカスオプティマイザー機能は動作しません。
- 次の場合、[アクティブフォーカス] を [オン] に設定していても、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。
 - フォーカス調整、周辺フォーカス調整、ズーム調整、レンズキャリブレーションを実行した場合
 - レンズ位置を呼び出した場合
 - リモコンまたは本体操作部の〈SHUTTER〉ボタンを押して、シャッター機能を有効（シャッター：クローズ）にした場合
 - [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] → [スタートアップ] の設定を [オープン] から [クローズ] に切り換えた場合
 - 無信号光源オフ機能が働いて光源が消灯した場合
 - レンズ温度センサーエラーを検出した場合
- [アクティブフォーカス] を [オン] に設定していても、[表示オプション] メニュー → [シャッター設定] → [スタートアップ] を [クローズ] に設定すると、次回電源を入れたときにアクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正は動作しません。
- アクティブフォーカスオプティマイザー機能は、フォーカス調整の範囲内で動作します。フォーカス調整の限界値付近で使用している場合は、正しく動作しないことがあります。
- 投写レンズを交換した場合は、[レンズキャリブレーション] を実行してください。
[レンズキャリブレーション] が実行されていない場合には、アクティブフォーカスオプティマイザー機能は正しく動作しません。

[運用設定]

プロジェクターの運用方法を設定します。

【初期設定】画面の“初期設定（運用設定）”（ 51 ページ）を設定済みの場合は、その内容が反映されています。使用途中で設定を変更すると、明るさが半減するまでの時間が短くなったり、明るさが低下したりする可能性があります。

[運用モード] を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [運用設定] を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [運用設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [運用モード] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【ノーマル】	明るさが必要なときに設定します。使用時間の目安は約 20 000 時間*1 です。
【静音】	明るさは【ノーマル】より低下しますが、低騒音での運用を優先する場合に選択します。使用時間の目安は約 20 000 時間*1 です。

[ユーザー 1]	[光出力] をお好みに設定できます。
[ユーザー 2]	
[ユーザー 3]	

*1 使用時間は、[映像] メニュー → [ダイナミックコントラスト] を [3] に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時に対しておおよそ半減するまでの時間です。使用時間の数値は目安であり、保証時間ではありません。

5) ▲▼ ボタンで [実行] を選択する

6) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

7) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- 使用時間の目安とは輝度がおおよそ半減するまでにかかる時間としています。
- 使用時間が 20 000 時間を超えた場合は、本機内部の部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

[光出力] を設定する場合

光源の明るさを調整します。

[光出力] の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [光出力] と連動します。いずれか最後に設定した内容が両方に反映されます。

1) ▲▼ ボタンで [運用設定] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [運用設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [光出力] を選択する

4) ◀▶ ボタンで調整する

操作	変化内容		調整範囲
	明るさ	使用時間（目安）	
▶ ボタンを押す	画面が明るくなります。	使用時間が短くなります。	8.0 % ~ 100.0 %
◀ ボタンを押す	画面が暗くなります。	使用時間が長くなります。	

5) ▲▼ ボタンで [実行] を選択する

6) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

7) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- [光出力] は、[運用モード] のそれぞれの設定項目ごとに個別に調整できます。
- 複数のプロジェクターの投写画面を結合させてマルチ画面を構成する場合など、各プロジェクターの [光出力] を調整することで、複数の画面間における明るさの均一性を保つことができます。

明るさと使用時間の関係

[運用モード] を [ノーマル]、[ユーザー 1]、[ユーザー 2]、[ユーザー 3] に設定した場合、[光出力] をお好みに設定することにより、任意の明るさ、使用時間でプロジェクターを運用できます。


[光出力] の設定と、明るさ、使用時間の目安との関係は次のとおりです。ご使用になりたい投写画面の明るさ、使用時間に応じて設定を行ってください。

明るさと使用時間の数値は目安であり、関係を示すグラフはイメージです。また、これらは製品の保証期間を示すものではありません。

■ PT-MZ16KJ

[光出力] (%)	明るさ (lm)	使用時間の目安 *1 (時間)
100.0	16 000	20 000
80.0	12 800	21 500
60.0	9 600	23 000
40.0	6 400	25 000


*1 使用時間の目安とは、[映像] メニュー → [ダイナミックコントラスト] を [3] に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時に対しておおよそ半減するまでの時間です。



■ PT-MZ13KJ

[光出力] (%)	明るさ (lm)	使用時間の目安 *1 (時間)
100.0	13 000	20 000
80.0	10 400	21 500
60.0	7 800	23 000
40.0	5 200	25 000


*1 使用時間の目安とは、[映像] メニュー → [ダイナミックコントラスト] を [3] に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時に対しておおよそ半減するまでの時間です。



■ PT-MZ10KJ

[光出力] (%)	明るさ (lm)	使用時間の目安 *1 (時間)
100.0	10 000	20 000
80.0	8 000	21 500
60.0	6 000	23 000
40.0	4 000	25 000

*1 使用時間の目安とは、[映像] メニュー → [ダイナミックコントラスト] を [3] に設定した状態で 0.15 mg/m³ のほこり環境下で使用した場合に、明るさが出荷時に対しておおよそ半減するまでの時間です。



お知らせ

- 光源それぞれの特性、使用条件、設置環境などの影響を受けて、使用時間の目安に達しない場合があります。
- 使用時間が 20 000 時間を超えた場合は、本機内部の部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

[光出力]

光源の明るさを調整します。

[初期設定] 画面の“初期設定 (運用設定)” (☞ 51 ページ)、または [プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] で設定済みの場合は、その内容が反映されています。[光出力] の設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [光出力] と連動します。いずれか最後に設定した内容が両方に反映されます。

1) ▲▼ ボタンで [光出力] を選択する

2) ◀▶ ボタンで調整する

操作	変化内容		調整範囲
	明るさ	使用時間 (目安)	
▶ ボタンを押す	画面が明るくなります。	使用時間が短くなります。	8.0 % ~ 100.0 %
◀ ボタンを押す	画面が暗くなります。	使用時間が長くなります。	

お知らせ

- [光出力] は、[運用モード] のそれぞれの設定項目ごとに個別に調整できます。
- 複数のプロジェクターの投写画面を結合させてマルチ画面を構成する場合など、各プロジェクターの [光出力] を調整することで、複数の画面間における明るさの均一性を保つことができます。

[スタンバイモード]

スタンバイ時の電力を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [スタンバイモード] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	スタンバイ時にネットワーク機能を使用する場合に選択します。
[ECO]	スタンバイ時の消費電力を低く抑えたい場合に選択します。

お知らせ

- [ECO] に設定した場合、スタンバイ時にネットワーク機能と〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉端子、RS-232C コマンドの一部が使えません。[ノーマル] に設定した場合、スタンバイ時にネットワーク機能と〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉端子が使えます。
- [ECO] に設定した場合、[ノーマル] 設定時と比べて、電源を入れてから投写を開始するまでの時間が、約 10 秒多くかかることがあります。
- [ノーマル] に設定した場合、本機がスタンバイ状態でも、〈DC OUT〉端子を使用して給電できます。[ECO] に設定した場合は、スタンバイ状態で給電できません。

[高速スタートアップ]

[高速スタートアップ] の機能の有効 / 無効を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [高速スタートアップ] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	[高速スタートアップ] の機能を無効にします。
[オン]	スタンバイ状態になってから [有効期間] で設定した時間が経過するまでの間、[高速スタートアップ] の機能を有効にします。[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、電源を入れてから投写を開始するまでの時間が短縮されます。

- [オン] を選択した場合は、手順 3) に進んでください。

3) <ENTER> ボタンを押す

- [高速スタートアップ] 画面が表示されます。

4) ◀▶ ボタンで [有効期間] を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[30 分]	スタンバイ状態になってから [高速スタートアップ] の機能を無効にするまでの時間を設定します。お好みの有効期間を選択してください。
[60 分]	
[90 分]	

お知らせ

- [スタンバイモード] が [ECO] に設定されている場合、[高速スタートアップ] は設定できません。
- [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ時の消費電力が高くなります。
- [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、スタンバイ状態になってから [有効期間] で設定した時間が経過すると、[高速スタートアップ] の機能が無効になり、[高速スタートアップ] を [オフ] に設定した場合と同じ起動時間、同じ消費電力になります。
- [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、スタンバイ時に電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色点滅します。また、スタンバイ状態になってから [有効期間] で設定した時間が経過すると、電源インジケータ 〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色点灯に移行します。
- [高速スタートアップ] を [オン] に設定している場合、[高速スタートアップ] の機能が有効になっている期間中は、稼働時間としてプロジェクター使用時間に加算されます。

[無信号設定]

入力信号がない場合の機能動作の設定をします。

【バックアップ入力設定】

入力信号が乱れたときに、可能な限りシームレスにバックアップ入力の信号に切り換えるバックアップ機能の設定をします。

- 1) ▲▼ ボタンで [無信号設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [無信号設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [バックアップ入力設定] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [バックアップ入力設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [バックアップ入力モード] を選択する
- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [バックアップ入力モード] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼ ボタンで入力の組み合わせを選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

プライマリー入力	セカンダリー入力	内容
[オフ]		バックアップ機能を無効にします。
[DVI-D]	[HDMI]	バックアップ機能を有効にします。
[SDI]	[DVI-D]	
[SDI]	[HDMI]	

- 8) 〈MENU〉 ボタンを押す
 - [バックアップ入力設定] 画面が表示されます。
- 9) ▲▼ ボタンで [自動入力切替設定] を選択する
 - [バックアップ入力モード] を [オフ] に設定している場合、[自動入力切替設定] は選択できません。
- 10) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[有効]	プライマリー入力（セカンダリー入力）の入力信号が乱れたときに自動でセカンダリー入力（プライマリー入力）に切り換えます。
[無効]	自動入力切替機能を無効にします。

お知らせ

- [バックアップ入力設定] の設定項目は、次のメニュー項目と共通です。
 - [表示オプション] メニュー → [バックアップ入力設定]
- [バックアップ入力モード] が [オフ] 以外で、プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号が入力されている場合にバックアップ機能が有効になります。
- バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換えるには、次の 3 つの条件を満たして準備状態にする必要があります。
 - [バックアップ入力モード] を SDI 入力と DVI-D 入力、または SDI 入力と HDMI 入力の組み合わせに設定する。
 - プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信号を入力する。
 - プライマリー入力またはセカンダリー入力の映像を表示する。
- 一度準備状態にしても、プライマリー入力またはセカンダリー入力以外の入力に切り換えると、準備状態が解除されます。引き続きバックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換える場合は、プライマリー入力またはセカンダリー入力に切り換えてください。
- [バックアップ入力モード] を [オフ] 以外に設定したとき、その入力の組み合わせが **【バックアップ入力設定】** 画面の [プライマリー入力]、[セカンダリー入力] に表示されます。
- [バックアップ入力モード] が [オフ] 以外のとき、入力ガイド (107 ページ) と **【ステータス】** 画面 (66、135 ページ) に [バックアップ入力ステータス] を表示します。
 - [バックアップ入力ステータス] には、バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換え可能な場合は [切替可能]、切り換え不可能な場合は [切替不可] と表示されます。
 - プライマリー入力の映像を表示中に [バックアップ入力ステータス] が [切替可能] である場合は、セカンダリー入力がバックアップ入力になります。
 - セカンダリー入力の映像を表示中に [バックアップ入力ステータス] が [切替可能] である場合は、プライマリー入力がバックアップ入力になります。
- [バックアップ入力モード] の入力の組み合わせが SDI 入力と DVI-D 入力、または SDI 入力と HDMI 入力のとき、バックアップ入力の信号に切り換え可能な状態でプライマリー入力とセカンダリー入力との間で入力を切り換えると、シームレスに入力が切り換わります。
- [自動入力切替設定] を [有効] に設定し、[バックアップ入力ステータス] が [切替可能] の場合、入力している信号に乱れが発生すると自動的にバックアップ入力に切り換わります。

- [自動入力切替設定] を [有効] に設定している場合、入力信号が乱れて自動的にバックアップ入力に切り換わると、[バックアップ入力ステータス] が [切替不可] になり、元の入力の信号が回復するまでバックアップ入力側の信号に切り換えできません。また、自動的にバックアップ入力に切り換わった場合、元の入力の信号が回復すればバックアップ入力側の信号に切り換えが可能になりますが、現在の入力を維持します。
- [映像] メニュー → [映像モード]、[ガンマ選択]、[色温度設定] などの映像調整値は、プライマリー入力の設定値が適用されます。
- [バックアップ入力モード] の入力の組み合わせが SDI 入力と DVI-D 入力、または SDI 入力と HDMI 入力のと看、バックアップ機能が有効になるのは次の信号の組み合わせに限られます。

プライマリー入力 [SDI]	セカンダリー入力 [DVI-D] / [HDMI]
HD-SDI 720/60p YPbPr 4 : 2 : 2	720/60p YPbPr 4 : 4 : 4
HD-SDI 720/50p YPbPr 4 : 2 : 2	720/50p YPbPr 4 : 4 : 4
3G-SDI 1080/60i RGB	1080/60i RGB
3G-SDI 1080/50i RGB	1080/50i RGB
3G-SDI 1080/24p RGB	1080/24p RGB
3G-SDI 1080/25p RGB	1080/25p RGB
3G-SDI 1080/30p RGB	1080/30p RGB
3G-SDI 1080/60p YPbPr 4 : 2 : 2	1080/60p YPbPr 4 : 4 : 4
3G-SDI 1080/50p YPbPr 4 : 2 : 2	1080/50p YPbPr 4 : 4 : 4

[セカンダリー入力]

投写中の映像の入力信号が途切れたときに、指定した入力に自動的に切り換えるセカンダリー入力切替機能の設定をします。

- 1) ▲▼ ボタンで [無信号設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [無信号設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [セカンダリー入力] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [セカンダリー入力] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで切替先に指定する入力を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

[オフ]	セカンダリー入力切替機能を無効にします。
[HDMI]	セカンダリー入力を、HDMI に設定します。
[DVI-D]	セカンダリー入力を、DVI-D に設定します。
[SDI]	セカンダリー入力を、SDI に設定します。
[RGB]	セカンダリー入力を、RGB に設定します。
[DIGITAL LINK]	セカンダリー入力を、DIGITAL LINK に設定します。

[バックカラー]

信号が入力されていないときの画面の表示を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [無信号設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [無信号設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [バックカラー] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ブルー]	画面全体に青色を表示します。
[ブラック]	画面全体に黒色を表示します。
[デフォルトロゴ]	投写画面に Panasonic ロゴを表示します。
[ユーザーロゴ]	画面にユーザーが登録した画像を表示します。

お知らせ

- [バックカラー] の設定項目は、次のメニュー項目と共通です。
 - [表示オプション] メニュー → [バックカラー]
- [ユーザーロゴ] の画像作成・登録には、「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。ソフトウェアは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) からダウンロードできます。

【無信号光源オフ】

入力信号がない状態が続くと、自動的に本機の光源を消灯する機能です。光源が消灯するまでの時間を設定できます。

- 1) ▲▼ ボタンで【無信号設定】を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 【無信号設定】画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで【無信号光源オフ】を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【無効】	無信号光源オフ機能を無効にします。
【10 秒】 ～ 【5 分】	設定した時間の間、入力信号がない状態が続くと、光源を消灯します。 項目は、【10 秒】、【20 秒】、【30 秒】、【1 分】、【2 分】、【3 分】、【5 分】 から選択します。

お知らせ

- 無信号光源オフ機能が働いて光源が消灯している間は、ファンが回転し、本機を冷却しています。また、電源インジケーター 〈ON (G) / STANDBY (R)〉がゆっくりと緑色点滅します。
- 【無信号光源オフ】を【無効】以外に設定している場合、この機能が働いて光源が消灯した状態から、再び光源が点灯する条件は次のとおりです。
 - 信号が入力されたとき
 - メニュー画面 (OSD) や入力ガイドなどのオンスクリーン表示、テストパターン、警告メッセージを表示するとき
 - 電源入 〈I〉ボタンを押したとき
 - 〈SHUTTER〉ボタンを押すなど、シャッター機能を無効 (シャッター：オープン) にする操作をしたとき
- 次の場合、無信号光源オフ機能は無効になります。
 - [バックカラー] を [デフォルトロゴ] または [ユーザーロゴ] に設定し、Panasonic ロゴまたはユーザーが登録した画像を投写画面に表示している場合
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オン] に設定している場合、無信号光源オフ機能が働いて光源が消灯すると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作が停止します。
光源が再点灯すると、アクティブフォーカスオプティマイザー機能の温度検出補正の動作も再開します。

【無信号自動オフ】

入力信号がない状態が続くと、自動的に本機の電源をスタンバイ状態にする機能です。スタンバイ状態にするまでの時間を設定できます。

- 1) ▲▼ ボタンで【無信号設定】を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 【無信号設定】画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで【無信号自動オフ】を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【無効】	無信号自動オフ機能を無効にします。
【10 分】 ～ 【90 分】	10 分単位で設定できます。

【起動方法】

主電源 〈MAIN POWER〉スイッチを 〈ON〉にしたときの起動方法を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで【起動方法】を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【ラストメモリー】	主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にする前の状態で起動します。
【スタンバイ】	スタンバイ状態で起動します。
【オン】	すぐに投写を開始します。

【スタートアップ入力選択】

電源を入れて投写を開始する際の入力を設定します。

1) ▲▼ ボタンで【スタートアップ入力選択】を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【スタートアップ入力選択】 画面が表示されます。

3) ▲▼◀▶ ボタンで入力を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

【維持】	最後に選択した入力を維持します。
【HDMI】	入力を HDMI にします。
【DVI-D】	入力を DVI-D にします。
【SDI】	入力を SDI にします。
【RGB】	入力を RGB にします。
【DIGITAL LINK】	入力を DIGITAL LINK にします。
【入力 1】～【入力 10】 ^{*1}	入力を DIGITAL LINK にし、さらに当社製ツイストペアケーブル伝送器の入力を指定入力に切り換えます。

*1 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を本機に接続している場合、その入力名が【入力 1】～【入力 10】に自動的に反映されます。入力名が反映されていない項目を選択した場合は無効になります。

お知らせ

- 【表示オプション】メニュー → 【バックアップ入力設定】 → 【バックアップ入力モード】を DVI-D 入力と HDMI 入力の組み合わせに設定していて、前回使用時に入力が HDMI の状態で電源を切った場合、【スタートアップ入力選択】を【維持】に設定していても DVI-D 入力で投写を開始します。

【日付と時刻】

本機内蔵時計のタイムゾーンと日時を設定します。

タイムゾーンを設定する場合

1) ▲▼ ボタンで【日付と時刻】を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【日付と時刻】 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで【タイムゾーン】を選択する

4) ◀▶ ボタンで【タイムゾーン】を切り換える

お知らせ

- 次のいずれかの方法で初期化すると、【タイムゾーン】の設定は工場出荷時の状態に戻ります。しかし、ローカル日時の設定に基づく日付と時刻（協定世界時、UTC、Universal Time, Coordinated）は初期化されずに保持されます。
 - 【プロジェクターセットアップ】メニュー → 【初期化】 → 【ファクトリーリセット】を選択して初期化した場合
 - 【プロジェクターセットアップ】メニュー → 【初期化】 → 【ユーザー設定】 → 【その他のユーザー設定】を【初期化】に設定して初期化した場合

手動で日時を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで【日付と時刻】を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 【日付と時刻】 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで【時刻設定】を選択する

- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [時刻設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンでローカル日時を設定する
- 6) ▲▼ ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 日時設定が完了します。

お知らせ

- 時刻を設定してもすぐに時刻が合わなくなる場合は、本機内部の電池交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

自動で日時を設定する場合

自動で日時を設定するには、ネットワークへの接続が必要です。

- 1) ▲▼ ボタンで [日付と時刻] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [日付と時刻] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [時刻設定] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [時刻設定] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [NTP 同期] を選択し、◀▶ ボタンで [オン] に切り換える
- 6) ▲▼ ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 日時設定が完了します。

お知らせ

- [NTP 同期] を [オン] にした直後の NTP サーバーとの同期に失敗したときは、[NTP 同期] は [オフ] に戻ります。NTP サーバーの設定がされていない状態で [NTP 同期] を [オン] にした場合も、[NTP 同期] は [オフ] に戻ります。
- NTP サーバーの設定は WEB ブラウザーから本機にアクセスして実行してください。詳しくは、“[時刻設定] ページ” (166 ページ) をご覧ください。

[スケジュール]

コマンドの実行スケジュールを曜日ごとに設定します。

スケジュール機能の有効 / 無効を設定する

- 1) ▲▼ ボタンで [スケジュール] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	スケジュール機能を無効にします。
[オン]	スケジュール機能を有効にします。スケジュールの設定方法については、“プログラムの割り当て方法” (128 ページ) または “各プログラムの設定方法” (129 ページ) をご覧ください。

お知らせ

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [スタンバイモード] を [ECO] に設定した状態で [スケジュール] を [オン] に設定すると、[スタンバイモード] の設定は強制的に [ノーマル] となり、[ECO] への設定変更はできなくなります。この状態で [スケジュール] を [オフ] にしても、[スタンバイモード] の設定は元に戻りません。

プログラムの割り当て方法

- 1) ▲▼ ボタンで [スケジュール] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [オン] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - [スケジュール] 画面が表示されます。
- 3) 曜日ごとにプログラムを選択し、割り当てる
 - ▲▼ ボタンで曜日を選択し、◀▶ ボタンでプログラム番号を選択します。

- プログラムは、プログラム番号 1 ～ 7 まで設定できます。“---” は未設定を表します。

各プログラムの設定方法

1 プログラムにつき 16 コマンドまでの設定ができます。

- 1) ▲▼ ボタンで [スケジュール] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで [オン] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - [スケジュール] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [プログラム編集] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで設定したいプログラム番号を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
- 5) ▲▼ ボタンでコマンド番号を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - ◀▶ ボタンでページの切り換えができます。
- 6) ▲▼◀▶ ボタンで [時刻] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 調整モード（時刻が点滅している状態）になります。
- 7) ◀▶ ボタンで「時」または「分」を選択して、▲▼ ボタンまたは数字（〈0〉～〈9〉）ボタンで時刻を設定し、〈ENTER〉ボタンを押す
- 8) ▲▼◀▶ ボタンで [コマンド] を選択する
- 9) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [コマンド] 詳細設定画面が表示されます。
- 10) ▲▼ ボタンで設定したい [コマンド] を選択する
 - 詳細設定が必要な [コマンド] については、◀▶ ボタンを押すごとに、その詳細設定の項目が切り換わります。
 - [入力] を選択した場合は、続けて 〈ENTER〉ボタンを押して、▲▼◀▶ ボタンで設定したい入力を選択します。

[コマンド]	[コマンド] の詳細設定	説明
[電源オン]	—	電源を入れます。
[スタンバイ]	—	スタンバイ状態にします。
[高速スタートアップ]	[オン]	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] の機能を有効にします。
	[オフ]	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [高速スタートアップ] の機能を無効にします。
[シャッター]	[オープン]	シャッター機能を無効（シャッター：オープン）にします。
	[クローズ]	シャッター機能を有効（シャッター：クローズ）にします。
[入力]	[HDMI]	HDMI に入力を切り換えます。
	[DVI-D]	DVI-D に入力を切り換えます。
	[SDI]	SDI に入力を切り換えます。
	[RGB]	RGB に入力を切り換えます。
	[DIGITAL LINK]	DIGITAL LINK に入力を切り換えます。
	[入力 1] ～ [入力 10] *1	DIGITAL LINK に入力を切り換え、さらに当社製ツイストペアケーブル伝送器の入力を指定入力に切り換えます。
[運用モード] *2	[ノーマル]	明るさを優先します。
	[静音]	明るさは [ノーマル] より低下しますが、低騒音で運用できます。
	[ユーザー 1]	[ユーザー 1] に設定した内容で電力を制御します。
	[ユーザー 2]	[ユーザー 2] に設定した内容で電力を制御します。
	[ユーザー 3]	[ユーザー 3] に設定した内容で電力を制御します。

*1 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を本機に接続している場合、その入力名が [入力 1] ～ [入力 10] に自動的に反映されます。入力名が反映されていない項目を選択した場合は無効になります。

*2 使用途中に設定を変更すると、輝度が半減するまでの時間が短くなったり、輝度が低下したりする可能性があります。

- 11) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - コマンドが確定し、選択しているコマンドの左側に ● が表示されます。
 - コマンドが確定したあとは 〈MENU〉ボタンを押して詳細設定画面を閉じます。

12) ▲▼◀▶ ボタンで [登録] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- すでに設定されているコマンドを削除する場合は、手順 5) の画面を表示中にリモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押すか、手順 6) の画面で [削除] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押してください。
- 同じ時刻に設定されたコマンドは、コマンド番号の若い順に実行されます。
- 時刻はローカル時刻で動作します。(👁 127 ページ)
- [スケジュール] で設定されたコマンドの実行前に、リモコンや本体操作部での操作、制御コマンドによる操作を実行した場合、スケジュール機能で設定したコマンドが実行されないことがあります。

[MULTI PROJECTOR SYNC 設定]

コントラスト連動機能とシャッター連動機能の設定をします。

コントラスト連動機能とは、複数のプロジェクターの投写画面を結合させてマルチ画面を構成する場合に、各プロジェクターに入力中の映像信号の明るさレベルを共有することで、コントラストバランスのとれた結合画面を表示するための機能です。また、シャッター連動機能とは、指定したプロジェクターのシャッター動作に他のプロジェクターを連動させる機能で、フェードイン / フェードアウトの動作を含むシャッター機能を用いた演出効果を連動させることができます。

コントラスト連動機能およびシャッター連動機能を使用する場合は、〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉端子と〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉端子を使用して、連動の対象となるプロジェクターをループ状にデジタイチェーン接続する必要があります。プロジェクターの接続方法について、詳しくは“コントラスト連動機能 / シャッター連動機能を使用する場合の接続 (例)” (👁 45 ページ) をご覧ください。

お知らせ

- コントラスト連動機能とシャッター連動機能は併用できます。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] のメニュー項目は、次の設定項目と共通です。
 - [映像] メニュー → [ダイナミックコントラスト] → [ユーザー] → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定]
 - [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定]

コントラスト連動機能の設定をする場合

1) ▲▼ ボタンで [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	コントラスト連動機能およびシャッター連動機能を使用しない場合に選択します。
[メイン]	コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用する場合に選択します。 連結されているプロジェクターのうちの 1 台のプロジェクターで設定します。 [メイン] に設定したプロジェクターは、結合画面全体として最適になる映像信号の明るさレベルをフレームごとに演算で求めます。コントラスト連動の対象となるすべてのプロジェクターは、その演算結果に基づいてダイナミックコントラスト機能を制御します。
[サブ]	コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用する場合に選択します。 [メイン] に設定したプロジェクターを除く、残りのすべての連結されているプロジェクターで設定します。

- [オフ] 以外を選択した場合、連動の対象となるプロジェクターを含め、連結するすべてのプロジェクターが正しく接続されているかどうか、正しく [モード] の設定がされているかどうかの診断結果が [リンク状態] に表示されます。

[LINKED]	すべてのプロジェクターが正しく接続されており、正しく設定されています。コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用できる状態です。
[NO LINK]	プロジェクターが正しく接続されていないか、正しく設定されていません。連結している各プロジェクターのケーブル接続状態およびプロジェクターの設定を確認してください。

5) ▲▼ ボタンで [コントラスト連動] を選択する

6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	コントラスト連動機能を使用しない場合に選択します。
------	---------------------------

[オン]	コントラスト連動機能を使用する場合に選択します。
------	--------------------------

お知らせ

- コントラスト連動機能は、次のすべての条件を満たす場合に動作します。
 - 連結の対象となるすべてのプロジェクターがループ状にデジチェーン接続されている。(最大 64 台)
 - 連結しているプロジェクターのうち 1 台のみ [モード] を [メイン] に設定し、それ以外のプロジェクターの [モード] を [サブ] に設定している。
 - コントラスト連動を行うプロジェクターの [コントラスト連動] の設定を [オン] にしている。
- 連結されているプロジェクターのうち連動させたくないプロジェクターについては、[コントラスト連動] を [オフ] に設定することもできます。

シャッター連動機能の設定をする場合

- 1) ▲▼ ボタンで [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
 - [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [モード] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	コントラスト連動機能およびシャッター連動機能を使用しない場合に選択します。
[メイン]	コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用する場合に選択します。 連結されているプロジェクターのうち、シャッター動作の連動元となる 1 台のプロジェクターで設定します。
[サブ]	コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用する場合に選択します。 [メイン] に設定したプロジェクターを除く、残りのすべての連結されているプロジェクターで設定します。

- [オフ] 以外を選択した場合、連動の対象となるプロジェクターを含め、連結するすべてのプロジェクターが正しく接続されているかどうか、正しく [モード] の設定がされているかどうかの診断結果が [リンク状態] に表示されます。

[LINKED]	すべてのプロジェクターが正しく接続されており、正しく設定されています。コントラスト連動機能またはシャッター連動機能を使用できる状態です。
[NO LINK]	プロジェクターが正しく接続されていないか、正しく設定されていません。連結している各プロジェクターのケーブル接続状態およびプロジェクターの設定を確認してください。

- 5) ▲▼ ボタンで [シャッター連動] を選択する
- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	シャッター連動機能を使用しない場合に選択します。
[オン]	シャッター連動機能を使用する場合に選択します。

お知らせ

- シャッター連動機能は、次のすべての条件を満たす場合に動作します。
 - 連結の対象となるすべてのプロジェクターがループ状にデジチェーン接続されている。(最大 64 台)
 - 連結しているプロジェクターのうち 1 台のみ [モード] を [メイン] に設定し、それ以外のプロジェクターの [モード] を [サブ] に設定している。
 - シャッター連動を行うプロジェクターの [シャッター連動] の設定を [オン] にしている。
- 連結されているプロジェクターのうち連動させたくないプロジェクターについては、[シャッター連動] を [オフ] に設定することもできます。
- シャッター連動機能によるシャッター動作は、[モード] を [メイン] に設定したプロジェクターの [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] の設定に従います。
- 連結されている各プロジェクターへの入力信号が同期していない場合、シャッター連動機能使用時に、プロジェクター間でシャッター動作のタイミングが最大 1 フレームずれる場合があります。
- [モード] を [サブ] に設定したプロジェクターのシャッター機能を個別に操作することもできます。この時のシャッター動作は、そのプロジェクターで設定した [表示オプション] メニュー → [シャッター設定] の設定に従います。

[RS-232C]

<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> / <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 端子の通信条件を設定します。RS-232C 通信時の接続方法などについては、“<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> / <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 端子について” (219 ページ) をご覧ください。

〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉端子の通信条件を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [RS-232C] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [RS-232C] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [接続先選択] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[プロジェクター]	プロジェクター本体の 〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉 端子で RS-232C 通信を行います。
[DIGITAL LINK]	別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）と 〈DIGITAL LINK〉 端子を経由して RS-232C 通信を行います。

5) ▲▼ ボタンで [(入力) 通信速度] を選択する

6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[9600]	適切な速度を選択してください。
[19200]	
[38400]	

7) ▲▼ ボタンで [(入力) パリティ] を選択する

8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[なし]	パリティの条件を選択してください。
[偶数]	
[奇数]	

〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉端子の通信条件を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [RS-232C] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [RS-232C] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [(出力) 通信速度] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[9600]	適切な速度を選択してください。
[19200]	
[38400]	

5) ▲▼ ボタンで [(出力) パリティ] を選択する

6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[なし]	パリティの条件を選択してください。
[偶数]	
[奇数]	

応答を設定する場合

1) ▲▼ ボタンで [RS-232C] を選択する

- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [RS-232C] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [応答 (ID オール)] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オン]	ID 指定がオールの場合に応答を返します。
[オフ]	ID 指定がオールの場合に応答を返しません。

- 5) ▲▼ ボタンで [グループ] を選択する
- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[A] ~ [Z]	RS-232C の ID 送信により複数のプロジェクターを同時に制御します。[A] ~ [Z] までのグループを設定できます。RS-232C の ID と設定が一致すれば本機は応答します。
-----------	--

- 7) ▲▼ ボタンで [応答 (ID グループ)] を選択する
- 8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[オン]	ID 指定がグループの場合に応答を返します。
[オフ]	ID 指定がグループの場合に応答を返しません。

お知らせ

- [接続先選択] を [DIGITAL LINK] に設定した場合は、該当の機器（たとえば、別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200））を 〈DIGITAL LINK〉 端子に接続しているときのみ、そのシリアル端子を使用して通信できます。
- 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）経由でロゴ転送を行う場合は、通信が途絶えないよう DIGITAL LINK 出力対応機器側の「無信号休止」の設定を「オフ」にしておく必要があります。
- [接続先選択] を [DIGITAL LINK] に設定した場合は、入力の通信速度は 9 600 bps に、パリティは「なし」に固定されます。

[REMOTE1 端子モード]

〈REMOTE 1 IN〉端子を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [REMOTE1 端子モード] を選択する
- 2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[標準]	〈REMOTE 1 IN〉端子のピン配列を本機標準の設定で使します。(☞ 223 ページ)
[ユーザー]	〈REMOTE 1 IN〉端子の設定を変更する場合に使します。

- [ユーザー] を選択した場合は、手順 3) に進んでください。

- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
- 4) ▲▼ ボタンで [2 番ピン] から [8 番ピン] までのいずれかを選択し、◀▶ ボタンで設定を切り換える

[ファンクションボタン]

リモコンの 〈FUNCTION〉 ボタンの機能を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ファンクションボタン] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ファンクションボタン] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで機能を選択する

[無効]	〈FUNCTION〉ボタンを無効にします。
[サブメモリー]	サブメモリー一覧を表示します。(☞ 144 ページ)
[システムセレクト]	投写している映像の入力信号に応じて [システムセレクト] の設定を切り換えます。 • SDI 入力以外の場合 [映像] メニュー → [システムセレクト] (☞ 78 ページ) • SDI 入力の場合 [表示オプション] メニュー → [SDI IN] → [システムセレクト] (☞ 102 ページ)

【システムデライトビュー】	【システムデライトビュー】の設定を切り換えます。(☞ 76 ページ)
【フリーズ】	映像を一時的に静止させます。(☞ 112 ページ)
【波形モニター】	入力信号の波形を表示します。(☞ 112 ページ)
【レンズメモリー呼出】	登録しているレンズメモリーを呼び出します。(☞ 115 ページ)
【アスペクト】	映像の縦横比 (アスペクト比) を切り換えます。(☞ 80 ページ)
【投写方式】	【投写方式】の設定を切り換えます。(☞ 114 ページ)
【幾何学歪補正】	【幾何学歪補正】の設定を切り換えます。(☞ 82 ページ)
【OSD 位置】	【OSD 位置】の設定を切り換えます。(☞ 105 ページ)

4) 〈ENTER〉ボタンを押す

【フィルターカウンター】

フィルターの使用時間を確認したり、フィルターのお手入れ / 交換の周期を設定したりします。また、フィルターの使用時間をリセットできます。

1) ▲▼ ボタンで【フィルターカウンター】を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 【フィルターカウンター】画面が表示されます。

【フィルターカウンター】	フィルターの使用時間を表示します。
【タイマー】	フィルターのお手入れ / 交換の周期を設定します。
【フィルターカウンターリセット】	フィルターの使用時間をリセットします。

【タイマー】を設定する場合

定期的にフィルターのお手入れ / 交換を行いたい場合に、その周期を時間で設定します。フィルターの使用時間が設定した時間に到達すると、投写画面上にフィルターのお手入れ / 交換を促すメッセージ【フィルターカウンターが設定時間に到達しました。】が表示されます。

1) ▲▼ ボタンで【フィルターカウンター】を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 【フィルターカウンター】画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで【タイマー】を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オフ】	メッセージを表示しない場合に選択します。
【1000 時間】 ~ 【20000 時間】	メッセージを表示する場合に選択します。フィルターのお手入れ / 交換周期を 1 000 時間単位で設定できます。

【フィルターカウンター】をリセットする場合

フィルターの使用時間をリセットします。

1) ▲▼ ボタンで【フィルターカウンター】を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 【フィルターカウンター】画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで【フィルターカウンターリセット】を選択する

4) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで【実行】を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- 【フィルターカウンター】の表示が【0 時間】になります。

[ステータス]

本機の状態を表示します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ステータス] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ステータス] 画面が表示されます。
- 3) ◀▶ ボタンを押してページを切り換える
 - ボタンを押すごとに、ページが切り換わります。

【プロジェクタータイプ】	プロジェクターの種類を表示します。	
【シリアル番号】	本機のシリアル番号を表示します。	
【プロジェクター使用時間】	プロジェクターの稼働時間を表示します。	
【光源使用時間】	光源 1、光源 2 の使用時間を表示します。	
【連続点灯時間】	光源が点灯してからの経過時間が表示されます。 フォーカス調整する際に、光源点灯後の時間経過を確認できます。シャッター機能を使用するなど光源が一時的に消灯した場合には、経過時間がリセットされます。	
【メイン・サブバージョン】	本機のファームウェアのメインバージョン、サブバージョンを表示します。	
【吸気温度】 *1	吸気温度状態を表示します。	
【排気温度】 *1	排気温度状態を表示します。	
【光源 1 温度】 *1	プロジェクターの光源 1 温度状態を表示します。	
【光源 2 温度】 *1	プロジェクターの光源 2 温度状態を表示します。	
【自己診断】	自己診断情報を表示します。	
【入力】	現在選択している入力端子を表示します。	
【信号名】	入力信号名を表示します。	
【メモリー番号】	入力信号のメモリー番号を表示します。	
【バックアップ入力ステータス】	[バックアップ入力モード] が [オフ] 以外のとき、バックアップ入力側の信号に切り換え可能かどうかを表示します。(159 96 ページ)	
【登録信号数】	登録信号数を表示します。	
【冷却条件】	設定されている冷却条件を表示します。	
【気圧】	気圧を表示します。	
【REMOTE1 ステータス】	REMOTE1 の制御状態を表示します。	
【AC 電圧】	入力電源電圧を表示します。	
【オンカウント】	【パワーオン】	電源を入れた回数を表示します。
【アップグレードキット】	【ET-UK20】	アップグレードキット (品番:ET-UK20) によるアクティベーション状態を表示します。
	【ET-CUK10】	自動スクリーン調整アップグレードキット (品番:ET-CUK10) によるアクティベーション状態を表示します。
【運用モード】	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] の設定値を表示します。	
【ノーマル】	[運用モード] を [ノーマル] に設定した状態での光源の使用時間を表示します。	
【静音】	[運用モード] を [静音] に設定した状態での光源の使用時間を表示します。	
【ユーザー 1】	[運用モード] を [ユーザー 1] に設定した状態での光源の使用時間を表示します。	
【ユーザー 2】	[運用モード] を [ユーザー 2] に設定した状態での光源の使用時間を表示します。	
【ユーザー 3】	[運用モード] を [ユーザー 3] に設定した状態での光源の使用時間を表示します。	

[信号情報]	[入力]	投写映像に使用している入力端子を表示します。
	[信号フォーマット]	入力信号のフォーマットを表示します。
	[信号周波数]	入力信号の周波数を表示します。
	[同期極性]	入力信号の同期極性を表示します。
	[垂直同期信号パルス幅]	入力信号の垂直同期信号パルス幅を表示します。
	[スキャンタイプ]	入力信号のスキャンタイプを表示します。
	[総ドット数]	入力信号の総ドット数を表示します。
	[表示ドット数]	入力信号の表示ドット数を表示します。
	[総ライン数]	入力信号の総ライン数を表示します。
	[表示ライン数]	入力信号の表示ライン数を表示します。
	[サンプリング]	入力信号のサンプリング情報とカラーフォーマットを表示します。
	[信号レベル]	入力信号の信号レベルを表示します。
	[色深度]	入力信号の階調を表示します。
	[HDCP ステータス]	入力信号の HDCP ステータスを表示します。表示内容は次のとおりです。 [HDCP2.2] : HDCP 2.2 で保護されている場合 [HDCP1.X] : HDCP 1.X で保護されている場合 [なし] : HDCP で保護されていない場合

*1 温度状態を文字色（緑 / 黄 / 赤）とバースケールで表示します。緑色表示の範囲内でご使用ください。

お知らせ

- **[ステータス]** 画面を表示中に〈ENTER〉ボタンを押すと、“[E メール設定] ページ”（ 173 ページ）で設定した E メールアドレス（最大 2 か所）にステータス内容を E メールで送信できます。
- [信号情報] は、入力されている信号によって、表示される項目と表示されない項目があります。
- プロジェクターに何らかの異常が発生している場合には、**[ステータス]** 画面を表示中に〈DEFAULT〉ボタンを押すと、エラー情報の詳細画面を表示します。
- [自己診断] に表示される内容について、詳しくは“[自己診断] の表示について”（ 206 ページ）をご覧ください。

ステータス内容を E メールで送信する

“[E メール設定] ページ”（ 173 ページ）で設定した E メールアドレス（最大 2 か所）にステータス内容を送信できます。

- 1) **[ステータス]** 画面の 1/5 ～ 4/5 ページを表示中に〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[アドレス選択]** 画面が表示されます。
- 2) **▲▼** ボタンで送信先を選択する
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 4) **◀▶** ボタンで**[実行]**を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - ステータス内容が送信されます。

[情報表示画面設定]

本体操作部の情報表示画面の設定をします。

情報表示画面の操作については、“情報表示機能を使用する”（ 182 ページ）をご覧ください。

定常状態における表示を設定する場合

無操作時の情報表示画面の表示有無を設定します。

- 1) **▲▼** ボタンで**[情報表示画面設定]**を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[情報表示画面設定]** 画面が表示されます。
- 3) **▲▼** ボタンで**[DEFAULT]**を選択する
- 4) **◀▶** ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[OFF]	情報を表示しません。
-------	------------

[USER VIEW]

[プロジェクターセットアップ] メニュー → [情報表示画面設定] → [USER VIEW] で設定した項目を表示します。

お知らせ

- [DEFAULT] を [OFF] に設定していても、エラーや警告が発生した場合は自動的にその内容を表示します。
- 情報表示画面の操作でも設定できます。詳しくは、“情報表示機能を使用する” (182 ページ) をご覧ください。

表示する情報を設定する場合

無操作時の情報表示画面に表示する項目を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [情報表示画面設定] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [情報表示画面設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [USER VIEW] を選択する

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [USER VIEW] 画面が表示されます。

5) ▲▼ ボタンで各項目を選択する

[INPUT]	現在選択している入力端子
[SIGNAL NAME]	入力信号名
[AC VOLTAGE]	入力電源電圧
[INTAKE AIR TEMP.]	プロジェクターの吸気温度
[EXHAUST AIR TEMP.]	プロジェクターの排気温度
[SHUTTER]	シャッターの状態 ([CLOSE] : シャッター機能有効、[OPEN] : シャッター機能無効)
[OSD]	オンスクリーン表示機能の状態 ([ON] : 表示、[OFF] : 非表示)
[IP ADDRESS]	有線 LAN の IP アドレス

6) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ON]	情報表示画面に表示します。
[OFF]	情報表示画面に表示しません。

- お好みの表示項目になるよう、手順 5) ～ 6) を繰り返してください。

お知らせ

- 情報表示画面の操作でも設定できます。詳しくは、“情報表示機能を使用する” (182 ページ) をご覧ください。

表示する方向を設定する場合

情報表示画面に表示する文字の向きを設定します。

1) ▲▼ ボタンで [情報表示画面設定] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [情報表示画面設定] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [DIRECTION] を選択する

4) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[AUTO]	内蔵の角度センサーで本機の姿勢を検出し、情報表示画面上の文字表示の向きを自動設定します。通常は [AUTO] に設定して使用してください。
[NORMAL]	机の上などに設置する場合に選択します。
[FLIPPED]	天井取り付けなど、本機の天面を下にして設置する場合に選択します。[NORMAL] 設定時に対して上下逆転させて文字を表示します。

お知らせ

- 情報表示画面の操作でも設定できます。詳しくは、「情報表示機能を使用する」(182 ページ) をご覧ください。

情報表示画面の明るさを設定する場合

情報表示画面の明るさを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [情報表示画面設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [情報表示画面設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [BRIGHTNESS] を選択する
- 4) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	情報表示画面が明るくなります。	30 % ~ 100 % (工場出荷時の値 : 100 %)
◀ ボタンを押す	情報表示画面が暗くなります。	

お知らせ

- [BRIGHTNESS] は、10 単位での調整になります。
- 情報表示画面の操作でも設定できます。詳しくは、「情報表示機能を使用する」(182 ページ) をご覧ください。

[データクローニング]

データクローニング機能の操作を行います。本機の設定や調整値などのデータを、LAN を経由して複数台のプロジェクターにコピーできます。

操作について、詳しくは「データクローニング機能を使用する」(190 ページ) をご覧ください。

[全ユーザーデータ保存]

各種設定値をプロジェクター内部のメモリーにバックアップとして保存します。

- 1) ▲▼ ボタンで [全ユーザーデータ保存] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [セキュリティーパスワード] 画面が表示されます。
- 3) セキュリティーパスワードを入力し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 4) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - データ保存中は [実行中] と表示されます。

お知らせ

- [全ユーザーデータ保存] で保存されるデータには「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」で設定したデータは含まれません。
- [全ユーザーデータ保存] を実行して保存したデータは、次のいずれかの方法で初期化しても削除されません。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ファクトリーリセット] を選択して初期化した場合
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ユーザー設定] → [その他のユーザー設定] を [初期化] に設定して初期化した場合

[全ユーザーデータ呼出]

プロジェクター内部のメモリーにバックアップとして保存した各種設定値を読み込みます。

- 1) ▲▼ ボタンで [全ユーザーデータ呼出] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [セキュリティーパスワード] 画面が表示されます。
- 3) セキュリティーパスワードを入力し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 4) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- [全ユーザーデータ呼出] を実行すると、設定値を反映させるために、プロジェクターはスタンバイ状態になります。
- [全ユーザーデータ呼出] で読み込まれるデータには「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」で設定したデータは含まれません。

【初期化】

各種ユーザーデータの設定を工場出荷時の値に戻します。

- 1) ▲▼ ボタンで【初期化】を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [セキュリティパスワード] 画面が表示されます。
- 3) セキュリティパスワードを入力し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - [初期化] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで初期化したい項目を選択する

【ユーザー設定】	工場出荷時の値に戻すユーザーデータを、お好みに合わせて選択できます。 [初期化] 実行後にプロジェクターはスタンバイ状態になります。 操作について、詳しくは「項目を選択して初期化する場合」(139 ページ)をご覧ください。
【登録信号のみ】	[登録信号一覧] に登録されている信号をすべて消去します。登録信号ごとに保存されている設定値もすべて消去されます。
【ネットワーク / E メールのみ】	[ネットワーク] メニュー下の全設定項目と、WEB 制御画面の [詳細設定] ページと Crestron Connected の操作ページ下の全設定項目を工場出荷時の値に戻します。 • WEB 制御画面の [時刻設定] ページの [タイムゾーン]、[日付]、[時刻] は、工場出荷時の値に戻りません。 • WEB 制御画面の [HTTPS 設定] ページで生成済みの自己署名証明書やインストール済みのサーバー証明書の情報は削除されません。
【ロゴイメージのみ】	[ユーザーロゴ] に登録されている画像を消去します。
【ユニフォーミティーのみ】	[表示オプション] メニュー → [ユニフォーミティー] の設定を工場出荷時の値に戻します。
【ファクトリーリセット】	すべてのユーザーデータの設定を工場出荷時の値に戻します。[ファクトリーリセット] 実行後にプロジェクターはスタンバイ状態になります。

- [ユーザー設定] 以外を選択した場合は、手順 5) に進んでください。

- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 6) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

お知らせ

- セキュリティパスワードは、[セキュリティ] メニュー → [セキュリティパスワード変更] で設定したパスワードです。
工場出荷時の初期パスワード：▲▲▼▼▲▲▼▼
- 登録信号の一部だけを消去する場合は、「登録した信号を削除する」(142 ページ)に従って削除してください。
- WEB 制御画面の [時刻設定] ページの [タイムゾーン]、および [プロジェクターセットアップ] メニュー → [日付と時刻] → [タイムゾーン] を工場出荷時の値に戻す場合は、次のいずれかの方法で初期化してください。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ファクトリーリセット] を選択して初期化する
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ユーザー設定] → [その他のユーザー設定] を [初期化] に設定して初期化する
- WEB 制御画面の [HTTPS 設定] ページで生成済みの自己署名証明書やインストール済みのサーバー証明書の情報は、WEB 制御画面上で削除できます。
- [ファクトリーリセット] を選択して初期化した場合、次回投写開始時に [初期設定] 画面が表示されます。

項目を選択して初期化する場合

- 1) ▲▼ ボタンで【初期化】を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [セキュリティパスワード] 画面が表示されます。
- 3) セキュリティパスワードを入力し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - [初期化] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで【ユーザー設定】を選択する

5) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [ユーザー設定] 画面が表示されます。

6) ▲▼ ボタンで項目を選択する

【運用設定】	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] が初期化の対象です。 [光出力] は初期化の対象外です。[光出力] の設定は維持されます。
【スタンバイモード】	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [スタンバイモード] → [ノーマル] / [ECO] が初期化の対象です。
【登録信号】	[登録信号一覧] に登録されているすべての信号が初期化の対象です。
【ネットワーク / E メール】	[ネットワーク] メニュー下の全設定項目と、WEB 制御画面の [詳細設定] ページと Crestron Connected の操作ページ下の全設定項目が初期化の対象です。 • WEB 制御画面の [タイムゾーン]、[日付]、[時刻] は初期化の対象外です。 • WEB 制御画面の [HTTPS 設定] ページで生成済みの自己署名証明書や、インストール済みのサーバー証明書の情報も、初期化の対象外です。
【ロゴイメージ】	[ユーザーロゴ] に登録されている画像が初期化の対象です。
【ユニフォーミティー】	[表示オプション] メニュー → [ユニフォーミティー] が初期化の対象です。
【その他のユーザー設定】	上記以外のユーザーデータが初期化の対象です。

7) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【維持】	[ユーザー設定] で初期化を実行したときに、工場出荷時の値に戻さずに、現在の設定を維持します。
【初期化】	[ユーザー設定] で初期化を実行したときに、工場出荷時の値に戻します。

- お好みの初期化項目になるよう、手順 6) ～ 7) を繰り返してください。

8) ▲▼ ボタンで [初期化] を選択する

9) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

10) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [光出力] の設定を工場出荷時の値に戻す場合は、[その他のユーザー設定] を選択して初期化してください。
- WEB 制御画面の [時刻設定] ページの [タイムゾーン]、および [プロジェクターセットアップ] メニュー → [日付と時刻] → [タイムゾーン] を工場出荷時の値に戻す場合は、次のいずれかの方法で初期化してください。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ファクトリーリセット] を選択して初期化する
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ユーザー設定] → [その他のユーザー設定] を [初期化] に設定して初期化する

[サービスパスワード]

サービスマンが使用します。

[テストパターン] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [テストパターン] を選択します。

メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (P. 68 ページ) をご覧ください。

[テストパターン]

本機内蔵のテストパターンを表示します。

位置、サイズなどの設定内容はテストパターンには反映されません。必ず入力信号を表示させた状態で各種調整を行ってください。

1) ◀▶ ボタンで [テストパターン] の項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

メニュー画面+全白	メニュー画面とともにテストパターンが表示されます。お好みのテストパターンを選択してください。
メニュー画面+全黒	
メニュー画面+ウィンドウ	
メニュー画面+ウィンドウ (反転)	
メニュー画面+カラーバー (縦)	
メニュー画面+カラーバー (横)	
メニュー画面+ 16 : 9/4 : 3 アスペクト枠	
メニュー画面+クロスハッチ	
メニュー画面+フォーカス	
メニュー画面+入力画面	メニュー画面と入力信号が表示されます。 内蔵テストパターンを表示していない状態です。

お知らせ

- テストパターンの表示中にリモコンの〈ON SCREEN〉ボタンを押すと、メニュー画面を非表示にすることができます。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [レンズ] → [アクティブフォーカスオプティマイザー] → [アクティブフォーカス] を [オフ] に設定している場合にフォーカス調整をするときは、フォーカステストパターンを表示した状態で 30 分以上経過したのちに行うことをお勧めします。

クロスハッチテストパターンの色を変更する場合

「メニュー画面+クロスハッチ」のクロスハッチテストパターンを表示している場合、色を変更できます。

1) ◀▶ ボタンで「メニュー画面+クロスハッチ」のテストパターンを選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [テストパターンカラー] 画面が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで色を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- クロスハッチテストパターンの色が選択した色に変わります。

お知らせ

- [テストパターンカラー] の設定は電源を切ると [白] に戻ります。
- クロスハッチテストパターン以外のテストパターンの色は変更できません。

[登録信号一覧] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから[登録信号一覧]を選択します。

メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（ 68 ページ）をご覧ください。

■ 登録信号詳細

メモリー番号：A1 (1-2)



アドレス番号(A1、A2、…L7、L8)信号が登録されている場合

- 名前は、サブメモリー（ 144 ページ）ごとに設定できます。

新規登録

新規信号が入力され、リモコンまたは本体操作部の〈MENU〉ボタンを押すと登録が完了し、[メインメニュー]画面が表示されます。

お知らせ

- 本機に対して登録できる信号数は、サブメモリーを含めて 96 個までです。
- メモリー番号は 12 ページ(A～L 各 8 メモリー、1 ページに 8 メモリーが可能)あり、空いているメモリーの中で若い番号に登録されます。メモリーの空きがない場合は古い信号から順番に上書きされます。
- 登録される名前は入力信号により自動で決定されます。
- メニューが表示されている場合は、新規信号が入力された時点で登録が完了します。

登録信号の名前の変更

登録した信号の名前を変更できます。

- 1) ▲▼◀▶ ボタンで名称を変更したい信号を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [登録信号詳細] 画面が表示されます。
 - メモリー番号、入力端子、入力信号の名前、周波数、同期極性などが表示されます。
 - 〈MENU〉ボタンを押すと[登録信号一覧]画面に戻ります。
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [登録信号設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで[信号名称変更]を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [信号名称変更] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、〈ENTER〉ボタンを押して入力する
- 7) 名前の変更を完了後 ▲▼◀▶ ボタンで[OK]を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 登録が完了し[登録信号設定]画面に戻ります。
 - ▲▼◀▶ ボタンで[CANCEL]を選択して〈ENTER〉ボタンを押すと、変更した信号名は登録されず、自動登録された信号名のままになります。

登録した信号を削除する

登録した信号を削除できます。

- 1) ▲▼◀▶ ボタンで削除する信号を選択する
- 2) リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押す
 - [登録信号削除] 画面が表示されます。
 - 削除を取りやめる場合、〈MENU〉ボタンを押すと[登録信号一覧]画面に戻ります。
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 選択した信号が削除されます。

お知らせ

- [登録信号設定] 画面の [登録信号削除] から登録した信号を削除できます。

登録した信号を保護する

- 1) ▲▼◀▶ ボタンで保護する信号を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [登録信号詳細] 画面が表示されます。
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [登録信号設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [ロック] を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	信号を保護しません。
[オン]	信号を保護します。

- [ロック] を [オン] に設定すると、[登録信号一覧] 画面の右側にロックアイコンが表示されます。



お知らせ

- [ロック] を [オン] に設定すると、信号の削除、映像調整、オートセットアップができなくなります。これらの動作を行うには、[ロック] を [オフ] に設定してください。
- 信号を保護していてもサブメモリーに登録できます。
- 信号を保護していても [初期化] を実行すると削除されます。

信号の引き込み範囲を拡大する

- 1) ▲▼◀▶ ボタンで設定する信号を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [登録信号詳細] 画面が表示されます。
- 3) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [登録信号設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [引込範囲] を選択する
- 5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ノーマル]	通常はこちらを選択してください。
[ワイド]	引き込み範囲を広げます。

- [引込範囲] を [ワイド] に設定すると、[登録信号一覧] 画面の右側に拡張アイコンが表示されます。



お知らせ

- 入力される信号が、登録済みの信号と同一信号であると判別する範囲を切り換えます。
- 優先的に登録済みの信号と同一信号と判別させたい場合は、設定を [ワイド] に設定してください。
- 入力される信号の同期周波数が少し変化し、複数の信号リストに登録される場合などに使用できます。
- 〈RGB IN〉端子、〈DVI-D IN〉端子、〈HDMI IN〉端子、〈DIGITAL LINK〉端子から信号が入力される場合のみ使用できます。
- [ワイド] に設定した場合、同期周波数が少し変化しても同一信号と判別するため、映像が乱れる場合があります。
- 入力される信号が複数の [ワイド] に設定した信号に該当する場合は、メモリー番号の大きい登録信号が優先されます。例：入力される信号が、メモリー番号の A2、A4、B1 に該当する場合は B1 と判別します。
- 登録信号が削除されると、設定も解除されます。
- 同一端子に複数の種類の信号が入力される環境で、設定を [ワイド] にすると、正しく信号の判別ができない場合があります。

サブメモリーについて

本機は同期信号源の周波数や形態により同一信号と判断した場合でも画像調整データを複数登録できるサブメモリー機能を持っています。

同一信号源によるアスペクト切り換えや、ホワイトバランスなどの画質調整が必要な場合にご使用ください。サブメモリーは、画面アスペクト比、[映像] メニューで調整したデータ（[ピクチャー]、[黒レベル] などの項目）など、信号ごとに調整できるデータすべてを含みます。

サブメモリーへの登録方法

1) 通常画面（メニューが表示されていない状態）において ◀▶ ボタンを押す

- サブメモリーが登録されていない場合は、サブメモリー登録確認画面が表示されます。手順 **3)** に進んでください。
- 現在入力している信号に対して登録されているサブメモリーの一覧が表示されます。
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [ファンクションボタン] で [サブメモリー] を選択すると、◀▶ ボタンの代わりにリモコンの〈FUNCTION〉ボタンを使用できます。

2) [サブメモリー一覧] において ▲▼◀▶ ボタンで登録するサブメモリー番号を選択する

3) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [信号名称変更] 画面が表示されます。

4) ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- 登録信号の名前を変更する場合は、“登録信号の名前の変更”（ 142 ページ）の手順 **6)**、**7)** を行ってください。

サブメモリーへの切り換え方法

1) 通常画面（メニューが表示されていない状態）において ◀▶ ボタンを押す

- 現在入力している信号に対して登録されているサブメモリーの一覧が表示されます。

2) [サブメモリー一覧] において ▲▼◀▶ ボタンで切り換える信号を選択する

3) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 手順 **2)** で選択した信号に切り換わります。

サブメモリーの削除方法

1) 通常画面（メニューが表示されていない状態）において ◀▶ ボタンを押す

- [サブメモリー一覧] 画面が表示されます。

2) ▲▼◀▶ ボタンで削除したいサブメモリーを選択し、リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押す

- [登録信号削除] 画面が表示されます。
- 削除を取りやめる場合、〈MENU〉ボタンを押すと [サブメモリー一覧] 画面に戻ります。

3) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 選択したサブメモリーが削除されます。

[セキュリティ] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから[セキュリティ]を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法”（ 68 ページ）をご覧ください。

- 初めてご使用になる場合
初期パスワード：▲▶▼◀▲▶▼◀ ボタンの順に押し、〈ENTER〉ボタンを押してください。

お願い

- [セキュリティ] メニューを選択し、〈ENTER〉ボタンを押すと、パスワードの入力が求められます。設定したセキュリティパスワードを入力してから[セキュリティ]メニューの操作を続けてください。
- 以前にパスワードを変更した場合、変更後のパスワードを入力し、〈ENTER〉ボタンを押してください。

お知らせ

- 入力したパスワードは画面上では、*印で表示されます。
- パスワードを間違えると、画面上にエラーメッセージが表示されます。再度正しいパスワードを入力してください。

[セキュリティパスワード]

主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈OFF〉側になっている状態から電源を入れたときに[セキュリティパスワード]画面を表示させます。間違ったパスワードを入力した場合、電源スタンバイ〈〉ボタン、〈SHUTTER〉ボタン、〈LENS〉（〈FOCUS〉、〈ZOOM〉、〈SHIFT〉）ボタンでの操作に限定されます。

1) ▲▼ ボタンで[セキュリティパスワード]を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	セキュリティパスワード入力を無効にします。
[オン]	セキュリティパスワード入力を有効にします。

お知らせ

- 工場出荷時、または次のいずれかの方法で初期化したあと、[セキュリティパスワード]の設定は[オフ]になっています。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ファクトリーリセット] を選択して初期化した場合
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ユーザー設定] → [その他のユーザー設定] を [初期化] に設定して初期化した場合
- パスワードは定期的に変更し、推測されにくいものにしてください。
- [オン] に設定したあと、主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にすると、セキュリティパスワードが有効になります。

[セキュリティパスワード変更]

セキュリティパスワードを変更します。

1) ▲▼ ボタンで[セキュリティパスワード変更]を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- [セキュリティパスワード変更]画面が表示されます。

3) ▲▼◀▶ ボタンや、数字（〈0〉～〈9〉）ボタンでパスワードを設定する

- 最大8つのボタン操作を設定できます。

4) 〈ENTER〉ボタンを押す

5) 確認のため、再度パスワードを入力する

6) 〈ENTER〉ボタンを押す

お知らせ

- 入力したパスワードは画面上では、*印で表示されます。
- セキュリティパスワードに数字を用いた場合、リモコンを紛失すると、セキュリティパスワードの初期化が必要になります。初期化方法については、販売店にご相談ください。

[表示設定]

投写中の映像に、セキュリティメッセージ（文字や画像）を重ねて表示させます。

1) ▲▼ ボタンで[表示設定]を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	セキュリティメッセージを表示しません。
[テキスト]	[セキュリティ] メニュー → [テキスト変更] で設定したテキストを表示します。
[ユーザーロゴ]	ユーザーが登録した画像を表示します。

お知らせ

- [ユーザーロゴ] の画像作成・登録には、「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。
ソフトウェアは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/ons/projector/>) からダウンロードできます。

[テキスト変更]

[表示設定] で [テキスト] を選択したときに表示する文字を編集します。

- 1) ▲▼ ボタンで [テキスト変更] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [テキスト変更] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 4) ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - テキストが変更されます。

[操作設定]

本体操作部とリモコンのボタン操作の有効 / 無効を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [操作設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [操作設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する

[本体操作部]	本体操作部からの制御の制限を設定できます。
[リモコン]	リモコンからの制御の制限を設定できます。

- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [本体操作部] 画面、または [リモコン] 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する
- 6) ◀▶ ボタンで項目を切り換える
 - 本体操作部またはリモコンからの制御の制限を設定できます。

[有効]	すべてのボタン操作を有効にします。
[無効]	すべてのボタン操作を無効にします。
[ユーザー]	各ボタンに対して操作有効 / 操作無効を個別に設定できます。 詳しくは、「任意のボタンの有効 / 無効を設定する場合」(P. 146 ページ) をご覧ください。

- 7) ▲▼ ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 8) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

任意のボタンの有効 / 無効を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [操作設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [操作設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する

- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
- 5) ▲▼ ボタンで [本体操作部] または [リモコン] を選択する
- 6) ◀▶ ボタンで [ユーザー] に切り換える
- 7) ▲▼ ボタンで設定したいボタンの項目を選択する
 - [入力切換ボタン] を選択した場合は、続けて 〈ENTER〉 ボタンを押して、▲▼ ボタンで設定したいボタンを選択します。

	設定できるボタン	
	[本体操作部]	[リモコン]
[電源ボタン]	電源スタンバイ 〈⏻〉 ボタン、電源入 〈⏻〉 ボタン	
[入力切換ボタン]	〈INPUT SELECT〉 ボタン	〈HDMI〉 ボタン、〈DVI-D〉 ボタン、〈SDI〉 ボタン、〈RGB1/2〉 ボタン、〈DIGITAL LINK〉 ボタン
[メニューボタン]	〈MENU〉 ボタン	
[レンズボタン]	〈LENS〉 ボタン	レンズ (〈FOCUS〉、〈ZOOM〉、〈SHIFT〉) ボタン
[オートセットアップボタン]	—	〈AUTO SETUP〉 ボタン
[シャッターボタン]	〈SHUTTER〉 ボタン	
[オンスクリーンボタン]	—	〈ON SCREEN〉 ボタン
[その他のボタン]	▲▼◀▶ ボタン、〈ENTER〉 ボタン	上記以外のボタン

8) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

[有効]	ボタン操作を有効にします。
[無効]	ボタン操作を無効にします。

- 手順 7) で [入力切換ボタン] を選択した場合は、項目の切り換えが終わると、〈MENU〉 ボタンを押して、[本体操作部] 画面、または [リモコン] 画面に戻ります。

9) ▲▼ ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

10) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- [無効] に設定した側のボタンで操作すると、[操作設定パスワード] 画面が表示されます。操作設定パスワードを入力してください。
- [操作設定パスワード] 画面は約 10 秒何も操作しなければ消えます。
- [本体操作部] と [リモコン] の操作を両方とも [無効] にした場合、電源を切る (スタンバイ状態にする) ができなくなります。
- 設定が反映されるとメニュー画面が消えます。継続して操作する場合は、〈MENU〉 ボタンを押してメインメニューを表示させてください。
- リモコンのボタン操作を無効にしても、リモコンの 〈ID SET〉 ボタンの操作は有効です。

[操作設定パスワード変更]

操作設定パスワードを変更できます。

- 1) ▲▼ ボタンで [操作設定パスワード変更] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [操作設定パスワード変更] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 4) ▲▼◀▶ ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 中止する場合は [CANCEL] を選択してください。

お願い

- 工場出荷時、また次のいずれかの方法で初期化したあと、初期のパスワードは「AAAA」です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ファクトリーリセット] を選択して初期化した場合
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [初期化] → [ユーザー設定] → [その他のユーザー設定] を [初期化] に設定して初期化した場合
- パスワードは定期的に変更し、推測されにくいものにしてください。
- パスワードを初期設定に戻す場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

[ネットワーク] メニューについて

メニュー画面で、メインメニューから [ネットワーク] を選択し、サブメニューから項目を選択してください。メニュー画面の操作については、“メニュー画面の操作方法” (68 ページ) をご覧ください。

[DIGITAL LINK モード]

本機の〈DIGITAL LINK〉端子の通信方式を切り換えます。

1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK モード] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オート]	通信方式が DIGITAL LINK、ロングリーチ、イーサネットのいずれかに自動的に切り換わります。
[DIGITAL LINK]	通信方式が DIGITAL LINK に固定されます。
[ロングリーチ]	通信方式がロングリーチに固定されます。
[イーサネット]	通信方式がイーサネットに固定されます。

通信可能なモードについて

✓：通信可能

—：通信不可

設定		通信可否			
		映像伝送 (100 m)	映像伝送 (150 m)	イーサネット	RS-232C
[オート]	DIGITAL LINK の場合	✓	—	✓	✓
	ロングリーチの場合	—	✓	✓	✓
	イーサネットの場合	—	—	✓ ^{*1}	—
[DIGITAL LINK]		✓	—	✓	✓
[ロングリーチ]		—	✓	✓	✓
[イーサネット]		—	—	✓ ^{*1}	—

*1 ツイストペアケーブル伝送器を経由しての通信はできません。本機を直接ネットワークに接続してください。

お知らせ

- 1 920 x 1 200 ドット以下の解像度の信号の場合、DIGITAL LINK の通信方式で接続した場合の最長伝送距離は 100 m です。
1 920 x 1 200 ドットを超える解像度の信号の場合、伝送可能距離は最長 50 m です。
- ロングリーチの通信方式で接続した場合の最長伝送距離は 150 m です。ただし、その場合に本機が受像できる信号は、1080/60p (1 920 x 1 080 ドット、ドットクロック周波数 148.5 MHz) までになります。
- ツイストペアケーブル伝送器側の通信方式がロングリーチに設定されている場合、[オート] に設定すると、ロングリーチの通信方式で接続します。別売品のデジタルリンクスイッチャー (品番:ET-YFB200) との間をロングリーチの通信方式で接続する場合は、[ロングリーチ] に設定してください。
- [ロングリーチ] に設定しても、ツイストペアケーブル伝送器がロングリーチの通信方式に対応していない場合は正常に接続できません。

[DIGITAL LINK ステータス]

DIGITAL LINK の接続環境を表示します。

1) ▲▼ ボタンで [DIGITAL LINK ステータス] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [DIGITAL LINK ステータス] 画面が表示されます。

[リンク状態]	表示内容は次のとおりです。 [DIGITAL LINK]：DIGITAL LINK の方式で通信しています。 [ロングリーチ]：ロングリーチの方式で通信しています。 [イーサネット]：イーサネットの方式で通信しています。 [NO LINK]：通信が確立していない場合
[HDCP ステータス]	表示内容は次のとおりです。 [HDCP2.2]：HDCP 2.2 で保護されている場合 [HDCP1.X]：HDCP 1.X で保護されている場合 [なし]：HDCP で保護されていない場合 [---]：無信号の場合

[信号品質]	[信号品質] はエラー発生量を数値化したもので、その数値によって表示色が緑色 / 黄色 / 赤色に変わります。 ツイストペアケーブル伝送器からの信号を受信した状態で信号品質レベルを確認してください。 • [最大] / [最小] : エラー発生量の最大値 / 最小値 • 緑色 (−12 dB 以下) → 正常な信号品質レベルです。 • 黄色 (−11 ~ −8 dB) → 画面にノイズが出る可能性がある注意レベルです。 • 赤色 (−7 dB 以上) → 同期乱れ、および受信不可能な異常レベルです。
--------	---

[ネットワーク設定]

ネットワーク機能を使用する前に、ネットワークの初期設定を行ってください。

- 1) ▲▼ ボタンで [ネットワーク設定] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
 - [ネットワーク設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで各項目を選択し、メニューの操作指示に従って設定を変更する

[プロジェクター名]	プロジェクター名を変更できます。DHCP サーバーを利用する場合などにホスト名が必要であれば入力してください。	
[DHCP]	[オン]	プロジェクターを接続するネットワークに DHCP サーバーが存在する場合、自動的に IP アドレスを取得します。
	[オフ]	プロジェクターを接続するネットワークに DHCP サーバーが存在しない場合、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ] の設定を行ってください。
[IP アドレス]	DHCP サーバーを利用しない場合は IP アドレスを入力します。	
[サブネットマスク]	DHCP サーバーを利用しない場合はサブネットマスクを入力します。	
[デフォルトゲートウェイ]	DHCP サーバーを利用しない場合はデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。	

- 4) ▲▼ ボタンで [保存] を選択し、<ENTER> ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 5) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、<ENTER> ボタンを押す

お知らせ

- DHCP サーバーを利用する場合、DHCP サーバーが立ち上がっていることを確認してください。
- IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- <LAN> 端子と <DIGITAL LINK> 端子のネットワーク設定は共通です。
- [ネットワーク] メニュー → [Art-Net 設定] を [オン 2.X.X.X]、[オン 10.X.X.X] に設定している場合、[ネットワーク設定] は選択できません。

[ネットワークコントロール]

ネットワークのコントロール方法を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [ネットワークコントロール] を選択する
- 2) <ENTER> ボタンを押す
 - [ネットワークコントロール] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで各項目を選択し、◀▶ ボタンで設定を変更する

[WEB 制御]	WEB 制御したい場合、[オン] に設定します。
[PJLink コントロール]	PJLink プロトコルで制御したい場合、[オン] に設定します。
[PJLink 通知]	PJLink の通知機能を使用する場合、[オン] に設定します。 • [オン] に設定して <ENTER> ボタンを押すと、[PJLink 通知] 画面が表示されます。本機のステータスを通知するコンピューターの IP アドレスを [通知先 IP アドレス 1]、[通知先 IP アドレス 2] に設定してください。
[コマンドコントロール]	<SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN> / <SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT> 端子の制御コマンド形式 (222 ページ) で制御したい場合、[オン] に設定します。*LAN 経由の制御コマンドについて (216 ページ) をご覧ください。
[コマンドポート]	コマンドコントロールで使用するポート番号を設定します。
[Crestron Connected (TM)]	Crestron 社の Crestron Connected で制御したい場合、[オン] に設定します。

[AMX D.D.]	AMX 社のコントローラーで制御したい場合、[オン] に設定します。 この機能を [オン] に設定すると、「AMX デバイスディスカバリー」による検知を有効にすることができます。詳細については、AMX 社の WEB サイトをご覧ください。 URL http://www.amx.com/	
[EXTRON XTP]	Extron 社製の「XTP トランスミッター」を〈DIGITAL LINK〉端子に接続する場合、[オン] に設定します。 別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番:ET-YFB100、ET-YFB200）を接続する場合は、[オフ] に設定してください。 「XTP トランスミッター」の詳細については、Extron 社の WEB サイトをご覧ください。 URL http://www.extron.co.jp/	
[タイプ選択]	[LAN]	イーサネット信号の伝送に、〈LAN〉端子のみを使用する場合に選択します。
	[DIGITAL LINK]	イーサネット信号の伝送に、〈DIGITAL LINK〉端子のみを使用する場合に選択します。
	[LAN & DIGITAL LINK]	イーサネット信号の伝送に、〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子を使用する場合に選択します。

4) ▲▼ ボタンで [保存] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- [タイプ選択] を [LAN & DIGITAL LINK] に設定すると、〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子が本機の内部で接続された状態になります。〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子を直接 LAN ケーブルで接続しないでください。また、ハブやツイストペアケーブル伝送器などの周辺機器を介して同じネットワークに接続しないようにシステムを構成してください。

[ネットワークステータス]

本機のネットワーク状態を表示します。

1) ▲▼ ボタンで [ネットワークステータス] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [ネットワークステータス] 画面が表示されます。

[DHCP]	DHCP サーバーの利用状態を表示します。
[IP アドレス]	[IP アドレス] を表示します。
[サブネットマスク]	[サブネットマスク] を表示します。
[デフォルトゲートウェイ]	[デフォルトゲートウェイ] を表示します。
[DNS1]	優先 DNS サーバーのアドレスを表示します。
[DNS2]	代替 DNS サーバーのアドレスを表示します。
[MAC アドレス]	[MAC アドレス] を表示します。

お知らせ

- 〈LAN〉端子と〈DIGITAL LINK〉端子のネットワーク設定は共通です。

[DIGITAL LINK メニュー]

別売品の DIGITAL LINK 出力対応機器（品番：ET-YFB100、ET-YFB200）を〈DIGITAL LINK〉端子に接続している場合、その DIGITAL LINK 出力対応機器のメインメニューが表示されます。詳しくは、DIGITAL LINK 出力対応機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- [ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [EXTRON XTP] を [オン] に設定している場合、[DIGITAL LINK メニュー] は選択できません。
- デジタルインターフェースボックスおよびデジタルリンクスイッチャーのメニュー画面に、「RETURN」ボタンの操作案内表示があります。本機に「RETURN」ボタンはありませんが、〈MENU〉ボタンで同様に操作できます。

[Art-Net 設定]

Art-Net 機能を使用するための設定を行います。

1) ▲▼ ボタンで [Art-Net 設定] を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

【オフ】	Art-Net 機能を無効にします。
【オン 2.X.X.X】	Art-Net 機能を有効に設定し、IP アドレスを 2.X.X.X に設定します。
【オン 10.X.X.X】	Art-Net 機能を有効に設定し、IP アドレスを 10.X.X.X に設定します。
【オン マニュアル】	Art-Net 機能を有効に設定し、IP アドレスは [ネットワーク設定] の設定を使用します。

- 【オフ】 以外を選択した場合は、手順 3) に進んでください。

3) <ENTER> ボタンを押す

- 【Art-Net 設定】 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで項目を選択し、◀▶ ボタンで設定を切り換える

【NET】	プロジェクターが Art-Net を処理する [NET] を入力します。
【SUB NET】	プロジェクターが Art-Net を処理する [SUB NET] を入力します。
【UNIVERSE】	プロジェクターが Art-Net を処理する [UNIVERSE] を入力します。
【開始アドレス】	プロジェクターが Art-Net を処理する [開始アドレス] を入力します。

5) ▲▼ ボタンで【保存】を選択し、<ENTER> ボタンを押す

- 確認画面が表示されます。

6) ◀▶ ボタンで【実行】を選択し、<ENTER> ボタンを押す

お知らせ

- 【オン 2.X.X.X】 または 【オン 10.X.X.X】 を選択すると、IP アドレスを自動で計算・設定します。

[Art-Net チャンネル設定]

チャンネルの割り当てを設定します。

Art-Net 機能で本機を制御する際のチャンネル定義について、詳しくは “Art-Net 機能を使用する” (211 ページ) をご覧ください。

1) ▲▼ ボタンで【Art-Net チャンネル設定】を選択する

2) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

【2】	チャンネルの割り当てを本機標準の設定で使用します。
【ユーザー】	チャンネルの割り当てを変更する場合に使用します。
【1】	チャンネルの割り当てを DZ21K シリーズ互換で使用します。 DZ21K シリーズ : DZ21K 系、DS20K 系、DW17K 系、DZ16K 系

- 【2】 または 【1】 を選択している場合、<ENTER> ボタンを押すと、チャンネルに割り当てられている機能が表示されます。
- 【ユーザー】 を選択した場合は、手順 3) に進んでください。

3) <ENTER> ボタンを押す

- 【Art-Net チャンネル設定】 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで設定したいチャンネルを選択し、◀▶ ボタンで項目を切り換える

【光出力】	光量を調整します。
【入力選択】	入力を切り換えます。
【レンズ位置】	レンズ位置を移動します。
【レンズ水平シフト】	水平方向のレンズシフト調整をします。
【レンズ垂直シフト】	垂直方向のレンズシフト調整をします。
【レンズフォーカス】	フォーカス調整をします。
【レンズズーム】	ズーム調整をします。
【電源】	電源状態を制御します。
【シャッター】	シャッターを制御します。
【フェードイン】	フェードインの時間を設定します。
【フェードアウト】	フェードアウトの時間を設定します。

【幾何学歪補正】	幾何学歪補正を行います。
【カスタムマスキング】	「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」*1 を用いて補正します。
【フリーズ】	投写映像を静止させます。
【色の濃さ】	色の濃さを調整します。
【色あい】	色あいを調整します。
【ラスタパターン】	ラスタパターンを表示します。
【有効 / 無効】	Art-Net 機能による本機の制御の有効 / 無効を切り換えます。
【なし】	定義なし。

*1 「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」は、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/pass/>) からダウンロードできます。
なお、ダウンロードするには、PASS へ会員登録いただいたうえでログインする必要があります。

- ▲▼ ボタンで設定したいチャンネルを選択し、〈ENTER〉ボタンを押して項目一覧を表示させ、▲▼◀▶ ボタンで項目を選択して〈ENTER〉ボタンを押すことでも設定できます。
- 【なし】を除き、複数のチャンネルに同一項目を設定できません。

【Art-Net ステータス】

各チャンネルに割り当てられている制御内容と、そのチャンネルの受信データを表示します。

1) ▲▼ ボタンで【Art-Net ステータス】を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 【Art-Net ステータス】画面が表示されます。

第 5 章 機能の操作

各種機能の使い方について説明しています。

ネットワーク接続について

本機はネットワーク機能を備えており、コンピューターと接続することにより次のようなことができます。

● WEB 制御

コンピューターから本機にアクセスすることで、本機の設定や調整、状態表示などができます。
詳しくは、「WEB 制御機能について」(☞ 157 ページ)をご覧ください。

● Smart Projector Control

LAN 接続されたプロジェクターをスマートフォンやタブレットを用いて設定・調整できるアプリケーションソフト「Smart Projector Control」を使用できます。

詳しくは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) をご覧ください。

● 複数台監視制御ソフトウェア

イントラネットに接続された複数台のディスプレイ（プロジェクターやフラットパネルディスプレイ）を監視・制御するソフトウェア「複数台監視制御ソフトウェア」を使用できます。

また、イントラネット内にあるディスプレイやその周辺機器の状態を監視し、これらの機器の異常の通知や異常発生の予兆を検知するプラグインソフト「予兆監視ソフトウェア」の機能も使用できます。

詳しくは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) をご覧ください。

● PJLink

PJLink プロトコルを使用して、コンピューターから本機に対する操作や状態の問い合わせができます。

詳しくは、「PJLink プロトコルを使用する」(☞ 209 ページ)をご覧ください。

● Art-Net

Art-Net プロトコルを使用して、DMX コントローラーやアプリケーションソフトを用いて、プロジェクターの設定を操作できます。

詳しくは、「Art-Net 機能を使用する」(☞ 211 ページ)をご覧ください。

● コマンドコントロール


制御コマンドを使用して、コンピューターから本機に対する操作や状態の問い合わせができます。

詳しくは、「LAN 経由の制御コマンドについて」(☞ 216 ページ)をご覧ください。

有線 LAN で接続する

本機は、ツイストペアケーブル伝送器からのイーサネット信号を、LAN ケーブルを介して受信できます。

一般的なネットワーク接続例




お願い

- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

お知らせ

- ネットワーク機能を使用する場合は、LAN ケーブルが必要です。
- LAN ケーブルはストレートまたはクロス結線、CAT5 以上対応のものをご使用ください。システムの構成によってストレート / クロスのいずれか、または両方のケーブルを使用可能かが異なりますので、ネットワーク管理者にご確認ください。本機については、ケーブルの種類（ストレート / クロス）を自動的に判別します。
- LAN ケーブル長は 100 m 以下のものをご使用ください。

ツイストペアケーブル伝送器経由のネットワーク接続例



お願い

- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

お知らせ

- ツイストペアケーブル伝送器と本機間の LAN ケーブルは、次の条件に適合したケーブルをお使いください。
 - CAT5e 以上の規格に適合
 - シールドタイプ（コネクタを含む）
 - ストレート結線
 - 単線
 - 芯線の直径が AWG24 以上の太さ（AWG24、AWG23 など）
- 1 920 x 1 200 ドット以下の解像度の信号の場合、ツイストペアケーブル伝送器と本機間の伝送可能距離は、通常は最長 100 m です。1 920 x 1 200 ドットを超える解像度の信号の場合、伝送可能距離は最長 50 m です。またツイストペアケーブル伝送器がロングリーチの通信方式に対応している場合は、最長 150 m まで伝送できます。ただし、ロングリーチの通信方式の場合に本機が受像できる信号は、1080/60p（1 920 x 1 080 ドット、ドットクロック周波数 148.5 MHz）までになります。これらを上回ると映像が途切れたり、LAN 通信で誤動作したりすることがあります。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブル敷設時には、ケーブルテスターやケーブルアナライザーなどを使用して、ケーブルの特性が CAT5e 以上の特性を満たしていることをご確認ください。途中で中継コネクタを介している場合は、それも含めて測定してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間にハブを使用しないでください。
- 〈DIGITAL LINK〉端子を使用してイーサネット・シリアル制御信号を送信する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [DIGITAL LINK] または [LAN & DIGITAL LINK] に設定してください。
- 〈LAN〉端子を使用してイーサネット信号を送信する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [LAN] または [LAN & DIGITAL LINK] に設定してください。
- [ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [LAN & DIGITAL LINK] に設定すると、〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子が本機の内部で接続された状態になります。〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子を直接 LAN ケーブルで接続しないでください。また、ハブやツイストペアケーブル伝送器などの周辺機器を介して同じネットワークに接続しないようにシステムを構成してください。
- ケーブルを強い力で引っ張らないでください。また、無理に曲げたり折り畳んだりしないでください。
- ノイズの影響を少なくするため、ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブルはできるだけ巻かずに引き伸ばした状態で、設置・使用してください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間のケーブルは、他のケーブル、特に電源ケーブルからは離して敷設してください。
- 複数のケーブルを敷設するときは、束ねないで並走する距離をできるだけ短くしてください。
- ケーブル敷設後に [ネットワーク] メニュー → [DIGITAL LINK ステータス] で [信号品質] の数値が、正常な品質を示す緑色で表示されることを確認してください。
- 本機で動作確認済みの他社製ツイストペアケーブル伝送器については、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) をご覧ください。他社製機器の動作確認は、弊社確認項目について実施したものであり、すべての動作を保証するものではありません。他社製機器に起因する操作や性能上の不具合などについては、各メーカーにお問い合わせください。

本機の設定

- 1) 本機とコンピューターを LAN ケーブルで接続する
- 2) 本機の電源を入れる
- 3) 〈MENU〉ボタンを押して、メインメニューの [ネットワーク] メニューを開く
 - [ネットワーク] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ ボタンで [ネットワーク設定] を選択して 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ネットワーク設定] 画面が表示されます。

5) [ネットワーク設定] の設定を行う

- 詳細については [ネットワーク設定] (🔍 149 ページ) をご覧ください。

お知らせ

- 既存のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者に確認してから行ってください。

■ 工場出荷時の設定

- 工場出荷時には、あらかじめ次の設定がされています。

[DHCP]	オフ
[IP アドレス]	192.168.0.8
[サブネットマスク]	255.255.255.0
[デフォルトゲートウェイ]	192.168.0.1
[DNS1] / [DNS2]	なし

コンピューターの操作

1) コンピューターの電源を入れる

2) ネットワーク管理者の指示に従い、ネットワークの設定を行う

- 本機の設定が工場出荷の状態であれば、コンピューター側のネットワーク設定を次のようにすると、そのままお使いになれます。

[IP アドレス]	192.168.0.10
[サブネットマスク]	255.255.255.0
[デフォルトゲートウェイ]	192.168.0.1

WEB 制御機能について

WEB 制御機能を使用して、コンピューターから下記のような操作ができます。

- プロジェクターの設定と調整
- プロジェクターの状態表示
- プロジェクターが異常時に E メールメッセージを送信

また、本機は「Crestron Connected」に対応しており、Crestron Electronics, Inc. の以下のアプリケーションソフトを使用できます。

- RoomView Express
- Crestron Fusion

お知らせ

- E メール機能をご使用になる場合は、E メールサーバーと通信する必要があります。あらかじめ E メールが利用できることを確認してください。
- 「Crestron Connected」はネットワークに接続された複数のシステムの様々な機器を、コンピューターで一括して管理・制御する Crestron Electronics, Inc. 製のシステムです。
- 「Crestron Connected」の詳細については、Crestron Electronics, Inc. の WEB サイトをご覧ください。(英語表示のみとなります。)
URL <https://www.crestron.com/>
また、「RoomView Express」は、Crestron Electronics, Inc. の WEB サイトよりダウンロードしてください。(英語表示のみとなります。)
URL <https://www.crestron.com/en-US/resources/get-roomview>

設定に使用できるコンピューター

WEB 制御機能を使用するには、WEB ブラウザーが必要です。あらかじめ WEB ブラウザーが使用できることを確認してください。

OS	対応ブラウザ
Windows	Internet Explorer 11.0、Microsoft Edge
Mac OS	Safari 10.0/11.0/12.0
iOS	Safari (iOS 10、iOS 11、iOS 12、iOS 13 搭載版)
Android	Google Chrome (Android 6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 搭載版)


WEB ブラウザーからのアクセスのしかた

1) コンピューターの WEB ブラウザーを起動する

2) WEB ブラウザーの URL 入力欄に本機で設定した IP アドレスを入力する

3) ユーザー名とパスワードを入力する

- 工場出荷時の設定は、ユーザー名：dispuser（ユーザー権限）/dispadmin（管理者権限）、パスワード：@Panasonic です。
- はじめて WEB 制御機能を使用する場合は、パスワードの変更を求められます。手順 **4)** に進んでください。すでに WEB 制御機能を使用したことがある場合は、手順 **7)** に進んでください。



4) OK をクリックする

- 「[パスワード変更] ページが表示されます。

ユーザー権限の場合

Project Control Window

モニター情報

プロジェクトマネージャ

パスワード変更

English

新しいパスワードを入力してください。

旧パスワード

確認 (再入力)

変更

- パスワードの使いまわしは推奨いたしません。
- パスワードをランクに設定することは推奨いたしません。
- パスワードには下記4つの文字種類から少なくとも3つを含めて半角8文字以上を推奨いたします。
 - アルファベット大文字
 - アルファベットの文字
 - 数字
 - 特殊記号 (-~!@#\$%^&*~_!@)(|~<~>)

管理者権限の場合

Projector Control Window

モニター情報 **パスワード変更**

プロジェクトールコントロール

詳細設定

パスワード変更

Createion
Connect (3x)

変更パスワード **パスワード変更**

ユーザー名
パスワード
パスワード (再入力)

変更

- ・パスワードの使いまわしは避けてください。
- ・パスワードをフランクに設定することは推奨いたしません。
- ・パスワードには下記4つの文字種類から少なくとも2つを含むの7桁8文字以上を推奨いたします。
 - ・アルファベット大文字
 - ・アルファベット小文字
 - ・数字
 - ・特記符号 (- (hyphen) , _ (underline) , # (hash))
- ・ユーザー名、パスワードはWeb制御機能とLAN経由の通信制御 (弊社アプリケーションソフトを含む) で使用されます。
現在の設定から変更されると、接続が途切れる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

- 5) 新しいユーザー名やパスワードを入力し、**【変更】**をクリックする
 - 手順 3) の画面が再度表示されます。
- 6) 新しいユーザー名やパスワードを入力する
 - 手順 5) で設定した、新しいユーザー名やパスワードを入力してください。
- 7) **OK** をクリックする

お願い

- ユーザー名やパスワードを入力する画面が、すでに開いている他のウィンドウで見えないことがあります。その場合は、手前にあるウィンドウを最小化して入力画面を表示してください。

お知らせ

- WEB ブラウザーの URL で HTTPS 接続してから HTTP 接続、または、HTTP 接続してから HTTPS 接続すると WEB 制御の画面が表示されない場合があります。
- WEB ブラウザーで制御する場合は、[ネットワーク]メニュー→[ネットワークコントロール]で[WEB 制御]を[オン]に設定してください。
- WEB ブラウザーを同時に複数立ち上げて、設定や制御をすることも避けてください。また、複数台のコンピューターから同一のプロジェクターに対して設定や制御をすることも避けてください。
- パスワードを 3 回続けて間違えると、数分間ロックされます。
- 本機の設定ページには、WEB ブラウザーの Javascript 機能を利用している項目があります。WEB ブラウザーがこの機能を使用していない設定になっている場合には、正常にコントロールできないことがあります。
- WEB 制御の画面が表示されない場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- WEB 制御の画面更新時に、画面が一瞬白くなることがありますが、故障ではありません。
- 「複数台監視制御ソフトウェア」や「Smart Projector Control」など、LAN 経由の通信制御を使用したアプリケーションソフトに本機をすでに登録している場合、[Administrator] のユーザー名またはパスワードを変更すると、本機との通信ができなくなります。[Administrator] のユーザー名またはパスワードを変更した場合は、ご使用のアプリケーションソフトの登録情報を更新してください。
- コンピューターの画面イラストについて
お客様がお使いの OS や WEB ブラウザー、コンピューターの種類によっては画面の大きさや表示が本書と異なることがあります。


アカウントごとの権限

管理者権限は、全機能を使用できます。ユーザー権限は、使用できる権限に制限があります。目的に応じて、権限を選択してください。

管理者権限 / ユーザー権限の欄に ✓ がある機能は、それぞれの権限で操作できることを示しています。

項目	機能	管理者権限	ユーザー権限	ページ
[モニター情報]	[プロジェクター情報]	✓	✓	160
	エラー情報ページ	✓	✓	161
	[ネットワーク情報]	✓	✓	161
	[アクセスエラー情報]	✓	—	162
	[メールエラー情報]	✓	—	162
[プロジェクターコントロール]	[基本制御]	✓	✓	163
	[詳細制御]	✓	—	163
[詳細設定]	[LAN 設定]	✓	—	165
	[時刻設定]	✓	—	166
	[接続テスト]	✓	—	166
	[HTTPS 設定]	✓	—	167
	[E メール設定]	✓	—	173
	[認証サーバー設定]	✓	—	174
	[Crestron tools]	✓	—	176
[パスワード変更]	[Administrator] のユーザー名	✓	—	177
	[User] のユーザー名	✓	—	178
	[Administrator] のパスワード	✓	—	177
	[User] のパスワード	✓	✓	178
[Crestron Connected (TM)]	操作ページ	✓	—	179
	[Tools]	✓	—	180
	[Info]	✓	—	180
	[Help]	✓	—	181


各項目の説明



- 1 ページ切り換えタブ**
クリックすると、ページが切り換わります。
- 2 [モニター情報]**
この項目をクリックすると、プロジェクターの状態が表示されます。
- 3 [プロジェクターコントロール]**
この項目をクリックすると、[プロジェクターコントロール] ページが表示されます。
- 4 [詳細設定]**
この項目をクリックすると、[詳細設定] ページが表示されます。
- 5 [パスワード変更]**
この項目をクリックすると、[パスワード変更] ページが表示されます。
- 6 [Crestron Connected (TM)]**
この項目をクリックすると、Crestron Connected の操作ページが表示されます。

【プロジェクター情報】 ページ

【モニター情報】 → 【プロジェクター情報】 をクリックします。
以下の項目における本機の状態を表示します。





- | | |
|---|--|
| <p>1 【プロジェクタータイプ】
プロジェクターの種類を表示します。</p> <p>2 【メインバージョン】
プロジェクター本体のファームウェアバージョンを表示します。</p> <p>3 【電源】
電源の状態を表示します。</p> <p>4 【シャッター】
シャッター機能の状態（[クローズ]：シャッター機能有効、[オープン]：シャッター機能無効）を表示します。</p> <p>5 【運用モード】
【運用モード】 の設定状態を表示します。</p> <p>6 【光出力】
【光出力】 の設定状態を表示します。</p> <p>7 【シリアル番号】
プロジェクターのシリアル番号を表示します。</p> <p>8 【REMOTE1 ステータス】
〈REMOTE 1 IN〉 端子による制御状態を表示します。</p> <p>9 【オンスクリーン表示】
オンスクリーン表示の状態を表示します。</p> | <p>10 【AC 電圧】
入力電圧を表示します。</p> <p>11 【入力選択】
選択している入力の状態を表示します。</p> <p>12 【吸気温度】
プロジェクターの吸気温度状態を表示します。</p> <p>13 【排気温度】
プロジェクターの排気温度状態を表示します。</p> <p>14 【光源 1 温度】
光源 1 の温度状態を表示します。</p> <p>15 【光源 2 温度】
光源 2 の温度状態を表示します。</p> <p>16 【光源 1】
光源 1 の点灯状態、使用時間を表示します。</p> <p>17 【光源 2】
光源 2 の点灯状態、使用時間を表示します。</p> <p>18 【自己診断】
自己診断情報を表示します。</p> <p>19 【プロジェクター使用時間】
プロジェクターの稼働時間を表示します。</p> |
|---|--|

エラー情報ページ

【プロジェクター情報】画面の【自己診断】表示欄に【エラー（詳細表示）】または【警告（詳細表示）】が表示されたとき、その部分をクリックするとエラー / 警告内容が表示されます。

- エラーの内容によっては、プロジェクター保護のためスタンバイ状態になります。



1 エラー情報の表示

発生しているエラー / 警告の記号と、その内容が表示されます。
表示内容の詳細については、「【自己診断】の表示について」
(P. 206 ページ) をご覧ください。

2 エラーコード

【ネットワーク情報】ページ

【モニター情報】 → 【ネットワーク情報】 をクリックします。

現在のネットワークの設定情報が表示されます。


- 【送受信パケット情報】の【詳細表示】をクリックすると、送受信パケットの内容が表示されます。



【アクセスエラー情報】 ページ

【モニター情報】 → 【アクセスエラー情報】 をクリックします。


存在しないページへのアクセスや不正なユーザー名、パスワードでのアクセスなど、WEB サーバーのエラー情報が表示されます。



【メールエラー情報】 ページ

【モニター情報】 → 【メールエラー情報】 をクリックします。

定期的な E メールの送信に失敗した場合の、メールのエラー情報が表示されます。




お知らせ

- 【アクセスエラー情報】 および 【メールエラー情報】 は、過去数千回分のアクセス / リクエストを表示します。一度に多量のアクセス / リクエストが発生した場合は、すべての情報を表示できない可能性があります。
- 【アクセスエラー情報】 および 【メールエラー情報】 は、一定量を超えると古い情報から消えます。
- 【アクセスエラー情報】 および 【メールエラー情報】 は、定期的に確認してください。

【基本制御】 ページ


【プロジェクターコントロール】 → 【基本制御】 をクリックします。



- 1 **【電源】**
電源の切 / 入を行います。
- 2 **【シャッター】**
シャッター機能を使用するかどうか（有効（シャッター：クローズ） / 無効（シャッター：オープン））を切り換えます。
- 3 **【オンスクリーン表示】**
オンスクリーン表示機能のオフ（非表示） / オン（表示）を切り換えます。
- 4 **【システム方式】**
システム方式を切り換えます。
- 5 **プロジェクターのオンスクリーン表示**
プロジェクターのオンスクリーン表示と同じ内容が表示されます。メニューの設定内容の確認や変更ができます。オンスクリーン表示機能がオフ（非表示）に設定されていても表示されます。
- 6 **【入力切替】**
入力信号を切り換えます。

【詳細制御】 ページ


【プロジェクターコントロール】 → 【詳細制御】 をクリックします。



- 1 **プロジェクターの制御**
リモコンのボタンと同じように各ボタンをクリックすることによりプロジェクターを制御します。制御後に制御ページ右側のプロジェクターのオンスクリーン表示を更新します。
- 2 **【サブメモリー】**
サブメモリーの切り換えをします。
- 3 **【システムデイトライトビュー】**
システムデイトライトビューの設定を切り換えます。
- 4 **【フリーズ】**
映像を一時的に静止させます。
- 5 **【波形モニター】**
入力信号の波形を表示します。
- 6 **【投写方式】**
投写方式の設定を切り換えます。
- 7 **【OSD 位置】**
OSD 位置の設定を切り換えます。
- 8 **【幾何学歪補正】**
幾何学歪補正の設定を切り換えます。
- 9 **【レンズ】**
【レンズ】 ページが表示されます。
- 10 **【テストパターン】**
テストパターンを表示します。
制御ページ右側に表示されるパターンの中から、投写画面に表示したいテストパターンをクリックしてください。
【解除】をクリックすると、テストパターンの表示が消えます。
- 11 **【OSD キャプチャー】**
制御ページ右側のプロジェクターのオンスクリーン表示を、最新の状態に更新します。

【レンズ】 ページ


【プロジェクターコントロール】 → 【詳細制御】 → 【レンズ】 をクリックします。



- 1 **【数値指定】**
レンズ位置設定ページが表示されます。
- 2 **【ホームポジション】**
投写レンズをホームポジションへ移動します。
- 3 **【シフト】**
▲▼◀▶ ボタンでレンズシフト（垂直位置、水平位置）を調整します。
約 3 秒以上ボタンを押し続けると、速く動作させることができます。
- 4 **【フォーカス】**
◀▶ ボタンでフォーカスを調整します。
ボタンを押し続けると、速く動作させることができます。
- 5 **【周辺フォーカス】**
◀▶ ボタンで周辺フォーカスを調整します。
ボタンを押し続けると、速く動作させることができます。
次の投写レンズを装着しているときのみ表示されます。
 - ズームレンズ（品番：ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500）
- 6 **【ズーム】**
◀▶ ボタンでズームを調整します。
- 7 **【レンズメモリー保存】**
現在のレンズ位置（垂直位置、水平位置、フォーカス位置、ズーム位置、周辺フォーカス位置）を保存します。保存したいレンズメモリーの番号をクリックしてください。
- 8 **【レンズメモリー呼出】**
レンズ位置（垂直位置、水平位置、フォーカス位置、ズーム位置、周辺フォーカス位置）を呼び出します。呼び出したいレンズメモリーの番号をクリックしてください。
- 9 **【戻る】**
【詳細制御】 ページに戻ります。

レンズ位置設定ページ

【プロジェクターコントロール】 → 【詳細制御】 → 【レンズ】 → 【数値指定】 をクリックします。



- 1 **【取得】**
現在のレンズ位置を取得して、レンズ位置情報欄にその数値を表示します。
- 2 **レンズ位置情報欄**
レンズ位置（垂直位置、水平位置）を入力します。
- 3 **【戻る】**
【レンズ】 ページに戻ります。
- 4 **【設定】**
レンズ位置情報欄に表示されているレンズ位置に移動します。

[LAN 設定] ページ

[詳細設定] → [LAN 設定] をクリックします。

- [LAN 設定] をクリックすると、[CAUTION!] 画面が表示されます。
- [次へ] をクリックすると、現在の設定内容が表示されます。
- [変更] をクリックすると、設定変更画面が表示されます。


- 1 [プロジェクター名]**
プロジェクターの名前を入力します。DHCP サーバーを利用する場合などにホスト名が必要であれば入力してください。
- 2 [DHCP オン]、[DHCP オフ]**
DHCP クライアント機能を有効にする場合は [DHCP オン] にします。
- 3 [IP アドレス]**
DHCP サーバーを利用しない場合は IP アドレスを入力します。
- 4 [サブネットマスク]**
DHCP サーバーを利用しない場合はサブネットマスクを入力します。
- 5 [デフォルトゲートウェイ]**
DHCP サーバーを利用しない場合はデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。
- 6 [DNS1]**
DNS1 サーバーアドレスを入力します。
DNS1 サーバーアドレス (プライマリー) の入力使用可能文字:
数字 (0～9)、ピリオド (.)
(例: 192.168.0.253)
- 7 [DNS2]**
DNS2 サーバーアドレスを入力します。
DNS2 サーバーアドレス (セカンダリー) の入力使用可能文字:
数字 (0～9)、ピリオド (.)
(例: 192.168.0.254)
- 8 [戻る]、[次へ]**
[戻る] をクリックすると、元の画面に戻ります。[次へ] をクリックすると、設定内容を確認する画面が表示されます。[送信] をクリックして設定を更新します。

お知らせ

- ブラウザーの「戻る」または「進む」機能を使用した場合、「ページの有効期限切れ」という警告画面が表示されることがあります。その場合、以降の動作は保証されませんので、再度 [LAN 設定] をクリックしてください。
- LAN で接続中に LAN 設定を変更すると、接続が途切れることがあります。

【時刻設定】 ページ

【詳細設定】 → 【時刻設定】 をクリックします。



- 1 **【タイムゾーン】**
タイムゾーンを選択します。
(日本は GMT+09:00)
- 2 **【タイムゾーンのセット】**
タイムゾーンの設定を更新します。
- 3 **【NTP 同期】**
自動で日時を設定する場合は [オン] にします。
- 4 **【NTP サーバー名】**
自動で日時を設定する場合は NTP サーバーの IP アドレスかサーバー名を入力します。
(サーバー名を入力する場合は DNS サーバーの設定が必要です。)
- 5 **【日付】**
[NTP 同期] を [オフ] に設定している場合に、変更する日付を入力します。
- 6 **【時刻】**
[NTP 同期] を [オフ] に設定している場合に、変更する時刻を入力します。
- 7 **【日時のセット】**
日時設定を更新します。



お知らせ

- 時刻を設定してもすぐに時刻が合わない場合は、本機内部の電池交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

【接続テスト】 ページ

E メールサーバー、POP サーバー、DNS サーバーなどとネットワークが接続しているかを確認できます。

【詳細設定】 → 【接続テスト】 をクリックします。




- 1 **【接続先の IP アドレス】**
テストするサーバーの IP アドレスを入力します。
- 2 **【送信】**
接続テストを実行します。
- 3 **接続できた場合の表示例**
- 4 **接続できなかった場合の表示例**

[HTTPS 設定] ページ

WEB 制御機能を使用する際に、コンピューターとプロジェクターとの間で SSL/TLS プロトコルによって暗号化された HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 通信を行う場合に設定します。

HTTPS 通信を行うには、認証のための証明書をプロジェクターにインストールする必要があります。

[詳細設定] → [HTTPS 設定] をクリックします。



1 【CRT 鍵生成】

CRT (Certificate) 鍵を生成します。

[実行] をクリックすると、CRT 鍵生成のページが表示されます。
詳しくは、“CRT 鍵を生成する” (🔍 168 ページ) をご覧ください。

2 【自己署名証明書】

【生成】：

自己署名証明書を本機自身で生成します。

[実行] をクリックすると、自己署名証明書生成のページが表示されます。

詳しくは、“自己署名証明書を生成する” (🔍 171 ページ) をご覧ください。

【情報】：

自己署名証明書の状態を表示します。

- **【未生成】**：自己署名証明書が生成されていません。
- **【(ホスト名)】**：自己署名証明書が生成済みで有効な状態です。
自己署名証明書に登録されているホスト名が表示されます。
- **【無効：サーバー証明書インストール済み】**：サーバー証明書が有効になっているため、生成済みの自己署名証明書は無効になっています。

[確認] をクリックすると、生成済みの自己署名証明書の情報が表示されます。

[削除] をクリックすると、生成済みの自己署名証明書を削除できます。

詳しくは、“自己署名証明書の情報を確認する” (🔍 172 ページ) をご覧ください。

3 【サーバー証明書】

【署名リクエスト (CSR) 生成】：

署名リクエスト (Certificate Signing Request) を生成します。

[実行] をクリックすると、署名リクエスト生成のページが表示されます。

詳しくは、“署名リクエストを生成する” (🔍 169 ページ) をご覧ください。

【サーバー証明書インストール】 / 【中間証明書インストール】：

サーバー証明書および中間証明書をインストールします。

証明書のファイルを指定して [実行] をクリックすると、本機に証明書をインストールします。

詳しくは、“証明書をインストールする” (🔍 170 ページ) をご覧ください。

【情報】：

サーバー証明書の状態を表示します。

- **【無効】**：サーバー証明書がインストールされていません。または、現在の CRT 鍵が、インストール済みのサーバー証明書を申請する際に使用した CRT 鍵と異なります。
- **【(ホスト名)】**：サーバー証明書をインストール済みで有効な状態です。
サーバー証明書に登録されているホスト名が表示されます。
- **【有効期限切れ】**：サーバー証明書の有効期間を超えています。
サーバー証明書をインストール済みで有効になっている場合は、サーバー証明書に登録されているホスト名が表示されます。
[確認] をクリックすると、インストール済みのサーバー証明書の情報が表示されます。
[削除] をクリックすると、インストール済みのサーバー証明書と中間証明書を削除できます。
詳しくは、“サーバー証明書の情報を確認する” (🔍 170 ページ) をご覧ください。

4 【接続方法】

プロジェクターとの接続方法を設定します。

- **【HTTP】**：HTTP 通信を使用します。(工場出荷時の値)
- **【HTTPS】**：HTTPS 通信を使用します。

5 【HTTPS ポート番号】

HTTPS 通信で使用するポート番号を設定します。

設定できるポート番号：1 ~ 65535

工場出荷時の値：443

6 【設定】


設定を有効にします。

お知らせ

- [接続方法] の設定を [HTTPS] から [HTTP] に変更すると、WEB 制御画面の操作や更新を行ったときに画面が表示されないことがあります。その場合は、WEB ブラウザーのキャッシュを削除してください。
- [接続方法] を [HTTPS] に設定すると、[Crestron Connected (TM)] ページは操作できません。
- お使いのコンピューターや WEB ブラウザーによっては、証明書のインストール操作ができないことがあります。

■ 設定のフロー

HTTPS 通信で使用するセキュリティ証明書として、サーバー証明書と自己署名証明書のどちらの証明書を使用するかによって設定のフローが異なります。



お知らせ

- サーバー証明書を使用する場合は、認証機関への申請からサーバー証明書の発行までの手続きは、お客様と認証機関の間で行っていただく必要があります。申請方法などにつきましては、認証機関へお問い合わせください。

CRT 鍵を生成する

RSA (Rivest-Shamir-Adleman cryptosystem) 公開鍵暗号方式による暗号化に使用する CRT 鍵を生成します。CRT 鍵は、秘密鍵の一種です。

1) 「HTTPS 設定」→「CRT 鍵生成」→「実行」をクリックする

- CRT 鍵生成のページが表示されます。



2) 「実行」をクリックする

- CRT 鍵が生成されます。
- CRT 鍵の生成が完了すると、上段にある「現在の CRT 鍵」の「RSA 鍵長」と「更新日時」に、現在の CRT 鍵の鍵長とその生成日時が表示されます。

3) 「戻る」をクリックする

お知らせ

- 「更新日時」に「未生成」と表示されている場合は、CRT 鍵が生成されていないことを示しています。
- 「RSA 鍵長」は「2048bit」固定です。申請先の認証機関によっては、2048bit の鍵長ではサーバー証明書を発行できない場合があります。
- CRT 鍵の生成には、2 分程度の時間を要することがあります。

- CRT 鍵を更新した場合は、その CRT 鍵を使用して改めてサーバー証明書の申請または自己署名証明書の生成を行ってください。CRT 鍵にひも付いた証明書が必要です。
- CRT 鍵を更新しても、前回生成した CRT 鍵の情報は保存されています。ひとつ前の CRT 鍵に戻したい場合は、「CRT 鍵の更新を取りやめる」(169 ページ)をご覧ください。

CRT 鍵の更新を取りやめる

CRT 鍵を更新しても、一度だけ前回生成した CRT 鍵に戻すことができます。

1) [HTTPS 設定] → [CRT 鍵生成] → [実行] をクリックする

- CRT 鍵生成のページが表示されます。

2) [履歴] をクリックする

- 次の内容が表示されます。

3) 元に戻す CRT 鍵の [RSA 鍵長] と [更新日時] を確認する

4) [適用] をクリックする

- 次の確認メッセージが表示されます。
「過去の CRT 鍵に戻します。自己署名証明書を生成するか、選択した CRT 鍵に対応したサーバー証明書をインストールしてください。よろしいですか？」

5) [OK] をクリックする

- 前回生成した CRT 鍵が、現在の CRT 鍵として反映されます。

お知らせ

- 前回生成した CRT 鍵に戻した場合は、その CRT 鍵にひも付いた証明書が必要です。

署名リクエストを生成する

HTTPS 通信で使用するセキュリティ証明書として、認証機関から発行されたサーバー証明書を使用する場合に、認証機関への発行申請に必要な署名リクエストを生成します。CRT 鍵を生成したあとで署名リクエストを生成してください。

1) [HTTPS 設定] → [署名リクエスト (CSR) 生成] → [実行] をクリックする

- 署名リクエスト生成のページが表示されます。

2) 申請に必要な情報を入力する

- 各項目の内容は次のとおりです。申請先の認証機関の要求に従って入力してください。

項目	内容	文字数制限
【ホスト名】	プロジェクターに設定されているプロジェクター名または IP アドレスを入力します。	64 文字
【国名コード】	ISO 3166-1 alpha-2 で定義されている国名コード（大文字アルファベット 2 文字）を入力します。	—
【都道府県名】	都道府県名を入力します。	128 文字

項目	内容	文字数制限
[市区町村名]	市区町村名を入力します。	128 文字
[組織名]	組織名を入力します。	64 文字
[部署名]	部署名を入力します。	64 文字
[CRT 鍵]	[RSA 鍵長]	現在の CRT 鍵の鍵長が表示されます。
	[更新日時]	現在の CRT 鍵の生成日時が表示されます。

3) [OK] をクリックする

- 署名リクエストのファイルが生成されます。ファイルに名前を付けて任意のフォルダーに保存してください。

4) ファイル名を入力して [保存] をクリックする

- 指定したフォルダーに署名リクエストのファイルが保存されます。

お知らせ

- 入力できる文字は次のとおりです。
 - 半角数字：0 ～ 9
 - 半角アルファベット：A ～ Z、a ～ z
 - 半角記号：- . _ , + / ()
- 本機で生成する署名リクエストは、PEM 形式（拡張子：pem）です。
- 保存した署名リクエストのファイル（PEM 形式）を使用して、認証機関に対してサーバー証明書の発行を申請してください。

証明書をインストールする

認証機関から発行されたサーバー証明書および中間証明書を本機にインストールします。

1) [HTTPS 設定] → [サーバー証明書インストール] → [参照] をクリックする

- ファイルを選択するダイアログが表示されます。

2) サーバー証明書ファイルを選択し、[開く] をクリックする

- 認証機関からサーバー証明書とともに中間証明書が発行されている場合は手順 3) に進んでください。
- 認証機関からサーバー証明書のみが発行されている場合は手順 5) に進んでください。

3) [中間証明書インストール] の [参照] をクリックする

- ファイルを選択するダイアログが表示されます。

4) 中間証明書ファイルを選択し、[開く] をクリックする

5) [実行] をクリックする

- サーバー証明書および中間証明書が本機にインストールされます。

6) [戻る] をクリックする

お知らせ

- インストールしたサーバー証明書の情報を確認する場合は、“サーバー証明書の情報を確認する”（ 170 ページ）をご覧ください。

サーバー証明書の情報を確認する

本機にインストールしたサーバー証明書の情報を確認します。

1) [HTTPS 設定] → [サーバー証明書] → [情報] → [確認] をクリックする

- インストールしたサーバー証明書の情報が表示されます。各項目の内容は次のとおりです。

項目	内容
[ホスト名]	プロジェクター名または IP アドレスが表示されます。
[国名コード]	ISO 3166-1 alpha-2 で定義されている国名コード（大文字アルファベット 2 文字）が表示されます。
[都道府県名]	都道府県名が表示されます。
[市区町村名]	市区町村名が表示されます。
[組織名]	組織名が表示されます。
[部署名]	部署名は表示されません。アスタリスクで表示されます。
[有効期間の開始]	サーバー証明書の発行日時が表示されます。
[有効期間の終了]	サーバー証明書の失効日時が表示されます。

項目	内容	
[CRT 鍵]	[RSA 鍵長]	CRT 鍵の鍵長が表示されます。
	[更新日時]	CRT 鍵の生成日時が表示されます。

お知らせ

- [HTTPS 設定] → [サーバー証明書] → [削除] をクリックすると、インストール済みのサーバー証明書と中間証明書を削除できます。ただし、[接続方法] が [HTTPS] に設定されている状態では削除できません。HTTP 通信ができる状態に設定を変更したうえで削除してください。
また、有効期間内のサーバー証明書を削除する場合は、インストールに使用した証明書ファイルをお手元に準備できることを確認してください。再度サーバー証明書をインストールする場合に必要になります。

自己署名証明書を生成する

HTTPS 通信で使用するセキュリティ証明書として、認証機関から発行されたサーバー証明書を使用しない場合は、本機自身で生成した自己署名証明書を使用することができます。CRT 鍵を生成したあとで自己署名証明書を生成してください。

1) [HTTPS 設定] → [自己署名証明書] → [生成] → [実行] をクリックする

- 自己署名証明書生成のページが表示されます。

2) 生成に必要な情報を入力する

- 各項目の内容は次のとおりです。

項目	内容	文字数制限
[ホスト名]	プロジェクターに設定されているプロジェクター名または IP アドレスを入力します。	64 文字
[国名コード]	ISO 3166-1 alpha-2 で定義されている国名コード（大文字アルファベット 2 文字）を入力します。	—
[都道府県名]	都道府県名を入力します。	128 文字
[市区町村名]	市区町村名を入力します。	128 文字
[組織名]	組織名を入力します。	64 文字
[部署名]	部署名を入力します。	64 文字
[CRT 鍵]	[RSA 鍵長]	現在の CRT 鍵の鍵長が表示されます。
	[更新日時]	現在の CRT 鍵の生成日時が表示されます。

3) [OK] をクリックする

- 自己署名証明書が生成されます。

お知らせ

- 入力できる文字は次のとおりです。
 - 半角数字：0～9
 - 半角アルファベット：A～Z、a～z
 - 半角記号：- . _ , + / ()

自己署名証明書の情報を確認する

本機で生成した自己署名証明書の情報を確認します。

1) [HTTPS 設定] → [自己署名証明書] → [情報] → [確認] をクリックする

- 生成済みの自己署名証明書の情報が表示されます。各項目の内容は次のとおりです。

項目	内容	
【ホスト名】	プロジェクター名または IP アドレスが表示されます。	
【国名コード】	ISO 3166-1 alpha-2 で定義されている国名コード（大文字アルファベット 2 文字）が表示されます。	
【都道府県名】	都道府県名が表示されます。	
【市区町村名】	市区町村名が表示されます。	
【組織名】	組織名が表示されます。	
【部署名】	部署名が表示されます。	
【有効期間の開始】	自己署名証明書の発行日時が表示されます。	
【有効期間の終了】	自己署名証明書の失効日時（グリニッジ標準時 2035 年 12 月 31 日 23 時 59 分に相当するローカル日時）が表示されます。	
【CRT 鍵】	【RSA 鍵長】	CRT 鍵の鍵長が表示されます。
	【更新日時】	CRT 鍵の生成日時が表示されます。

お知らせ

- [HTTPS 設定] → [自己署名証明書] → [削除] をクリックすると、生成済みの自己署名証明書を削除できます。
ただし、[接続方法] が [HTTPS] に設定されている状態では削除できません。HTTP 通信ができる状態に設定を変更したうえで削除してください。

[E メール設定] ページ

定期的に、またはエラー発生時などに、あらかじめ設定しておいた E メールアドレス（最大 2 か所）にメールを送信できます。

[詳細設定] → [E メール設定] をクリックします。

1 [許可]

E メール機能を使用する場合は [有効] を選択してください。

2 [SMTP サーバー名]

E メールサーバー (SMTP) の IP アドレスかサーバー名を入力してください。サーバー名を入力する場合は、DNS サーバーの設定が必要です。

3 [送信者メールアドレス]

プロジェクターの E メールアドレスを入力してください。(半角で 63 文字まで)

4 [メモ]

Eメールの発信元がわかりやすいように、プロジェクターの設置場所などを入力できます。(半角で 63 文字まで)

5 [最短送信間隔]

温度警告メールの最短時間間隔を変更できます。初期値は 60 分です。この場合、温度警告メールを送信後 60 分間は、再び警告温度になってもメールを送信できません。

6 [吸気センサー温度]

温度警告メール用の設定温度を変更できます。この値を超えた場合、温度警告メールを送信します。

7 [E メールアドレス 1]、[E メールアドレス 2]

送信する宛先の E メールアドレスを入力してください。2 つの E メールアドレスを使わない場合は、[E メールアドレス 2] を未記入にします。

8 E メールを送信する条件の設定

Eメールを送信する条件を選択します。

[メール内容]：

[通常] か [簡易] を選択します。

- [通常]：本体の状態を含む詳細な情報を送信する場合に選択します。
- [簡易]：エラー情報などの必要最小限の情報を送信する場合に選択します。

[エラー発生時]：

自己診断でエラーが発生した場合に送信します。

[吸気センサー温度]：

吸気温度が上欄に設定された値になった場合に送信します。

[定期報告]：

Eメールを定期的に送信する場合はチェックします。

チェックの付いている曜日・時刻にメールを送信します。

9 [送信]

設定を更新します。

【認証サーバー設定】 ページ

メール送信に POP 認証または SMTP 認証が必要な場合は認証項目を設定します。
 [詳細設定] → [認証サーバー設定] をクリックします。

- 1 **【認証】**
インターネットプロバイダー側が指示する認証方式を選択します。
- 2 **【SMTP 認証】**
SMTP 認証を選択した場合に設定します。
- 3 **【POP サーバー名】**
POP サーバー名を入力します。
使用可能文字：
英数字（A～Z、a～z、0～9）
マイナス記号（-）ピリオド（.）
- 4 **【ユーザー名】**
POP サーバーまたは SMTP サーバーのユーザー名を入力します。
- 5 **【パスワード】**
POP サーバーまたは SMTP サーバーのパスワードを入力します。
- 6 **【SMTP サーバー ポート番号】**
SMTP サーバーのポート番号を入力します。
（通常は 25 番です）
- 7 **【POP サーバー ポート番号】**
POP サーバーのポート番号を入力します。
（通常は 110 番です）
- 8 **【送信】**
設定を更新します。

送信するメール内容

E メール設定時のメール送信例

E メール設定を行ったときはこのようなメールを発信します。

- 例) [E メール設定] ページで [メール内容] を [簡易] に設定した場合

```

=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type      : PT-MZ16K
Serial No          : 123456789012

----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME              at [ 60 ] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE    Over [ 46 degC / 114 degF ]

ERROR                     [ ON ]
INTAKE AIR TEMPERATURE    [ ON ]

PERIODIC REPORT
Sunday [ OFF ] Monday [ OFF ] Tuesday [ OFF ] Wednesday [ OFF ]
Thursday [ OFF ] Friday [ OFF ] Saturday [ OFF ]

00:00 [ OFF ] 01:00 [ OFF ] 02:00 [ OFF ] 03:00 [ OFF ]
04:00 [ OFF ] 05:00 [ OFF ] 06:00 [ OFF ] 07:00 [ OFF ]
08:00 [ OFF ] 09:00 [ OFF ] 10:00 [ OFF ] 11:00 [ OFF ]
12:00 [ OFF ] 13:00 [ OFF ] 14:00 [ OFF ] 15:00 [ OFF ]
16:00 [ OFF ] 17:00 [ OFF ] 18:00 [ OFF ] 19:00 [ OFF ]
20:00 [ OFF ] 21:00 [ OFF ] 22:00 [ OFF ] 23:00 [ OFF ]

----- Wired network configuration -----
DHCP Client             OFF
IP address              192.168.0.8
MAC address             12:34:56:78:90:12

----- Error information -----
SELF TEST               : NO ERRORS

Mon Jan 01 12:34:56 20XX

----- Memo -----

```

エラー時のメール送信例

エラーになったときはこのようなメールを発信します。

- 例) [E メール設定] ページで [メール内容] を [簡易] に設定した場合

```

=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type      : PT-MZ16K
Serial No          : 123456789012

----- Wired network configuration -----
DHCP Client             OFF
IP address              192.168.0.8
MAC address             12:34:56:78:90:12

----- Error information -----
SELF TEST               : WARNING
U081 Low AC voltage warning (below 90V)

Mon Jan 01 12:34:56 20XX

----- Memo -----

```


【Crestron tools】 ページ

Crestron のコントロールシステムをプロジェクターに接続するために必要な情報を設定します。

ご使用のコンピューターに Adobe® Flash® Player がインストールされていない場合、または Flash に対応していないブラウザでは【Crestron Connected (TM)】 ページが表示されません。その場合はこのページで【Control System】 を設定してください。

【詳細設定】 → 【Crestron tools】 をクリックします。

1 【IP Address】
コントロールシステムの IP アドレスを設定します。

2 【IPID】
コントロールシステムの IPID を設定します。

3 【Port】
コントロールシステムのポート番号を設定します。

4 【送信】
設定を更新します。

【パスワード変更】 ページ

【パスワード変更】 をクリックします。



1 【Administrator】

【Administrator】（管理者）の設定を変更する場合に選択します。


2 【User】

【User】（ユーザー）の設定を変更する場合に選択します。

3 【次へ】

パスワードの設定を変更する画面を表示します。

【Administrator】（管理者）について



1 【変更アカウント】

変更するアカウントが表示されます。

2 【変更前】

【ユーザー名】：

変更前のユーザー名を入力します。

【パスワード】：

変更前のパスワードを入力します。

3 【変更後】

【ユーザー名】：

変更後のユーザー名を入力します。（半角で 16 文字まで）

【パスワード】：

変更後のパスワードを入力します。（半角で 16 文字まで）


【パスワード（再入力）】：

変更後のパスワードを再度入力します。

4 【変更】

パスワードの変更を確認します。


[User]（ユーザー）について



- 1 **【変更アカウント】**
変更するアカウントが表示されます。
- 2 **【変更後】**
【ユーザー名】:
変更後のユーザー名を入力します。(半角で 16 文字まで)
【パスワード】:
変更後のパスワードを入力します。(半角で 16 文字まで)
【パスワード (再入力)】:
変更後のパスワードを再度入力します。
- 3 **【変更】**
パスワードの変更を確定します。

【パスワード変更】（ユーザー権限でアクセスした場合）

ユーザー権限時はパスワードの変更のみ有効です。



- 1 **【旧パスワード】**
変更前のパスワードを入力します。
- 2 **【新パスワード】**
変更後のパスワードを入力します。(半角で 16 文字まで)
- 3 **【確認 (再入力)】**
変更後のパスワードを再度入力します。
- 4 **【変更】**
パスワードの変更を確定します。

お知らせ

- [Administrator]（管理者）のアカウントを変更する場合は、[変更前] の [ユーザー名] と [パスワード] の入力が必要です。

[Crestron Connected (TM)] ページ

Crestron Connected でプロジェクターの監視 / 制御を行うことができます。

WEB 制御画面から Crestron Connected の操作ページを起動するには、管理者権限でアクセスする必要があります。(ユーザー権限では、WEB 制御画面に [Crestron Connected (TM)] が表示されません。)

[Crestron Connected (TM)] をクリックすると、Crestron Connected の操作ページが表示されます。

ご使用のコンピューターに Adobe® Flash® Player がインストールされていない場合、または Flash に対応していないブラウザでは表示されません。その場合、操作ページの [Back] をクリックして前のページに戻ってください。

お知らせ

- WEB ブラウザーに Microsoft Edge を使用する場合、そのバージョンによっては [Crestron Connected (TM)] ページの操作ができないことがあります。[Crestron Connected (TM)] をクリックしたときに WEB ブラウザーがフリーズした場合は、Windows Update を使用して更新プログラムをインストールしてください。
- [詳細設定] → [HTTPS 設定] → [接続方法] を [HTTPS] に設定すると、[Crestron Connected (TM)] ページは操作できません。


操作ページ



- | | |
|--|---|
| <p>1 [Tools]、[Info]、[Help]
プロジェクターの設定 / 情報 / ヘルプページに切り換えるタブです。</p> <p>2 [POWER]
電源の入 / 切を行います。</p> <p>3 [SHUTTER]
シャッターの状態 ([クローズ]: シャッター機能有効、[オープン]: シャッター機能無効) を切り換えます。</p> | <p>4 [Input Select]
入力切り換えの操作をします。
プロジェクターの電源が切れている場合、操作はできません。</p> <p>5 メニュー画面の操作ボタン
メニュー画面の操作をします。</p> <p>6 フリーズ / 画質調整
フリーズ / 画質に関する項目の操作をします。</p> <p>7 [Back]
前のページへ戻る操作をします。</p> |
|--|---|

[Tools] ページ


操作ページで [Tools] をクリックします。



- 1 **[Control System]**
プロジェクターに接続するコントローラーとの通信に必要な情報を設定します。
- 2 **[User Password]**
Crestron Connected の操作ページ内でのユーザー権限パスワードを設定します。
- 3 **[Admin Password]**
Crestron Connected の操作ページ内での管理者権限パスワードを設定します。
- 4 **ネットワークステータス**
有線 LAN の設定内容を表示します。
[DHCP]
現在設定している値を表示します。
[Ip Address]
現在設定している値を表示します。
[Subnet Mask]
現在設定している値を表示します。
[Default Gateway]
現在設定している値を表示します。
[DNS Server]
現在設定している値を表示します。
- 5 **[Exit]**
操作ページに戻ります。

[Info] ページ


操作ページで [Info] をクリックします。



- 1 **[Projector Name]**
プロジェクター名を表示します。
- 2 **[Mac Address]**
MAC アドレスを表示します。
- 3 **[Lamp1 Hours]、[Lamp2 Hours]**
光源 1、光源 2 の使用時間を表示します。
- 4 **[Power Status]**
電源の状態を表示します。
- 5 **[Source]**
選択している入力を表示します。
- 6 **[Error Status]**
エラーの状態を表示します。
- 7 **[Exit]**
操作ページに戻ります。

[Help] ページ

操作ページで [Help] をクリックします。
[Help Desk] ウィンドウが表示されます。



- 1 [Help Desk]
Crestron Connected を利用する管理者とのメッセージの送受信ができます。

情報表示機能を使用する

本体操作部の情報表示画面で、本機の状態を確認できます。

画面モード

情報表示画面は、次の 4 つのモードに分類されます。

非表示モード	定常状態での画面モードの 1 つで、無操作時に常時画面表示させたくない場合に選択するモードです。 メニュー操作モード → [SETUP] メニュー → [INFO MONITOR] → [DEFAULT] を [OFF] に設定します。
USER VIEW モード	定常状態での画面モードの 1 つで、無操作時に本機の基本情報を常時表示するモードです。 メニュー操作モード → [SETUP] メニュー → [INFO MONITOR] → [DEFAULT] を [USER VIEW] に設定します。 - 表示する情報は、メニュー操作モード → [SETUP] メニュー → [INFO MONITOR] で設定できます。 - 一度に表示できる情報は 4 項目です。表示する情報を 5 つ以上選択している場合は、約 2 秒ごとに画面が切り換わります。
メニュー操作モード	情報表示画面の操作を行う画面モードです。本機の状態も確認できます。 非表示モード / USER VIEW モード中に本体操作部の〈INFO〉ボタンを押すと、メニュー操作モードに移行してトップメニューが表示されます。
エラー通知モード	本機にエラーや警告が発生した場合に、自動的にエラー / 警告記号を表示します。(189 ページ)

お知らせ

- 本機にエラーや警告が発生していない場合、本機の主電源を入れてスタンバイ状態にすると、情報表示画面は非表示モード / USER VIEW モードのいずれかになります。

トップメニュー

情報表示画面が非表示モード / USER VIEW モード中に本体操作部の〈INFO〉ボタンを押すと、メニュー操作モードに移行してトップメニューが表示されます。

トップメニューには、次の 3 項目があります。

トップメニュー項目	概要	ページ
[USER VIEW]	本機の基本情報を表示します。	183
[SETUP]	サブメニューで、プロジェクター ID の設定、情報表示画面の設定、ネットワークに関する設定をします。	184
[STATUS]	本機の状態を表示します。	187

お知らせ

- 本機がスタンバイ状態であっても、情報の表示や設定ができます。

サブメニュー

▲▼ ボタンでトップメニューの [SETUP] を選択して〈ENTER〉ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。

サブメニュー項目	概要	工場出荷時	ページ
[ID]	プロジェクター ID を設定します。	[ALL]	184
[INFO MONITOR]	情報表示画面の設定をします。	—	184
[NETWORK]	ネットワーク機能を使用するための設定をします。	—	186


お知らせ

- スタンバイ状態での一部の入力操作を除いて、リモコンでの操作はできません。

メニュー操作モード時の基本操作手順


1) 本体操作部の〈INFO〉ボタンを押す

- トップメニュー画面が表示されます。



2) ▲▼ ボタンでトップメニュー項目を選択する

- 選択中の項目は、白黒反転表示されます。



3) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 選択したトップメニューのサブメニューが表示されます。



4) ▲▼ ボタンでサブメニュー項目を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- 設定画面が表示されます。

5) ◀▶ ボタンで設定を変更する

お知らせ

- メニュー操作モード中に〈INFO〉ボタンを押すと、1 つ上の階層のメニュー画面に戻ります。
- メニュー操作モード中に約 60 秒間操作がない状態が続くと、自動的に非表示モード / USER VIEW モードに移行します。本体操作部の〈INFO〉ボタンを押すと、元のメニュー操作モードの表示に戻ります。

[USER VIEW] メニューについて

本体操作部の〈INFO〉ボタンを押して、情報表示画面をメニュー操作モードにしてください。
メニューの操作については、“メニュー操作モード時の基本操作手順”（ 183 ページ）をご覧ください。

[USER VIEW]

本機の基本情報を表示します。

1) ▲▼ ボタンで [USER VIEW] を選択する

2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 情報が表示されます。

3) ▲▼ ボタンを押してページを切り換える

- ボタンを押すごとに、ページが切り換わります。

[INPUT]	現在選択している入力端子
[SIGNAL NAME]	入力信号名
[AC VOLTAGE]	入力電源電圧
[INTAKE AIR TEMP.]	プロジェクターの吸気温度

[EXHAUST AIR TEMP.]	プロジェクターの排気温度
[SHUTTER]	シャッターの状態（[CLOSE]：シャッター機能有効、[OPEN]：シャッター機能無効）
[OSD]	オンスクリーン表示機能の状態（[ON]：表示、[OFF]：非表示）
[IP ADDRESS]	有線 LAN の IP アドレス

[SETUP] メニューについて

本体操作部の〈INFO〉ボタンを押して、情報表示画面をメニュー操作モードにしてください。
メニューの操作については、“メニュー操作モード時の基本操作手順”（ 183 ページ）をご覧ください。

[ID]

本機には ID ナンバーの設定機能があり、本機を複数台並べて使用する場合、1 つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。

- 1) ▲▼ ボタンで [SETUP] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - サブメニュー項目が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [ID] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [PROJECTOR ID] の設定内容が表示されます。
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 設定変更が可能になります。
- 6) ◀▶ ボタンで設定項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ALL]	ID ナンバーを指定しないで制御する場合に選択します。
[1] ～ [64]	ID ナンバーを指定して個別制御する場合に選択します。

お知らせ

- この設定項目は、次のオンスクリーンメニューのメニュー項目と共通です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [プロジェクター ID]
- ID ナンバーを指定して個別制御する場合は、リモコンの ID ナンバーを本機の ID ナンバーに合わせる必要があります。
- ID ナンバーを [ALL] に設定すると、リモコンまたはコンピューターで制御の際、ID ナンバーを何番に指定しても本機は動作します。
- 本機を複数台並べて設置する場合、ID ナンバーを [ALL] に設定していると、他の ID ナンバーを設定した本機と分けて制御できなくなります。
- リモコンの ID ナンバーを設定する方法は“リモコンの ID ナンバーを設定する”（ 66 ページ）をご覧ください。

[INFO MONITOR]

情報表示画面の設定をします。

■ 定常状態における表示を設定する場合

無操作時の情報表示画面の表示有無を設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [SETUP] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - サブメニュー項目が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [INFO MONITOR] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 詳細設定項目が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [DEFAULT] を選択する
 - 現在の設定が表示されます。
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 設定変更が可能になります。

7) ◀▶ ボタンで設定項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[OFF]	無操作時の画面モードを非表示モードに設定します。 情報を表示しません。
[USER VIEW]	無操作時の画面モードを USER VIEW モードに設定します。 メニュー操作モード → [SETUP] メニュー → [INFO MONITOR] で設定した項目を表示します。 詳しくは、“表示する情報を設定する場合” (185 ページ) をご覧ください。

お知らせ

- この設定項目は、次のオンスクリーンメニューのメニュー項目と共通です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [情報表示画面設定] → [DEFAULT]
- [DEFAULT] を [OFF] に設定していても、エラーや警告が発生した場合は自動的にその内容を表示します。

■ 表示する情報を設定する場合

USER VIEW モード時に表示する項目を設定します。

1) ▲▼ ボタンで [SETUP] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- サブメニュー項目が表示されます。

3) ▲▼ ボタンで [INFO MONITOR] を選択する

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 詳細設定項目が表示されます。

5) ▲▼ ボタンで設定変更項目を選択する

- 現在の設定が表示されます。

項目	内容	工場出荷時
[INPUT]	現在選択している入力端子	[ON]
[SIGNAL NAME]	入力信号名	[ON]
[AC VOLTAGE]	入力電源電圧	[ON]
[INTAKE AIR TEMP.]	プロジェクターの吸気温度	[ON]
[EXHAUST AIR TEMP.]	プロジェクターの排気温度	[OFF]
[SHUTTER]	シャッターの状態 ([CLOSE] : シャッター機能有効、[OPEN] : シャッター機能無効)	[OFF]
[OSD]	オンスクリーン表示機能の状態 ([ON] : 表示、[OFF] : 非表示)	[OFF]
[IP ADDRESS]	有線 LAN の IP アドレス	[OFF]

6) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 設定変更が可能になります。

7) ◀▶ ボタンで設定を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ON]	USER VIEW モード時に表示します。
[OFF]	USER VIEW モード時に表示しません。

- お好みの表示項目になるよう、手順 5) ～ 7) を繰り返してください。

お知らせ

- この設定項目は、次のオンスクリーンメニューのメニュー項目と共通です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [情報表示画面設定] → [USER VIEW]

■ 表示する方向を設定する場合

情報表示画面に表示する文字の向きを設定します。

1) ▲▼ ボタンで [SETUP] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- サブメニュー項目が表示されます。

- 3) ▲▼ ボタンで [INFO MONITOR] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 詳細設定項目が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [DIRECTION] を選択する
- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 設定変更が可能になります。
- 7) ◀▶ ボタンで設定を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[AUTO]	内蔵の角度センサーで本機の姿勢を検出し、情報表示画面上の文字表示の向きを自動設定します。通常は [AUTO] に設定して使用してください。
[NORMAL]	机の上などに設置する場合に選択します。
[FLIPPED]	天井取り付けなど、本機の天面を下にして設置する場合に選択します。 [NORMAL] 設定時に対して上下反転させて文字を表示します。

お知らせ

- この設定項目は、次のオンスクリーンメニューのメニュー項目と共通です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [情報表示画面設定] → [DIRECTION]

■ 情報表示画面の明るさを設定する場合

情報表示画面の明るさを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [SETUP] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - サブメニュー項目が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [INFO MONITOR] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 詳細設定項目が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [BRIGHTNESS] を選択する
- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 設定変更が可能になります。
- 7) ◀▶ ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ ボタンを押す	情報表示画面が明るくなります。	30 % ~ 100 % (工場出荷時の値 : 100 %)
◀ ボタンを押す	情報表示画面が暗くなります。	

お知らせ

- [BRIGHTNESS] は、10 単位での調整になります。
- この設定項目は、次のオンスクリーンメニューのメニュー項目と共通です。
 - [プロジェクターセットアップ] メニュー → [情報表示画面設定] → [BRIGHTNESS]

[NETWORK]

ネットワーク機能を使用するための設定をします。

■ IP アドレスの取得方法を設定する場合

- 1) ▲▼ ボタンで [SETUP] を選択する
- 2) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - サブメニュー項目が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [NETWORK] を選択する

- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 詳細設定項目が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [DHCP] を選択する
 - 現在の設定が表示されます。
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 設定変更が可能になります。
- 7) ◀▶ ボタンで設定項目を切り換える
 - ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[ON]	プロジェクターを接続するネットワークに DHCP サーバーが存在する場合、自動的に IP アドレスを取得します。
[OFF]	プロジェクターが接続するネットワークに DHCP サーバーが存在しない場合、[IP ADDRESS]、[SUBNET MASK]、[DEFAULT GATEWAY] の設定を行ってください。

お知らせ

- この設定項目は、次のオンスクリーンメニューのメニュー項目と共通です。
 - [ネットワーク] メニュー → [ネットワーク設定] → [DHCP]

■ IP アドレスを指定する場合

DHCP サーバーを利用しない場合は IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。

- 1) ▲▼ ボタンで [SETUP] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - サブメニュー項目が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンで [NETWORK] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 詳細設定項目が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで [IP ADDRESS]、[SUBNET MASK]、[DEFAULT GATEWAY] を選択する
 - 現在の設定が表示されます。
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 設定変更が可能になります。
- 7) ▲▼◀▶ ボタンでアドレスを入力する
 - ◀▶ ボタンで変更する数字を選択し、▲▼ ボタンで変更します。
- 8) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 設定が反映されます。

お知らせ

- この設定項目は、次のオンスクリーンメニューのメニュー項目と共通です。
 - [ネットワーク] メニュー → [ネットワーク設定] → [IP アドレス] / [サブネットマスク] / [デフォルトゲートウェイ]
- 本機がスタンバイ状態の場合、リモコンの数字 (〈0〉～〈9〉) ボタンで数字を入力できます。

[STATUS] メニューについて

本機の状態を表示します。

- 1) ▲▼ ボタンで [STATUS] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - サブメニュー項目が表示されます。
- 3) ▲▼ ボタンを押して項目を選択する

サブメニュー項目	概要
[PROJECTOR]	プロジェクター本体の情報を表示します。
[INFO MONITOR]	情報表示画面の設定情報を表示します。

サブメニュー項目	概要
[NETWORK]	有線 LAN の設定情報を表示します。
[VERSION]	本機のファームウェアバージョンを表示します。

4) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- 詳細項目が表示されます。

5) ▲▼ ボタンを押して項目を切り換える

- ボタンを押すごとに表示項目が切り換わります。

サブメニュー項目	詳細項目	内容
[PROJECTOR]	[PROJECTOR ID]	本機に設定されている ID ナンバーを表示します。
	[PROJECTOR TYPE]	プロジェクターの種類を表示します。
	[SERIAL NUMBER]	本機のシリアル番号を表示します。
	[PROJECTOR RUNTIME]	プロジェクターの稼働時間を表示します。
	[LIGHT RUNTIME]	光源 1、光源 2 の使用時間を表示します。
	[INTAKE AIR TEMP.]	吸気温度状態を表示します。
	[EXHAUST AIR TEMP.]	排気温度状態を表示します。
	[LIGHT1 TEMP.]	プロジェクターの光源 1 温度状態を表示します。
	[LIGHT2 TEMP.]	プロジェクターの光源 2 温度状態を表示します。
	[SELF TEST]	自己診断情報を表示します。 エラー / 警告が発生中に 〈ENTER〉 ボタンを押すと、詳細情報が表示されます。
	[INPUT]	現在選択している入力端子を表示します。
	[SIGNAL NAME]	入力信号名を表示します。
	[ON SCREEN DISPLAY]	オンスクリーン表示機能の状態 ([ON] : 表示、[OFF] : 非表示) を表示します。
	[SHUTTER]	シャッターの状態 ([CLOSE] : シャッター機能有効、[OPEN] : シャッター機能無効) を表示します。
	[REMOTE1 STATUS]	REMOTE 1 の制御状態を表示します。
	[AC VOLTAGE]	入力電源電圧を表示します。
	[OPERATING MODE]	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [運用設定] → [運用モード] の設定値を表示します。
	[LIGHT OUTPUT]	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [光出力] の設定値を表示します。
[INFO MONITOR]	[DEFAULT]	定常状態における情報表示画面の表示設定 ([USER VIEW] : 表示、[OFF] : 非表示) を表示します。
	[INPUT]	USER VIEW モード時の各項目の表示設定 ([ON] : 表示、[OFF] : 非表示) を表示します。
	[SIGNAL NAME]	
	[AC VOLTAGE]	
	[INTAKE AIR TEMP.]	
	[EXHAUST AIR TEMP.]	
	[SHUTTER]	
	[OSD]	
	[IP ADDRESS]	
	[DIRECTION]	情報表示画面に表示する文字の向き ([AUTO] : 自動判別、[NORMAL] : 床置、[FLIPPED] : 上下反転) を表示します。
	[BRIGHTNESS]	[プロジェクターセットアップ] メニュー → [情報表示画面設定] → [BRIGHTNESS] の設定値を表示します。
[NETWORK]	[PROJECTOR NAME]	[プロジェクター名] を表示します。
	[DHCP]	DHCP サーバーの利用状態 ([ON] : 使用、[OFF] : 不使用) を表示します。
	[IP ADDRESS]	[IP アドレス] を表示します。
	[SUBNET MASK]	[サブネットマスク] を表示します。
	[DEFAULT GATEWAY]	[デフォルトゲートウェイ] を表示します。
	[MAC ADDRESS]	[MAC アドレス] を表示します。
[VERSION]	[MAIN VERSION]	本機のファームウェアのメインバージョンを表示します。
	[SUB VERSION]	本機のファームウェアのサブバージョンを表示します。

エラー通知モード

本機にエラーや警告が発生した場合に、自己診断情報としてエラー / 警告記号を情報表示画面に表示します。エラー / 警告記号の内容について、詳しくは“[自己診断] の表示について” (206 ページ) をご覧ください。

エラー / 警告発生時の操作手順

自己診断で、吸気温度警告を検出した場合を例として説明します。



1) 本体操作部の〈INFO〉ボタンを押す

- メニュー操作モード → [STATUS] メニュー → [PROJECTOR] → [SELF TEST] の画面が表示されます。




2) 〈ENTER〉ボタンを押す

- 自己診断情報がエラー / 警告記号で表示されます。



3) ▶ ボタンを押す

- 詳細情報が表示されます。



- 本体操作部の 〈INFO〉 ボタンを押すと、手順 **2)** の [SELF TEST] の画面に戻ります。

データクローニング機能を使用する

データクローニング機能の操作を行います。本機の設定や調整値などのデータを、LAN を経由して複数台のプロジェクターにコピーできます。

■ コピーできないデータ

次の設定内容はコピーできません。プロジェクターごとに設定してください。

- [表示オプション] メニュー → [ユニフォーミティー]
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [プロジェクター ID]
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [日付と時刻] → [時刻設定]
- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [データクローニング] → [ライトプロテクト]
- [セキュリティ] メニュー → [セキュリティパスワード]
- [ネットワーク] メニュー → [ネットワーク設定]
- セキュリティパスワード
- 操作設定パスワード
- WEB 制御画面の “[パスワード変更] ページ” (👉 177 ページ) で設定したパスワード
- WEB 制御画面の “[HTTPS 設定] ページ” (👉 167 ページ) で生成した CRT 鍵や自己署名証明書の情報、インストールしたサーバー証明書の情報
- WEB 制御画面の “[E メール設定] ページ” (👉 173 ページ)
- WEB 制御画面の “[認証サーバー設定] ページ” (👉 174 ページ)
- WEB 制御画面の “[Crestron Connected (TM)] ページ” (👉 179 ページ)
- WEB 制御画面の “[Crestron tools] ページ” (👉 176 ページ)

お知らせ

- プロジェクターの機種が異なる場合、データクローニング機能は動作しません。たとえば、PT-MZ10KJ のデータは他の PT-MZ10KJ にコピーできますが、PT-MZ16KJ にはコピーできません。同一機種間でのコピーに限られます。

LAN を経由して他のプロジェクターにデータをコピーする

あらかじめ、データのコピー先となるプロジェクターで、次の設定をしてください。詳しくは、“[ライトプロテクト] を設定する” (👉 191 ページ) をご覧ください。

- [プロジェクターセットアップ] メニュー → [データクローニング] → [ライトプロテクト] → [オフ]

- 1) すべてのプロジェクターを LAN ケーブルでハブに接続する (👉 154 ページ)
- 2) すべてのプロジェクターの電源を入れる
- 3) コピー元のプロジェクターで、▲▼ ボタンで [データクローニング] を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [セキュリティパスワード] 画面が表示されます。
- 5) セキュリティパスワードを入力し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [データクローニング] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ ボタンで [プロジェクターを選択] を選択する
- 7) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 同一サブネット内のプロジェクターが一覧で表示されます。
- 8) ▲▼ ボタンでコピー先のプロジェクターを選択する
- 9) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 複数のプロジェクターを選択したい場合は、手順 8) ～ 9) を繰り返してください。
- 10) リモコンの 〈DEFAULT〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 11) ◀▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - プロジェクター間でデータのコピーを開始します。
コピーが終了すると [データクローニング] 画面に結果が一覧で表示されます。
一覧に表示される印の意味は、次のとおりです。

- 緑：データコピーに成功しています。
- 赤：データコピーに失敗しています。LAN ケーブルの接続やコピー先のプロジェクターの電源状態を確認してください。
- コピー先のプロジェクターに対しては、スタンバイ状態でデータのコピーを行います。
コピー先のプロジェクターが投写状態の場合は、データクローニング要求メッセージを表示したのちに自動的にスタンバイ状態に移行して、データのコピーを行います。

12) コピー先のプロジェクターの電源を入れる

- コピーした内容がプロジェクターに反映されます。

お知らせ

- セキュリティーパスワードは、[セキュリティ] メニュー → [セキュリティパスワード変更] で設定したパスワードです。
工場出荷時の初期パスワード：▲▶▼◀▲▶▼◀
- データのコピー中は、コピー先のプロジェクターの光源インジケータ 〈LIGHT〉・温度インジケータ 〈TEMP〉・フィルターインジケータ 〈FILTER〉 が点滅します。インジケータの点滅が終了していることを確認してから電源を入れてください。

[ライトプロテクト] を設定する

データクローニング機能を使用したデータのコピーを許可するかどうかを設定できます。

1) コピー先のプロジェクターで、▲▼ ボタンで [データクローニング] を選択する

2) 〈ENTER〉 ボタンを押す

- [セキュリティパスワード] 画面が表示されます。

3) セキュリティーパスワードを入力し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- [データクローニング] 画面が表示されます。

4) ▲▼ ボタンで [ライトプロテクト] を選択する

5) ◀▶ ボタンで項目を切り換える

- ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	他のプロジェクターからのデータクローニング機能の操作を許可します。
[オン]	他のプロジェクターからのデータクローニング機能の操作を許可しません。 • [オン] に設定すると、データのコピーができなくなります。他のプロジェクターのデータをコピーする必要がない場合は、誤ってデータが変更されないように [オン] に設定してください。

お知らせ

- セキュリティーパスワードは、[セキュリティ] メニュー → [セキュリティパスワード変更] で設定したパスワードです。
工場出荷時の初期パスワード：▲▶▼◀▲▶▼◀

ファームウェアをアップデートする

本機は、LAN を経由して、ファームウェアをアップデートできます。

アップデートできるファームウェアの有無については、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/pass/>) でご確認ください。現在のファームウェアバージョンよりも新しいものが公開されている場合に、お客様ご自身でファームウェアをアップデートできます。

なお、アップデートできるファームウェアの有無を確認したり、ファームウェアをダウンロードしたりするには、PASS^{*1} へ会員登録いただいたうえでログインする必要があります。

^{*1} 「PASS」とは、パナソニック 業務用ディスプレイ / プロジェクター テクニカルサポートサイトの名称です。
詳しくは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/pass/>) をご覧ください。

■ アップデートできるファームウェア

- メインバージョン
- サブバージョン

■ ファームウェアバージョンの確認方法

現在のファームウェアバージョンは、リモコンの〈STATUS〉ボタンを押して【ステータス】画面を表示することで確認できます。

【プロジェクターセットアップ】メニュー → 【ステータス】でも確認できます。

ステータス

1/5

プロジェクタータイプ	PT-MZ16K
シリアル番号	123456789012
プロジェクター使用時間	10000h
光源使用時間	10000h / 10000h
連続点灯時間	1h 23m
メイン・サブバージョン	[1.00] [1.00]
吸気温度	31°C/87°F
排気温度	31°C/87°F
光源1温度	31°C/87°F
光源2温度	31°C/87°F
自己診断	正常

メインバージョン

サブバージョン

メール送信

切換

終了


メインバージョン
サブバージョン

お知らせ

- 有線 LAN 接続でネットワーク接続する場合は、LAN ケーブルが必要です。

LAN を経由してファームウェアをアップデートする場合

一般的なネットワーク接続例



お願い

- プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

お知らせ

- 有線 LAN 接続でネットワーク接続する場合は、LAN ケーブルが必要です。
- LAN ケーブルは、本機の〈LAN〉端子または〈DIGITAL LINK〉端子に接続してください。

- 〈LAN〉端子を使用してネットワーク接続する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [LAN] または [LAN & DIGITAL LINK] に設定してください。
- 〈DIGITAL LINK〉端子を使用してネットワーク接続する場合は、[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [DIGITAL LINK] または [LAN & DIGITAL LINK] に設定してください。
- [ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [タイプ選択] を [LAN & DIGITAL LINK] に設定すると、〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子が本機の内部で接続された状態になります。〈DIGITAL LINK〉端子と〈LAN〉端子を直接 LAN ケーブルで接続しないでください。また、ハブやツイストペアケーブル伝送器などの周辺機器を介して同じネットワークに接続しないようにシステムを構成してください。
- 〈LAN〉端子に接続する LAN ケーブルは、ストレートまたはクロス結線で、CAT5 以上対応のものをご使用ください。システムの構成によってストレート / クロスのいずれか、または両方のケーブルを使用可能かが異なりますので、ネットワーク管理者にご確認ください。本機については、ケーブルの種類（ストレート / クロス）を自動的に判別します。
- 〈LAN〉端子に接続する LAN ケーブルは 100 m 以下のものをご使用ください。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間の LAN ケーブルは、次の条件に適合したケーブルをお使いください。
 - CAT5e 以上の規格に適合
 - シールドタイプ（コネクタを含む）
 - ストレート結線
 - 単線
 - 芯線の直径が AWG24 以上の太さ（AWG24、AWG23 など）
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間の伝送可能距離は、通常は最長 100 m です。ツイストペアケーブル伝送器がロングリーチの通信方式に対応している場合は、最長 150 m まで伝送できます。
- ツイストペアケーブル伝送器と本機間にハブを使用しないでください。

アップデートに使用するコンピューター

次の OS が動作する、LAN 端子を有するコンピューターを準備してください。

- Microsoft Windows 10
Windows 10 Pro 32 bit/64 bit、Windows 10 32 bit/64 bit
- Microsoft Windows 8.1
Windows 8.1 Pro 32 bit/64 bit、Windows 8.1 32 bit/64 bit

お知らせ

- 本項に記載の条件を満たす環境以外で使用した場合、および自作コンピューターで使用した場合の動作は保証できません。
- 本項に記載の条件を満たす環境で使用した場合であっても、すべてのコンピューターで動作を保証するものではありません。
- 次の場合、プロジェクターとの接続に失敗したり、ファームウェアのデータ転送に失敗したりすることがあります。失敗した場合は、ソフトウェアの設定を変更したうえで、または Windows OS の【電源オプション】の設定を変更したうえで、再度アップデートを試みてください。
 - ファイヤーウォールなどのセキュリティソフトや、LAN アダプターのユーティリティソフトがインストールされている場合
 - 他のソフトウェアが起動または動作している場合
 - コンピューターがスリープ / 休止状態になった場合

ファームウェアを入手する

弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/pass/>) から、本機に対応したファームウェアアップデートツール（zip 形式の圧縮ファイル）をダウンロードしてください。

- ファイル名（例）：FirmUpdateTool_PT-MZ10K_101_102.zip
（メインバージョン 1.01 / サブバージョン 1.02 の PT-MZ16KJ/PT-MZ13KJ/PT-MZ10KJ シリーズ用アップデートツール）

プロジェクターの設定内容を確認する

アップデート対象のプロジェクターの設定内容を事前に確認してください。

- [ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート]
- [ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス]
 - [DHCP]
 - [IP アドレス]
 - [サブネットマスク]
 - [デフォルトゲートウェイ]
- WEB 制御の管理者権限の [ユーザー名] と [パスワード]

コンピューターの設定を確認する

アップデートに使用するコンピューターのネットワーク設定を確認し、アップデート対象のプロジェクターとネットワーク接続できるようにしてください。


ファームウェアをアップデートする

1) WEB サイトからダウンロードした圧縮ファイルを解凍する

- ファームウェアアップデートツール（exe 形式の実行ファイル）が生成されます。
ファイル名（例）：FirmUpdateTool_PT-MZ10K_101_102.exe

2) 解凍して得られた実行ファイルをダブルクリックする

- アップデートツールが起動して、確認画面が表示されます。



3) プロジェクターの状態を確認する


- アップデート対象のプロジェクターがスタンバイ状態になっていることを確認してください。

4) 接続状態を確認する

- アップデート対象のプロジェクターとアップデートに使用するコンピューターが、正しく LAN に接続されていることを確認してください。

5) [次へ] をクリックする

- 使用許諾契約の画面が表示されます。
- 使用許諾契約の内容を確認してください。



- [閉じる] をクリックすると、アップデートツールが終了します。

6) 「同意します」にチェックを入れる

7) 「次へ」をクリックする

- 接続設定画面が表示されます。


8) プロジェクターの設定内容を入力する

- アップデート対象のプロジェクターに設定されている内容を入力してください。

項目	内容
【IP アドレス】	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス] → [IP アドレス]
【コマンドポート】	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート]
【ユーザー名】	WEB 制御の管理者権限の [ユーザー名]
【パスワード】	WEB 制御の管理者権限の [パスワード]


9) [次へ] をクリックする

- アップデート確認画面が表示されます。




10) [開始] をクリックする

- アップデートを開始します。
- アップデート中は、プロジェクターの光源インジケータ〈LIGHT〉が赤色点滅します。
- アップデート状況表示画面で、経過時間やおおよその進捗を確認できます。所要時間は約 10 分です。



11) アップデートの完了を確認する

- アップデートが完了すると、完了確認画面が表示されます。



- 引き続き別のプロジェクターのファームウェアをアップデートする場合は [はい] をクリックしてください。手順 7) の接続設定画面が表示されます。
- 終了する場合は [いいえ] をクリックして、アップデートツールを終了します。

12) ファームウェアバージョンを確認する

- プロジェクターの電源を入れ、[ステータス] 画面でファームウェアバージョンを確認してください。

お願い

- アップデート中にプロジェクターの主電源を切ったり、LAN ケーブルを抜いたりしないでください。

お知らせ

- 次の場合は、プロジェクターの電源を入れ直して、アップデートを最初からやり直してください。

- 約 60 分以上経過してもアップデートが完了しない場合
- アップデート中に、停電などでプロジェクターやコンピューターの電源が切れた場合

第 6 章 点検とお手入れ

異常時の点検方法とお手入れの方法について説明しています。


光源 / 温度 / フィルターインジケーター

インジケーターが点灯したら

本機内部に異常が発生すると、光源インジケーター〈LIGHT〉・温度インジケーター〈TEMP〉・フィルターインジケーター〈FILTER〉が点灯や点滅でお知らせします。インジケーターの状態を調べて、次の処置を行ってください。

お願い

- 処置を行う際に電源を切るときは、“電源を切る”（☞ 57 ページ）の手順を必ずお守りください。



光源インジケーター 〈LIGHT〉

点灯状況	状態	処置方法
赤色点灯	光源の一部の素子が故障して、光出力が低下している	主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして（☞ 57 ページ）、もう一度電源を入れてください。
赤色点滅 (1 回)	投写レンズを検出できないため、光源を消灯している	- 電源を切ったうえで、投写レンズを取り付け直してみてください。（☞ 38 ページ） - 主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして（☞ 57 ページ）、もう一度電源を入れてください。
赤色点滅 (2 回)	光源が点灯しない、または使用している途中で光源が消灯した	主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして（☞ 57 ページ）、もう一度電源を入れてください。
赤色点滅 (3 回)		

お知らせ

- 処置をしても光源インジケーター〈LIGHT〉が点灯や点滅する場合は、主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして、販売店に修理をご依頼ください。

温度インジケーター〈TEMP〉

点灯状況	赤色点灯	赤色点滅 (2 回)	赤色点滅 (3 回)
状態	内部が高温または低温になっている（警告）	内部が高温または低温になっている（スタンバイ状態）	ファンが止まっている
お調べください	- 吸気口 / 排気口がふさがれていませんか。 - 気温の高い所または低い所で使用していませんか。		—
処置方法	- 吸気口 / 排気口をふさいでいるものを取り除いてください。 - 適切な使用環境温度下^{*1} でご使用ください。 - 海拔 2 700 m 以上の場所では使用しないでください。		主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして（☞ 57 ページ）、販売店にご相談ください。

*1 本機の使用環境温度について、詳しくは“使用環境温度”（☞ 230 ページ）をご覧ください。

お知らせ

- 処置をしても温度インジケーター〈TEMP〉が点灯や点滅する場合は、販売店に修理をご依頼ください。

フィルターインジケーター〈FILTER〉

点灯状況	赤色点灯		赤色点滅
状態	フィルターが目づまりしている あるいは、周囲または内部が異常に高温になっている		エアフィルターユニットが装着されていない
お調べください	エアフィルターユニットが汚れていませんか。	吸気口 / 排気口がふさがれていませんか。	エアフィルターユニットが装着されていますか。
処置方法	エアフィルターユニットのお手入れ、または交換をしてください。（☞ 201 ページ）	吸気口 / 排気口をふさいでいるものを取り除いてください。	エアフィルターユニットを装着してください。

お知らせ

- 処置をしてもフィルターインジケーター〈FILTER〉が点灯や点滅する場合は、販売店に修理をご依頼ください。
- 電源を入れたときに、エアフィルターユニットが装着されていない場合、フィルターインジケーター〈FILTER〉が赤色点滅します。

お手入れ / 部品交換

お手入れ / 部品交換の前に

- お手入れや部品交換を行うときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。(☞ 48、57 ページ)
- 電源を切るときは、“電源を切る”(☞ 57 ページ)の手順を必ずお守りください。

お手入れ

外装ケース

汚れやほこりはやわらかい乾いた布でふき取ってください。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、または台所用洗剤を使用しないでください。使用すると外装ケースが変質するおそれがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

レンズの前面

レンズの前面に付着したごみやほこりは、清潔なやわらかい乾いた布でふき取ってください。

- 毛羽立った布、油分・水分を含んだ布、ほこりの付いた布でふかないでください。
- レンズは傷つきやすいため、強くこすらないでください。

お願い

- レンズに堅いものを当てたり、レンズの前面を強くふいたりすると傷つくおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。

お知らせ

- ほこりが多い環境でご使用の場合など、環境や使用条件によっては、ほこりが吸排気口付近にたまる場合があります。それにより、本機内部の送風・冷却・排熱の循環が悪化し、結果的に明るさが低下することがあります。

エアフィルターユニット

次の場合はエアフィルターのお手入れを行ってください。

- エアフィルターがほこりなどによって目づまりし、画面上に交換メッセージが表示され、フィルターインジケータ〈FILTER〉が赤色点灯をした場合。

お願い

- 必ずプロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターカバーやエアフィルターユニットが落下しても安全な場所で実施してください。
- エアフィルターユニットを交換したら、必ず、フィルターカウンターをリセットしてください。エアフィルターユニットの交換後、フィルターカウンターをリセットしないと、[フィルターカウンターが設定時間に到達しました。]と表示されます。フィルターカウンターのリセットについて、詳しくは“フィルターカウンターをリセットする”(☞ 202 ページ)をご覧ください。

エアフィルターユニットを取り外す




図1




図2

1) プロジェクターの電源を切る

- 電源を切るときは、“電源を切る”(☞ 57 ページ)の手順を必ずお守りください。

2) エアフィルターカバーを取り外す (図 1)

- エアフィルターカバー固定ねじ (1 本) をプラスドライバーで反時計方向に空回りするまで回し、エアフィルターカバーの凹部に指をかけて矢印方向へゆっくりと引き開けて取り外します。
- エアフィルターカバーを引き開ける際は、必ずエアフィルターカバーに手をそえてください。勢いよく引き開けると、エアフィルターカバーが落下する場合があります。

3) エアフィルターユニットを取り出す (図 2)

- エアフィルターユニットのつまみを、矢印のとおり内側に少し押しながら、プロジェクター本体のつまみから外して引き出し、エアフィルターユニットを取り出します。
- エアフィルターユニットを取り出したあと、本体側エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口にごみやほこりがある場合は取り除いてください。

エアフィルターユニットをお手入れする

あらかじめ前述の“エアフィルターユニットを取り外す” (☞ 201 ページ) の手順でエアフィルターユニットを取り外します。




図 1




図 2

1) エアフィルターユニットを洗淨する (図 1)

- i) エアフィルターユニットを、水またはぬるま湯につけ、軽くゆすぎます。
 - ブラシなどの洗淨器具は使用しないでください。
 - ゆすぐ際は、エアフィルターユニットの枠を持ち、フィルター部に強い力をかけないようにしてください。
- ii) 2 ~ 3 回、新しい水ですすぎ洗いをします。
 - すすぎが不十分だとにおいの原因になります。

2) エアフィルターユニットを乾燥させる (図 2)

- ほこりが少なく、直射日光の当たらない風通しの良い所で自然乾燥させます。
- ドライヤーなどの乾燥器具を用いて乾燥させないでください。
- エアフィルターユニットが乾燥したら、次の“エアフィルターユニットを取り付ける” (☞ 202 ページ) に進んでください。

エアフィルターユニットを取り付ける**1) エアフィルターユニットをプロジェクター本体に取り付ける**

- “エアフィルターユニットを取り外す” (☞ 201 ページ) の手順 **3)** と逆の手順で取り付けてください。
- エアフィルターユニットをカチッと音がするまで、しっかりと押し込んでください。

2) エアフィルターカバーを取り付ける

- “エアフィルターユニットを取り外す” (☞ 201 ページ) の手順 **2)** と逆の手順でエアフィルターカバーを閉じ、カチッと音がするまでしっかりと押し込んでください。
- エアフィルターカバー固定ねじ (1 本) をプラスドライバーでしっかりと締めつけます。

フィルターカウンターをリセットする**1) プロジェクターの電源を入れる****2) リモコンまたは本体操作部の〈MENU〉ボタンを押す**

- [メインメニュー] 画面が表示されます。

- 3) ▲▼ ボタンで【プロジェクターセットアップ】を選択する
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 【プロジェクターセットアップ】画面が表示されます。
- 5) ▲▼ ボタンで【フィルターカウンター】を選択する
- 6) 〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 【フィルターカウンター】画面が表示されます。
- 7) ▲▼ ボタンで【フィルターカウンターリセット】を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 8) ◀▶ ボタンで【実行】を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 【フィルターカウンター】の表示が【0 時間】になります。

お願い

- エアフィルターユニットを洗浄した際は、十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。ぬれたまま取り付けると、感電や故障の原因になります。
- エアフィルターユニットを分解しないでください。
- エアフィルターユニットは必ず正しく取り付けてご使用ください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- 吸気口の穴から物などを差し込まないでください。故障の原因になります。

お知らせ

- フィルターカウンターをリセットせずに使用すると、実際のフィルター使用時間（カウンター数値）が確認できなくなります。
- エアフィルターユニットを取り付けずに使用すると、フィルターインジケーター〈FILTER〉が赤色に点滅し、投写画面上にメッセージが約 30 秒間表示されます。
- エアフィルターユニットが破損した場合や洗っても汚れが目立つ場合は、新しい別売品の交換用フィルターユニット（品番：ET-RFM100）に交換してください。
- 洗浄による再使用は 2 回を目安に新品と交換することをお勧めします。
- 洗浄後のフィルターの性能は、初期に比べて低下することがあります。
- エアフィルターユニットの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。

部品交換

エアフィルターユニット

お手入れをしても、汚れが目立つようになったら交換時期です。
交換用フィルターユニット（品番：ET-RFM100）は別売品です。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

エアフィルターユニットの交換手順

お願い

- エアフィルターユニットの交換を行う前に、必ず電源を切ってください。
- 取り付けに際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットが落下しても安全な場所で実施してください。

- 1) エアフィルターユニットを取り外す
 - “エアフィルターユニットを取り外す”（ 201 ページ）をご覧ください。
- 2) 別売品の交換用フィルターユニット（品番：ET-RFM100）をプロジェクター本体に取り付ける
 - エアフィルターユニットには上下方向の区別はありませんが、表裏の区別があります。プロジェクター本体側の溝とエアフィルターユニットの突起位置を合わせてください。
 - “エアフィルターユニットを取り付ける”（ 202 ページ）をご覧ください。

お願い

- プロジェクターの電源を入れるときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けて使用してください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- エアフィルターユニットを取り付けずに使用すると、フィルターインジケーター〈FILTER〉が赤色に点滅し、投写画面上にメッセージが約 30 秒間表示されます。

お知らせ

- エアフィルターユニットの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。

故障かな！？

もう一度次の点をお調べください。詳しくは、対応するページをご覧ください。

症状	ここをお調べください	ページ
電源が入らない	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	—
	● 主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にしていますか。	57
	● 電源プラグを差し込んでいるコンセントは通電していますか。	—
	● ブレーカーが落ちていませんか。	—
	● 光源インジケーター〈LIGHT〉が点滅していませんか。	199
	● 温度インジケーター〈TEMP〉が点灯または点滅していませんか。	200
映像がでない	● 外部機器との接続は正しく行われていますか。	41
	● 入力切り換えは正しく選択されていますか。	58
	● [黒レベル] の調整が最小になっていませんか。	73
	● 本機に接続している外部機器は、正常に動作していますか。	—
	● シャッター機能を使用していませんか。	64、110
	● 投写レンズが正しく取り付けられていますか。	38
	● レンズカバーが取り付けられたままではありませんか。	50
映像がボヤけている	● レンズのフォーカスは合っていますか。	60
	● 投写距離は適切ですか。	31
	● レンズが汚れていませんか。	19
	● 本機がスクリーンに対して垂直に設置されていますか。	—
色が薄い / 色あいが悪い	● [色の濃さ] および [色あい] は正しく調整されていますか。	74
	● 本機に接続している外部機器は正しく調整されていますか。	—
	● コンピューターケーブルが切れていませんか。	—
リモコンがはたらかない	● 乾電池が消耗していませんか。	—
	● 乾電池の極性は正しくセットされていますか。	27
	● リモコンと本体のリモコン受信部の間に障害物はありませんか。	23
	● リモコン操作有効範囲を超えた場所でリモコンを操作していませんか。	23
	● 蛍光灯などの影響を受けていませんか。	23
	● [操作設定] の [リモコン] の設定が [無効] になっていませんか。	146
	● 〈REMOTE 1 IN〉端子を使って接点制御を行っていませんか。	223
	● ID ナンバーの設定の操作を間違えていませんか。	66
	● オンスクリーン表示機能をオフ（非表示）にしていますか。	64
	● [操作設定] の [本体操作部] の設定が [無効] になっていませんか。	146
	● 〈REMOTE 1 IN〉端子を使って接点制御を行っていませんか。	223
	● [システムセクター] は適切に設定されていますか。	78
	● ビデオテープなど、映像出力側に異常はありませんか。	—
	● 本機が対応できない信号を入力していませんか。	225
コンピューターからの映像が映らない	● ケーブルが長くありませんか。（D-Sub ケーブルの場合は 10 m 以下にしてください。）	—
	● ノート型コンピューターの外部映像出力が、正しく設定されていますか。（例: [Fn] + [F3] あるいは [Fn] + [F10] キーを同時に押すと、外部出力設定が切り換わることがあります。コンピューターの機種によって異なりますので、コンピューター付属の説明書をご覧ください。）	—
コンピューターの DVI-D 出力の映像が出ない	● [DVI-D IN] の [EDID 選択] の設定が [EDID3] または [EDID2 : PC] になっていますか。	100
	● コンピューターのグラフィックアクセラレーターのドライバーを最新バージョンにすることで改善することがあります。	—
	● [DVI-D IN] の [EDID 選択] の設定を行ってから、コンピューターの電源を入れ直すことで改善することがあります。	100
HDMI 対応機器の映像が出ない、乱れる	● HDMI ケーブルが確実に接続されていますか。	41
	● 本機の電源および外部機器の電源を切 / 入してください。	—
	● 本機が対応できない信号を入力していませんか。	225
レンズシフト調整ができない	● [レンズキャリブレーション] を行ってください。	118

症状	ここをお調べください	ページ
Art-Net で本機を制御できない	● ツイストペアケーブル伝送器と外部機器、ツイストペアケーブル伝送器とプロジェクターとの接続は正しく行われていますか。	—
	● [Art-Net 設定] が [オフ] 以外の設定になっていますか。	150
	● [NET]、[SUB NET]、[UNIVERSE]、[開始アドレス] の設定は正しいですか。	150
DIGITAL LINK 入力の映像がでない	● 本機の条件に適合したケーブルを使用していますか。	44
	● ツイストペアケーブル伝送器と外部機器、ツイストペアケーブル伝送器とプロジェクターとの接続は正しく行われていますか。	—
	● [DIGITAL LINK モード] が [オート]、[DIGITAL LINK]、[ロングリーチ] になっていますか。[イーサネット] になっていませんか。	148
	● ツイストペアケーブル伝送器が対応していない信号を入力していませんか。	—
動作音が大きくなった	本機内部の温度が高くなると、自動的に内蔵冷却ファンの回転数が上がり、動作音が大きくなります。内部温度が異常値に達した場合は、インジケータが点灯・点滅します。	199
	● 周囲温度が高くなっていませんか。	14
	● エアフィルターユニットが汚れていませんか。	201
	● 吸気口 / 排気口がふさがれていませんか。	14

お願い

- 表の内容を確認後、正常に動作しない場合は販売店にご相談ください。

[自己診断] の表示について

[自己診断] は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [ステータス] の [自己診断] で確認できます。エラーや警告が発生した場合に表示される記号とその内容は、次の表のとおりです。“対応番号”をご確認のうえ、“エラーや警告への対応” (207 ページ) の対応に従ってください。なお、入力電源電圧は数値のみで表示されます。

エラー / 警告表示	内容	対応番号
F015	輝度センサーエラー	5
F016	角度センサーエラー	5
F018	気圧センサーエラー	5
F061	光源 1 ドライバー通信エラー	5
F062	光源 2 ドライバー通信エラー	5
F090	波長板エラー	5
F096	レンズマウンター動作エラー	5
F111	蛍光体ホイールエラー	5
F200	液晶パネル赤ファン警告	5
F201	液晶パネル緑ファン警告	5
F202	液晶パネル青ファン警告	5
F203	PBS ファン警告	5
F204	ラジエーターファン 1 警告	5
F205	ラジエーターファン 2 警告	5
F206	蛍光体ファン警告	5
F207	電源吸気ファン警告	4
F208	電源排気 1 ファン警告	4
F209	電源排気 2 ファン警告	4
F250	液冷ポンプ警告	5
F300	液晶パネル赤ファンエラー	5
F301	液晶パネル緑ファンエラー	5
F302	液晶パネル青ファンエラー	5
F303	PBS ファンエラー	5
F304	ラジエーターファン 1 エラー	5
F305	ラジエーターファン 2 エラー	5
F306	蛍光体ファンエラー	5
F307	電源吸気ファンエラー	5
F308	電源排気 1 ファンエラー	5
F309	電源排気 2 ファンエラー	5
F350	液冷ポンプエラー	5
F400	光源 1 ユニットエラー	5
F401	光源 2 ユニットエラー	5
F450	光源 1 ユニットエラー	5
F451	光源 2 ユニットエラー	5
F500	光源 1 エラー	5
F501	光源 2 エラー	5
H001	内部時計用電池交換	4
H011	吸気温度センサーエラー	5
H012	排気温度センサーエラー	5
H014	光源温度センサー 1 エラー	5
H015	光源温度センサー 2 エラー	5
H030	レンズ温度センサーエラー	5
H040	目づまりセンサーエラー	5
U081	AC 電源電圧低下警告 (90 V 未満)	3
U084	〈DC OUT〉端子給電エラー	6
U090	レンズ未装着エラー	8
U200	吸気温度警告	1

エラー / 警告表示	内容	対応番号
U201	排気温度警告	2
U203	光源 1 温度警告	1
U204	光源 2 温度警告	1
U253	電源温度警告	1
U290	フィルター目づまり警告	7
U291	吸気フィルター未装着	7
U300	吸気温度エラー	1
U301	排気温度エラー	2
U303	光源温度 1 エラー	1
U304	光源温度 2 エラー	1
U353	電源温度エラー	1
U390	フィルター目詰まりエラー	7

お知らせ

- 自己診断表示と故障の内容が異なることがあります。
- 表に記載されていないエラー / 警告が表示された場合は、販売店にご相談ください。

■ エラーや警告への対応

対応番号	対応
1	使用環境温度が高すぎるか、低すぎるかのいずれかです。適切な使用環境温度下 ^{*1} でご使用ください。
2	使用環境温度が高すぎるか、排気口がふさがれている可能性があります。適切な使用環境温度下 ^{*1} でご使用ください。または、排気口をふさいでいるものを取り除いてください。
3	入力電源電圧が低下しています。本機の消費電流に対し、余裕がある電気配線にしてください。
4	電池交換が必要です。販売店にご相談ください。
5	主電源を入れ直しても表示が消えない場合は販売店にご相談ください。
6	光源点灯に失敗しています。再び電源を入れても点灯しない場合は、販売店にご相談ください。
7	フィルターのお手入れまたは交換をしてください。(👉 201 ページ)
8	投写レンズを検出できません。電源を切ったうえで、投写レンズを取り付け直してください。電源を入れ直しても表示が消えない場合は、販売店にご相談ください。

^{*1} 本機の使用環境温度について、詳しくは“使用環境温度”(👉 230 ページ)をご覧ください。

第 7 章 その他

本機の仕様やアフターサービスについて説明しています。

付録

PJLink プロトコルを使用する

本機のネットワーク機能はPJLink クラス 1、クラス 2 に対応しており、PJLink プロトコルを使用してコンピューターからプロジェクターの設定や、プロジェクターの状態問い合わせの操作ができます。

対応コマンド

PJLink プロトコルで本機を制御する際のコマンドです。

- 表内の x は任意の文字です。

クラス	コマンド	制御内容	パラメーター / 応答文字列	備考		
1	POWR	電源制御	0 1	スタンバイ 電源入		
1	POWR ?	電源状態問い合わせ	0 1 2	スタンバイ 電源入 電源を切る準備中		
1、2	INPT	入力切り換え	11	RGB		
	INPT ?	入力切り換え問い合わせ	31 32 33 34	DVI-D HDMI DIGITAL LINK SDI		
	AVMT	シャッター制御	30	シャッター機能 無効 (シャッター：オープン)		
	AVMT ?	シャッター状態問い合わせ	31	シャッター機能 有効 (シャッター：クローズ)		
1	ERST ?	エラー状態問い合わせ	xxxxxx	1 バイト目 2 バイト目 3 バイト目 4 バイト目 5 バイト目 6 バイト目	ファンエラーを意味し、0～2 で応答します 光源エラーを意味し、0 または 2 で応答します 温度エラーを意味し、0～2 で応答します 0 で応答します フィルターエラーを意味し、0～2 で応答します その他のエラーを意味し、0～2 で応答します	● 0= エラーを検知していない ● 1= 警告 ● 2= エラー
1	LAMP ?	光源状態問い合わせ	AAAA X BBBB Y	AAAA：光源 1 使用時間 X：0= 光源 1 消灯、1= 光源 1 点灯 BBBB：光源 2 使用時間 Y：0= 光源 2 消灯、1= 光源 2 点灯		
1、2	INST ?	入力切り換え一覧問い合わせ	11 31 32 33 34	—		
1	NAME ?	プロジェクター名問い合わせ	xxxxx	[ネットワーク設定] の [プロジェクター名] で設定した名称を応答します		
1	INF1 ?	メーカー名問い合わせ	Panasonic	メーカー名を応答します		
1	INF2 ?	機種名問い合わせ	PT-MZ16KJ PT-MZ13KJ PT-MZ10KJ	機種名を応答します		
1	INFO ?	その他情報問い合わせ	xxxxx	バージョン番号などを応答します		
1	CLSS ?	クラス情報問い合わせ	2	PJLink のクラスを応答します		
2	SNUM ?	シリアル番号問い合わせ	xxxxxxxxx	シリアル番号を応答します		
2	SVER ?	ソフトウェアバージョン問い合わせ	xxxxxxxxx	バージョン番号を応答します		

クラス	コマンド	制御内容	パラメーター / 応答文字列	備考
2	INNM ?	入力端子名称問い合わせ	11 / RGB 31 / DVI-D 32 / HDMI 33 / DIGITAL LINK 34 / SDI	入力端子名称を応答します
2	IRES ?	入力信号解像度問い合わせ	AAAAxBBBB	AAAA：水平解像度 BBBB：垂直解像度
2	RRES ?	推奨解像度問い合わせ	1920 x 1200	表示解像度を応答します
2	FILT ?	フィルター使用時間問合せ	xxxxx	フィルターの使用時間を応答します
2	RFIL ?	フィルター交換型番問合せ	ET-RFM100	フィルター交換型番を応答します
2	FREZ	フリーズ制御	0	フリーズ解除
	FREZ ?	フリーズ状態問い合わせ	1	フリーズ（静止）
2	POWR	クーリング通知	0	電源を切ったときに通知します
		ウォームアップ通知	1	電源を入れたときに通知します
2	ERST	エラー通知	xxxxxx	エラー発生時に通知します
2	LKUP	リンクアップ通知	xx:xx:xx:xx:xx:xx	PJLink の通信が可能になったときに、MAC アドレスを通知します
2	INPT	入力切り換え完了通知	11 31 32 33 34	RGB DVI-D HDMI DIGITAL LINK SDI
2	SRCH	プロジェクター検索	ACKN=xx:xx:xx:xx:xx:xx	同一ネットワーク内に接続されている、PJLink の通信が可能なプロジェクターが、その MAC アドレスを応答します

PJLink セキュリティー認証

PJLink で使用するパスワードは、WEB 制御で設定したパスワードと同じです。

認証なしで使用する場合は、WEB 制御のパスワードをなしに設定してください。

- PJLink に関する仕様については、（社）ビジネス機械・情報システム産業協会の WEB サイトをご覧ください。
URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/>

Art-Net 機能を使用する

本機のネットワーク機能は Art-Net 機能に対応しており、Art-Net プロトコルを使用して DMX コントローラーやアプリケーションソフトを用いてプロジェクターの設定の操作ができます。

チャンネル定義

Art-Net 機能で本機を制御する際のチャンネル定義です。

チャンネルの設定は、[ネットワーク] メニュー → [Art-Net チャンネル設定] (151 ページ) で切り換えできます。

各チャンネルに割り当てられている制御内容は、次の表のとおりです。

- [ユーザー] のチャンネル割り当ては、工場出荷時の状態です。割り当ては変更できます。

チャンネル	制御内容		
	[2]	[ユーザー]	[1]
チャンネル 1	光出力	光出力	シャッター
チャンネル 2	入力選択	入力選択	入力選択
チャンネル 3	レンズ位置	レンズ位置	レンズ機能選択
チャンネル 4	レンズ水平シフト	レンズ水平シフト	レンズコントロール
チャンネル 5	レンズ垂直シフト	レンズ垂直シフト	電源
チャンネル 6	レンズフォーカス	レンズフォーカス	光出力
チャンネル 7	レンズズーム	レンズズーム	有効 / 無効
チャンネル 8	電源	電源	フェードイン
チャンネル 9	幾何学歪補正	幾何学歪補正	フェードアウト
チャンネル 10	カスタムマスキング	カスタムマスキング	カスタムマスキング
チャンネル 11	有効 / 無効	有効 / 無効	幾何学歪補正
チャンネル 12	なし	なし	なし

制御内容の詳細

■ 光出力

100 % から 0 % の間を 256 段階で設定できます。

動作	パラメーター	初期値
100 %	0	0
...	...	
0 %	255	

■ 入力選択 ([Art-Net チャンネル設定] の設定が [1] の場合)

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-7	0
RGB	8-15	
無操作	16-31	
DVI-D	32-39	
HDMI	40-47	
DIGITAL LINK	48-55	
SDI	56-63	
無操作	64-255	

■ 入力選択（[Art-Net チャンネル設定] の設定が [2] または [ユーザー] の場合）

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-7	0
RGB	8-15	
無操作	16-23	
DVI-D	24-31	
HDMI	32-39	
DIGITAL LINK	40-47	
SDI	48-55	
無操作	56-255	

■ レンズ位置

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-31	0
ホームポジション移動	32-63	
レンズメモリー 1 呼出	64-79	
レンズメモリー 2 呼出	80-95	
レンズメモリー 3 呼出	96-111	
レンズメモリー 4 呼出	112-127	
レンズメモリー 5 呼出	128-143	
レンズメモリー 6 呼出	144-159	
レンズメモリー 7 呼出	160-175	
レンズメモリー 8 呼出	176-191	
レンズメモリー 9 呼出	192-207	
レンズメモリー 10 呼出	208-223	
無操作	224-255	

■ レンズ水平シフト、レンズ垂直シフト、レンズフォーカス、レンズズーム

動作		パラメーター	初期値
レンズ調整	(-) 高速	0-31	128
	(-) 低速	32-63	
	(-) 微調整	64-95	
操作停止		96-159	
レンズ調整	(+) 微調整	160-191	
	(+) 低速	192-223	
	(+) 高速	224-255	

■ レンズ機能選択（[Art-Net チャンネル設定] の設定が [1] の場合）

レンズコントロールと一緒に操作します。

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-15	0
レンズ水平シフト	16-31	
レンズ垂直シフト	32-47	
レンズフォーカス	48-63	
レンズズーム	64-79	
ホームポジション移動	80-95	
レンズメモリー 1 呼出	96-111	
レンズメモリー 2 呼出	112-127	
レンズメモリー 3 呼出	128-143	
無操作	144-255	

■ レンズコントロール（[Art-Net チャンネル設定] の設定が [1] の場合）

レンズ機能選択と一緒に操作します。

動作		パラメーター	初期値
レンズ調整	(-) 高速	0-31	100
	(-) 低速	32-63	
	(-) 微調整	64-95	
操作停止		96-127	
レンズ調整	(+) 微調整	128-159	
	(+) 低速	160-191	
	(+) 高速	192-223	
コマンド動作実行		224-255	

■ 電源

動作	パラメーター	初期値
スタンバイ	0-63	128
無操作	64-191	
電源入	192-255	

■ シャッター

動作	パラメーター	初期値
シャッター：オープン	0-63	128
無操作	64-191	
シャッター：クローズ	192-255	

■ フェードイン、フェードアウト ([Art-Net チャンネル設定] の設定が [1] または [ユーザー] の場合) シャッターと一緒に操作します。

動作	パラメーター	初期値
オフ	0-15	255
0.5s	16-31	
1.0s	32-47	
1.5s	48-63	
2.0s	64-79	
2.5s	80-95	
3.0s	96-111	
3.5s	112-127	
4.0s	128-143	
5.0s	144-159	
7.0s	160-175	
10.0s	176-191	
無操作	192-255	

■ 幾何学歪補正

動作	パラメーター	初期値
オフ	0-15	255
台形補正	16-31	
曲面スクリーン補正	32-47	
PC-1	48-63	
PC-2	64-79	
PC-3	80-95	
コーナー補正	96-111	
無操作	112-255	

■ カスタムマスキング

PC-1、PC-2、PC-3 をご使用の場合は、別売品のアップグレードキット（品番：ET-UK20）が必要です。

動作	パラメーター	初期値
オフ	0-31	255
PC-1	32-63	
PC-2	64-95	
PC-3	96-127	
無操作	128-255	

■ フリーズ

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-31	128
オフ	32-95	
無操作	96-159	
オン	160-223	
無操作	224-255	

■ 色の濃さ、色あい

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-31	0
工場出荷時の値	32-63	
-31	64-65	
...	...	
0	128-129	
...	...	
+31	190-191	
無操作	192-255	

■ ラスターパターン

動作	パラメーター	初期値
無操作	0-15	0
オフ	16-31	
白	32-47	
イエロー	48-63	
シアン	64-79	
緑	80-95	
マゼンタ	96-111	
赤	112-127	
青	128-143	
黒	144-159	
ユーザーロゴ	160-175	
無操作	176-255	

■ 有効 / 無効

“無効” に設定するとすべてのチャンネルの動作を受け付けなくなります。

動作	パラメーター	初期値
無効	0-127	0
有効	128-255	

お知らせ

- Art-Net 機能を用いて本機を制御している際に、リモコンや本体操作部での操作、制御コマンドによる操作を実行すると、DMX コントローラーやコンピュータアプリケーションの設定と本機の状態が異なることがあります。その場合は、チャンネル 11 の“有効 / 無効”の設定を一度“無効”に設定したあとに、“有効”に再度設定すると、すべてのチャンネルの制御がプロジェクターに反映されます。
- ユーザーロゴの画像作成・登録には、「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。
ソフトウェアは、弊社 WEB サイト (<https://panasonic.biz/cns/projector/>) からダウンロードできます。

LAN 経由の制御コマンドについて

〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉端子経由で制御するコマンド形式を用いて、〈DIGITAL LINK〉端子または〈LAN〉端子経由で制御することができます。

使用できるコマンド例については、“制御コマンド” (222 ページ) をご覧ください。

WEB 制御管理者権限パスワード設定時（プロテクトモード）

接続方法

1) プロジェクターの IP アドレスとポート番号（初期設定値 = 1024）を取得してプロジェクターへ接続を要求する

- IP アドレス、ポート番号は共にプロジェクター本体のメニュー画面から取得できます。

IP アドレス	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス] から取得
ポート番号	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート] から取得

2) プロジェクターからの応答を確認する

	データ部	空白	モード	空白	乱数部	終端記号
コマンド例	"NTCONTROL" (ASCII 文字列)	'' 0x20	'1' 0x31	'' 0x20	"zzzzzzzz" (ASCII コード 16 進数)	(CR) 0x0d
データ長	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	8 bytes	1 byte

- モード：1 = プロテクトモード
- 例) プロテクトモード時の応答（乱数部は不定値）
"NTCONTROL 1 23181e1e" (CR)

3) MD5 アルゴリズムを用いて以下のデータから 32 バイトのハッシュ値を生成する

- "xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz"

xxxxxx	WEB 制御の管理者権限ユーザー名（デフォルトのユーザー名は "dispadmin"）
yyyyy	上記管理者権限ユーザーのパスワード（デフォルトのパスワードは "@Panasonic"）
zzzzzzzz	手順 2) で取得した 8 バイトの乱数

コマンド送信方法

以下のコマンド形式で送信してください。

■ 送信データ

	ヘッダー			データ部	終端記号
コマンド例	ハッシュ値 "接続方法" (216 ページ)	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	32 bytes	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) 電源状態取得コマンドの送信（ハッシュ値はデフォルトのユーザー名、パスワードおよび取得した乱数より算出）
"dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW" (CR)

■ 受信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) プロジェクターの電源が入っている場合
"00001" (CR)

■ エラー応答

	文字列	内容	終端記号
メッセージ	"ERR1"	未定義の制御コマンド	(CR) 0x0d
	"ERR2"	パラメーター範囲外	
	"ERR3"	ビジー状態または受け付け不可期間	
	"ERR4"	タイムアウトまたは受け付け不可期間	
	"ERR5"	データ長不正	
	"ERRA"	パスワード不一致	
データ長	4 bytes	—	1 byte

WEB 制御管理者権限パスワード非設定時（非プロテクトモード）

接続方法

1) プロジェクターの IP アドレスとポート番号（初期設定値 = 1024）を取得してプロジェクターへ接続を要求する

- IP アドレス、ポート番号は共にプロジェクター本体のメニュー画面から取得できます。

IP アドレス	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークステータス] から取得
ポート番号	[ネットワーク] メニュー → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート] から取得

2) プロジェクターからの応答を確認する

	データ部	空白	モード	終端記号
コマンド例	"NTCONTROL" (ASCII 文字列)	' ' 0x20	'0' 0x30	(CR) 0x0d
データ長	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte

- モード：0 = 非プロテクトモード
- 例) 非プロテクトモード時の応答
"NTCONTROL 0" (CR)

コマンド送信方法

以下のコマンド形式で送信してください。

■ 送信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) 電源状態取得コマンドの送信
"00QPW" (CR)

■ 受信データ

	ヘッダー		データ部	終端記号
コマンド例	'0' 0x30	'0' 0x30	制御コマンド (ASCII 文字列)	(CR) 0x0d
データ長	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

- 例) プロジェクターがスタンバイ状態の場合
"00000" (CR)

■ エラー応答

	文字列	内容	終端記号
メッセージ	"ERR1"	未定義の制御コマンド	(CR) 0x0d
	"ERR2"	パラメーター範囲外	
	"ERR3"	ビジー状態または受け付け不可期間	
	"ERR4"	タイムアウトまたは受け付け不可期間	
	"ERR5"	データ長不正	
	"ERRA"	パスワード不一致	
データ長	4 bytes	—	1 byte

お知らせ


- 本機は、コマンドを送信した直後にネットワークとの接続を自動的に切断します。悪意の第三者による本製品の不正操作の防止など、セキュリティ上の観点からこのような仕様としています。連続してコマンドを送信する場合は、その都度ネットワーク接続の要求を行ったうえで送信してください。詳しくは、「サーバークライアント間の通信フロー」(218 ページ)をご覧ください。

サーバークライアント間の通信フロー

LAN 経由でコマンドを送受信する場合は、次に示す通信フローを参考にしてください。

サーバー：プロジェクター

クライアント：コンピューターなどの制御装置




〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉 / 〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉 端子について


本機の接続端子部の〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉 / 〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉端子はRS-232Cに準拠しており、コンピューターと接続して本機をコンピューターで制御できます。また、複数のプロジェクターの投写画面を結合させてマルチ画面を構成する場合に、〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉端子と〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉端子を使用して複数台のプロジェクターを連結し、各プロジェクターに入力中の映像信号の明るさレベルを共有することで、コントラストバランスのとれた結合画面を表示できます。さらに、指定したプロジェクターのシャッター動作に他のプロジェクターを連動させることもできます。これらコントラスト連動機能およびシャッター連動機能を使用する場合のプロジェクターの接続方法については、“コントラスト連動機能 / シャッター連動機能を使用する場合の接続（例）”（[45 ページ](#)）をご覧ください。

RS-232C 通信時の接続


1 台の場合



複数台の場合




DIGITAL LINK 対応機器を利用して接続する場合



お知らせ

- 接続方法に合わせて、[RS-232C]（[131 ページ](#)）の接続先を設定する必要があります。
- DIGITAL LINK 対応機器を利用して接続する場合、スタンバイ状態で本機を制御するには、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [スタンバイモード] を [ノーマル] に設定してください。
[スタンバイモード] を [ECO] に設定しているときは、スタンバイ状態での本機の制御はできません。

基本フォーマット (サブコマンドあり)



*1 パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、演算 (E) とパラメーターは必要ありません。

お願い

- 光源の点灯開始直後にコマンドを送信すると、応答が遅く返ってきたり、コマンドが実行できなかったりすることがあります。60 秒経過後に送受信してください。
- 複数のコマンドを送信する場合は、必ず本機からの応答を受け取ってから 0.5 秒以上経過後に次のコマンドを送信してください。パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、コロン (:) は必要ありません。

お知らせ

- コマンドが実行できない場合、本機から「ER401」という応答がコンピューター側に送信されます。
- 無効なパラメーターを送信すると、本機から「ER402」という応答がコンピューター側に送信されます。
- RS-232C での ID 送信は、ZZ (オール) と 01 ~ 64 および 0A ~ 0Z のグループの対応になっています。
- ID 指定でコマンドを送信した場合、以下のときのみコンピューターへの応答を返します。
 - 本機 ID と一致した場合
 - ID 指定がオールかつ [応答 (ID オール)] が [オン] の場合
 - ID 指定がグループかつ [応答 (ID グループ)] が [オン] の場合
- STX と ETX はキャラクターコードです。STX は 16 進数で表すと 02、ETX は 16 進数で表すと 03 となります。

複数台のプロジェクターを制御するとき

複数台のプロジェクターをすべて制御する場合

複数台のプロジェクターを RS-232C によってまとめて制御する場合、下記の設定をしてください。

- 1) プロジェクターごとに異なる ID を設定する
- 2) 1 台のプロジェクターのみ [応答 (ID オール)] を [オン] に設定する
- 3) 手順 2) で設定した以外のプロジェクターは [応答 (ID オール)] を [オフ] に設定する

複数台のプロジェクターをグループ単位で制御する場合

複数台のプロジェクターを RS-232C によってグループ単位で制御する場合、下記の設定をしてください。

- 1) プロジェクターごとに異なる ID を設定する
- 2) 1 台のプロジェクターのみ [応答 (ID グループ)] を [オン] に設定する
- 3) 手順 2) で設定した以外のプロジェクターは [応答 (ID グループ)] を [オフ] に設定する

お知らせ

- 2 台以上のプロジェクターで [応答 (ID オール)] を [オン] に設定すると正常に応答できません。
- 複数のグループを設定する場合には、それぞれのグループごとに 1 台のプロジェクターのみ [応答 (ID グループ)] を [オン] にしてください。同じグループの 2 台以上のプロジェクターで [応答 (ID グループ)] を [オン] に設定すると正常に応答できません。
- コントラスト連動機能およびシャッター連動機能を使用する場合、複数台のプロジェクターがループ状にデジチェーン接続されているため、RS-232C による制御はできません。

ケーブル仕様

コンピューターと接続する場合

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

本機側
(《SERIAL/MULTI
PROJECTOR SYNC IN》端子)

コンピューター側
(DTE 仕様)

本機を複数台接続する場合

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

本機 1 側
(《SERIAL/MULTI PROJECTOR
SYNC OUT》端子)

本機 2 側
(《SERIAL/MULTI
PROJECTOR SYNC IN》端子)

お知らせ

- コントラスト連動機能およびシャッター連動機能を使用する場合のケーブルは、全結線ストレートケーブルなど、(4) 番ピン同士が結線されているケーブルが必要になります。なお、コントラスト連動機能およびシャッター連動機能を使用する場合は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [MULTI PROJECTOR SYNC 設定] を設定してください。

制御コマンド

コンピューターで本機を制御する際のコマンドです。

■ 操作コマンド


コマンド	内容	パラメーター / 応答文字列	備考 (パラメーター)
PON	電源入	—	電源が入っているかを確認する場合は、“電源問い合わせ” コマンドを使用してください。
POF	電源スタンバイ		
QPW	電源問い合わせ	000 001	スタンバイ 電源入
IIS	入力信号切り換え	RG1 DVI HD1 DL1 SD1	RGB DVI-D HDMI DIGITAL LINK SDI
OSH	シャッター制御	0	オープン
QSH	シャッター状態問い合わせ	1	クローズ
VSE	アスペクト切り換え	0 1 2 5	標準 / オート 4 : 3 16 : 9 等倍
QSE	アスペクト設定問い合わせ	6 9 10	HV フィット H フィット V フィット
OCS	サブメモリー切り換え	01 ~ 96	サブメモリー番号
QSB	サブメモリー状態問い合わせ		

■ レンズ制御コマンド

コマンド	サブコマンド	内容	備考
VXX	LNSI2	レンズ H シフト	+00000= 微調整 1+、+00001= 微調整 1-、+00100= 微調整 2+、+00101= 微調整 2-、+00200= 粗調整 +、+00201= 粗調整 -
VXX	LNSI3	レンズ V シフト	
VXX	LNSI4	レンズフォーカス	
VXX	LNSI5	レンズズーム	

〈REMOTE 1 IN〉端子について

リモコンの信号が届かないくらい、本体から離れた場所にある制御盤から本体を遠隔制御（接点制御）できます。本体の接続端子部にある〈REMOTE 1 IN〉端子を使用して、制御盤と接続します。



ピン配列と信号名

D-Sub 9 ピン 外側から見た図	ピン No.	信号名	オープン (H)	ショート (L)
	(1)	GND	—	GND
	(2)	POWER	オフ	オン
	(3)	HDMI	その他	HDMI
	(4)	DVI-D	その他	DVI-D
	(5)	SDI	その他	SDI
	(6)	RGB	その他	RGB
	(7)	DIGITAL LINK	その他	DIGITAL LINK
	(8)	SHUTTER	オフ	オン
	(9)	RST/SET	リモコン制御	外部接点制御

お願い

- 制御を行う場合は必ず、(1) 番、(9) 番ピンを短絡させてください。
- (1) 番、(9) 番ピンを短絡させると、本体操作部とリモコンの次のボタンが使用できなくなります。また、これらの機能に相当する RS-232C 用コマンドやネットワーク機能も使用できなくなります。
 - 電源入 〈I〉 ボタン、電源スタンバイ 〈⏻〉 ボタン、〈SHUTTER〉 ボタン
- (1) 番、(9) 番ピンを短絡させて、さらに (3) ～ (7) 番ピンのいずれかと (1) 番ピンを短絡させると、本体操作部とリモコンの次のボタンが使用できなくなります。また、これらの機能に相当する RS-232C 用コマンドやネットワーク機能も使用できなくなります。
 - 電源入 〈I〉 ボタン、電源スタンバイ 〈⏻〉 ボタン、〈RGB1/2〉 ボタン、〈DVI-D〉 ボタン、〈HDMI〉 ボタン、〈DIGITAL LINK〉 ボタン、〈SDI〉 ボタン、〈SHUTTER〉 ボタン

お知らせ

- (2) 番ピン～(8) 番ピンの設定は、[プロジェクターセットアップ] メニュー → [REMOTE1 端子モード] を [ユーザー] に設定すると変更できます。(☞ 133 ページ)

操作設定パスワードについて

パスワードを初期設定に戻す場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

アップグレードキットについて

別売品のアップグレードキット（品番：ET-UK20）を適用すると次の機能が拡張されます。

機能	標準状態	アップグレードキット適用時
【垂直台形補正】の調整範囲	最大± 40° *1	最大± 45° *1
【水平台形補正】の調整範囲	最大± 15° *1	最大± 40° *1
【曲面スクリーン補正】の調整範囲	垂直弧 最大± 50°*1 水平弧 最大± 50°*1	垂直弧 最大± 100°*1 水平弧 最大± 100°*1
【カスタムマスキング】	使用できません。	映像を任意の形状でマスクします。
【ユニフォーミティー】の【PC補正】	使用できません。	画面全体の輝度むら、色のムラを補正します。

*1 メニューの調整値の範囲です。投写可能な範囲については、“【幾何学歪補正】による投写範囲”（ 32 ページ）をご覧ください。

対応信号リスト

本機が投写できる映像信号です。SDI 信号について、詳しくは“シングルリンク SDI 対応信号リスト”（[227 ページ](#)）をご覧ください。

対応信号欄に ✓ がある信号に対応しています。

● 対応信号欄の内容は次のとおりです。

- RGB：RGB 入力
- DVI-D：DVI-D 入力
- HDMI：HDMI 入力
- DL：DIGITAL LINK 入力

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック周 波数 (MHz)	対応信号			
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)		RGB	DVI-D	HDMI	DL
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	✓	✓	✓	✓
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	✓	✓	✓	✓
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 ^{*1}	74.3	✓	✓	✓	✓
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*1}	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	✓	✓	✓	✓
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0 ^{*1}	148.5	✓	✓	✓	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	✓	✓	✓	✓
3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54.0	24.0 ^{*1}	297.0	—	—	✓	✓
3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	—	✓	✓
3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67.5	30.0 ^{*1}	297.0	—	—	✓	✓
3840 x 2160/60p	3 840 x 2 160	135.0	60.0 ^{*1}	297.0	—	—	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}
	3 840 x 2 160	135.0	60.0 ^{*1}	594.0	—	—	✓	—
3840 x 2160/50p	3 840 x 2 160	112.5	50.0	297.0	—	—	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}
	3 840 x 2 160	112.5	50.0	594.0	—	—	✓	—
4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54.0	24.0 ^{*1}	297.0	—	—	✓	✓
4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	—	✓	✓
4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67.5	30.0 ^{*1}	297.0	—	—	✓	✓
4096 x 2160/60p	4 096 x 2 160	135.0	60.0 ^{*1}	297.0	—	—	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}
	4 096 x 2 160	135.0	60.0 ^{*1}	594.0	—	—	✓	—
4096 x 2160/50p	4 096 x 2 160	112.5	50.0	297.0	—	—	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}
	4 096 x 2 160	112.5	50.0	594.0	—	—	✓	—
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓	✓	✓
1024 x 768/50	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	✓	✓	✓	✓
1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	✓	✓	✓
1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	✓	✓	✓	✓
1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	✓	✓	✓	✓
1280 x 1024/50	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	✓	✓	✓	✓
1280 x 1024/60	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	✓	✓	✓	✓
1366 x 768/50	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	✓	✓	✓	✓
1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	✓	✓	✓	✓
1400 x 1050/50	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9	✓	✓	✓	✓
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	✓	✓	✓	✓
1440 x 900/50	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	✓	✓	✓	✓
1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	✓	✓	✓	✓
1600 x 900/50	1 600 x 900	46.4	49.9	96.5	✓	✓	✓	✓
1600 x 900/60	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200/50	1 600 x 1 200	61.8	49.9	131.5	✓	✓	✓	✓

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットクロック周 波数 (MHz)	対応信号			
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)		RGB	DVI-D	HDMI	DL
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	✓	✓	✓	✓
1680 x 1050/50	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	✓	✓	✓	✓
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	✓	✓	✓	✓
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	✓	✓	✓	✓
1920 x 1200/60RB	1 920 x 1 200 ^{*3}	74.0	60.0	154.0	✓	✓	✓	✓

*1 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

*2 YPbPr 4:2:0 フォーマットのみ

*3 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠

お知らせ

- 解像度が異なる信号は表示ドット数に変換されて表示されます。表示ドット数は 1 920 x 1 200 です。
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。
- ロングリーチの通信方式で DIGITAL LINK の接続をしている場合、本機が受像できる信号は 1080/60p (1 920 x 1 080 ドット、ドットクロック周波数 148.5 MHz) までになります。
- 対応信号リストに掲載されている信号であっても、特殊な方式で映像信号が記録されている場合は、本機で表示できないことがあります。

プラグアンドプレイ対応信号リスト

プラグアンドプレイに対応する映像信号です。

プラグアンドプレイ対応信号欄に ✓ がある信号は、プロジェクターの EDID (拡張ディスプレイ識別データ) に記述している信号です。プラグアンドプレイ対応信号欄に ✓ がない信号は、プロジェクターが対応していてもコンピュータ側で解像度の選択ができないことがあります。

- プラグアンドプレイ対応信号欄の各項目に対応する入力は次のとおりです。

- RGB : RGB 入力
- DVI-D : DVI-D 入力
- HDMI : HDMI 入力
- DL : DIGITAL LINK 入力

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットク ロック周 波数 (MHz)	プラグアンドプレイ対応信号									
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)		RGB	DVI-D			HDMI			DL		
						EDID1	EDID2	EDID3	4K/60p	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p	2K
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 ^{*1}	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*1}	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*1}	74.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0 ^{*1}	74.3	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0 ^{*1}	148.5	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54.0	24.0 ^{*1}	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67.5	30.0 ^{*1}	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/60p	3 840 x 2 160	135.0	60.0 ^{*1}	297.0	—	—	—	—	✓ ^{*2}	—	—	✓ ^{*2}	—	—
	3 840 x 2 160	135.0	60.0 ^{*1}	594.0	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
3840 x 2160/50p	3 840 x 2 160	112.5	50.0	297.0	—	—	—	—	✓ ^{*2}	—	—	✓ ^{*2}	—	—
	3 840 x 2 160	112.5	50.0	594.0	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54.0	24.0 ^{*1}	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—
4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56.3	25.0	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—
4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67.5	30.0 ^{*1}	297.0	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	✓	—

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットク ロック周 波数 (MHz)	プラグアンドプレイ対応信号									
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)		RGB	DVI-D			HDMI			DL		
						EDID1	EDID2	EDID3	4K/60p	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p	2K
4096 x 2160/60p	4 096 x 2 160	135.0	60.0 ^{*1}	297.0	—	—	—	—	✓ ^{*2}	—	—	✓ ^{*2}	—	—
	4 096 x 2 160	135.0	60.0 ^{*1}	594.0	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
4096 x 2160/50p	4 096 x 2 160	112.5	50.0	297.0	—	—	—	—	✓ ^{*2}	—	—	✓ ^{*2}	—	—
	4 096 x 2 160	112.5	50.0	594.0	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768/50	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1024 x 768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1280 x 1024/50	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1280 x 1024/60	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1366 x 768/50	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400 x 1050/50	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1440 x 900/50	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600 x 900/50	1 600 x 900	46.4	49.9	96.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600 x 900/60	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200/50	1 600 x 1 200	61.8	49.9	131.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1680 x 1050/50	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920 x 1200/60RB	1 920 x 1 200 ^{*3}	74.0	60.0	154.0	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*1 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

*2 YPbPr 4:2:0 フォーマットのみ

*3 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠

お知らせ

- 解像度が異なる信号は表示ドット数に変換されて表示されます。表示ドット数は 1 920 x 1 200 です。
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。
- ロングリーチの通信方式で DIGITAL LINK の接続をしている場合、本機が受像できる信号は 1080/60p (1 920 x 1 080 ドット、ドットクロック周波数 148.5 MHz) までになります。
- 対応信号リストに掲載されている信号であっても、特殊な方式で映像信号が記録されている場合は、本機で表示できないことがあります。

シングルリンク SDI 対応信号リスト

本機が投写できるシングルリンク SDI 信号です。

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットク ロック周波 数 (MHz)	フォーマット	カラーフォーマット	サンプリング
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)				
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 ^{*1}	74.3	HD-SDI	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	HD-SDI	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	HD-SDI	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*1}	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit

第 7 章 その他 — 付録

信号名 (信号フォーマット)	解像度 (ドット)	走査周波数		ドットク ロック周波 数 (MHz)	フォーマット	カラーフォーマ ット	サンプリング
		水平 (kHz)	垂直 (Hz)				
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	HD-SDI	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	HD-SDI	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	1 920 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	1 920 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0*1	74.3	HD-SDI	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	1 920 x 1 080i	27.0	48.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080i	27.0	48.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080i	27.0	48.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	1 920 x 1 080i	27.0	48.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	HD-SDI	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	HD-SDI	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	1 920 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	1 920 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	1 920 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0*1	148.5	3G-SDI Level-A	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	1 920 x 1 080	67.5	60.0*1	148.5	3G-SDI Level-B	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	3G-SDI Level-A	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	3G-SDI Level-B	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
2K/24p	2 048 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	2 048 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	2 048 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	2 048 x 1 080	27.0	24.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit
2K/25p	2 048 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	2 048 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	2 048 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	2 048 x 1 080	28.1	25.0	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit
2K/30p	2 048 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	2 048 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 10bit
	2 048 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	3G-SDI Level-A	RGB	4 : 4 : 4 12bit
	2 048 x 1 080	33.8	30.0*1	74.3	3G-SDI Level-B	RGB	4 : 4 : 4 12bit
2K/48p	2 048 x 1 080	54.0	48.0*1	148.5	3G-SDI Level-A	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	2 048 x 1 080	54.0	48.0*1	148.5	3G-SDI Level-B	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
2K/50p	2 048 x 1 080	56.3	50.0	148.5	3G-SDI Level-A	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	2 048 x 1 080	56.3	50.0	148.5	3G-SDI Level-B	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
2K/60p	2 048 x 1 080	67.5	60.0*1	148.5	3G-SDI Level-A	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit
	2 048 x 1 080	67.5	60.0*1	148.5	3G-SDI Level-B	YPbPr	4 : 2 : 2 10bit

*1 1/1.001 倍の垂直走査周波数の信号にも対応しています。

仕様

本機の仕様は次のとおりです。

使用電源		AC100 V 50 Hz/60 Hz	
消費電力	PT-MZ16KJ		1 050 W (11.0 A)
	PT-MZ13KJ		800 W (8.3 A)
	PT-MZ10KJ		640 W (6.5 A)
消費電力（スタンバイ時）	約 0.3 W		〔スタンバイモード〕を〔ECO〕に設定時
	約 8 W		〔スタンバイモード〕を〔ノーマル〕に設定時
	約 150 W		〔高速スタートアップ〕を〔オン〕に設定時、かつ、〈DC OUT〉端子から電源供給時
液晶パネル	サイズ	1.0 型（アスペクト比 16 : 10）	
	表示方式	透過型液晶パネル 3 枚 3 原色方式	
	駆動方式	アクティブマトリクス方式	
	画素数	2 304 000 画素（1 920 x 1 200 ドット）x 3 枚	
レンズ		別売	
光源		レーザーダイオード	
光出力	PT-MZ16KJ		16 000 lm ^{*1} （〔運用設定〕の〔運用モード〕を〔ノーマル〕に設定時）
	PT-MZ13KJ		13 000 lm ^{*1} （〔運用設定〕の〔運用モード〕を〔ノーマル〕に設定時）
	PT-MZ10KJ		10 000 lm ^{*1} （〔運用設定〕の〔運用モード〕を〔ノーマル〕に設定時）
周辺照度比 ^{*1}		85 %	
コントラスト比 ^{*1}		3 000 000 : 1（〔ダイナミックコントラスト〕を〔3〕に設定時）	
投写画面サイズ		80 ～ 500 型	
画面アスペクト比		16 : 10	
投写方式		〔フロント〕 / 〔床置〕、〔フロント〕 / 〔天つり〕、〔リア〕 / 〔床置〕、〔リア〕 / 〔天つり〕	
電源コードの長さ		3.0 m	
外装ケース		樹脂成型品	
外装色	ブラックモデル		黒
	ホワイトモデル		白
外形寸法	横幅	650 mm	
	高さ	211 mm（脚最小時）	
	奥行	440 mm（別売品のレンズは含まない）	
質量		約 22.3 kg ^{*2} （別売品のレンズは含まない）	
騒音値 ^{*1}	PT-MZ16KJ	38 dB （〔運用設定〕の〔運用モード〕を〔ノーマル〕に設定時）	
		32 dB （〔運用設定〕の〔運用モード〕を〔静音〕に設定時）	
	PT-MZ13KJ、PT-MZ10KJ	35 dB （〔運用設定〕の〔運用モード〕を〔ノーマル〕に設定時）	
		30 dB （〔運用設定〕の〔運用モード〕を〔静音〕に設定時）	

第 7 章 その他 — 仕様

レーザー規格分類	レーザークラス	クラス 1 (IEC 60825-1:2014)		
	リスクグループ	PT-MZ16KJ	ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500、ET-EMS600	リスクグループ 2 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT700*3	リスクグループ 2 またはリスクグループ 3 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT800	リスクグループ 3 (IEC 62471-5:2015)
		PT-MZ13KJ	ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500、ET-EMS600	リスクグループ 2 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT700*4	リスクグループ 2 またはリスクグループ 3 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT800	リスクグループ 3 (IEC 62471-5:2015)
		PT-MZ10KJ	ET-EMW200、ET-EMW300、ET-EMW400、ET-EMW500、ET-EMS600、ET-EMT700	リスクグループ 2 (IEC 62471-5:2015)
			ET-EMT800*5	リスクグループ 2 またはリスクグループ 3 (IEC 62471-5:2015)
使用環境条件	使用環境温度	0 °C ~ 45 °C *6		
	使用環境湿度	10 % ~ 80 % (結露のないこと)		
リモコン	使用電源	DC 3 V (単 4 形マンガンまたはアルカリ乾電池 2 本)		
	操作距離	約 30 m 以内 (受信部正面)		
	質量	102 g (乾電池含む)		
	外形寸法	横幅 : 48 mm 高さ : 145 mm 奥行 : 27 mm		

*1 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。

*2 平均値。各製品で質量が異なることがあります。

*3 スローレシオが 2.9 : 1 以下の状態 : リスクグループ 2
スローレシオが 2.9 : 1 を超える状態 : リスクグループ 3

*4 スローレシオが 3.4 : 1 以下の状態 : リスクグループ 2
スローレシオが 3.4 : 1 を超える状態 : リスクグループ 3

*5 スローレシオが 4.6 : 1 以下の状態 : リスクグループ 2
スローレシオが 4.6 : 1 を超える状態 : リスクグループ 3

*6 使用環境温度が 35 °C 以上になると、プロジェクターを保護するために、光出力が低下することがあります。

お知らせ

- 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。
- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では使用しないでください。
(This projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

■ 接続端子

〈RGB IN〉 端子	1 系統 高密度 D-Sub 15 p (メス) RGB 信号 0.7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN 時 1.0 V [p-p] 75 Ω) SYNC/HD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 VD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 YPbPr 信号 Y : 1.0 V [p-p] 同期信号を含む、PbPr : 0.7 V [p-p] 75 Ω
〈DVI-D IN〉 端子	1 系統 DVI-D 24 p シングルリンク DVI1.0 準拠 HDCP 対応
〈HDMI IN〉 端子	1 系統 HDMI 19 p HDCP 2.2 対応、Deep Color 対応
〈SDI IN〉 端子	1 系統 (BNC) HD-SDI 信号 SMPTE ST 292 規格準拠 3G-SDI 信号 SMPTE ST 424、425-2 規格準拠
〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉 / 〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT〉 端子	D-Sub 9 p 各 1 系統 RS-232C 準拠 コンピューター制御用
〈REMOTE 1 IN〉 端子	1 系統 D-Sub 9 p 接点制御用
〈REMOTE 2 IN〉 / 〈REMOTE 2 OUT〉 端子	M3 ステレオミニジャック 各 1 系統 リモコン (ワイヤード) 制御用 / 本体連結制御用
〈DIGITAL LINK〉 端子	1 系統 RJ-45 ネットワーク、DIGITAL LINK 接続用 (HDBaseT™ 準拠) PJLink (class 2) 対応 100Base-TX Art-Net 対応 HDCP 2.2 対応 Deep Color 対応
〈LAN〉 端子	1 系統 RJ-45 ネットワーク接続用 PJLink (class 2) 対応 10Base-T/100Base-TX Art-Net 対応
〈DC OUT〉 端子	USB コネクタ (タイプ A) × 1、給電専用 (DC5 V、最大 2 A)


■ 対応信号

本機が投写できる映像信号について、詳しくは“対応信号リスト” (225 ページ) をご覧ください。

RGB 信号入力
- 解像度：640 x 480 ~ 1 920 x 1 200 - ドットクロック周波数：162 MHz 以下 - PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning) 方式
YCbCr/YPbPr 信号入力
- 解像度：480p/576p ~ 1 920 x 1 080 - ドットクロック周波数：148.5 MHz 以下 - HD/SYNC、VD 端子は、3 値 SYNC には対応していません。
DVI-D 信号入力
- 動画系信号解像度：480p/576p ~ 1 920 x 1 080 静止画系信号解像度：640 x 480 ~ 1 920 x 1 200 (ノンインターレース) - ドットクロック周波数：25 MHz ~ 162 MHz
HDMI 信号入力
- 動画系信号解像度：480p/576p ~ 4 096 x 2 160 静止画系信号解像度：640 x 480 ~ 1 920 x 1 200 (ノンインターレース) - ドットクロック周波数：25 MHz ~ 594 MHz
DIGITAL LINK 信号入力
- 動画系信号解像度：480p/576p ~ 4 096 x 2 160 静止画系信号解像度：640 x 480 ~ 1 920 x 1 200 (ノンインターレース) - ドットクロック周波数：25 MHz ~ 297 MHz
SDI 信号入力
HD-SDI 信号 3G-SDI 信号

外形寸法図

単位：mm



* 各製品で寸法は異なることがあります。

天つり金具取り付け時の注意事項

- 本製品を天井に取り付ける場合は天つり金具（品番：ET-PKD120H（高天井用）、ET-PKD120S（低天井用）、ET-PKD130H（高天井用、6 軸調整））は、天つり金具（品番：ET-PKE301B（取付用ベース金具））と組み合わせて使用します。

品番：ET-PKD120H（高天井用）、ET-PKD120S（低天井用）、ET-PKD130H（高天井用、6 軸調整）、ET-PKE301B（取付用ベース金具）


- 取り付けの際は、天つり金具に付属の落下防止セットを、プロジェクター本体に取り付けてご使用ください。別途落下防止セット（サービス品番：DPPW1004ZA/X1）をご入用の際は、販売店にご相談ください。
- 既設の天つり金具（品番：ET-PKD120H（高天井用）または ET-PKD120S（低天井用）と、品番：ET-PKE300B（取付用ベース金具）との組み合わせ）に本機を取り付ける場合は、落下防止用のワイヤーロープを本機に対応した仕様のものに交換する必要があります。お買い上げの販売店にご相談ください。


落下防止セット（サービス品番：DPPW1004ZA/X1）

- 天井取り付けなどの設置工事は、工事専門業者にご依頼ください。
- 当社製以外の天つり金具の使用、および天つり金具設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であっても責任を負いかねますのでご注意ください。
- ご使用を終了した製品は、工事専門業者にご依頼のうえ速やかに撤去してください。
- ねじ類の締めつけの際は、トルクドライバーまたは、六角トルクレンチを使用し、規定値内のトルクで締めつけてください。電動ドライバー、インパクトドライバーを使用しないでください。
（ねじの締めつけトルク：4 ± 0.5 N・m）
- 詳しくは、天つり金具の施工説明書をお読みください。
- 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。

■ プロジェクター固定用ねじ穴仕様（本体底面）

単位：mm





保証とアフターサービス

よくお読みください

故障・修理・お取扱い・メンテナンス

などのご相談は、まず、

お買い上げの販売店

へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社（下記、パナソニック プロジェクターサポートセンター）までご連絡ください。

* 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がありますのでご了承ください。

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。万一、保証期間内に故障を生じた場合には、保証書記載内容に基づき、「無料修理」させていただきます。

保証期間：お買い上げ日から本体 3 年間または
プロジェクター使用時間 20 000 時間の
早い方

補修用性能部品の保有期間

8 年

当社では、プロジェクターの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8 年間保有しています。

* 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理のご依頼について

この取扱説明書を再度ご確認ください。お買い上げの販売店までご連絡ください。

■ 保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は...

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■ ご連絡いただきたい内容

品名	液晶プロジェクター
品番	PT-MZ16KJ/PT-MZ13KJ/PT-MZ10KJ
製造番号	
お買い上げ日	
故障の状況	

パナソニック プロジェクターサポートセンター

電話

フリー
ダイヤル

0120-872-601

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

受付時間：月～金（祝日と弊社休業日を除く）
9：00～17：30（12：00～13：00は受付のみ）

URL <https://panasonic.biz/cns/projector/supportcenter/>

- * 文書や電話でお答えすることがあります。また、返事を差しあげるのに時間をいただくことがあります。
- * お電話の際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

さくいん

- A**
〈AC IN〉端子 24, 48
Art-Net 18, 211
[Art-Net ステータス] 152
[Art-Net 設定] 150
[Art-Net チャンネル設定] 151
〈AUTO SETUP〉ボタン
リモコン 22, 65
- C**
[Crestron Connected (TM)] 179
- D**
〈DEFAULT〉ボタン
リモコン 22, 69
DIGITAL LINK 18
[DIGITAL LINK IN] 104
[DIGITAL LINK ステータス] 148
〈DIGITAL LINK〉ボタン
リモコン 22, 58
[DIGITAL LINK メニュー] 150
[DIGITAL LINK モード] 148
[DVI-D IN] 100
〈DVI-D〉ボタン
リモコン 22, 58
- E**
〈ENTER〉ボタン
本体 25
リモコン 22, 68
- F**
〈FOCUS〉ボタン
リモコン 22, 60
〈FUNCTION〉ボタン
リモコン 22, 65
- H**
[HDMI IN] 98
〈HDMI〉ボタン
リモコン 22, 58
- I**
〈ID SET〉ボタン
リモコン 22, 66
〈INFO〉ボタン
本体 25
〈INPUT SELECT〉ボタン
本体 25, 59
- L**
〈LENS〉ボタン
本体 25, 60
- M**
〈MENU〉ボタン
本体 25, 68
リモコン 22, 68
[MULTI PROJECTOR SYNC 設定] 130
- N**
NFC タッチポイント 25
- O**
〈ON SCREEN〉ボタン
リモコン 22, 64
- R**
〈REMOTE 1 IN〉端子 223
[REMOTE 1 端子モード] 133
〈REMOTE 2 IN〉端子 27
〈REMOTE 2 OUT〉端子 27
〈RGB1/2〉ボタン
リモコン 22, 58
[RGB IN] 103
[RS-232C] 131, 219
- S**
[SDI IN] 101
〈SDI〉ボタン
リモコン 22, 58
〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN〉
端子 219
〈SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC
OUT〉端子 219
〈SHIFT〉ボタン
リモコン 22, 60
- 〈SHUTTER〉ボタン
本体 25
リモコン 22, 64
〈STATUS〉ボタン
リモコン 22, 66
- T**
〈TEST PATTERN〉ボタン
リモコン 22, 65
- W**
WEB 制御 157
- Z**
〈ZOOM〉ボタン
リモコン 22, 60
- あ**
[アクティブフォーカスオブティマイザー] 118
アジャスター脚の調整 37
[アスペクト] 80
アップグレードキット 224
[アドバンストメニュー] 70, 88
アフターサービス 235
アプリケーションソフト 18
安全上のご注意 5
- い**
[位置調整] 70, 80
[色あい] 74
[色温度設定] 74
[色の濃さ] 74
- う**
運搬上の留意点 13
[運用設定] 119
- え**
エアフィルターユニット 201
エアフィルターユニット交換 203
[映像] 70, 73
[映像回転] 107
[映像モード] 73
[エッジブレンド] 89
- お**
[オートセットアップ] 95
オートセットアップ機能 65
お手入れ 201
[オンスクリーン表示] 105
オンスクリーンメニュー 68
温度インジケーター 199
- か**
外形寸法図 232
[カットオフ] 113
[カラーアジャスト] 94
[カラーコレクション] 94
[ガンマ選択] 75
- き**
[幾何学歪補正] 82
[起動方法] 126
- く**
[クランプ位置] 89
[クロックフェーズ] 82
[黒レベル] 73
- け**
ケーブルで本体と接続して使う 27
- こ**
光源インジケーター 199
工場出荷時の状態に戻す 69
[高速スタートアップ] 123
ご使用になる前に 13
- さ**
[サービスパスワード] 140
サブメモリーについて 144
- し**
[自己診断] の表示 206
[システムセレクト] 78
[システムデライトビュー] 76
[シフト] 80
[シャープネス] 76
[シャッター設定] 110
修理のご依頼の前に 204
- 主電源スイッチ 24, 50
仕様 229
使用上の留意点 19
情報表示画面 25, 182
[情報表示画面設定] 136
[初期化] 139
初期設定 50
新規登録 142
信号の引き込み範囲を拡大する 143
- す**
[ズーム] 81
[スクリーン設定] 95
[スケジュール] 128
[スタートアップ入力選択] 127
[スタートアップロゴ] 108
[スタンバイモード] 123
[ステータス] 135
- せ**
[セカンダリー入力] 125
[セキュリティ] 72, 145
セキュリティに関するお願い 18
[セキュリティパスワード] 145
[セキュリティパスワード変更] 145
接続 41
設置 29
設置形態 29
設置に関する留意点 13
[全ユーザーデータ保存] 138
[全ユーザーデータ呼出] 138
- そ**
[操作設定] 146
[操作設定パスワード変更] 147
- た**
対応信号リスト 225
[ダイナミックコントラスト] 77
- て**
[データクロージング] 138
データクロージング 190
[テキスト変更] 146
[デジタルシネマリアリティ] 88
[テストパターン] 72, 141
[デフォルト映像モード] 78
- 電源入ボタン
本体 25
リモコン 22
電源インジケーター 49
電源コード 48
電源コードの接続 48
電源スタンバイボタン
本体 25
リモコン 22
電源を入れる 50
電源を切る 57
天つり金具 233
天つり金具取り付け時の注意事項 233
- と**
投写する 58
投写する映像の選択 58
[投写方式] 114
投写レンズの取り付け / 取り外し方 38
登録した信号を削除する 142
登録した信号を保護する 143
[登録信号一覧] 72, 142
登録信号の名前の変更 142
- に**
[入力解像度] 89
[入力自動セットアップ] 95
入力信号切り換え 58
- ね**
[ネットワーク] 72, 148
[ネットワークコントロール] 149
[ネットワークステータス] 150
ネットワーク接続 154
[ネットワーク設定] 149
- の**
[ノイズリダクション] 76
- は**
廃棄について 19
[波形モニター] 112

[バックアップ入力設定]	96, 124
[バックカラー]	108, 125
ひ	
[光出力]	122
[ピクチャー]	73
[日付と時刻]	127
[表示オプション]	71, 94
表示言語	71, 93
[表示設定]	145
ふ	
ファームウェアアップデート	192
[ファンクションボタン]	133
ファンクションボタン	65
フィルターインジケータ	199
[フィルターカウンター]	134
付属品の確認	20
部品交換	203
[ブランキング]	88
[フリーズ]	112
[フレームレスポンス]	91
[プロジェクター ID]	114
[プロジェクターセットアップ]	71, 114
へ	
別売品	21
ほ	
保管について	19
保証とアフターサービス	235
本体	24
む	
[無信号光源オフ]	126
[無信号自動オフ]	126
[無信号設定]	123
め	
メインメニュー	69
メニュー画面の操作方法	68
メニュー項目	70
[メニューモード]	107
ゆ	
[ユニフォーミティー]	108
ら	
[ラスターポジション]	92
り	
リモコン	22
リモコン操作	64
リモコンの ID ナンバー設定	66
れ	
[レンズ]	115
[レンズキャリブレーション]	118
[レンズタイプ]	115
[レンズホームポジション]	117
[レンズメモリー]	115

■ ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



これらのシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法
をお問い合わせください。



パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号