

かんたん 操作ガイド

CATV デジタル
セットトップボックス

品番 TZ-BDT920F
TZ-BDT920PW


まず

電源 を押して、
テレビの電源を
入れる



入力切換 を押して、入力
画面を切り換える

●本機を接続した入力に
切り換えます。



保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC9641
F0913TN0



1 電源 を押す

2 選局入力方式が「プリセット」の場合※1:
地上 地上デジタル放送
BS BS デジタル放送
CATV CATV デジタル放送※2
●CATV の放送が複数ある場合は、
押すたびに切り換わります。
VOD VOD サービス※2
●選局入力方式が「3 桁入力」の場合は
放送選択は不要です。
そのまま手順 **3** へ

3 1 あ ~ 12 じ を押す
選局入力方式が「プリセット」の場合※1:
ボタンに割り当てられたチャンネルに
切り換わります
選局入力方式が「3 桁入力」の場合:
3けたのチャンネル番号を入力します
例) 地上デジタル 101
1 あ → 10 じ → 1 あ
チャンネル を押す
●選局方法について、詳しくは
取扱説明書 25 ページをご覧ください。

見ている番組を録画するには
録画 を押す

録画を停止するには
停止 を押して 決定 で「はい」を選び、
決定 を押す

※1 選局入力方式の設定方法は、取扱説明書 150 ページをご覧ください。
※2 ご加入のケーブルテレビ局によって、以下の場合があります。
●CATV デジタル放送のサービス内容が異なる
●VOD サービスの機能が使用できない



1 番組表 を押す

2 決定 で番組を選ぶ
黄色の項目を移動させます
●放送を切り換えるには 地上 BS CATV を押す
●別の日の番組表を見るには 青 赤 を押す

3 録画 を押す
予 が表示されます
録画 の代わりに 決定 を押すと、
下記の予約ができます。
予約の確認をするには
予約確認 を押す

番組を毎週予約するには
CATV 番組内容
この設定内容で番組予約しますか?
毎週予約する
決定 を押す

録画モードを変更するには
CATV 番組内容
この設定内容で番組予約しますか?
録画モード
決定 を押す

4 「番組予約へ」を選んで 決定 を押す

5 「毎週予約する」を選んで 決定 を押す

6 「録画モード」を選んで 決定 を押す

7 「予約する」を選んで 決定 を押す

録画モードについて

ハイビジョン画質

DVD 画質 (DVD のみ)

DR 1.5 倍録 ~ 15 倍録

XP SP LP EP

高画質 長時間

録画モードについて詳しくは、取扱説明書 50 ページをご覧ください。

DR、1.5 倍録、XP は高画質で録画できますが、録画できる時間は短くなります。長時間録画する場合は、5 ~ 15 倍録、EP などをお使いください。

番組を再生する



1 **録画一覧** を押す

2 **決定** で番組を選ぶ
黄色の項目を移動させます

3 **決定** を押す
一度見た番組は、前回停止した場面から再生されます。

番組の先頭から再生するには

- 上記手順 2 で、**サブメニュー** を押す
- 「先頭から再生」を選んで **決定** を押す

再生開始

再生中の操作

- 一時停止したい **一時停止/前送り** を押す
- 停止したい **停止** を押す
- 30秒ほど飛ばしたい **30秒送り** を押す
- 15秒ほど戻りたい **30秒送り** を約2秒以上押す
- 番組や場면을飛ばしたい **スキップ** を押す
- 早送り/早戻しがしたい **スロー/サーチ** を押す
- 早見再生がしたい **再生/1.33速** を約1秒以上押す

再生を再開するには **再生/1.33速** を押す

不要な番組を消去するには

- 上記手順 2 で、消去する番組を選ぶ
- 黄** を押して **決定** で「消去」を選び、**決定** を押す

消去完了

ディスクを再生するとき

- 開/閉** を押してトレイを開き、ディスクを入れる
- 決定** で「録画した番組を見る」を選び、**決定** を押す

●右記手順 2 へ

番組をダビングする

ブルーレイディスク (BD-RE) にダビングする操作を説明します。

1 **開/閉** を押してトレイを開き、ブルーレイディスク (BD-RE) を入れる
ラベル面を上

- DVD にダビングする場合は、取扱説明書 78 ページをご覧ください。

2 **決定** で「かんたんダビング」を選び、**決定** を押す

3 **決定** で番組を選び、**決定** を押す

4 **決定** で「番組選択完了」を選び、**決定** を押す

5 **決定** で「ダビング開始」を選び、**決定** を押す

6 **決定** で「はい」を選び、**決定** を押す

ダビング開始

ダビングするディスクを選ぶ

ディスク	DRモードで録画した番組をDRモードのままダビングしたい	HD 表示のある番組をハイビジョン画質でダビングしたい
BD-RE BD-R	○	○
DVD-RAM DVD-R DVD-R DL	×	○*1 → 記録方式はAVCREC方式*2
DVD-RW	×	×

*1 デジタル放送をダビングするときには CPRM 対応のディスクを準備してください。
*2 新品のディスクでは、手順 2 のあとの画面で「HD ハイビジョン画質」を選べると、AVCREC 方式になります。