1. ファームウェアアップデートの操作手順

(EA-7HW02AP1のアップデート操作を例に示します)

- PC 側の IP アドレスを設定し、Wi-Fi 基地局装置本体の ETH ポートと PC を LAN ケーブルで接続してください。
- ② コマンドプロンプトを起動します。
- ③ ファームウェアを格納したフォルダにカレントフォルダを移動します。
 (下記は C ドライブ直下のフォルダ「C: ¥backup」にファームウェアが格納されている場合の例となります。)

C:\#WINDOWS\#system32> cd c:\#backup

on 管理者: Command Prompt	_	×
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.657] (c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.		^
C:¥WINDOWS¥system32>cd c:¥backup		
c:¥backup>		
		V

④ ftp コマンドにて、Wi-Fi 基地局装置に接続します。

(下記は、工場出荷初期値の IP アドレス 192.168.0.3 を例としています)C:¥backup>ftp 192.168.0.3

國 管理者: Command Prompt - ftp 192.168.0.3	-	×
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.657] (c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.		^
C:¥WINDOWS¥system32>cd c:¥backup		
c:¥backup>ftp 192.168.0.3 192.168.0.3 に接続しました。 220 FTP server Connected 200 Always in UIF8 mode. ユーザー (192.168.0.3:(none)):		
		~

⑤ Wi-Fi 基地局装置のログインユーザ名とパスワードを入力し、ログインします。
 (ユーザ名/パスワードの工場出荷初期値は root/root です)



230 Login successful と表示されましたら、FTP 接続完了です。

⑥ FTP 接続が完了しましたら bi コマンドでバイナリモードに切替し、

put [ファームウェアファイル名] firmware コマンドでファームウェアの投入を行います。(下記はファームウェアファイル名が「FW0203R0300」の場合の例となります。)

ftp> bi

ftp> put FW0203R0300 firmware

しばらくすると 226 Transfer complete が表示されると共に、Wi-Fi 基地局の ACT の LED が、緑点灯から赤点滅へと変わることを確認します。



※上記のように 150 0k to send data とならない場合は、PC のファイアウォール の設定を確認してください。

- ⑦ quit コマンドを入力し、ftp を切断・終了します。ftp> quit
- ⑧ Wi-Fi基地局装置のACTのLEDを確認します。赤点滅から緑点灯に戻りましたら、 AC電源のコネクタを一度抜いて再度差し込みWi-Fi基地局装置の再起動を行いま す。LEDが上記のように赤点滅から緑点灯に戻るまで3分程(EA-7HW02AP1の 場合)かかります。
- ⑨ 再起動後、ACT の LED が緑点灯/消灯後、緑点滅を経て赤点滅となり、その後自 己リセットにて再び再起動を行います。再度、ACT の LED が緑点灯/消灯から緑 点滅を経て、最終的に緑点灯となることを確認します。電源を入れてから最後の緑 点灯まで8分程(EA-7HW02AP1の場合)かかります。(EA-7HW03AP1のみ、 赤点滅からの自己リセットは行われず、緑点滅からそのまま緑点灯となります。)
- 2. ファームウェアアップデートの確認

Telnet(または Teraterm)にて Wi-Fi 基地局装置にログインし、show status version を入力し、下記赤枠のバージョン情報が対象のファームウェアバージョンとなっている ことを確認します。

Telnet 192.168.0.3		-	×
**************************************	**************************************		
Copyright Firmware Version System Version	Panasoni c 02. 03 Rev. 0300		
Attention	See general command list by "help".		
arning!! Please change show status version ystem Time roduct Model Number erial Number ystem Version 00T Version ardware Version	the password(root/user) from the default setting. 2001/01/01 00:10:20 EA-7HW02AP1 A17H010310 01.00 01.00 Rev.0100 1A16		
irmware Version Index(Current)	02. 03 Rev. 0300		
Index(After reset) Index 1 2	1 Version Update lime 02.03 Rev.0300 2020/02/21 21:42:50 02.03 Rev.0300 2020/02/21 21:42:50		
-			

バージョンがアップデートされていることを確認できましたら、手順完了になります。 PC と接続している LAN ケーブルを抜去してください。