KAIROS 接続設定ガイド

メーカー名	対象モデル	品番
SKAARHOJ	Master Key One Panasonic	PAN-MKO-V2B-BU
	Master Key 48 Panasonic	PAN-MK48-V1B-BU
	Wave Board Panasonic	PAN-WB-V2B-BU
	Quick Shot Panasonic	PAN-QS-V1B-BU
	Quick Shot Pro Panasonic	PAN-QSP-V1B-BU

2025年 2月 28日

パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社 イメージングソリューション事業部



Kairos Creator および Web browser (同一のPCである必要はありあません。) * PAN-WB-V2B-BU, PAN-QS-V1B-BU もしくは PAN-QSP-V1B-BUのいずれか1台のみ Kairos Coreと接続可能です。 SKAARHOJコントロールパネル IPアドレス設定

SKAARHOJ コントロールパネル IP アドレス設定

SKAARHOJコントロールパネル IPアドレス確認

SKAARHOJコントロールパネルの電源がONで KAIROSに接続されていない状態時には、 パネル上にパネル自身のIPアドレスとポート番号が表示されます。

モデル名 品番	Master Key One PAN-MKO-V2B-BU	Master Key 48 PAN-MK48-V1B-BU	
デフォルト	192.168.10.110	192.168.10.120	
IP address	IP & Port192.168.10110 : 9923WAITING FOR RAW PANELWAIT RAW	IP & Port 192.168.10 120 : 9923 RAW PANEL RAW PANE	
モデル名 品番	Wave Board PAN-WB-V2B-BU	Quick Shot Pro PAN-QSP-V1B-BU	Quick Shot PAN-QS-V1B-BU
デフォルト	192.168.10.130	192.168.10.140	192.168.10.150
iP address	IP & Port 192.168.10 130 : 9923 Mairin Rau Pa	UAITING FOR 192.168.10 140 : 9923	IP & Port 192.168.10 150 : 9923

Master Key One Master Key 48 Wave Board Quick Shot Pro Quick Shot

Webによる設定 - サインイン -

Master Key One Master Key 48 Wave Board Quick Shot Pro Quick Shot

WebブラウザからSKAARHOJコントロールパネルヘアクセスします。 (例 http://192.168.10.110)

http://192.168.10.110	
	Sign in
	Username Enter username
	Password Enter password
	By continuing, you accept <u>user agreement</u> Signin

参考: <u>SKAARHOJ Wiki</u>

Webによる設定 - IPアドレス変更 -

SettingsタブからIP Configuration設定を変更し、Saveをクリックします。

Master Key One Master Key 48 Wave Board Quick Shot Pro Quick Shot

System	Packages	Settings	Device:	Master Key One	1	SKAARHOJ 1
Ор	perating System		1.3-pre1	r server :	dial tcp:	lookup rc.skaarhoj.com: i/o timeout module=main
	Device Type		Master Key One (controller-masterkeyonev2)	r server :	dial tcp:	lookup rc.skaarhoj.com: i/o timeout module=main
Sy	ystem Manager		v1.0.6 (d80c561)	2024-10-09, r server :	11:09:03 dial tcp:	<pre>supportmode warning Server unhealthy, retrying: no connection fo lookup rc.skaarhoj.com: i/o timeout module=main</pre>
2	Serial Number		452804	2024-10-09,	11:11:25 dial tcp:	<pre>supportmode warning Server unhealthy, retrying: no connection fo lookup rc_skaarhoi.com: i/o timeout module=main</pre>
	Ethernet IP		172.16.60.12	2024-10-09,	11:15:59	supportmode warning Server unhealthy, retrying: no connection fo
	Ethernet MAC		58:48:49:10:20:17	2024-10-09,	11:26:14	ibeam-init info IP Changed, uptime seconds: 4181 module=pkg/sysi
Syste	em Memory Usage		2%	nro 2024-10-09,	11:26:14	<pre>ibeam-init info uptime seconds: 4181 module=pkg/sysinfo</pre>
				2024-10-09, nfo	11:26:14	ibeam-init info IP Changed, uptime seconds: 4181 module=pkg/sysi
Licenses			~	2024-10-09,	11:26:14	ibeam-init info uptime seconds: 4181 module=pkg/sysinfo
				skaaros_pr	od module	=main
			🥊 İdentify 🛛 🖒 Reboot	2024-10-09, module=mai	11:26:14 .n	supportmode info License valid, device:controller-masterkeyonev2
				2024-10-09,	11:26:14	supportmode info Mode: module=main
	WIFI			2024-10-09, 2024-10-09,	11:26:14 11:26:14	supportmode info Connecting module=main supportmode info Consider Server Healthy, starting connections m
				odule=main		
IP Configuration	on			U		
рнср						Download Logs
Do not use for Inte	ernet Access 🔵	୭				
ID = ddaaaa		•		Remote Sup	port	
IP address	172.16.60.12					
Subnet Mask	255.255.0.0			Enable: 🔵		
Gateway	172.16.0.1			Support Mode ena	bles full access to	o controller and Web interface for the SKAARHOJ support team.
DNS Server	8.8.8.8			Please also let the	support team kn	now your username and password for the webinterface or disable it here
				Remember to turn		e when cone.
Fallback DNS	000.000.000.0	000				
	Invalid IP address					
			Save	USB-A		
				Enable:		

6

Webによる設定 - Max Clients 変更(1) -

Master Key One Master Key 48 Wave Board Quick Shot Pro Quick Shot

一つの SKAARHOJ コントロールパネルが複数の KAIROS から同時にアクセス・制御されることを避けるために、下記の手順に従い、同時アクセス数の上限が1になっていることを確認します。1 になっていない場合には1に変更します。

Packages タブからhardware-manager の設定メニューに入ります。

System	Package	es So	ettings		Device: Master Key One	/		S	KAARI	" LOI
									S	how pre-releases
Installed Packages										
Search										
Status 📥		Settings	Package Name		Package Description		Versions			
Running		٠	hardware-manager		Connecting the native panel to reactor		1.0.3			-
Running		٠	system-manager		skaarOS init system and webui		1.0.6			-
Running		٠	skaarOS		main operating system		1.3-pre1			-
Available Packages										
Search										
Package Name				Package Description				Versions		
devicecore-connector				connects cores to reactor on diffe	erent bluepills			1.0.1	-	Install
							Want to install a packag	ge manually?	Upload and ins	stall package

Webによる設定 - Max Clients 変更(2) -

MaxClients が1でない場合は1に設定し、Save and restart をクリックします。

Master Key One Master Key 48 Wave Board Quick Shot Pro Quick Shot

System Packages Settings	Device: Master Key One	1	SKAARHOJ 1
Package > hardware-manager, Version: 1.0.3			Connecting the native panel to reactor
Running Restart Auto Start			Clear config directory Download Logs Backup Data
Connection ProtocolMode Auto Raw Panel protocol mode DisplayIP	2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22,	03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 info	Configuring displays Configuring tiles Configuring display managers Configuring encoder drivers Configuring individual encoders Configuring encoders Configuring encoder managers Configuring analog drivers Configuring analog inputs Configuring analog inputs Configuring HWCs
CalibrationEnabled If Calibration is enabled. (When toggled OFF, device will always use default calibration values, when ON it is possible to over exposed parameters via RWP or special tool) LockTolPs	2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22,	03:17:17 info 03:17:17 info 03:17:17 warn 03:17:17 warn 03:17:17 warn 03:17:17 warn 03:17:17 warn 03:17:19 info 03:17:22 info	Configuring system Configuration done. ing hwBootFile does not exist yet Start hardware managers ing CRC8 compatible encoder driver detected! Address: 24 ing Initialized: TinyEncoders v5. Full Quad: 0 ing CRC compatible T-bar driver detected! Address: 72 Start TCP server. Port: 9923. Max clients: 0. Locked to IPs: New TCP client connected IP: 172 16 10 111 Port: 55412
A semi-colon separated list of IP addresses the panel is locked to	2024-10-22, 2024-10-22, 2024-10-22, detect)	03:17:22 info 03:17:22 info	New RawPanel client connected Payload 1953720684 unrealistic, switching to ASCII format (Auto
MaxClients 0 The amount of clients allowed to connect (0 for unlimited)	Select Log Level	Empty 🔻	String Save Reset
Port 9923 The external port to listen on using raw panel binary protocol Reset to defaults	d restart		

Kairos Creator からの Raw Panel 接続設定

Kairos Creator からの Raw Panel 接続設定

Kairos Creator からの Raw Panel 接続設定

Master Key One (PAN-MKO-V2B-BU) および Master Key 48 (PAN-MK48-V1B-BU)

Kairos Creator : SETUP > System Settings > System Settings > RAW Panel

- 1) **Type**を選択します
- 2) SKAARHOJコントロールパネルのIPアドレスとポートを設定します
- 3) Enableにチェックをいれます
- 4) Status が"Connected"になっている事を確認します

RAW Panel				RAW Par	nel		
	Enable:			3)	Enable:		\checkmark
	Status:	S disconnected!		4)	Status:	🥪 Connected	
1)	1) Type: Master Key One+Master Key 48			· (Туре:	Master Key One+Master Key 48	
	Connection:	Master Key One		ſ	Connection	172 16 60 4	^
		Master Key One+Master Key 48		2)	Connection.	. 9923	✔
	Connection (extension): 172.16.40.76 : 9923		Ø	~~~/	Connection (extension):	172.16.40.76 : 9923	≎ 🖉

Wave Board Quick Shot Pro Quick Shot

Wave Board (PAN-WB-V2B-BU), Quick Shot (PAN-QS-V1B-BU) または Quick Shot Pro (PAN-QS-V1B-BU)

Kairos Creator > SETUP > System Settings > RAW Panel extension

- 1) SKAARHOJコントロールパネルのIPアドレスとポートを設定します.
- 2) Enableにチェックをいれます.
- 3) Status が"Connected"になっている事を確認します.

RAW Panel extension							
	Enable:						
	Status:	S disconnected!					
1)	Connection:	172.16.60.14	: 9923	¢ 🛛 🖌			
		Ļ					
RAW Panel extension	1						
2)	Enable:			✓			
3)	Status:	🤣 Connected					
	Connection:	172.16.60.14	: 9923 🗘	Ø			

Kairos Creator からのシーン選択設定

Kairos Creator からの シーン選択設定

Kairos Creator からのシーン選択設定 (1)

SKAARHOJパネルにシーン割当が無い場合、Kairos Creator 上でシーンを選択して下さい。

Kairos CreatorのPanelからRaw を開き、接続パネルに応じてProfilesを選び、ModulesのDeck-1 を選択します。

Module Settings の Scene 設定の編集アイコンをクリックします。

ONFIG Aux Inputs Panel Triggers	QSFP 1+2 CPU 0.0 % 12 %	
files Normal Compact Raw Param	ameter View Global Transition Settings	^
	ansition type overwrite	Ø
St_mixter Key One, Master Kye 48	Module Settings ene Estimation Main	Ø
Sour	purceOptions	Ø
SK_MKA4 ······ Quick Shot		
Image: Deck-1 Imag		

Master Key One Master Key 48 Quick Shot Pro Quick Shot

Kairos Creator からのシーン選択設定 (2)

Mainなど任意のシーンを選択し、OKをクリックします。

Creator Core-1 Help		
CONFIG Aux Inputs Panel	Triggers	QSFP 1+2 CPU GPU 0.0 % 7 % 29 %
Profiles		Parameter View
Profile1	Normal Compact Raw	
	Select Source	Transition type overwrite
SK_MKA4	/Scenes/	✓ Module Settings
Modules Modules Main Trans-1 Main Main	Scenes Scenes Templates New Directory-1 Main ME102 ME101 ME103 ME103 ME	Wodule Settings Meine Scene SourceOptions
User Presets: Core 1		
		Ok Cancel

Master Key One Master Key 48 Quick Shot Pro Quick Shot



追加設定

Kairos Creator からののシーン ソースオプション設定

Module Settings の SourceOptions 設定の編集アイコンをクリックし SKAARHOJ パネルの Deleg に割当てるシーンを選択します。シーンを追加削除もしくは順位を変更しOKをクリックします。

CONFIG Aux Inputs Profiles Inputs Inputs Image: State of the s	Panel Triggers	Normal Compact Raw		QSFP 1+2 CPU 0.0 % 8 % Parameter View ▼ Global Transition Settings Transition type overwrite	GPU 29%
	Panasonic	Deck-1 - SourceOptions	F1 F2 F3 F4	Module Settings Scene Main SourceOptions	
Modules Deck-1 Main Trans-1 Main		Main ME102 4Box OTS Right ME2sub	Main ME102 4Box 82 83 83 82 83 83 82 83 83 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 85 84 84 84 84 84 85 84 84 84 84 84 85 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 8	OTS Right ME2sub	
			Main ME102 4Box (TS Right ME2sub	

Master Key One Master Key 48 Quick Shot Pro Quick Shot

Kairos Creator からの Transition Type Overwrite 設定

Transition type overwrite 設定の編集アイコンをクリックします。

トランジションタイプを追加削除もしくは順位を変更しOKをクリックします。

Creator Core-1 Help				
CONFIG Aux Inpu	uts Panel Triggers		QSFP 1+2 CPU GP 0.0 % 13 % 29	^{vu} 👍 🔘
Profiles			Parameter View	,
Profile1		Normal Compact Raw		
			Transition type overwrite	ß
			✓ Module Settings	
			Scene Main SourceOptions	<i>•</i>
	Panasonic	Mixer - Transition type overwrite F1 F2 F3 F4 F4 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5		
		WipeCircle WipeLett		
Modules		Image: Scale Image: WipeStar4 Image: Scale Image: Scale	VipeCircle VipeLeft Zo	moc
Trans-1		WipeClockClockwiseTwelve 1	109	
		Ok Cancel		



パネルレイアウト

Master Key One & Master Key 48



Next Transition 選択

Master Key 48

Master Key One

Wave Board



Wave Board

Quick Shot Pro





Quick Shot Pro

Quick Shot

Quick Shot

Scene Control (Deck)

各7ボタン(4行)



Quick Shot

履歴

日付	SKAARHOJ バージョン	KAIROS バージョン	変更内容
2024年10月28日	hardware-manager 1.0.3 system-manager 1.0.6 skaarOS 1.3-pre1	Kairos Core 1.7 以降 Kairos Creator 1.7 以降	SKAARHOJ Raw Panel 初版
2025年2月28日	hardware-manager 1.0.4-pre1 system-manager 1.0.8-pre1 skaarOS 1.3-pre1	Kairos Core 1.8.0 Kairos Creator 1.8.0	SKAARHOJ Raw Panel extension 初版