EA-7HW04AP1 設定例 ②マルチSSID設定手順

2025/02

パナソニック コネクト 現場ソリューションカンパニー





構成例



管理IPアドレス:192.168.0.101/24 (IF01) DGW: 192.168.0.254 (IF01) ゲスト用NW:IF02(VID100) 社内経理部門用NW:IF03(VID200) 社内開発部門用NW:IF04(VID300) ゲスト用SSID01: g-wifi (セキュリティ無し) 社内経理部門用SSID02: a-wifi (WAP3エンタープライズ) 社内開発部門用SSID03: d-wifi (WPA2パーソナル) RADIUSサーバーIPアドレス: 10.167.0.201 RADIUSサーバー共通秘密鍵:testing123 無線2.4GHz:Ch6/20MHz帯域幅 無線5.0GHz::Ch44/20MHz帯域幅 ※各SSIDに接続する無線端末のIPアドレスは、 各SSIDに紐づけされた各上位ネットワーク (それぞれVLANが異なる)上のDHCPサーバ より配布される想定です。 ※SSID03のセキュリティーはWPA3エンタープ ライズのため、外部RADIUSサーバーで認証を行 います。この例では、その際にAPがRADIUS サーバーと認証の通信を行うIPアドレスを、 IF01に設定した管理IPアドレスとしています。

マルチSSID設定手順の流れ

設定手順は以下の流れで行います。

1) 装置インタフェース設定

- IF01の設定(管理用IF) IPアドレスの変更
- IF02の設定(ゲスト用IF) VLAN100の設定(IPアドレスは不要)
- ③ IF03の設定(社内経理部門用IF) VLAN200の設定(IPアドレスは不要)
- ④ IF04の設定(社内開発部門用IF) VLAN300の設定(IPアドレスは不要)
- 2) Wi-Fiの設定
 - ①SSID01の設定(ゲスト用)
- ②SSID02の設定(社内経理部門用)
- ③SSID03の設定(社内開発部門用)
- 3) RADIUSサーバ(Authenticationサーバ)の設定
- 4) デフォルトルート (DGW) の設定
- 5) 無線の設定 ①2.4GHzの設定 ②5.0GHzの設定

WebGUIログイン手順



①ブラウザを立ち上げ、<u>https://192.168.0.3</u> ヘアクセスします。
 ②上記の警告表示がされますが、「詳細」をクリックします。
 ③「192.168.0.3に進む(安全ではありません)」をクリックします。

WebGUIログイン手順

- o X	🔵 🍘 🗖 🖸 192.168.0.3/cgi-bin/passmdJua x +	- o x
 ぐ 〇 命 (セュリティ (現在に) Hutpe://192.168.0.3/cgi-bin/login.kua ク A 会 写 G 中 な 優 % 億 … 	 	A ☆ ≒ C □ ☆ G ⊗ G …
Panasonic EA-7HW04API ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<pre>// ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</pre>	

①初期値ユーザ名:root、パスワード:rootを入力し、Loginボタンをクリックします。

②初回アクセス時にパスワードの変更を求められますので、お客様ご自身にてパスワードの設定変更を実施ください。 現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード(確認用)を入力して設定をクリックします。。

WebGUIログイン手順

Setund. 10111: Ver - 24002000		
5		装置再起動 適用 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
EA-7F	IW04AP1	
製品品番	EA-7HW04AP1	
装置時刻	2001/01/01 01:54:18	ログイン宗了後の画面です
製品シリアル番号	H22A000077	
 自装置MACアドレス	08:00:23:b7:a2:50	
ファームウェアバージョン	04.00 Rev.0300	
ハードウェアバージョン	A1	
	EA-7 ト 製品品番 装置時刻 製品シリアル番号 自装置MACアドレス ファームウェアバージョン ハードウェアバージョン	駅品品番 EA-7HW04API 装置時刻 2001/01/01 01:54:18 製品シリアル番号 H22A000077 自装置MACアドレス 0800:23:b7:a2:50 ファームウェアバージョン 04:00 Rev:0300 バードウェアバージョン A1

1) 装置インターフェース設定 ①IF01の設定(管理用IF)

 ・ () () () () () () () () () () () () ()			×	×	٥	-									× +	ver=240 ×	ng.html?ve	🜔 🍘 🗖 🕒 192.168.0.3/set
REALISTING REALISTING REALISTING STATE STATE <					(2)	£≡	G		2 AN 2					182600	://192.168.0.3/setting.html?ver=2408	https:/	呆護なし	← C A ≥ セキュリティ
 ▶ ● 勝度2 ▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			٦٢	アウト	ログア	'ップ	サイトマ	新 印扇	用 保存 更新	装置再起動								Panasonic
California California <thcalifornia< th=""> California Califo</thcalifornia<>														定	ンターフェイス設	置イ	装词	▶ 簡易設定 ▼ 無線ネットワーク設定
SSID###82E #####7#82E Activenticationサーバー設定 Dis&filize #*###85 #*###85 #*###85 #*###85 #*###85 #####82E #####85 #####82E #####85 #####82E #####85 #####82E #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 #####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ####85 ###85 ###85 ###85 ###85 #85			覧	一覧	転送先一		設定参照								フェイス状態一覧	インターこ	装置~	装置インターフェイス設定 SSID設定
#線拝細設定 1 F01 有効 固定設定 192.1680.3 205.255.255.0 - Image: Section of the sectin of the section of the section of the sectin of the sectin of							_AN-ID	V	トマスク	+-	IPアドレス		動作モード	状態	装置インターフェイス名		No.	SSID詳細設定
Automittagen (1) 102 103 100 </td <td></td> <th></th> <td></td> <td></td> <td>編集</td> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td></td> <td>255.255.255.0</td> <td></td> <td>192.168.0.3</td> <td>固定設定</td> <td>有効</td> <td></td> <td>IF01</td> <td>1</td> <td>無線詳細設定</td>					編集			—		255.255.255.0		192.168.0.3	固定設定	有効		IF01	1	無線詳細設定
DNS転送設定 端未接続許可設定 DPAB定 Web認証設定 3 F03 細効 ー 小の二 一 運業 1 F04 無効 二 100 100 二 100 100 二 100 100 二 100 <td< td=""><td></td><th></th><td></td><td></td><td>編集</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>無効</td><td></td><td>IF02</td><td>2</td><td>Authenticationリーバー設定 Accountingサーバー設定</td></td<>					編集			—					—	無効		IF02	2	Authenticationリーバー設定 Accountingサーバー設定
端未接続許可設定 回線設定 Web認証設定 4 F04 無効 - - ① メニュー無線ネットワーク設定>装置インターフェース設定 を選択します。 5 F05 無効 - - ① メニュー無線ネットワーク設定>装置インターフェース設定 を選択します。 6 F06 無効 - - ② トネットワーク設定 F07 無効 - - ○ トククセス設定 F07 無効 - - ○ - トククセス設定 F09 無効 - - - - トクスた F09 無効 - - - - ト次能 F01 無効 - - - - ト次能 F01 無効 - - - - トクシステム設定 F03 - - - - - トクシステム設定 F03 - - - - - - トクシステム F03 - - - - - - - トクシステム F03 - - - - - - - - -]	Į.	編集			—					—	無効		IF03	3	DNS転送設定
回線設定 Web認証設定 5 F05 無効 二 Land Construction Land Land <thland< th=""> Land Land</thland<>		ターフェース設定 を選択します。	インターフェー	イン	装置	> ¥	設定	ーク	ネットワ	ュー無	(1)メニ		—	無効		IF04	4	端末接続許可設定
Mediaalax2e 6 F06 無効 - - - 2 2 5 6 F06 無効 - - 2 2 5 7 507 F07 無効 - <td></td> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-,-,-</td> <td>—</td> <td>無効</td> <td></td> <td>IF05</td> <td>5</td> <td>回線設定 Wob認証設定</td>												-,-,-	—	無効		IF05	5	回線設定 Wob認証設定
トネットワーク設定 7 F07 無効 中 中 中 中 編集 トアクセス設定 8 F08 編数 ー トマーク トマーク 「編集 トシステム設定 10 F09 編数 ー ハーク トマーク 「編集 トシステム設定 10 F10 無効 ー ハーク ハーク 「編集 ト状態 11 F11 無効 ー ハーク ハーク 「編集 ト保守 13 F13 両の ヘーク ハーク ハーク 「編集 14 F14 原 「日本 ハーク ハーク 「編集	ます。	ますので、IF01の編集ボタンを押下し	されますので、	ミされ	表示	が	画面	設定	フェース	インタ	②装置	-,-,-	—	無効		IF06	6	
P7022設定 8 F08 無効 一 4.44 4.44 4.44 4.44 9 F09 細気 細気 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 9.0 F09 細気 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 9.0 F09 細気 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 9.0 F10 細気 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 9.1 F11 細気 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 9.1 F12 細気 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 9.1 F14					編集			-				-,-,-,-	-	無効		IF07	7	▶ネットワーク設定
9 F09 mod mod mod mod mod mag >システム設定 10 F10 知の 知の パロの パロの パロの 「編集 >状態 11 F11 知のの 一のの パロの 「編集 >保守 F12 研のの 一のの パロの 「パロの 「のの 13 F13 研のの 「ののの パロのの 「のののの 「のののの 「ののののの					編集			—					-	無効		IF08	8	▶アクセス設定
シンケム設定 10 IF10 無効 一 ー ー 編集 れの F11 F11 年のの ホームの ーのの 編集 次形 月2 F12 無効 ーのの ホームの テーのの 編集 保守 日					編集			—				-,-,-	-	無効		IF09	9	
大熊 I1 F11 無効 一 元元二 二 編集 12 F12 無効 一 元元二 元元二 一 編集 13 F13 無効 一 元元二 元元二 一 編集					編集			—					-	無効		IF10	10	▶システム設定
12 IF12 無効 一 - 編集 13 IF13 無効 一 - 編集 14 IF14 <					編集			-					-	無効		IF11	11	▶状態
13 IF13 無効 一 一 編集 14 IF14 IE14 IE14 IE14 IE16 IE16 IE16					編集	4		-					-	無効		IF12	12	▶倪寀
					編集			-					-	無効		IF13	13	
					編集	4		-					-	無効		IF14	14	
15 IF15 無効 一 ー ー 「					編集			-					-	無効		IF15	15	
16 IF16 無効 一 一 一 編集					編集			-				-,-,-	—	無効		IF16	16	

1) 装置インターフェース設定 ①IF01の設定(管理用IF)

	R護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	
Panasonic		装置再起動 適用 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 簡易設定 無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末技続許可設定 回線設定 レントワーク設定 アクセス設定 システム設定 状態 保守 	装置インターフェイス名 [F01 ♥] 装置インターフェイス名 [F01 ♥] 装置インターフェイス名 [F01 ♥] 支置インターフェイスス ● 有効 ○ 無効 装置インターフェイスス ● 有効 ○ 無効 装置インターフェイス状態 IP動作モード 画定設定 IP動作モード 画定設定 IP自動設定 有効 DNS1 00.0 DNS2 00.0 IP動作モード ●固定設定 (StaticIP) ○自動設定 (DHCP) OPPPoE ○設定なしー IPアドレス 192.168.0.101 サブネットマスク 255.255.0 IP動作モード ●固定設定 (StaticIP) ○自動設定 (DHCP) OPPPoE ○設定なしー IPアドレス 192.168.0.101 サブネットマスク 255.255.0 IPPP設定 ユーザー名 (0~64文字) パスワード ○入力確認 IP自動設定 ● 有効 ○ 無効	 ①IP動作モード設定内の、IPアドレスにアドレス値を入力します。 (例では192.168.0.101) ※初期値192.168.0.3から変更する事になりますが、全設定後に行う"適用"ま IPアドレスは初期値のままです。

1) 装置インターフェース設定 ①IF01の設定(管理用IF)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	2 A ³ ☆ 3 ↓ ☆ 6 …
Panasonic		装置再起動 適用 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 簡易設定 (無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ネットワーク設定 アクセス設定 ジステム設定 状態 保守 	Lune XX-C2Y 013XD = XmXX DHCPサーバー設定 010.00 割当開始IPアドレス 0.0.00 割当個数 2048 リース期間 60 分(1~1440) ゲートウェイ 0.0.0 DNS1 0.0.0 DNS2 0.0.0 DHCPリレー設定 O有効 @無効 サーバーIPアドレス1 0.0.0 サーバーIPアドレス2 0.0.0 IPマスカレード設定 IPマスカレード IPマスカレード 0 有効 @ 無効 MSS値 1460 バイト(536~1460) AP間折り返し禁止設定 対象IPアドレス 0.0.00 対象IPアドレス 0.0.00 対象IPアドレス 0.0.00 対象IPアドレス 0.0.00 対象IP マ Yi象IP マ ※ IPアFレスをMACアドレスを設定した場合、MACアドレスが優先されます。	①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します。

1) 装置インターフェース設定 ②IF02の設定 (ゲスト用)

 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	tting.html?ver=240 × + イ保護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	- □ ×
Panasonic		装置再起動 適増 展存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 ●簡易設定 ▼無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ▶ネットワーク設定 ▶アクセス設定 ▶マクセス設定 ▶マステム設定 状態 ▶保守 	装置インターフェイスを振集 装置インターフェイスを下空 装置インターフェイスを下空 インターフェイスを下空 インターフェイスを下空 インターフェイスを下空 (0~16文字) 装置インターフェイスを下空 支置インターフェイスを下空 (0~16文字) 装置インターフェイス状態 IP動作モード リアドレス サブネットマスク DNS1 DNS2 IP動作モード O固定設定 (StatiolP) O自動設定 (DHOP) OPPPoE ●設定なし コーザー名 パスワード ノナザー名 パスワード レサー名 リアドレス ローザー名 パスワード ・パスワード ・パスワード ・パスワード ・パスワード ・パスワード ・パスワード ・パスワード ・パスワード ・アード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	①装置インターフェース名で、IF02 を選択します。 ②装置インターフェース設定内の、インターフェース設定 を有効にします。

1) 装置インターフェース設定 ②IF02の設定 (ゲスト用)

 ● @ ■ ● 192.168.0.3/settin ← ○ @ 2+ュリティ係 	ng.html?ver=240 × + R護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	- □ ×				
 ● ● ● 192.168.0.3/settin ← ○ ● ● 192.168.0.3/settin ← ○ ● ● セキュリティタ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	ng.html?ver=240 × + 躍茲L https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600 DNS動作モード (?) ○固定設定 ◎自動設定 ○設定なし DNS1 0.0.0 DNS2 0.0.0 VLAN-ID 0000 VLAN-ID 0000 CoS値 00000 (0~4095) CoS値 00000 (0~7) 転送先設定 イーサネット ◎ 有効 ○ 無効 L2TPトンネル1 ↓ L2TPトンネル2 ↓ L2TPトンネル3 ↓	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
 ▶システム設定 ▶状態 ▶保守 	L2TPトンネル4 ▼ 無線ブリッジ2 ● 有効 ○ 無効 無線ブリッジ2 ● 有効 ○ 無効 IGMPスヌーピング設定 IGMPスヌーピング IGMPスヌーピング ○ 有効 ● 無効 割当開始IPアドレス 0.0.0 割当個数 2048 リース期間 60 ゲートウェイ □ DNS1 0.0.0 DNS2 0.0.0	(例では100)				

1) 装置インターフェース設定 ②IF02の設定 (ゲスト用)

 (で) (□ (□) (□<th>,html?ver=240 × + 護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver</th><th>=24082600</th><th></th><th>P</th><th>A* 🟠 🖷</th><th>_ (} {≦</th><th>• ×</th><th></th>	,html?ver=240 × + 護なし https ://192.168.0.3/setting.html?ver	=24082600		P	A* 🟠 🖷	_ (} {≦	• ×	
Panasonic				装置再起動 <mark>適用</mark>	<mark>閑存</mark> 更新 印刷	サイトマップ丨	ログアウト	
 簡易設定 (無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ネットワーク設定 アクセス設定 システム設定 状態 保守 	DHOPサーバー設定 ○有効 割当開始IPアドレス 0.0.0 割当個数 2048 リース期間 60 ゲートウェイ 0.0.0 DNS1 0.0.0 DNS2 0.0.0 DHCPリレー設定 O有効 DHCPリレー設定 O有効 DNS1 0.0.0 DNS2 0.0.0 DHCPリレー設定 O有効 リーバーIPアドレス1 0.0.0 サーバーIPアドレス2 0.0.0 IPマスカレード設定 IPマスカレード IPマスカレード ○ 有効 MSS値 1460 AP間折り返し禁止設定 対象IACアドレス 対象IPアドレス 0.0.0.0 対象IF ※ IPアドレスとMACアドレスを設定した場 展る 設定	 xmxxu 効 (1- 分 (1- 分 (1- 分 (1- (1-	~2048) (1~1440) 	①画面を下までスク	7 ロースし、	設定す	ミタンス	を押下します。

1) 装置インターフェース設定 ③IF03の設定(社内経理部門用IF)

 ● @ □ ● 192.168.0.3/set ← ○ ○ ○ ○ セキュリティ 	ting.html?ver=240 × + (保護なし <mark>https://192.168.0.3</mark> /setting.html?ver=24082600	
Panasonic		装置再起動 <mark>適用 保存</mark> 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 簡易設定 (無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 ネットワーク設定 アクセス設定 システム設定 状態 保守 	装置インターフェイス名[F03] 装置インターフェイス名[F03] 送置インターフェイス名[F03] (少ターフェイス名[F03] (少ターフェイス名[F03] (0~16文字) 装置インターフェイス名[F03] (0~16文字) 装置インターフェイス名[F03] (0~16文字) 装置インターフェイス状態 IP動作モード	①装置インターフェース名で、IF03 を選択します。 ②装置インターフェース設定内の、インターフェース設定 を有効にします。

1) 装置インターフェース設定 ③IF03の設定(社内経理部門用IF)

 () <li< th=""><th>g.html?ver=240 × + 護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600</th><th>- □ × 2 A^N ☆ = 3 4 ☆</th></li<>	g.html?ver=240 × + 護なし https://192.168.0.3 /setting.html?ver=24082600	- □ × 2 A ^N ☆ = 3 4 ☆
Panasonic		装置再起動 適用 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 ▶簡易設定 ▼無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ▶ネットワーク設定 ▶アクセス設定 ▶オットワーク設定 ▶アクセス設定 氷1 米 除守 	DNS動作モード(?) ○固定設定 ◎自動設定 ○設定なし DNS1 0000 DNS2 0000 VLAN設定 ●有効 ○無効 VLAN設定 ●有効 ○無効 VLAN設定 ●有効 ○無効 CoS値 0 (0~4095) CoS値 0 (0~7) 転送先設定 イーサネット ● 有効 ○ 無効 L2TPトンネル1 > L2TPトンネル2 > L2TPトンネル4 > 無線ブリッジ1 ● 有効 ○ 無効 無線ブリッジ2 ● 有効 ○ 無効 「GMPスヌーピング設定 「 IGMPスヌーピング設定 ○ 有効 ● 無効 10000 割当開始IPアドレス シース期間 60 グ 1~248 リース期間 60 グの 分 (1~1440) ゲートウェイ □ DNS1 00.00 DNS2 00.00	 ①画面を画面をスクロースし、VLAN設定を表示させます。 ②VLAN設定を有効に設定します。 ③VLAN設定内のVLAN-IDに、VLAN値を入力します。 (例では200)

1) 装置インターフェース設定 ③IF03の設定(社内経理部門用IF)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	獲なし https://192.168.0.3/se	etting.html?ver=24082600					(3 ζ≐	e	•••
Panasonic				装置再起動	<mark>適用</mark> <mark>保存</mark> 更新	印刷 +	サイトマップ丨	ログアウI	F
 簡易設定 無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ネットワーク設定 アクセス設定 ジステム設定 状態 保守 	DHCPサーバー設定 割当開始IP7ドレス 割当個数 リース期間 ゲートウェイ DNS1 DNS2 DHCPリレー設定 ヴーバーIP7ドレス1 サーバーIP7ドレス2 IPマスカレード設定 IPマスカレード設定 MSS値 AP間折り返し禁止設 対象IP7ドレス 対象IF ※ IP7ドレスとMAC7FI	 ○「J XU ● MXXU ○有効 ●無効 ②048 (1- 60 分 ③0.0.0 ③0.0.0 ③0.0.0 ③0.0.0 ③0.0.0 ③0.0.0 ③1000 ④1000 ④1100 ④11000 ●110000 ●110000 ●110000 ●1100000 ●11000000 ●110000000 ●110000000000 ●110000000000000000000 ●11000000000	~2048) (1~1440) 	 ①画面を下まて 	[≈] スクロース	<i>٤</i> L、	設定方	ドタン	を押下します。

1) 装置インターフェース設定 ④IF04の設定(社内開発部門用IF)

 (a) (b) (c) (c)	tting.html?ver=240 × + 保護症1。 <u>https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600</u>	
Panasonic		装置再起動 適用 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 >簡易設定 ▼無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 >ネットワーク設定 >アクセス設定 システム設定 状態 保守 	装置インターフェイス名(FO4) 装置インターフェイス名(FO4) 装置インターフェイス名(FO4) マクターフェイス名(FO4) マクターフェイス名(FO4) マクターフェイス名(FO4) (0~16文字) 装置インターフェイス名(FO4) (0~16文字) 装置インターフェイス名(FO4) (0~16文字) 装置インターフェイス名(FO4) (0~16文字) 装置インターフェイス状態 FP動作モード IPアドレス サブネットマスク DNS1 DNS2 FP物作モード O固定設定(StatioIP) O自動設定(DHOP) OPPPoE (*)設定なし IPアドレス 0.0.0 サブネットマスク 0.0.0 サブネットマスク 0.0.0 PPP設定 ユーザー名 ユーザー名 (0~64文字) パスワード 〇力確認 PIP自動設定 ● 有効 (* 無効)	1 ま 1 装置インターフェース名で、IF04 を選択します。 2 装置インターフェース設定内の、インターフェース設定 を有効にします。

1) 装置インターフェース設定 ④IF04の設定(社内開発部門用IF)

 ● @ ■ ● 192.168.0.3/settin ← ○ ○ ● セキュリティ体 	ng.html?ver=240 × + R護なし https: // 192.168.0.3 /setting.html?ver=24082600	- □ ×
Panasonic		装置再起動 <mark>適用</mark> 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 簡易設定 無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID設定 SSID詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ネットワーク設定 アクセス設定 システム設定 状態 保守 	DNS動作モード(?) ○固定設定 ●自動設定 ○設定なし DNS1 0.0.0 DNS2 0.0.0 VLAN設定 ●有効 ○無効 (0~409 CoS値 0 (0~7) 転送先設定 (0~7) イーサネット ●有効 ○ 無効 L2TPトンネル1 ▼ L2TPトンネル2 ▼ L2TPトンネル3 ▼ L2TPトンネル4 ▼ 無線ブリッジ2 ●有効 ○ 無効 価数 ○目前効 ○ 無効 「GMPスヌーピング設定 「有効 ● 無効 IGMPスヌーピング ○有効 ● 無効 割当開始IPアドレス 0.0.0 割当間数 2048 (1~204) リース期間 60 分 (1~ ゲートウェイ □ □ DNS1 0.0.0 □	 ①画面を画面をスクロースし、VLAN設定を表示させます。 ②VLAN設定を有効に設定します。 ③VLAN設定内のVLAN-IDに、VLAN値を入力します。 (例では300)

1) 装置インターフェース設定 ④IF04の設定(社内開発部門用IF)

 () <li< th=""><th>.html?ver=240 × + 護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600</th><th>- □ × ⊘ A^A ☆ ⋽ ઉ ☆ @ …</th></li<>	.html?ver=240 × + 護なし https :// 192.168.0.3 /setting.html?ver=24082600	- □ × ⊘ A ^A ☆ ⋽ ઉ ☆ @ …
Panasonic		装置再起動 <mark>適用</mark> 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 ▶簡易設定 ▼無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ▶ネットワーク設定 ▶アクセス設定 ▶システム設定 ↓状態 保守 	DHOPサーバー設定 O有効 @無効 割当開始IP7ドレス 000.0 割当個数 0048 リース期間 00 ゲートウェイ DNS1 000.0 DNS2 00.00 DNS2 00.00 DHOPリレー設定 O有効 @無効 サーバーIPアドレス1 00.00 サーバーIPアドレス2 00.00 IPマスカレード 0 有効 @ 無効 MSS クランプ動作モード@ 設定なし 0 手動設定 0 自動設定 MSS値 1460 バS信 1460 バS値 対象IPアドレス 00.00 対象IP ************************************	①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します。

2) Wi-Fi設定 ①SSID01の設定 (ゲスト用)

							- o ×	
← C 命 セキュリティ保護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600							ג ווּ וּב	
					花業面記画			
Panasonic					衣ഥ竹起到		991 H97 9F	
▶簡易設定	SSI	D設定						
	SSID名	了一覧.					設定参照	
SSID評細設定	No.	SSID名	SSID	2.4GHz	5GHz	装置インターフェイス名		
無線評細設定 Authopticationサーバー設定	1	SSID01		無効	無効		編集	
Accountingサーバー設定	2	SSID02		無効	無効		編集	
DNS転送設定	3	SSID03		無効	無効		編集	
端末接続許可設定	4	SSID04	4	_①メニ	ニュー無	線ネットワーク設定>	>SSID設	定 を選択します。
回線設定 Web認証設定	5	SSID05						
	6	SSID06		(2)SSI	D設定し	当面が表示されますの	oで、SSII	D01の編集ボタンを押下します。
▶ネットワーク設定	1	SSID07		無効	無効		編集	
▶アクセス設定	0	SSID08		無効	無効		編集	
▶システム設定	9	SSID09		無効	無効		編朱	
	11	SSID10		無効	無効		福朱	-
▶状態	12	SSID12		無効	無効		編集	
▶保守	12	SSID13		無効	無効		編集	-
	14	SSID14		無効	無効		編集	
	15	SSID15		無効	無効		編集	
	16	SSID16		無効	無効		編集	



● 192.168.0.3/set	tting.html?ver=240 × +			- 0 ×
	 C M でキュリティ体績なし https://192.108.0.3/setting.html/ver=24082600 			≥ A [™] &] = ₹3 2 ≡ 1.6 ····
Panasonic				装置再起動 適用 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 ►簡易設定 ▼無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID設定 SSID詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 トネットワーク設定 トアクセス設定 トフクセス設定 システム設定 状態 保守 	SSID編集 SSID名 [SSID01 ▼]- SSID設定 SSID名 SSID ブリッジインターフェイス名 装置インターフェイス名 アクセス制御 端末間通信 自装置アクセス 最大端末接続台数 最低接続保障台数 端末接続監視時間 無線インターフェイス設定 2.4GHz帯 5GHz帯	SSID01 g-wifi 2000 ●許可 ○禁止 ○許可 ●禁止 256 0 600 ● ● 有効 ○ 無効 ● 有効 ○ 無効	(0~16文字) (0~32文字) (1~256) (0~256) 秒(5~3600)	 ①SSID設定の SSID にSSID値 を入力します。 (例では g-wifi) ②ブリッジインターフェース設定内の装置インターフェース名で、IF02 を選択します。 (IF02にてVLAN100が設定されています) ※ゲスト用SSIDではセキュリティ設定は無しなので、設定不要(初期値のまま)です。
	SSID詳細設定 - セキュリティー設定 - セキュリティー種別 Transition Indication MAC認証 SSIDフェルフ	オーブン(OWEなし) ✓ 0 ○ 有効 ® 無効	(0~15)	

2) Wi-Fi設定 ①SSID01の設定 (ゲスト用)

 (c) (c) (c) <li(c)< li=""> (c) <li(c)< li=""> <li(c)< li=""></li(c)<></li(c)<></li(c)<>	a.html?ver=240 × + 護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	- □ ×
Panasonic		装置再起動 <mark>適用 保存</mark> 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 簡易設定 (無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ネットワーク設定 アクセス設定 システム設定 状態 保守 	再認証 ● 有効 ○ 無効 再認証周期 43200 秒(60~86400) Authentication/Accountingサーバー状態 Authentication/Decountingサーバー状態 Authenticationサーバー情報 室台内 取用サーバー 本(1) 1 Accountingサーバー情報 ● 有効 ○ 無効 ● 有効 ○ 無効 ● 有効 ○ 無効 ● 有効 ○ 無効 ● (1) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (1) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (1) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (1) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) ● (2) <th> ①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します。 12.168.03.00% E4 th)17-4%がイーブン(毎96.mL) Like2017.059.個年展現な2097 20/97年にします。 セキュリティなしの設定のため、 たの警告画面がポップアップしますが OK を押下します。 </th>	 ①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します。 12.168.03.00% E4 th)17-4%がイーブン(毎96.mL) Like2017.059.個年展現な2097 20/97年にします。 セキュリティなしの設定のため、 たの警告画面がポップアップしますが OK を押下します。

2) Wi-Fi設定 ②SSID02の設定(社内経理部門用)

🕞 🍘 🗖 🕒 192.168.0.3/set	ting.html?ver=240 × +			– o ×
← C A ⊗ セキュリティ	'保護なし https://192.168.0.3/setting.h	ntml?ver=24082600		
Panasonic				装置再起動 適用 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 ►簡易設定 ▼無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 トネットワーク設定 トアクセス設定 システム設定 状態 保守 	 SSID編集 SSID名 [SSID02 ∨] SSID名 SSID2 ×] SSID名 SSID ブリッジインターフェイス設プ 装置インターフェイス名 アクセス制御 端末間通信 自装置アクセス 最大端末接続台数 最低接続保障台数 端末接続監視時間 無線インターフェイス設定 2.4GH2帯 SGH2帯 SGH2帯 SGH2帯 SGH2帯 マナィー酸定 セキュリティー酸定 セキュリティー種別 Transition Indication MAC認証 SSID ステルス 	SSID02 a-wifi 定 [F03 ▼] ● 許可 ○ 禁止 ○ 許可 ◎ 禁止 256 0 600 ● 有効 ○ 無効 ● 有効 ○ 無効 ● 有効 ◎ 無効 ○ 有効 ◎ 無効 ○ 有効 ◎ 無効	(0~16文字) (0~32文字) (0~32文字) (0~256) (0~256) ● 秒(5~3600)	 ①SSID名で、SSID02を選択します。 ②SSID設定の SSID にSSID値 を入力します。 (例では a-wifi) ③ブリッジインターフェース設定内の装置インターフェース名で、IF03を選択します。 (IF03にてVLAN200が設定されています) ④セキュリティ設定内のセキュリティー種別で、WPA3エンタープライズを選択します。

2) Wi-Fi設定 ②SSID02の設定(社内経理部門用)

🜔 🍘 🗖 💾 192.168.0.3/settin	g.html?ver=240 × +	– o ×
 C 命 & セキュリティ保 	護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	A ☆ ⇒ G ☆ G …
Panasonic		装置再起動 適開 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 ►簡易設定 ▼無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID設定 SSID詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ▶ネットワーク設定 ▶アクセス設定 ▶ステム設定 ↓状態 ▶保守 	 再認証 ● 有効 ○ 無効 再認証 周期 43200 秒 (60~86400) Authentication/Accountingサーバー状態 Authenticationサーバー情報 <u> 本線周波数 サーバー番号 現用サーバー サーバー切り替え時刻</u> 2.4GHz 1 1 1 5GHz 1 1 Accountingサーバー情報 <u> 本線周波数 サーバー番号 現用サーバー サーバー切り替え時刻</u> 2.4GHz 1 1 1 Accountingサーバー番号 1 ● <u> NAS-Identifier (0~253文字)</u> NAS-Identifier(ROKH/2GHz) (0~48文字) NAS-Identifier(ROKH/5GHz) (0~48文字) NAS-Identifier(ROKH/5GHz) (0~48文字) NAS-Identifier(ROKH/5GHz) (0~48文字) NAS-IDEntifier (0.000 Accounting -バー番号 1 ● <u> SSID詳細設定</u> <u> </u> 	 ①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します。 ※セキュリティー/WPA3エンタープライズで利用するRADIUSサーバ(外部認証 サーバ)の指定番号を1(初期値)として、"Authenticaitonサーバー設定"の1番に、 RADIUSサーバの詳細設定を行います。 ((3) RADIUSサーバ(Authenticationサーバ)の設定を参照ください)

2) Wi-Fi設定 ③SSID03の設定(社内開発部門用)

📄 🍘 🗖 🕒 192.168.0.3/se	tting.html?ver=240 × +	– 0 ×
← C ŵ ≥ セキュリテ・	r保護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	
Panasonic		装置再起動
 ►簡易設定 ▼無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 トネットワーク設定 トアクセス設定 システム設定 状態 保守 	SSID編集 SSID名 SSID和 SSID和 SSID名 SSID和 SSID和 SSID和 SSID和 SSID和 SSID和 SSID和 SSID和 SSID和 SSID# SSID# SSID# SSID# SSID# SSID# SSID# SSID###B OO PO+ SSID###B O SSID###B O SSID###B SSID###B O SSID###B O SSID###B O SSID###B O T PO+ IM PO+ <tr< th=""><th> ①SSID名で、SSID03 を選択します。 ②SSID設定の SSID にSSID値 を入力します。 (例では d-wifi) ③ブリッジインターフェース設定内の装置インターフェース名で、IF04 を選択します。 (IF04にてVLAN300が設定されています) ④セキュリティ設定内のセキュリティー種別で、WPA2パーソナル を選択します。 ⑤パスワードを入力します。 (例では12345678) </th></tr<>	 ①SSID名で、SSID03 を選択します。 ②SSID設定の SSID にSSID値 を入力します。 (例では d-wifi) ③ブリッジインターフェース設定内の装置インターフェース名で、IF04 を選択します。 (IF04にてVLAN300が設定されています) ④セキュリティ設定内のセキュリティー種別で、WPA2パーソナル を選択します。 ⑤パスワードを入力します。 (例では12345678)

2) Wi-Fi設定 ③SSID03の設定(社内開発部門用)

	獲なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	A ☆ = C ☆ C
Panasonic		装置再起動 <mark>適開</mark> 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 簡易設定 「無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ネットワーク設定 アクセス設定 システム設定 状態 保守 	再認証 ● 有効 ○ 無効 再認証周期 43200 Authentication/Accountingサーバー状態 Authenticationサーバー情報 Authenticationサーバー情報 ¹ 1 1 ¹ 24GHz 1 1 1 ¹ 1 ¹ 3GHz 1 1 1 1 1	①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します

3) RADIUSサーバ (Authenticationサーバ)の設定

🕞 🍘 🗖 🕒 192.168.0.3/sett	ing.html?ver=240 × +			– o ×
← C A 2t+1)F1	保護なし <mark>https</mark> :// 192.168.0.3 /setting.html?ver=24082600			
Panasonic				装置再起動 適照 保宿 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 商 (新設) (第) (1	Authenticationサーバー番↓ 1 ↓ Authenticationサーバー番↓ 1 ↓ サーバー#1設定 ◎有効 ○無効 サーバーIPアドレス 10.167.0.201 サーバーパード番号 1812 共有秘密鍵 セsting123 マスカ確認 サーバーIPアドレス 0.0.0 サーバーIPアドレス 0.0.0 サーバーIPアドレス 1812 共有秘密鍵 □入力確認 設定 Authenticationサーバーリスト	(0~65535) (0~64文字) (0~65535) (0~64文字)		 ①メニュー無線ネットワーク設定 > Authenticaitonサーバー設定を選択します。 ※Authenticaitonサーバ番号 1番 が選択されている状態になります。 ② サーバー#1設定を 有効 にします。 ③サーバー#1設定内のサーバーIPアドレスに、アドレス値を入力します。 (例では10.167.0.201) ④サーバー#1設定内の共通秘密鍵に、値を入力します。
	No. サーバー番号	接続		
	1	無効	0.0.0.0	—⑤設定ボタンを押下します。
	1	無効	0.0.0.0	1812
	2 2	無効	0.0.0.0	1812
	3 1	無効	0.0.0.0	1812
	2	無効	0.0.0	1812
	4 1	無効	0.0.0.0	1812
	2	無効	0000	1812

4) デフォルトルート (DGW) の設定

📄 🍘 🗖 🎦 192.168.0.3/sett	ing.html?ver=240	× +				– o ×		
← C @ ⊗ セキュリティ	← C 命							
Panasonic					装置再起	記動 通用 保存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト		
 ・簡易設定 ▼無線ネットワーク設定	ルー ト 「デフォル ゲート「	▶ 設定 パルート設定────────────────────────────────────]					
無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定	装置イ 設定 - スタティ	ンターフェイス名 FO1 V			①メニューネ	ネットワーク設定>ルート設定 を選択します。		
Web認証設定 マネットワーク設定 PPP設定 L2TP設定	宛先IPアドレス 0.0.0.0 マスク値 0.0.0.0 ゲートウェイ 0.0.0.0 装置インターフェイス名 マ				②デフォルトルート設定内の、ゲートウェイ にアドレス値を入力します。 (例では192.168.0.254)			
1F860取圧 イーサネットボート情報 ルーティング設定 ルート設定	設定 ルート設定	覧			③デフォルト ④設定ボタン	トルート設定内の、装置インターフェース名で、IF01 を選択します ンを押下します。		
▶アクセス設定	No.	宛先IPアドレス	マスク値		ゲートウェイ	装置インターフェイス名		
▶システム設定	DR	—	—	0.0.0.0		削除		
状態	1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0		削除		
	2	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0				
▶1保守	3	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0		削除		
	4	0.0.00	0.0.0.0	0.0.0.0				
	5	0.0.0	0.0.00	0.0.00				
	b 7	0.0.0	0.0.0.0	0.0.00				
	9	0.0.0	0.0.0	0.0.0				
	9	0000	0000	0,0,0,0				
	1 I *	1	1	0.0.0.0		13124		



📄 🍘 🗖 🕒 192.168.0.3/settir	ng.html?ver=240 x +		-	o ×	
← C û ≥ セキュリティ係	R護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	₽ A ^N \$\$	= 3 5		
Panasonic		装置再起動 <mark>適開</mark> <mark>保存</mark> 更新	印刷 サイトマップ	ログアウト	
 簡易設定 無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 和UTHONICationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DINS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 マネットワーク設定 PPP設定 L2TP設定 IPseo設定 イーサネットポート情報 ルーティング設定 ルート設定 アクセス設定 ジステム設定 状態 保守 	 無線詳細設定 使用周波数帯 [24GHz v]	∝ ①メニュー無線ネットワー ※使用周波数帯が、2.4GF ②チャネル制御設定内の、 ③チャネル制御設定内の、	- ク設定 > タ lzに選択さ 使用チャ 最大周波教	無 れてい そ 和 衣 形 域 帯 城	田設定 を選択します。 る状態になります。 号で、6 を選択します。 बで、20MHz を選択します。



 ・ じ し 192.108.0.3/setting ・ C 命 冬 セキュリティ保護 	####rver=240 × + 獲なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	P A ^N ☆ 3 4 5 6 …
Panasonic		装置再起動 <mark>適用 ເ保存</mark> 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 ▶簡易設定 ★無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID設定 SSID詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ▼ネットワーク設定 PPP設定 L2TP設定 L2TP設定 L2TP設定 IPseo設定 イーサネットボート情報 ルーティング設定 ルート設定 ▶アクセス設定 ▶システム設定 ↓状態 ▶保守 	ビーコン間隔(?) 100 ミリ秒(40~2000) DTIM間隔 1 (1~255) チャネル制御 チャネル制御モード ●固定 ○自動 ○自動2 使用チャネル番号 6 √ 選択対象チャネル番号(?) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 最大周波数帯域幅 ● 20MHz ○ 40MHz ● <td< th=""><th>①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します</th></td<>	①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します

0



		– o ×
← C 6 ≤ セキュリティ保	護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	A A ☆ ⇒ 3 ≤ 6 …
Panasonic		装置再起動 <mark>適用 保存</mark> 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
 簡易設定 無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authentcationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ネットワーク設定 PPP設定 L2TP設定 IPseo設定 イーサネットポート情報 ルーティング設定 ルート設定 アクセス設定 ジステム設定 状態 保守 	無線詳細設定 使用周波数帯 SGH ↓ 最大送信出力一覧 11b/g/n 11a/n 11ac 1 使用周波数帯 SGH ↓ 最大周波数帯 SGH ↓ 運用動作モード 無線インターフェイス ● 有効 ○ 無効 ビーコン間隔(?) 100 ミリ秒(40~2000) DTIM間隔 1 (1~255) チャネル制御 チャネル制御モード ●固定 ○自動 ○自動2 使用チャネル番号 44 ∨ (1~255) ジェインの部帯域 WS2/WS3/WE6 ∨ 選択対象チャネル番号 (?) WS2 36 40 44 48 WS3 52 56 60 64 WS6 100 104 108 112 116 120 124 128 ZW-DFS制御 ○有効 ●無効 自動リフレッシュモード 無効 ∨ 自動リフレッシュモード 無効 ∨ 自動リフレッシュモード 無効 ∨ 自動リフレッシュサイクル 毎日 ∨ 最大周波数帯域幅 ● 20MHz 40MHz ● 80MHz 送信出力設定 出力レベル (?) 22 出力レベル (?) 22 dBm (1~22)	■ ①使用周波数帯で、5GHz を選択します。 ②チャネル制御設定内の、使用チャネル番号で、44 を選択します。 ③チャネル制御設定内の、最大周波数帯域幅で、20MHz を選択します。



 (で) (で)	,html?ver=240 × + 獲なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	- □ ×
Panasonic		装置再起動
 簡易設定 無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID詳細設定 無線詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 ネットワーク設定 PPP設定 L2TP設定 IPseo設定 イーサネットボート情報 ルーティング設定 ルート設定 アクセス設定 ジステム設定 状態 保守 	使用チャネル番号 44 ▼ 選択可能帯域 W62/W53/W56 ▼ 選択対象チャネル番号(?) W52 36 40 44 48 W3 52 56 60 64 W3 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 144 144 16 120 124 128 2W-DFS制御 ○有効 ■無効 ●	①画面を下までスクロースし、設定ボタンを押下します

0

設定の保存 (save) と適用 (apply)

 ・ C の の キャッパキはない、 hpp://12.4883.4em/geta/beta/beta/beta/beta/beta/beta/beta/b	🕞 🍘 🗖 🕒 192.168.0.3/setti	ing.html?ver=240 x +	– 0 ×
Panasonic ・ ・ ・	← C 6 € 242JF1	保護なし https://192.168.0.3/setting.html?ver=24082600	
 ・ WRAFE ・ WRAFEE ・ WRAFEE ・ WRAFEE	Panasonic		装置再起動 適用 暴存 更新 印刷 サイトマップ ログアウト
	 簡易設定 (無線ネットワーク設定 装置インターフェイス設定 SSID設定 SSID設定 SSID詳細設定 Authenticationサーバー設定 Accountingサーバー設定 DNS転送設定 端末接続許可設定 回線設定 Web認証設定 (Notation) マネットワーク設定 PPP設定 PPP設定 IPSec設定 イーサネットポート情報 ルーティング設定 ルート設定 アクセス設定 ジステム設定 状態 保守 	無線詳細設定 歳大送信出力一覧 11b/g/n 11a/n 11ac 11a/n 使用周波数帯 5GHz 連用動作モード 無線インターフェイス ● 有効 ○ 無効 ビーコン間隔(?) 100 ミリ秒(40~2000) DTIM間隔 1 (1~255) チャネル制御モード ●固定 ○自動 ○自動2 使用チャネル都号 44 ~ 選択可能帯域 V62/W53/W66 ~ 選択対象チャネル番号 94 ~ ご知の正常期 ○ 自動 ○自動2 使用チャネル番号 44 ~ ご知う「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	 ①全て設定完了したら画面右上オレンジの「保存」をクリックします。 ②「保存」が完了したら、「適用」をクリックします。 ※先に「適用」をしますと、APのIPアドレスが設定値に変わり一旦切断されますので、ご注意ください。「適用」完了後、再度ログインする場合は、APに設定されたIPアトレスへアクセスしてください。 ※適応実施時にネットワーク構成が更新されることによる警告メッセージが表示された場合も「はい」をクリックして実行します。 ※「適用」完了まで、約2分です。

設定事例のコマンド内容

interface ip set IF01 192.168.0.101 255.255.255.0 interface vlan status IF02 enabled interface vlan vlanid IF02 100 interface status IF02 enabled interface vlan status IF03 enabled interface vlan vlanid IF03 200 interface status IF03 enabled interface vlan status IF04 enabled interface vlan vlanid IF04 300 interface status IF04 enabled route default 192.168.0.254 IF01 authserver status 11 enabled authserver server 1 1 10.167.0.201 authserver secretkey 1 1 testing 123 右に続く

ssidconfig interface SSID01 IF02 ssidconfig ssid SSID01 g-wifi ssidconfig interface SSID02 IF03 ssidconfig ssid SSID02 a-wifi ssidconfig security SSID02 wpa3-enterprise ssidconfig interface SSID03 IF04 ssidconfig ssid SSID03 d-wifi ssidconfig security SSID03 wpa2-personal ssidconfig psk SSID03 12345678 wlanconfig channel set 16 wlanconfig channel width 1 20MHz wlanconfig channel set 2 44 wlanconfig channel width 2 20MHz

※設定事例内容のコマンドリファレンス表示一覧です。
 (コマンドプロンプトまたはTeratermなどで、SSHログイン後、show config で表示)
 ※初期値の設定項目は表示されません。