

インストール

操作説明書

JT-KP41U カードリーダー対応

Version.1.1.0.0 Windows XP / Server 2003 / Windows Vista /

Server 2008 / Windows 7/ Windows 8 対応版

= 目次 =

1.	はじ	めに	1
	1. 1.	概要説明	. 1
	1. 2.	制限注意事項	. 1
	1. 3.	対象OS(動作確認OS)	. 1
	1.4.	対象機種	. 1
2.	イン	ストール	2
	2.1.	パソコンUSBポート接続	. 2
	2. 2.	準備	. 2
	2. 3.	インストールの流れ	. 2
	2. 4.	インストール時の注意事項	. 2
	2. 5.	インストール手順インデックス	. 2
	2. 6.	Windows XP / Windows Server 2003 インストール	. 3
	2. 7.	Windows Vista インストール	. 8
	2. 8.	Windows Server 2008 でのインストール	13
	2. 9.	Windows 7 インストール	18
	2. 10.	Windows 8 インストール	23
3.	アン	インストール	28
	3.1.	アンインストール手順 インデックス	28
	3. 2.	Windows XP / Windows Server 2003 アンインストール	28
	3. 3.	Windows Vista アンインストール	30
	3. 4.	Windows Server 2008 アンインストール	32
	3. 5.	Windows 7 アンインストール	34
	3. 6.	Windows 8 アンインストール	36
4.	困っ	たときには	38

1. はじめに

1.1. 概要説明

本ソフトウェアは、Microsoft Windows 上で磁気カードリーダーライター(下記対象機種)を、動作させる目的で開発 された USBドライバです。 Windows 上(下記対象 OS)にて、仮想 COM 形式を採用しており、従来のアプリケー ションとの高い互換性を有することができます。

1.2. 制限注意事項

本ドライバは 32bitOS 専用です。64bitOS ではご使用できません。

1.3. 対象OS(動作確認OS)

Windows XP Professional SP3 Windows XP HomeProfessional SP3 Windows Server 2003 Windows Vista Business Windows Vista Home Premium Windows Server 2008 Windows 7 Professional Windows 7 Home Premium Windows 8 Windows 8 Professional

上記各 32bit 版がプリインストールされ、USB インターフェイスを搭載するパソコン(PC)

1.4. 対象機種

JT-KP41U

2. インストール

2.1. パソコンUSBポート接続

本機をご使用いただくには、パソコンの USB 接続ドライバソフトウェアのインストール作業が必要です。 ドライバソフトウェアのインストールについては、各 WindowsOS 別に手順が説明されています。 ドライバのアンインストールを行う場合は、「<u>3. アンインストール</u>」の手順を参考にしてください。

2.2. 準備

32bit 対象 OS がプリインストールされた USB インターフェイスを搭載したパソコン 磁気カードリーダーライター (JT-KP41U) USB ケーブル(ABタイプ) KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.EXE(USB ドライバソフト) (日付バージョン yymmdd→例: 120521→2012年05月21日)

2.3. インストールの流れ

ドライバのインストールは、以下の2段階手順にて行われます。 手順1:PC内に事前インストール(カードリーダー2台目以降不要) 1)インストーラパッケージファイルを実行し任意の場所にダウンロードします。 2)KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.EXEを実行します。 ※カードリーダーとUSB ケーブルで繋がず、オフライン状態にてインストールを行ってください。

手順2:機器接続時、デバイスドライバ登録インストール 本機とパソコンを USB ケーブルにて接続します。

2.4. インストール時の注意事項

USB ケーブルを本機より取り外し、ドライバインストールに備えてください。 パソコンを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。 インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアを全て終了して下さい。

2.5. インストール手順インデックス

(1) Windows XP x86 / Windows Server 2003 x86 (2) Windows Vista x86 (3) Windows Server 2008 x86 (4) Windows 7 x86 (5) Windows 8 x86

2.6. Windows XP / Windows Server 2003 インストール

① インストール実行

区 KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exe を実行します。

KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exeを実行することで、ドライバのインストールの準備が始まり ます。

② インストール準備

インストールの準備画面が表示されます。			
JT-KP41U USB Driver x	JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard		
	インストールの準備をしています。		
0	JT-KP41U USB Driver x86 セットアップは、プログラムセットアップの 手順をご案内する InstallShield Wizard を準備しています。 しばら くお待ちください。		
	展開中: JT-KP41U USB Driver x86.msi		
	キャンセル		

③ インストール開始



インストール開始画面が表示されたら、[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。

④ ユーザー確認画面

使用許諾契約内容を十分ご確認いただき、[同意します(<u>A</u>)]を選択し[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。

🙀 JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard	×
使用許諾契約 次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	5
使用許諾契約	^
IIIB安 フトウェア ・ JT-KP4111 USB Driver v86	
ライセンス数 : 弊社機器を使用することに限り無制限	
ネットワーク使用 : 可	
お問い合わせ先・方法: ご購入いただきました販売店へご連絡くださ	
ų،	
この契約け 上記ソフトウェア(以下 ホソフトウェアといいます))	
の使用許諾に関する契約であり、お客様が以下の内容をご承諾いただく	~
○次用計語突前の案項に同意しません(型)	
InstallShield	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセ	N

⑤ インストール開始確認画面

インストールを開始する場合は[インストール(])]を選択します。

📸 JT-KP41 U USB Driver x86 - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
プログラムをインストールする準備ができました ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。
「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。 インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャンセル」をク リックすると、ウィザードを終了します。
InstallShield

⑥ インストール実行中画面

[イン	ストール(<u>1)]</u> 選択後、インストールが実行されます。		
🛃 JT-KP4	l1 U USB Driver x86 – InstallShield Wizard 🛛 🔲 🔀		
JT-KP41U 選択した	I USB Driver x86 をインストールしています プログラム機能をインストールしています。		
P	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 をインストールしてい ます。しばらくお待ちください。		
	ステータス:		
InstallShield -			
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル		

⑦ Windows ロゴテスト確認画面

「ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行(C)]をクリックします。



⑧ インストール完了画面

[完了]をクリックして、PCへのインストールを終了します。

📸 JT-KP41U USB Driver	x86 – InstallShield Wizard	×
2	InstallShield ウィザードを完了しました	1
	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 を正 常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了 してください。	
410		
	< 戻る(B) 完了(E) キャンセル	

⑨ USB接続

本機を USB ケーブルにて PC と接続します。

「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されたら

「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、[次へ(N)>]をクリックします。

※ 選択画面は ServicePack3 がインストールされている場合にのみ表示されます。

新しいハードウェアの検出ウィザード		
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始	
	お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを検索して (ユーザーの了解のもどに) 現在のソフトウ ェアおよび更新されたソフトウェアを検索します。 プライバシー ポリシーを表示します。	
	ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?	
	 ○はい、今回のみ接続します(Y) ○はい、今すくももなデルイスの接続時(には毎回接続します(E) ●いいえ、今回は接続しません(T) 	
	続行するには、D欠へ]をクリックしてください。	
	< 戻る(日) (次へ(1)) キャンセル	

1 インストール方法選択画面

「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(<u>1</u>)」を選択し、[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。



Windows ロゴテスト確認画面

「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行(C)]をクリックします。



12 インストール画面

ソフトウェアを	インストールしています。お待ちください
Ţ	PSN RCRW Virtual Com Port
	8
	RCRWUSB.sys コピー先: C:¥WINDOWS¥system32¥DRIVERS
	()
	(戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

13 仮想 COM 用ドライバインストール完了画面

仮想 COM ドライバのコピーが終了し、完了メッセージが表示されます。 [完了]をクリックしてインストールを終了します。

新しいハードウェアの検出ウィザ	- Þ
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました: アSN RCRW Virtual Com Port
	[完了] をクリックするとウィザードを閉じます。
	〈戻る(四) 完了 キャンセル

(1) インストールの確認

「仮想COMポートの確認」 デバイスマネージャを起動します。

[スタート] ⇒ [ファイル名を指定して実行(<u>R</u>)] ⇒ "devmgmt.msc" を入力し実行します。 「ポート(COM と LPT)」の下に「PSN RCRW Virtual Com Port (COMx)」の表示を確認します。 ※ COMx の x は数字

島 デバイス マネージャ	
ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V) ヘルプ(H</u>)	
+ -> II (2" 4) (2" II 2) * 2 8	
PC-PCC08070076 1394 バス ホスト コントローラ DVD/CD-ROM ドライブ DE ATA/ATAPI コントローラ CSCSI と RAID コントローラ CSCSI と ローフ アレーディスク ドライブ CSCSI と RCRW Virtual Com Port (COM3) CSCSI と RCW Virtual Com Port (COM3)	

2.7. Windows Vista インストール

①インストール実行

💽 KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exe を実行します。

KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exeを実行することで、ドライバのインストールの準備が始まります。

4

※サービスパックのバージョンやユーザーアカウント制御(UAC)のレベルによっては 左記のマークで表示される場合があります。

[続行(<u>C</u>)]をクリックします。

. (/ .	
ユーザー アカウ	ント制御
פֿם ל	ラムを続行するにはあなたの許可が必要です
あなたが開始	もしたプログラムである場合は、続行してください。
ئ	RCP40a_Driver_x86 Panasonic System Networks Co., Ltd.
✓ 詳細(D)	〔 続行(C) キャンセル
ユーザー アカ されるのを防	ウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 ぎます。

② インストール準備

JT-KP41U USB Driver x8	36 - InstallShield Wizard
	インスト ールの準備をしています。 JT-KP41U USB Driver x86 セットアップは、プログラムセットアップの 手順をご案内する InstallShield Wizard を準備しています。しばら なお待ちください。 展開中: JT-KP41U USB Driver x86.msi
	キャンセル

③ インストール開始

インストール開始画面が表示されたら、[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。		
늻 JT-KP41U USB Driver x86	- InstallShield Wizard	
2	JT-KP41U USB Driver x86用のInstallShield ウィザードへよう こそ	
	InstallShield(R) ウィザードは、ご使用のコンピュータへ JT-KP41U USB Driver x86 をインストールします。「次へ」をクリ ックして、続行してください。	
3	警告: このプログラムは、著作権法および国際協定によって保護 されています。	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

④ ユーザー確認画面

使用許諾契約内容を十分ご確認いただき、[同意します(<u>A</u>)]を選択し[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。

使用許諾契約	
: JT-KP41U USB Driver x86	
: 弊社機器を使用することに限り無制限	
: 可	
法: ご購入いただきました販売店へご連絡くだ	t
1500 07000000000000000000000000000000000	 .
フトウェア(川下 木ソフトウェアといいます 、	
フドフェア(以下、本フフドフェアといいより。。 初約であり、お安垟が回ての内容をご承諾しただ。	
光前にのツ、の合振が以下の内谷をこ用品いたた	
:同意します(A) 印刷	(P)
	使用許諾契約 : JT-KP41U USB Driver x86 : 弊社機器を使用することに限り無制限 : 可 法: ご購入いただきました販売店へご連絡くだ フトウェア(以下、本ソフトウェアといいます。) 契約であり、お客様が以下の内容をご承諾いただ 印刷

⑤ インストール開始確認画面

インストールを開始する場合は[インストール(1)]を選択します。

j JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard					
プログラムをインストールする準備ができました ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。					
「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。					
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャンセル」をク リックすると、ウィザードを終了します。					
InstallShield < 戻る(B) 【インストール(I)】 キャンセル					

⑥ インストール実行中画面

y - 100 1-	
JT-KP41U	I USB Driver x86 をインストールしています
選択した	プログラム機能をインストールしています。
12	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 をインストールしてい ます。しばらくお待ちください。
	ステータス:
	製品を登録しています
stallShield -	

⑦ ドライバ発行元検証確認画面

 Windows セキュリティ」の画面が表示されたら、[インストール([)]をクリックします。

 ・ Windows セキュリティ

 このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?

 名前: PSN RCRW Virtual Com Port ポート (COM と LPT...

 発行元: Panasonic System Networks Co., Ltd.

 * "Panasonic System Networks Co., Ltd." からの ソフトウェアを常に信頼する(A)

 ・ 信頼する発行元からのドライバ ソフトウェアのみをインストールしてください。安全にインストールできるデバイス ソフトウェアを判断す る方法

⑧ インストール完了画面

[完了]をクリックして、PCへのインストールを終了します。				
JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard				
2	InstallShield ウィザードを完了しました			
	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 を正 常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了 してくだざい。			
200				
<u> </u>				
	< 戻る(<u>B</u>) <u>売了(F)</u> キャンセル			

⑨ USB接続

本機を USB ケーブルにて PC と接続します。

タスクバーの「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」の吹き出しをクリックすると、 詳細なインストール状況を確認できます。



1 インストール完了

デバイスドライバのインストールが完了すると、タスクバーに 「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました。」の吹き出しが表示されます。





「ポート(COMとLPT)」の下に「PSN RCRW Virtual Com Port(COMx)」の表示を確認します。 ※ COMxのxは数字



2.8. Windows Server 2008 でのインストール

① インストール実行

💽 KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exe を実行します。

KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exeを実行することで、ドライバのインストールの準備が始まります。

4	※サービスパックのバージョンやユーザーアカウント制御(UAC)のレベルによっては
	左記のマークで表示される場合があります。

[はい(<u>Y)</u>]をクリックします。

ユーザー アカウン	小制御	×
לפטר 🥑	ムを続行するにはあなたの許可が必要です	
あなたが開始し	たプログラムである場合は、続行してください。	
ٹ	KP41U_Driver_setup_x86 Panasonic System Networks Co., Ltd.	
詳細(D)	続行(C) キャンセル	
ユーザー アカウン ます。	小制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用されるのを防ま	ş

② インストール準備

インストールの準備画面	面が表示されます。
JT-KP41U USB Driver x86	- InstallShield Wizard
	 Installoneu Wizard インスト ールの準備をしています。 JT-KP41U USB Driver x86 セットアップは、プログラムセットアップの 手順をご案内する InstallShield Wizard を準備しています。しばら くお待ちください。 展開中: JT-KP41U USB Driver x86.msi
	キャンセル

③ インストール開始

インストール開始画面が表示されたら、[次へ(N)>]をクリックします。



④ ユーザー確認画面

使用許諾契約内容を十分ご確認いただき、[同意します(<u>A)</u>]を選択し[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。

棄 更		使用許諾契約	
" /フトウェア		JT-KP41U USB Driver x86	
ティセンス数	:	弊社機器を使用することに限り無制限	2
マットワーク使用	:	न	
う問い合わせ先・方 ヽ。	法:	ご購入いただきました販売店へご連絡	}<ださ
の契約は、上記ン)使用許諾に関する	フト′ 契約1	ウェア(以下、本ソフトウェアといいま であり、お客様が以下の内容をご承諾い	ミす。) いただく 」
			CORIZED

⑤ インストール開始確認画面

インストールを開始する場合は[インストール(1)]を選択します。



⑥ インストール実行中画面

[インフ	ストール(<u>1)]</u> 選択後、インストールが実行されます。	
👘 JT-KP41	11U USB Driver x86 - InstallShield Wizard	
JT-KP41U	U USB Driver x86 をインストールしています	
選択した	たプログラム機能をインストールしています。	
P	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 をインストールしてい ます。しばらくお待ちください。	
	ステータス:	
	新しいファイルをコピーしています	
InstallShield -		
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャン	セル

⑦ ドライバ発行元検証確認画面

「Windows セキュリティ」の画面が表示さ	されたら、[インストール(<u>1)]</u> をクリック	します。
📷 Windows セキュリティ	×	1
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?		
名前: PSN RCRW Virtual Com Port ポート (COM と LPT 発行元: Panasonic System Networks Co., Ltd.		
 「Panasonic System Networks Co, Ltd."からのソフトウ エアを特に信頼する(A) 	インストール(0) インストールしな(X(D)	
🕐 信頼する発行元からのドライバ ソフトウェアのみをインストールしてください。 安	安全にインストールできるデバイス ソフトウェアを判断する方法	

⑧ インストール完了画面 「完了」をクリックして、PCへのインストールを終了します。

🙀 JT-KP41U USB Driver x8	6 - InstallShield Wizard	×
2	InstallShield ウィザードを完了しました	
	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 を正 常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了 してください。	
210		
	< 戻る(B) 完了(F) キャンセル	

⑨ USB接続

本機を USB ケーブルにて PC と接続します。 タスクバーの「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」の吹き出しをクリックすると、 詳細なインストール状況を確認できます。



⑩ インストール完了



① インストール確認

✓ 仮想COMポートの確認

デバイスマネージャを起動します。

【フタート】 [スタート]ボタンをクリックして 「「」 [コンピューター]を右クリックし、表示されたメニューにある[プロパティ(R)]をクリックします。

	Favorites	•
	コンピュータ	
	ネットワーク	間く(Q) エクスプローラ(X) 管理(G)
	接続先 	ネットワーク ドライブの割り当て(<u>N</u>) ネットワーク ドライブの切断(<u>C</u>)
	עריםאעב	デスクトップに表示(S)
	既定のプログ	名前の変更(M) プロパティ(R)
 すべてのプログラム 	ヘルプとサポ	-
検索の開始	0	
🎝 አቅ-ኑ 🛃 📰 🏈		
「システム」画面が表示されたら、 「 システム」 「システム」 「シュー 」 「シー 」 「シュー 」 「シー 」 「 「シー 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」	リ デバイ	(ス マネージャ(M)]をクリックします。
梁 システム		
「 マール パネル ・ システム		 ▼ 100 100 10
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(I) ヘルプ(H)		
	Intel(R) Core(TM)2	CPU 6600 @ 2.40GHz 2.39 GHz
 ● ジモートの設定(E) メモリ (RAM): ● システムの経知 >> システムの経知 	3.00 GB 32 ビット オペレーティン	/5 システム
	クグループの設定 ―――	
コンピュータ名:	PC-PCC08070076	(C)

「ポート(COMとLPT)」の下に「PSN RCRW Virtual Com Port(COMx)」の表示を確認します。 ※ COMxのxは数字



2.9. Windows 7 インストール

① インストール実行

4

💽 KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exe を実行します。

KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exeを実行することで、ドライバのインストールの準備が始まります。

※サービスパックのバージョンやユーザーアカウント制御(UAC)のレベルによっては 左記のマークで表示される場合があります。

[はい(Y)]をクリックします。

🛞 ユーザー アオ	コウント制御
👔 ්ග්රී	コグラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?
ى	プログラム名: KP41U_Driver_setup_x86 確認済みの発行元: Panasonic System Networks Co., Ltd. ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ
 詳細を表示 	でする(D) (はい(Y) いいえ(N)
	<u>これらの通知を表示するタイミングを変更する</u>

② インストール準備

インストールの準備画面が表示されます。	
JT-KP41U USB Driver x86 -	InstallShield Wizard
2	インストールの準備をしています。
	JT-KP41U USB Driver x86 セットアップは、プログラムセットアップの 手順をご案内する InstallShield Wizard を準備しています。 しばら くお待ちください。
A DALL	展開中: JT-KP41U USB Driver x86.msi
\geq	
	キャンセル

③ インストール開始

インストール開始画面が	表示されたら、[次へ(<u>N</u>)>]をクリックしまで	す。
늻 JT-KP41U USB Driver x86	- InstallShield Wizard	٢
2	JT-KP41U USB Driver x86用のInstallShield ウィザードへよう こそ	5
	InstallShield(R) ウィザードは、ご使用のコンピュータへ JT-KP41U USB Driver x86 をインストールします。「次へ」をク ックして、続行してください。	,
2	警告: このプログラムは、著作権法および国際協定によって保護 されています。	III
	< 戻る(B) (次へ(N) > キャンセル	

④ ユーザー確認画面

使用許諾契約内容を十分ご確認いただき、[同意します(<u>A</u>)]を選択し[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。

늻 JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard	×
使用許諾契約 次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	
「「「「「「「「「「」」」」「「」」」「「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」	
ンフトウェア : JT-KP41U USB Driver x86	_
ライセンス数 : 弊社機器を使用することに限り無制限	
ネットワーク使用 : 可	
お問い合わせ先・方法: ご購入いただきました販売店へご連絡くださ	
L1.	
この契約は、上記ソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます。)	
の使用許諾に関する契約であり、お客様が以下の内容をご承諾いただく 	Ŧ
●使用許諾契約の条項に同意します(A)	
○ 使用許諾契約の条項に同意しません(D)	_
InstallShield	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

⑤ インストール開始確認画面

インストールを開始する場合は[インストール(I)]を選択します。
ઝ JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard
プログラムをインストールする準備ができました ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。
「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャンセル」をク リックすると、ウィザードを終了します。
InstallShield

⑥ インストール実行中画面

[インス	、トール(I)]選択後、インストールが実行されます。
闄 ЈТ-КР41	U USB Driver x86 - InstallShield Wizard
JT-KP41U 選択した	USB Driver x86 をインストールしています プログラム機能をインストールしています。
P	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 をインストールしてい ます。しばらくお待ちください。
	ステ─タス:
InstallShield –	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

⑦ ドライバ発行元検証確認画面

「Windows セキュリティ」の画面が表示されたら、[インストール([)]をクリックします。

Windows セキュリティ	
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?	
名前: PSN RCRW Virtual Com Port ポート (COM と LPT てたていたい Panasonic System Networks Co., Ltd.	
 "Panasonic System Networks Co., Ltd." からの ソフトウェアを常に信頼する(A) 	インストール(I) インストールしない(N)
信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールしてくた <u>する方法</u>	さい。 安全にインストールできるデバイス ソフトウェアを判断

⑧ インストール完了画面

[完了(F)]をクリックして、PCへのインストールを終了します。		
늻 JT-KP41U USB Driver x86	- InstallShield Wizard	×
2	InstallShield ウィザードを完了しました	
	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 ? 常にインストールしました。「完了」をクリックして、 ウィザードを してください。	を正 終了
2		
	< 戻る(B) 完了(F) キャンセ	214

⑨ USB接続

本機を USB ケーブルにて PC と接続します。

タスクバーの「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」の吹き出しをクリックすると、 詳細なインストール状況を確認できます。



1 インストール完了

デバイスドライバのインストールが完了すると、タスクバーに 「デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました。」の吹き出しが表示されます。



① インストール確認 ✓ 仮想COMポートの確認 デバイスマネージャを起動します。 「[スタート]ボタンをクリックして 崎 [コンピューター]を右クリックし、表示されたメニューにある[プロ パティ(R)]をクリックします。 コンピュー 開く(O) 🛞 管理(G) コントローノ ネットワーク ドライブの割り当て(N)... ネットワーク ドライブの切断(C)... 既定のプロク ✓ デスクトップに表示(S) 名前の変更(M) すべてのプログラム プロパティ(R) プログラムとファイルの検索 Q シャットダウン 👂 e 0 [デバイス マネージャー -をクリックします。 システム画面が表示されたら — O <u>— X</u> ▼ 4 コントロール パネルの検索 Q • 🕥 コントロール パネル ホーム コンピューターの基本的な情報の表示 デバイスマネージャー Windows Edition 🚱 リモートの設定 Windows 7 Home Premium 😌 システムの保護 Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. 😯 システムの詳細設定 Windows 7 の新しいエディションの追加機能の取得

「ポート(COMとLPT)」の下に「PSN RCRW Virtual Com Port(COMx)」の表示を確認します。 ※ COMxのxは数字



2.10. Windows 8 インストール

① インストール実行

区 KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exe を実行します。

KP41U_Driver_setup_x86_yymmdd.exeを実行することで、ドライバのインストールの準備が始まります。

※サービスパックのバージョンやユーザーアカウント制御(UAC)のレベルによっては 左記のマークで表示される場合があります。

[はい(Y)]をクリックします。

•	ユーザー	- アカウント制御
😨 次のブ	ログラムにこのコン	ピューターへの変更を許可しますか?
స	プログラム名: 確認済みの発行元: ファイルの入手先:	KP41U_Driver_setup_x86 Panasonic System Networks Co., Ltd. このコンピューター上のハード ドライブ
♥ 詳細を表示	चढ(<u>D</u>)	はい(Y) いいえ(N)
		<u>これらの通知を表示するタイミングを変更する</u>

② インストール準備

インストールの準備画面が表示されます。

JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard	
	インストールの準備をしています。
S	JT-KP41U USB Driver x86 セットアップは、 プログラムセットアップの 手順をご案内する InstallShield Wizard を準備しています。 しばら くお待ちください。
R. S. C.	展開中: JT-KP41U USB Driver x86.msi
	キャンセル

③ インストール開始

インストール開始画面た	が表示されたら、「次へ(N)>]をクリックします。
🖞 JT-КР41U U	SB Driver x86 - InstallShield Wizard
24	JT-KP41U USB Driver x86用のInstallShield ウィザードへよう こそ
	InstallShield(R) ウィザードは、ご使用のコンピュータへ JT-KP41U USB Driver x86 をインストールします。「次へ」をクリ ックして、続行してください。
	警告:このプログラムは、著作権法および国際協定によって保護 されています。
	< 戻る(<u>B</u>) (<u>次へ(N)</u>) キャンセル

④ ユーザー確認画面

使用許諾契約内容を十分ご確認いただき、[同意します(<u>A</u>)]を選択し[次へ(<u>N</u>)>]をクリックします。

i	JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard	×
使用許諾契 次の使用	約 許諾契約書を注意深(お読みください。	
摘要	使用許諾契約	^
ソフトウュ	⊑ 7 : JT-KP41U USB Driver x86	
ライセンス	ス数 : 弊社機器を使用することに限り無制限	
ネットワー お問い合れ い。	- ツ便用 ・ 可 D世先・方法: ご購入いただきました販売店へご連絡くださ	
この契約は の使用許許	は、上記ソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます。) 結に関する契約であり、お客様が以下の内容をご承諾いただく	¥
● 使用許諾	契約の条項に同意します(A)	
○使用許諾	契約の条項に同意しません(D)	
InstallShield —		
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

⑤ インストール開始確認画面 . .

インストールを開始する場合は[インストール(1)]を選択します。
🖞 JT-KP41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard 🛛 🗙
プログラムをインストールする準備ができました ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。
「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャンセル」をク リックすると、ウィザードを終了します。
InstallShield < 戻る(B) 【インストール(I)】 キャンセル

インストー [インス	・ ル実行中画面 トール(<u>l)</u>]選択後、インストールが実行されます。				
🖞 ЈТ-К	P41U USB Driver x86 - InstallShield Wizard 🛛 – 🗖 🔜 💌				
JT-KP41U 選択した	USB Driver x86 をインストールしています プログラム機能をインストールしています。				
P	InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 をインストールしています。しばらくお待ちください。				
	አ ታ −タス:				
InstallShield –					
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル				

⑦ ドライバ発行元検証確認画面

「Windows セキュリティ」の画面が表示されたら、[インストール(1)]をクリックします。

•	Windows セキュ	ュリティ	×
このデバイス ソフトウェアを	をインストールしますか?		
名前: PSN RCRW 会学 発行元: Panasoni	virtual Com Port ポート (COM と LPT c System Networks Co., Ltd.		
 "Panasonic System Ne フトウェアを常に信頼する(A 	etworks Co., Ltd." からのソ .)	インストール(<u>I)</u>	インストールしない(N)
信頼する発行元からのドライ	(バー ソフトウェアのみをインストールしてください。ま	安全にインストールできるデバイス ソフト	ウェアを判断する方法

⑧ インストール完了画面

[完了(<u>F)</u>]をクリックして、PCへのインストールを終了します。				
JT-KP41U US	B Driver x86 - InstallShield Wizard			
InstallShield ウィザードを完了しました InstallShield ウィザードは、JT-KP41U USB Driver x86 を正 常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了 してください。				
	< 戻る(B) 売了(E) キャンセル			

⑨ USB接続

本機を USB ケーブルにて PC と接続します。

1 インストール完了

バックグランドでインストールが自動的に完了いたします。 特にインストール完了の表示等のメッセージはありません。

① インストール確認

✓ 仮想COMポートの確認

デバイスマネージャを起動します。

ディスクトップ画面より [Windows]キー + [R] にて「ファイル名を指定して実行」を表示させます。 名前(<u>O</u>):の欄に devmgmt.msc と入力し[OK]ボタンを実行します。

	ファイル名を指定して実行					
	実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インタ ネットリソース名を入力してください。	7—				
名前(<u>0</u>)	名前(<u>O</u>): devmgmt.msc v					
	OK キャンセル 参照(B)					

「ポート(COMとLPT)」の下に「PSN RCRW Virtual Com Port(COMx)」の表示を確認します。 ※ COMxのxは数字



3. アンインストール

3.1. アンインストール手順 インデックス

(1) Windows XP x86 / Windows Server 2003 X86
(2) Windows Vista x86
(3) Windows Server 2008 x86
(4) Windows 7 x86
(5) Windows 8 x86

3.2. Windows XP / Windows Server 2003 アンインストール

① プログラムの追加と削除

本機より USB ケーブルを抜いてアンインストールに備えます。

「コントロールパネル」より「プログラムの追加と削除」を選択します。 JT-KP41U USB Driver x86 を選択し「削除」をクリックします。

🔂 プログラムのえ	自加と削除		
ີ ເອີ້ອ ເປັນເອັ້ອຍເຫ	現在インストールされているプログラム: 回 更新プログラムの表示(型)	並べ替え(S): 名前	
変更ど削除(H)	June IRP Graphics Media Accelerator Driver		<u> </u>
	📅 Intel(HV Management Engine Interface		
	By Intel(D) PBO Natural Connections	サイズ	0.10MD
プログラムの	🔒 JT-KP41U USB Driver x86	サイズ	<u>0.32MB</u>
	<u>サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。</u>	使用頻度	低
5	コンピュータからこのプログラムを削り除するには、開り除すをクリックしてください。		削除
Windows	Microsoft INET Framework 1.1		
コンボーネントの 追加と削除(A)	🚜 Microsoft .NET Framework 1.1 Japanese Language Pack	サイズ	3.08MB
	🌄 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile	サイズ	120.00MB
	😡 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - 日本語	サイズ	15.36MB
プログラムの アクセスと	5 Microsoft .NET Framework 4 Extended	サイズ	38.04MB
既定の設定(0)	🔜 Microsoft .NET Framework 4 Extended Language Pack - 日本語	サイズ	7.67MB 💟

② アンインストール確認画面

削除確認画面が表示されたら、[はい(Y)]をクリックします。 プログラムの追加と削除 コンピュータから JT-KP41U USB Driver x86 を削除しますか? (はいひ) いいえい)

※USB ケーブル接続警告画面

USB ケーブルを抜いてオフライン状態にし、[OK]をクリックしてアンインストールを続行して下さい。

アンインス	.Ի–ル 🔀
8	機器のUSBケーブルを抜いてPCとの接続を オフライン状態にしてください。 ー
	OK.

③アンインストール実行中画面



④アンインストール終了

アンインストールが完了したら、「プログラムの追加と削除」画面から、アンインストールを行なったドラ イバ名 (JT-KP41U USB Driver x86)が消えていることを確認してください。 消えていたら、アンインストールが完了しています。

3.3. Windows Vista アンインストール

①プログラムと機能

本機よりUSB ケーブルを抜いてアンインストールに備えます。

9	[スタート] ⇒	[コントロールパネル] ⇒ 🔊 プログラム	⇒ 🗊 プログラムと機能
_	[X9—F] ⇒~	[コントロールハネル] ⇒ 「」 ノロクラム	⇒「」ノロクラムと機能

JT-KP41U USB Driver x86 を選択し「アンインストール」をクリックします。

	ネル ▶ プログラムと機能	•	49	検索	Q
タスク インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows Marketplace で新 しいプログラムを取得	プログラムのアンインストールまた プログラムをアンインストールする [変更]、または [修復] をクリック	とは変更 5には、一覧からご します。	プログ	プラムを選択して [アンインスト	-ارار),
購入したソフトウェアを表示(デジタル ロッカー)	 空理・ 調衣ホ ・ ペーク・クローク 名前 IDT Audio 		191£	発行元 IDT	
 Windows の機能の有効化また は無効化 	Intel(R) Graphics Media Accelerator Intel(R) Management Engine Interfa Intel(R) Network Connections 14.8.	Driver ace 43.0		Intel Corporation インテル	
	() JT-KP41U USB Driver x86 酸ウイルスバスター Corp.クライアント			Panasonic System Networ	rks Co., Ltd.
Children	٠ [111			•

ユーザーアカウント制御(UAC)のレベルによっては以下のメッセージが表示されます。 [続行(<u>C)</u>]をクリックします。

ユーザー アカウント制					
💮 統行するにはお	🔫 統行するにはあなたの許可が必要です				
あなたが開始した損	あなたが開始した操作である場合は、統行してください。				
עליק Micro	アプリケーションのアンインストールまたは変更 Microsoft Windows				
	〔続行(<u>C</u>) キャンセル				
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。					

②削除確認画面

削除確認画面が表示されたら、[はい(Y)]」をクリックします。



※USB ケーブル接続警告画面

USB ケーブルを抜いてオフライン状態にし、[OK] をクリックしてアンインストールを続行して下さい。



③アンインストール実行中画面

JT-KP41	U USB Driver x8	5			
12	Windows Iこ JT-K さい。	P41U USB	Driver x86 を	設定していま	す。しばらくお待ちくだ
必要な	情報を集めています	+			
					キャンセル
					キャンセル

④アンインストール終了

	ネル ▶ プログラムと機能	↓ 検索 ♀
タスク インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows Marketplace で新	プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧から [変更]、または [修復] をクリックします。	プログラムを選択して [アンインストール]、
しいプログラムを取得 購入したソフトウェアを表示(○ 整理 → 1 表示 → 名前 ^	● 業行元
デジタル ロッカー) Windows の機能の有効化また は無効化	IDT Audio IDT Audio Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver Intel(R) Management Engine Interface Intel(R) Network Connections 14.8.43.0	IDT Intel Corporation インテル
A.	かイルスバスター Corp.クライアント	

アンインストールが完了したら、「プログラムと機能」画面から、アンインストールを行なったドライバ名 (JT-KP41U USB Driver x86)が消えていることを確認してください。消えていたら、アンインストールが完 了しています。

3.4. Windows Server 2008 アンインストール

①プログラムと機能

本機よりUSB ケーブルを抜いてアンインストールに備えます。



JT-KP41U USB Driver x86 を選択し「アンインストール」をクリックします。

👼 ブログラムと機能			<u>_0×</u>
עגא א-סאעב • 🖾 🕞	▼ プログラムと機能	▼ 🛃 検索	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツー	-ル(T) ヘルプ(H)		
タスク インストールされた更新プログラムを 表示 Windows Marketplace で新しいプ	プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からプし クリックします。	コグラムを選択して【アンインストール]、[変更]、または [修復] を
ロクラムを4以待 Windows の機能の有効化または 無効化	 整理 整理 ・ ・ ・	/ ● 修復 ▼ 発行元 IDT Intel Corporation	0 ・ インスト ・ サイズ ・ 2010/09/ 52.2 MB 2010/09/
	The/KR) Management Engine Interface Jointerface J	インテル Panasonic System Network	2010/09/ 2010/09/ 6.70 MB s 2011/09/ 332 KB 2011/09/

ユーザーアカウント制御(UAC)のレベルによっては以下のメッセージが表示されます。 [許可(A)]をクリックします。



②削除確認画面

削除確認画面が表示されたら、[はい(Y)]をクリックします。



※USB ケーブル接続警告画面

USB ケーブルを抜いてオフライン状態にし、[OK] をクリックしてアンインストールを続行して下さい。



③アンインストール実行中画面

JT-KP41U USB Driver x86				
Windows Iこ JT-KP41U USB Driver x86 を さい。	設定しています。しばらくお待ちくだ			
必要な情報を集めています…				
	キャンセル			

④アンインストール終了



アンインストールが完了したら、「プログラムと機能」画面から、アンインストールを行なったドライバ名 (JT-KP41U USB Driver x86)が消えていることを確認してください。消えていたら、アンインストールが完 了しています。

3.5. Windows 7 アンインストール

①アプリケーションと機能

本機よりUSB ケーブルを抜いてアンインストールに備えます。

9 [スタート] ⇒ 🥰 [コントロールパネル] ⇒ 🗐 プログラム ⇒ 🗐 プログラムと機能

JT-KP41U USB Driver x86 を選択し「アンインストール」をクリックします。

	『ネル ▶ プログラム ▶ プログラムと機能	•	・ ・ プログラ	「ムと機能の検索	م
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更				
インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラ	ムを選択して [アンインストール]、[変	更]、または [修復	2) をクリックしま	とす。
 Windows の機能の有効化また は無効化 	整理 ▼ アンインストール 修復				∷ • @
	名前	発行元	インストー	サイズ	バージョン
	ATI Catalyst Install Manager	ATI Technologies, Inc.	2012/10/10	16.2 MB	3.0.750.0
	HP 3D DriveGuard	Hewlett-Packard Company	2012/10/10	2.85 MB	4.0.5.1
	IP HotKey Support	Hewlett-Packard Company	2012/10/10	12.8 MB	3.5.15.1
	HP Webcam Driver	Sonix	2012/10/10		5.8.50012.1
	IDT Audio	IDT	2012/10/10		1.0.6275.0
	Intel(R) Network Connections Drivers	Intel	2012/10/10		14.8
	🚟 Intel® Management Engine Components	Intel Corporation	2012/10/10	20.4 MB	6.0.0.1179
	📫 Intel® Matrix Storage Manager	Intel Corporation	2012/10/10		
	聞JT-KP41U USB Driver x86	Panasonic System Networks Co	2012/11/08	332 KB	1.1.0.0
	LSI HDA Modem	LSI Corporation	2012/10/10	16.0 KB	2.2.98
	Microsoft .NET Framework 4 Client Profile	Microsoft Corporation	2012/10/12	38.8 MB	4.0.30319
	Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language P	Microsoft Corporation	2012/10/12	2.93 MB	4.0.30319
	Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	2012/10/10	428 KB	8.0.56336
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3	Microsoft Corporation	2012/10/10	596 KB	9.0.30729
	RICOH Media Driver	RICOH	2012/10/10		2.14.00.05
	💓 Synaptics Pointing Device Driver	Synaptics Incorporated	2012/10/12	46.4 MB	15.0.24.0
	•	m			
	Panasonic System Networks Co., Ltd. 製品パ ヘルプ	ージョン: 1.1.0.0 サ7 のリンク: http://www.Panasoni	ポートのリンク: I サイズ: :	nttp://www.Pana 332 KB	asonicSyste

②削除確認画面

削除確認画面が表示されたら、[はい(Y)]」をクリックします。 プログラムと機能 JT-KP41U USB Driver x86 をアンインストールしますか? 今後、このダイアログボックスを表示しない (はい(Y) しいえ(N)

ユーザーアカウント制御(UAC)のレベルによっては以下のメッセージが表示されます。 [はい(<u>Y)</u>]をクリックします。



※USB ケーブル接続警告画面

USB ケーブルを抜いてオフライン状態にし、[OK] をクリックしてアンインストールを続行して下さい。



③アンインストール実行中画面

1	JT-KP41U USB Driver x86					
	12	Windows Iこ JT-KP41U USB Driver x86 を設定しています。しばらくお待ちください。				
		キャンセル				

④アンインストール終了

				[- • •
● ● ・ コントロールパネル ・ すべてのコントロールパネル項目 ・ プログラムと機能 ・ 4 プログラムと機能 ・ 4 ● プログラムと機能の検索					
コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して[アンインストール]、[変更]、または[修復]をクリックしまで				Eđ.
Windows の機能の有効化また					
は無効化	整理 ▼				•
	名前	発行元	インストー	サイズ	バージョン
	ATI Catalyst Install Manager	ATI Technologies, Inc.	2012/10/10	16.2 MB	3.0.750.0
	HP 3D DriveGuard	Hewlett-Packard Company	2012/10/10	2.85 MB	4.0.5.1
	IP HotKey Support	Hewlett-Packard Company	2012/10/10	12.8 MB	3.5.15.1
	UHP Webcam Driver	Sonix	2012/10/10		5.8.50012.1
	IDT Audio	IDT	2012/10/10		1.0.6275.0
	Intel(R) Network Connections Drivers	Intel	2012/10/10		14.8
	🚮 Intel® Management Engine Components	Intel Corporation	2012/10/10	20.4 MB	6.0.0.1179
	🧼 Intel® Matrix Storage Manager	Intel Corporation	2012/10/10		
	LSI HDA Modem	LSI Corporation	2012/10/10	16.0 KB	2.2.98
	Microsoft .NET Framework 4 Client Profile	Microsoft Corporation	2012/10/12	38.8 MB	4.0.30319
	Kicrosoft .NET Framework 4 Client Profile Language P	Microsoft Corporation	2012/10/12	2.93 MB	4.0.30319
	Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	2012/10/10	428 KB	8.0.56336
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3	Microsoft Corporation	2012/10/10	596 KB	9.0.30729
	RICOH Media Driver	RICOH	2012/10/10		2.14.00.05
	Synaptics Pointing Device Driver	Synaptics Incorporated	2012/10/12	46.4 MB	15.0.24.0
4				-	
	現在インストールされているプログラム 合計	サイズ: 141 MB			
	15 個のプログラムがインストールされてい				

アンインストールが完了したら、「プログラムと機能」画面から、アンインストールを行なったドライバ名 (JT-KP41U USB Driver x86)が消えていることを確認してください。消えていたら、アンインストールが完 了しています。

3.6. Windows 8 アンインストール

①アプリケーションと機能

ディスクトップ画面より [Windows]キー + [R] にて「ファイル名を指定して実行」を表示させます。 名前(<u>O</u>):の欄に appwiz.cpl と入力し[OK]ボタンを実行します。

	ファイル名を指定して実行	×		
実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インター ネット リソース名を入力してください。				
名前(<u>0</u>): ppwiz.cpl	~		
	OK キャンセル 参照(<u>B</u>)	•		

本機よりUSB ケーブルを抜いてアンインストールに備えます。

JT-KP41U USB Driver x86 を選択し「アンインストール」をクリックします。



②削除確認画面

則味確認画面が衣示されたら、[プログラムと	はい(<u>Y)</u>]]をクリックします。 機能			
JT-KP41U USB Driver x86 をアンインストールしますか?				
□ 今後、このダイアログ ポックスを表示しない	はい(Y) いいえ(N)			

- 36 -

※ユーザーアカウント制御(UAC)のレベルによっては以下のメッセージが表示されます。 [はい(Y)]をクリックします。



※USB ケーブル接続警告画面

USB ケーブルを抜いてオフライン状態にし、[O	K] をクリックしてアンインストールを続行して下さい。
アンインストール	
後器のUSBケーブルを抜いてPCとの接続を オフライン状態にしてください。	
ОК	

③アンインストール実行中画面



④アンインストール終了

123		プログラムと機能	S S		-	
(④ → ↑ 図 → コントロール パネル → カングラム → カングラムと機能 ✓ ↓ ○ カングラムと機能の検索					Q
	コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更				
	インストールされた史新プロクラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択して [;	アンインストール]、[変更]、または [修復] そ	をクリックします。		
0	Windows の機能の有効化または					
	無効化	整理 ▼				E 🔻 🔞
		名前	発行元	インストール日	サイズ	バージョン
		HP 3D DriveGuard	Hewlett-Packard Company	2012/10/13	6.99 MB	4.1.10.1
		IP Hotkey Support	Hewlett-Packard Company	2012/10/13	14.8 MB	4.6.4.1
		HP Power Assistant	Hewlett-Packard Company	2012/10/13	29.2 MB	2.5.0.16
		🏟 HP Software Framework	Hewlett-Packard Company	2012/10/13	39.0 KB	4.5.12.1
		MP Wireless Assistant	Hewlett-Packard	2012/10/13	5.60 MB	4.0.10.0
		IDT Audio	IDT	2012/10/13		1.0.6300.0
		CIN HDA Modem	LSI Corporation	2012/10/13	16.0 KB	2.2.98
		Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.3	Microsoft Corporation	2012/10/13	13.2 MB	9.0.30729
		Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3	Microsoft Corporation	2012/10/13	10.2 MB	9.0.30729
		RICOH Media Driver	RICOH	2012/10/13		2.14.00.05
		SCR3xxx Smart Card Reader	SCM Microsystems	2012/10/13	1.10 MB	8.40
		🗑 Synaptics Pointing Device Driver	Synaptics Incorporated	2012/10/13	46.4 MB	15.0.24.0
		٢			1	>
		現在インストールされているプログラム 合計サイズ: 12 個のプログラムがインストールされています	127 MB			

アンインストールが完了したら、「プログラムと機能」画面から、アンインストールを行なったドライバ名 (JT-KP41U USB Driver x86)が消えていることを確認してください。消えていたら、アンインストールが完 了しています。

4. 困ったときには

本機を使用していてトラブルがあった場合に参照ください。

Q1:[デバイスマネージャ]画面で[ポート(COMとLPT)]に[PSN RCRW Virtual Com Port (COMx)]が 表示されていない。

原因1:正しくインストールされていない。 対処1:以下の手順に従って作業を行ってください。

方法1:

(1)[デバイスマネージャ]画面を開きます。
(2)USB(Universal Serial Bus)コントローラ]もしくは「その他のデバイス」に 「PSN RCRW Virtual Com Port」「不明なデバイス」が表示されていないか?
(3)表示されていた場合は右クリックし、メニューの[削除]で削除します。
(4)削除後、本機から一度USBケーブルを抜きます。
(5)パソコンを再起動します。
(6)再度、セットアップガイド「2. インストール」の項目を参照してインストールを行ってみてください。



方法2:

(1)「<u>3. アンインストール</u>」を参照し、ドライバのアンインストールを行います。
 (2) Windowsを終了し、パソコンの電源を入れた後、「<u>2. インストール</u>」を参照して再インストール を行ってください。

原因2:USBコントローラのドライバが正しく動作していない。 対処2: [デバイスマネージャ] 画面で [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] が正常に動作しているか?

"!"マークまたは"X"マークがついていないか確認してください。 正常に動作していない場合はパソコンメーカーにお問い合わせください 。

Q2:インストールしたのに正常に動作しない

対処:上記「[デバイスマネージャ] 画面で[Q1.ポート(COMとLPT)]に [PSN Virtual Com (COMx)] が表示されていない」の対処を参照してください。

Q3:本機をパソコンに接続しても、Windowsでの追加作業の画面が表示されない。

原因1:USBケーブルが本機とパソコンに正しく接続されていない。。

対処1:USBケーブルが本機とパソコンのUSBポートに確実に接続されていることをご確認ください。。 また別のUSBポートがある場合は、そちらでもお試しください。

原因2:すでにインストール済みである。

対処2:本ドライバを1度インストールすると、本機をUSBケーブルにてPCと接続しなおしても追加作業の 画面は表示されません。USBケーブルにて接続された本機の電源をONするだけで接続準備完了 となります。

原因3:本機が誤認識された。または、セットアップする前にUSBケーブルを本機に接続してしまった。 対処3:前項目の【原因1】の【対処1】を参照してください。

原因4:USBコントローラのドライバが正しく動作していない。

対処4: [デバイスマネージャ] 画面で [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] が正常に動作しているか?

"!"マークまたは"X "マークがついていないか確認してください。

正常に動作していない場合("!"マークまたは"X"マークがついている場合)はパソコンメーカーにお問い合わせください。