

対応機種一覧表

ワイヤレスマネージャー ME6.4

Wireless Manager mobile edition 6.4

- 2018年11月現在 -

■ 本ソフトウェアを使用するにあたり、必要なプロジェクターへの設定項目、および使用できる機能がプロジェクターの機種によって異なります。以降の表でご確認のうえ、ご使用ください。

機種一覧

PT-DW530	3
PT-DX500	3
PT-DZ570	3
PT-F300NT	6
PT-FW300NT	6
PT-FW430	3
PT-FX400	3
PT-LB75NT	10
PT-LB80NT	10
PT-LB90NT	10
PT-LW80NT	10
PT-MW530	2
PT-MW630	2
PT-MW730	2
PT-MZ570	2
PT-MZ670	2
PT-MZ770	2
PT-VW345N	8
PT-VW355N	5
PT-VW435N	7
PT-VW535N	5
PT-VW545N	4
PT-VX400NT	9
PT-VX415N	8
PT-VX425N	5
PT-VX505N	7
PT-VX605N	5
PT-VX615N	4
PT-VZ575N	5
PT-VZ585N	4

上記に記載のない機種は本ソフトウェアには対応しておりません。

■ PT-MZ770 / PT-MZ670 / PT-MW730 / PT-MW630 / PT-MZ570 / PT-MW530

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：A / AT / (無記号)、レンズ有無：L / (無記号)

○：可能 ×：不可

	機能	対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	○
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	○ *1
	[S-MAP] 接続	×
	[USER] 接続	○
	[1-4] 接続	× *2
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	×
対応機能	ライブモード *3	○
	マルチライブモード *3	× *4
	司会者モード *3	○
	複数台ライブモード *3	○
	ブラウザーリモコン	○
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: M-DIRECT 接続のみ使用できます。

*2: インフラストラクチャーモードのみ使用できます。

*3: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

*4: マルチライブモードには非対応ですが、代替機能として司会者モードに対応しています。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。

■ PT-DZ570 / PT-DW530 / PT-DX500

■ PT-FW430 / PT-FX400

上記モデルを無線 LAN で接続する場合は、別売のワイヤレスモジュールが必要です。

有線 LAN で接続する場合は、ワイヤレスモジュールは不要です。

また、上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

○：可能 ×：不可

機能		対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	×
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	×
	[S-MAP] 接続	○
	[USER1] ~ [USER3] 接続	○
	[1-4] 接続	○
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	×
対応機能	ライブモード*1	○
	マルチライブモード*1	○
	司会者モード*1	×
	複数台ライブモード*1	○
	ブラウザーリモコン	×
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ・ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。

■ PT-VZ585N / PT-VW545N / PT-VX615N

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / T / (無記号)

○：可能 ×：不可

	機能	対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	○
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	○ *1
	[S-MAP] 接続	×
	[USER] 接続	○
	[1-4] 接続	× *2
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	○ *3
対応機能	ライブモード *4	○
	マルチライブモード *4	× *5
	司会者モード *4	○
	複数台ライブモード *4	○
	ブラウザーリモコン	○
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: M-DIRECT 接続のみ使用できます。

*2: インフラストラクチャーモードのみ使用できます。

*3: 別途 USB ケーブルが必要です。macOS には対応していません。

*4: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

*5: マルチライブモードには非対応ですが、代替機能として司会者モードに対応しています。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。

■ PT-VW355N / PT-VX425N

■ PT-VZ575N / PT-VW535N / PT-VX605N

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：D / J / T / (無記号)

○：可能 ×：不可

機能		対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	○
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	○
	[S-MAP] 接続	×
	[USER1] ~ [USER3] 接続	○ *1
	[1-4] 接続	× *1
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	○ *2
対応機能	ライブモード *3	○
	マルチライブモード *3	○
	司会者モード *3	×
	複数台ライブモード *3	○
	ブラウザーリモコン	○
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: USER 接続のインフラストラクチャーモードのみ利用可能です。

*2: 別途 USB ケーブルが必要です。macOS には対応していません。

*3: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ・ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。

■ PT-FW300NT / PT-F300NT

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

○：可能 ×：不可

	機能	対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	×
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	×
	[S-MAP] 接続	○
	[USER1] ~ [USER3] 接続	○
	[1-4] 接続	○
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	×
対応機能	ライブモード* ¹	○
	マルチライブモード* ¹	○
	司会者モード* ¹	×
	複数台ライブモード* ¹	○
	ブラウザーリモコン	×
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ・ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。

■ PT-VW435N / PT-VX505N

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

○：可能 ×：不可

	機能	対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	×
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	○
	[S-MAP] 接続	○
	[USER1] ~ [USER3] 接続	○
	[1-4] 接続	○
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	○ ^{*1}
対応機能	ライブモード ^{*2}	○
	マルチライブモード ^{*2}	○
	司会者モード ^{*2}	×
	複数台ライブモード ^{*2}	○
	ブラウザーリモコン	×
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: 別途 USB ケーブルが必要です。macOS には対応していません。

*2: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ・ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。

■ PT-VW345N / PT-VX415N

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：Z / ZD / (無記号)

○：可能 ×：不可

	機能	対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	×
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	○
	[S-MAP] 接続	×
	[USER1] ~ [USER3] 接続	○ *1
	[1-4] 接続	×
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	○ *2
対応機能	ライブモード *3	○
	マルチライブモード *3	○
	司会者モード *3	×
	複数台ライブモード *3	○
	ブラウザーリモコン	×
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: USER 接続のインフラストラクチャーモードのみ利用可能です。

*2: 別途 USB ケーブルが必要です。macOS には対応していません。

*3: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ・ ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。

■ PT-VX400NT

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

○：可能 ×：不可

	機能	対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	×
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	×
	[S-MAP] 接続	○
	[USER1] ~ [USER3] 接続	○
	[1-4] 接続	○
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	○ ^{*2}
対応機能	ライブモード ^{*1}	○
	マルチライブモード ^{*1}	○
	司会者モード ^{*1}	×
	複数台ライブモード ^{*1}	○
	ブラウザーリモコン	×
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

*2: 別途 USB ケーブルが必要です。macOS には対応していません。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ・ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。

■ PT-LW80NT / PT-LB90NT / PT-LB80NT / PT-LB75NT

上記モデル名末尾のアルファベット記号※は省略しています。記号の有無にかかわらず対応内容は共通です。

※ 末尾のアルファベット 仕向地：E / EA / U / (無記号)

○：可能 ×：不可

	機能	対応可否
接続方法／制御	[シンプル] 接続	×
	[S-DIRECT] 接続 / [M-DIRECT] 接続	×
	[S-MAP] 接続	○
	[USER1] ~ [USER3] 接続	○
	[1-4] 接続	○
	[IP 指定] 接続	○
	[USB ディスプレイ] 接続	×
対応機能	ライブモード* ¹	○
	マルチライブモード* ¹	○
	司会者モード* ¹	×
	複数台ライブモード* ¹	○
	ブラウザーリモコン	×
	WEB 制御	○
	コンテンツマネージャー	×

*1: 「ライブモード」のときのみ、コンピューターの音声をプロジェクターから出力することができます。
 ただし、本ソフトウェアをコンピューターにインストール（ドライバをインストール）する必要があります。
 「マルチライブモード」 / 「司会者モード」 / 「複数台ライブモード」時は、音声の出力はできません。

インストールしないで使用する場合の制約事項

- ・ライブモード時に映像と一緒に音声も出力させる機能は使用できません。