

## ⚠️ マイクロホン清掃・除菌時のご注意

感染症対策のために、不特定多数の方が使用する有線マイクやワイヤレスマイクを清掃・除菌される際、除菌スプレーなどを直接噴霧されますとマイク部の故障の原因となります。



マイク部にアルコールや除菌スプレーなどを直接噴霧しないでください。



ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。



- 製品表面の汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみこませ、固く絞ってから軽くふいてください。そのあと、乾いた柔らかい布で、洗剤成分を完全にふきとってください。
- 電池の電極や電池カバー内の端子が汚れたときは乾いた柔らかい布などでよくふいてください。
- 電池カバー内の端子は汚れがつきやすいので、定期的にエチルアルコールでふいてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤や金属磨きなどの研磨剤を使用すると、変形・変色やメッキがはがれてきますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。



- 除菌スプレーなどの液体をマイク部に直接噴霧しないでください。布などに噴霧しふいてください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 除菌シートなどをご利用時、多量の液体が付着しないようにしてください。外装部の劣化の加速や、スイッチや端子部などから液体が内部に入り、接触不良等の故障の原因となります。

ご注意事項 ・新型コロナウイルス(COVID-19)等を含む病原体に対する消毒/除菌方法ではありません。 ・誤った清掃による不具合に対しては、保証の対象外となります。

パナソニック製のすべての有線マイク・ワイヤレスマイクが対象です。



ハンド型マイクロホン



タイピン型マイクロホン



卓上型マイクロホン



ヘッドセット型マイクロホン




接話型マイクロホン

- ▶ 有線マイクロホン
- ▶ 1.9 GHz帯デジタルワイヤレスマイクシステム
- ▶ 800 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
- ▶ 300 MHz帯ワイヤレスマイクシステム
- ▶ 1.9 GHz帯デジタルワイヤレスインターカムシステム
- ▶ ワイヤレスコミュニケーションシステム
- ▶ ワイヤレスインターカムシステム
- ▶ RAMSA ワイヤレスマイクシステム
- ▶ 非常・業務放送用マイク
- ▶ 校内放送用マイク

# ワイヤレスアンプの老朽化・混信でお困りではありませんか？

新・ポータブルワイヤレスアンプWX-PS200なら、混信に強く、使いやすさも大幅に向上しています。



## ポータブルワイヤレスアンプWX-PS200は、

- ① 混信に強い1.9 GHz帯を採用
- ② AC電源と単2形乾電池のどちらも使える2電源方式
- ③ ワイヤレスマイクを最大3本使用可能
- ④ SDカードやBluetoothに対応し音源再生が可能
- ⑤ 60 Wの大出力で2台連動ミキシングも可能


キャスター付きで持ち運びも楽々!



### システム構成例



### 2台連動ミキシングのイメージ




※2台連動用音声ケーブルは「大型単頭プラグ」を使用してください。(最大20 m) ※スピーカースタンドは別売です。

## さらに

## 飛沫を防ぐためには、ワイヤレスマイクシステムが有効です。

飛沫が心配で大きな声で話せない。マスクを着用していて声がかもる。そんなときに、ワイヤレスマイクシステムをご検討ください。



### 商品ラインアップ

ポータブルワイヤレスアンプ <b>WX-PS200</b> オープン価格	ワイヤレスマイクロホン (ハンドヘルド型) <b>WX-ST200</b> オープン価格	ワイヤレスマイクロホン (タイプイン型) <b>WX-ST400</b> オープン価格	ヘッドセットマイクロホン (WX-ST400用) <b>WX-SM405</b> オープン価格	ポータブルワイヤレス送信機 <b>WX-ST510</b> オープン価格
	ワイヤレスマイクロホン (防滴型) <b>WX-ST210</b> オープン価格	ワイヤレスマイクロホン (ダイナミック型) <b>WX-ST250</b> オープン価格	充電器 <b>WX-SZ200</b> オープン価格	推奨スピーカースタンド K&M製 21435

※ポータブルワイヤレス送信機は充電できません。乾電池使用またはUSB給電となります。※価格には消費税は含まれておりません。※階段・段差・アスファルト・石畳等での無理なキャスターの使用は破損の原因になりますのでご注意ください。※マイクをマイクホルダーに差したままでのキャスターの使用はマイクの紛失・破損の原因となりますので使用しないでください。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

パナソニック  
システムお客様ご相談センター



パナソニック  
**0120-878-410**

受付：9時～17時30分（土・日・祝日は受付のみ）  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合がございます）

ホームページからのお問い合わせは <https://connect.panasonic.com/jp-ja/support>

パナソニック コネクト株式会社  
メディアエンターテインメント事業部

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

WW-J1A902

2023・10・000・U3

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。●本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。