


組立取扱説明書

ハイフレックスアンプ WP-MA032用 ラックマウント金具

この度はカナレラックマウントアングルをお買い求めいただきありがとうございます。
 ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 また、お読みになった後もいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。



(別途)
 ハイフレックスアンプ WP-MA032

[仕様]

型名	外形寸法 (mm)
CRM-MA032-1-B	(約) W30×D170×H44

[付属品]

名称	EIAマウント用	
	 バインドネジ黒 M5×12	 平ワッシャー ポリカーボネート
員数	4個	4個

このページの警告、注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しています。
 この内容を必ず守って正しくお使いください。



警告

この製品に乗ったり、足や腰を掛けたり負荷をかけないで下さい。
 破壊や破損して思わぬ怪我をする可能性があります。



してはいけない「禁止」内容です。  必ず実行していただく「強制」内容です。



各部のボルト、ナット類は確実に締め付けてください。
 ゆるみ、がたつきがあると、落下して、ケガの原因になります。




指定の製品以外には使用しないでください

ラックマウント金具の取付方法

ミキサー操作ユニットのネジを外す


(用意するもの) ・プラスドライバー



- ① 予め取り付けている、リモートパネルのネジを左右6ヶ所外します。
(取り外したネジは取付時に使用します)

ラックマウント金具の取付方法

ラックマウント金具を取り付ける



- ① 取り外したリモートパネルのネジでラックマウント金具を左右6ヶ所で固定します。
※ ネジを紛失した場合はM3×6mmビスで固定してください



注意

ネジは、はじめゆるめに締めて、形を整えながらしっかり締め付けてください。
締め付けすぎにご注意ください。



推奨締め付トルク値 (M3) 8.0kgf・cm±1.0kgf・cm (0.78Nm±0.1Nm)

2023/02

製品に関するお問合せは

カナル電気株式会社
www.canare.co.jp

- 横 浜 TEL.045-470-5501
- 名古屋 TEL.0561-75-3033
- 大 阪 TEL.06-6348-1023
- 福 岡 TEL.092-403-0015

● 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。