

質問：Panasonic製顔認証付きカードリーダーのアプリ管理画面を機器本体の画面に表示させる方法について教えてください。

回答：機器の特定の箇所を特定の順番でタッチすることで表示できます。（事前に管理者用PINコードの設定が必要です）

※本機能を使用する場合は、管理者用PINコードを事前に設定いただく必要があります。

未設定の場合は、「顔認証付きカードリーダーアプリ管理画面」の操作メニュー「設定」で設定して下さい。（設定の詳細については、取扱説明書（本体編）項目3.3.3 をご確認ください）

- ① 規定のタッチ操作をおこないます。
待ち受け画面の下図の位置を、
左→右→左→右の順でタッチします。



※画面が自動スリープ（未操作時に画面が自動で暗くなる機能）している場合は、画面を一度タッチして、明るくしてから操作して下さい

- ② 管理者用PINコードを入力します。



- ③ 管理画面が表示されます

