

質問：Panasonic製顔認証付きカードリーダーのアプリ管理画面にて、機器本体の画面状況を確認する方法を教えてください。

回答：アプリ管理画面にある「設定」より患者画面サマリーを表示することで、アプリ管理画面から機器本体の画面状況を確認できます。

□ 患者画面サマリーについて

現在の機器本体の画面（待機画面・読取中画面等、利用者様が確認している画面表示）のサマリー（イメージ）を、アプリ管理画面に表示できます。

※表示する画面は実際の表示画面ではなく、イメージ画像です。

プライバシーへの配慮のため、入力する暗証番号や同意などの選択状況は表示されません。

□ 設定方法

- ①アプリ管理画面内の「設定」をクリックし、各種設定から「患者画面サマリー表示」を選択します。
- ②患者画面サマリー表示設定にて「表示する」を選択し、決定をクリックします。
- ③アプリ管理画面に【現在の患者画面（イメージ）】表示が追加されます。

