


顔認証付きカードリーダー 運用までの流れ（セットアップ チェックリスト）

PHASE 1 機器セットアップ・動作確認（STEP1～5）



顔認証付きカードリーダーに各ケーブルを接続し、起動します。

参照 [取扱説明書（準備編）](#)

顔認証付きカードリーダー内に搭載されている資格確認端末のセットアップを実施します。

参照 [医療機関等向け 資格確認端末のセットアップ手順書 資格確認端末編【Windows11】（※1）](#)
項目1～9

顔認証付きカードリーダーのアプリケーションのインストール等、セットアップを実施します。

参照 [取扱説明書（本体編）](#)


配信アプリケーションのインストールを実施します。

参照 [医療機関等向け 資格確認端末のセットアップ手順書 資格確認端末編【Windows11】（※1）](#)
項目11～12（顔認証機器）

顔認証付きカードリーダーで、認証操作（顔認証操作、番号認証操作）が行えることを確認します。

注）レセプトコンピュータとの連携につきましては、レセプトコンピュータの導入ベンダー様にご相談ください

PHASE 2 バックアップ・ユーザー登録（STEP6～7）



障害が発生した場合に備えて、バックアップを取得します。

参照 [取扱説明書（本体編）](#) 項目3.4 バックアップ手順

当社サポートページより、ユーザー登録を実施します。

参照 [ユーザーWeb登録フォーム](#)

（※1）“医療機関等向け 資格確認端末のセットアップ手順書”は、医療機関等向け総合ポータルサイトからご確認いただけます。