
Panasonic®

工事説明書

プロジェクター用天つり金具(高天井用)

BE ET-PKD310H



| もくじ |
|----------------------|
| 安全上のご注意 2 |
| 金具の構成4 |
| 取り付け工事寸法 |
| 取り付け方 |
| アタッチプレートの準備10 |
| アタッチプレートの天井への取り付け 11 |
| プロジェクターへの金具の取り付け 13 |
| プロジェクターをつり下げる |
| 設置角度の調整 |
| 天井への落下防止セットの取り付け 16 |
| 仕様16 |

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■お客様へ

この「工事説明書」は、工事業者様用です。取り付け工事は必ず、工事専門業者にご依頼ください。 また、工事完了後は、この「工事説明書」を工事業者様よりお受け取りの上、保存いただきますよう、お願いします。 移設、撤去の際には、この「工事説明書」を工事業者様にお渡しの上、ご依頼ください。

■工事業者様へ

この「工事説明書」をよくお読みの上、正しく安全に工事を行ってください。 また、2~3ページの、「安全上のご注意」は、重要な内容ですので、必ずお読みください。 工事完了後は、この「工事説明書」をお客様にお渡しいただき、保存いただきますよう、お願いします。

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害 の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれ がある内容」です。



「傷害を負うことや、財産 の損害が発生するおそれ がある内容」です。 ■ お守りいただく内容を次の図記号で説明して います。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

⚠ 警告

■ 天井取り付け(天つり)などの設置工事は 専門の技術者あるいは購入店に依頼する



工事の不備により、大きな事故の原因 となります。

- ●本書の指定された「取り付け方」 に従って確実に施工してください。
- 天つり金具のねじは、不用意に取り外したり、緩めたりしない



プロジェクターが落下して、けがの原因となります。

禁止

■ 強度の不足する場所に取り付けない



落下などによるプロジェクターの破 損や、大きな事故・けがの原因にな ります。

禁止

■ 取り付け作業は足場の安全を確保して行う



倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。

■ 取り付け場所の構造、材質に合った工事を 行う



工法を誤ると天つり金具が落下して けがの原因となります。 ■ 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気、熱の 発生する所に取り付けない



火災・感電の原因となることがあります。また、油により樹脂が劣化し、 天つり設置のときに落下するおそれがあります。

■ 付属の金具やねじ類は、乳幼児の手の届く ところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を 及ぼします。

●万一、飲み込んだと思われるとき は、すぐに医師にご相談ください。

■ 取り付け・設置作業は2人以上で行う



本機はプロジェクターを含めると 30 kg 以上となります。取り付け・設置作業は 2人以上で行ってください。

■ 天つり金具を分解したり、改造しない



こわれたり落下してけがの原因になります。

分解禁止

安全上のご注意(つづき)

企注意

- 指定のプロジェクター以外は取り付けない
- 指定の方法以外の取り付けは行わない
- 取り付け金具は、横、斜め、上下逆に取り 付けない



落下したり、破損してけがの原因に なります。

禁止

■ プロジェクターの吸・排気をさまたげる場所に設置しない



火災の原因となることがあります。

■ プロジェクター本体や天つり金具にぶら 下がったり、ものをぶら下げたりしない



プロジェクター本体が落下してけがの原因となることがあります。

禁止

■ 取り付けの際は、必ず付属の構成部品を 使用する



こわれたりプロジェクターが落下してけがの原因になります。

■ 取り付けねじや電源コードが天井内部の 金属部と接触しないように設置する



天井内部の金属部と接触して、感電 の原因となることがあります。

金具の構成

本製品はプロジェクターを天井からつり下げて設置する際に使用する金具です。

■構成部品一覧

| ■ 伸 ル | 外 観(数量) | 用途 |
|-------------------|--|---|
| アタッチプレート | | 本金具を天井に、4本のつりボルトを介して取り付けます。取り付け方法には、コンクリートと木造天井の場合の2通りがあります。 個 左右方向の調整機能があります。 |
| プロジェクター 取り付け金具 | | 本金具にプロジェクター本体を取り 付けます。左右傾きの調整機能があ ります。 |
| アジャストポール | (A) (ご) (B) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) | アタッチプレートとプロジェクター 取り付け金具の中継ポールです。 天井に対するプロジェクターの高さ を調整する機能があります。 |
| 角度調整金具 | | プロジェクター取り付け金具に取り 付けます。上下方向の調整機能があ ります。 |
| ポール支持金具 1 | | アタッチプレートに取り付け、ア ジャストポール (A) を支えます。 |
| ポール支持金具2 | 1 | アジャストポール ® に取り付けま す。 |
| ポール固定金具 | | ポール支持金具 2 に取り付けます。 |
| ねじ類 | ② 座金組み込み六角ボル (M6 × 80) 2 ③ M6 スプリングワッシャー 2 ⑥ M6 平ワッシャー 2 ⑥ M6 市角ナット 2 ⑥ 座金組み込み六角ボル (M6 × 16) 35 | 2 本 2 個 金具の組み立て、およびプロジェクターへの取り付けに使用します。 |
| 落下防止セット | ワイヤーロープ | プロジェクターの落下防止のために 4個 使用します。 ねじ |

金具の構成(つづき)

| 品 名 | 外 観(数量) | 用途 |
|---------|---------|--------------------------|
| シールパッキン | 1個 | 天井とのすき間をふさぐために使用 します。 |


■下記部品をご用意ください。(市販品)

| 工事内容 | | 必要な部品 | ページ |
|---------------------------|------------------|---|-----|
| アタッチプレートの | 取り付け部が木造の 場合 | つりボルト(4本)、六角ナット(16個)、平ワッシャー(16個)、スプリングワッシャー(8個) | 11 |
| 天井への取り付け (ボルト径:M10) | 取り付け部がコンク リートの場合 | つりボルト (4本)、六角ナット (12個)、平ワッシャー (12個)、スプリングワッシャー (8個)、アンカーナットまたはカールプラグ (4個) | 12 |
| 落下防止セットの取り付け (ボルト径:M8) | | アンカーナットまたはカールプラグ(M8 (または 5/16"))(2 個)、 六角ボルト(2 本)、スプリングワッシャー(2 個) | 16 |

- ●小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
- ●ねじ類の締めつけトルクは、M6:4 ± 0.5 N·m、M8 (および 5/16"):10 ± 1 N·m、M10:20 ± 1 N·m で管理してください。
- ●ねじ類の取り付けの際は、トルクドライバーやトルクレンチなどを使用し、規定値内のトルクで締めつけてく ださい。電動ドライバー、インパクトドライバーを使用しないでください。
- ●使用を終了した金具は工事の専門技術者にご依頼のうえ、速やかに撤去してください。

取り付け工事寸法

スクリーンとプロジェクター間の投写関係寸法は以下の通りです。 設置可能範囲を確認のうえ、工事寸法を決めてください。 レンズのズーム機能により投写距離が調整できます(ET-D75LE5 / LE50 を除く)。 投写画面を確認しながら微調整を行ってください。



(単位:mm)

| 投写レンズ品番 | L1 の寸法 (概略値) |
|------------|-----------------|
| ET-D75LE1 | 114.4 |
| ET-D75LE2 | 98.9 |
| ET-D75LE3 | 102.4 |
| ET-D75LE4 | 126.3 |
| ET-D75LE5 | 202.4 |
| ET-D75LE6 | 211.9 |
| ET-D75LE8 | 254.4 |
| ET-D75LE10 | 125 |
| ET-D75LE20 | 121 |
| ET-D75LE30 | 121 |
| ET-D75LE40 | 124 |
| ET-D75LE50 | 203 |

お願い

- ●プロジェクター本体後面の排気口をふさがないように 500 mm 以上のすき間をあけて設置してください。
- ●プロジェクター本体の左右に 300 mm 以上のすき間をあけて設置してください。
- ●エアコンの吹き出し口や照明器具(スタジオ用ランプなど)の近くなど、温度変化が激しい場所には設置しないでください。

取り付け工事寸法(つづき)

■投写レンズごとの投写距離

投写レンズ(別売品)の投写距離は、プロジェクター本体の取扱説明書「設置する」をご覧ください。 または、使用するスクリーンの対角寸法(m)をご確認のうえ、以下計算式で投写距離を求めてください。

単位:m

| 投写レンズ品番 (スローレシオ) | | | PT-DZ13K / PT-DZ10K / PT-DZ8700 | | |
|---------------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | | アスペクト比 | 投写距離(| L)計算式 | |
| | | | 最短 | 最長 | |
| | ET-D75LE1 | 16:10 | L = 1.1732 × 対角 (m) - 0.0760 | L = 1.5709 × 対角 (m) - 0.1004 | |
| | (1.4-1.8:1) | 16:9 | L = 1.2087 × 対角 (m) - 0.0760 | L = 1.6142 × 対角 (m) - 0.1004 | |
| | (1.6-2.2:1) | 4:3 | L = 1.3307 × 対角 (m) - 0.0760 | L = 1.7756 × 対角 (m) - 0.1004 | |
| | ET-D75LE2 | 16:10 | L = 1.5748 × 対角 (m) - 0.0795 | L = 2.3661 × 対角 (m) - 0.1064 | |
| | (1.8-2.8:1) | 16:9 | L = 1.6220 × 対角 (m) - 0.0795 | L = 2.4291 × 対角 (m) - 0.1064 | |
| | (2.2-3.3:1) | 4:3 | L = 1.7835 × 対角 (m) - 0.0795 | L = 2.6772 × 対角 (m) - 0.1064 | |
| | ET-D75LE3 | 16:10 | L = 2.3661 × 対角 (m) - 0.0958 | L = 3.9488 × 対角 (m) - 0.1216 | |
| | (2.8-4.6:1) | 16:9 | L = 2.4291 × 対角 (m) - 0.0958 | L = 4.0591 × 対角 (m) - 0.1216 | |
| | (3.3-5.5:1) | 4:3 | L = 2.6772 × 対角 (m) - 0.0958 | L = 4.4724 × 対角 (m) - 0.1216 | |
| | ET-D75LE4 | 16:10 | L=3.9488×対角(m)-0.1158 | L = 6.2795 × 対角 (m) - 0.1013 | |
| | (4.6-7.4:1) | 16:9 | L = 4.0591 × 対角 (m) - 0.1158 | L = 6.4528 × 対角 (m) - 0.1013 | |
| | (5.6-8.9:1) | 4:3 | L = 4.4724 × 対角 (m) - 0.1158 | L = 7.1102 × 対角 (m) - 0.1013 | |
| | ET-D75LE8 | 16:10 | L = 6.2795 × 対角 (m) - 0.3862 | L = 11.7677 × 対角 (m) - 0.3598 | |
| ズ | (7.3-13.8:1) | 16:9 | L = 6.4567 × 対角 (m) - 0.3862 | L = 12.0945 × 対角 (m) - 0.3598 | |
| ムレ | (8.8-16.5:1) | 4:3 | L = 7.1102 × 対角 (m) - 0.3862 | L = 13.3189 × 対角 (m) - 0.3598 | |
| | ET-D75LE6 | 16:10 | L=0.7913×対角(m)-0.0566 | L = 0.9488 × 対角 (m) - 0.0736 | |
| ンズ | (0.9-1.1:1) | 16:9 | L = 0.8150 × 対角 (m) - 0.0566 | L = 0.9764 × 対角 (m) - 0.0736 | |
| | (1.1-1.3:1) | 4:3 | L = 0.8976 × 対角 (m) - 0.0566 | L = 1.0748 × 対角 (m) - 0.0736 | |
| | ET-D75LE10 | 16:10 | L = 1.1186 × 対角 (m) - 0.0857 | L = 1.4458 × 対角 (m) - 0.1085 | |
| | (1.3-1.7:1) | 16:9 | L = 1.1497 × 対角 (m) - 0.0857 | L = 1.4860 × 対角 (m) - 0.1085 | |
| | (1.6-2.0:1) | 4:3 | L = 1.2663 × 対角 (m) - 0.0857 | L = 1.6367 × 対角 (m) - 0.1085 | |
| | ET-D75LE20 | 16:10 | L = 1.4312 × 対角 (m) - 0.0832 | L = 2.0795 × 対角 (m) - 0.1162 | |
| | (1.7-2.4:1) | 16:9 | L = 1.4709 × 対角 (m) - 0.0832 | L = 2.1373 × 対角 (m) - 0.1162 | |
| | (2.0-2.9:1) | 4:3 | L = 1.6202 × 対角 (m) - 0.0832 | L = 2.3542 × 対角 (m) - 0.1162 | |
| | ET-D75LE30 | 16:10 | L = 2.0647 × 対角 (m) - 0.1131 | L = 4.0041 × 対角 (m) - 0.1765 | |
| | (2.4-4.7:1) | 16:9 | L = 2.1221 × 対角 (m) - 0.1131 | L = 4.1155 × 対角 (m) - 0.1765 | |
| | (2.9-5.6:1) | 4:3 | L = 2.3374 × 対角 (m) - 0.1131 | L = 4.5330 × 対角 (m) - 0.1765 | |
| | ET-D75LE40 | 16:10 | L = 3.9532 × 対角 (m) - 0.1577 | L = 6.3027 × 対角 (m) - 0.1615 | |
| | (4.6-7.4:1) | 16:9 | L = 4.0631 × 対角 (m) - 0.1577 | L = 6.4779 × 対角 (m) - 0.1615 | |
| | (5.5-8.9:1) | 4:3 | L = 4.4754 × 対角(m)- 0.1577 | L = 7.1351 × 対角 (m) - 0.1615 | |
| | ET-D75LE5 | 16:10 | L = 0.6063 × 対 | 角 (m) - 0.0835 | |
| | (0.7:1) | 16:9 | L = 0.6220 × 対角 (m) - 0.0835 | | |
| レ固定 | (0.8:1) | 4:3 | L = 0.6850 × 対 | 角 (m) - 0.0835 | |
| ズ焦 | ET-D75LE50 | 16:10 | L = 0.6072 × 対 | 角 (m) - 0.0713 | |
| 二点 | (0.7:1) | 16:9 | L = 0.6240 × 対 | 角 (m) - 0.0713 | |
| | (0.8:1) | 4:3 | L = 0.6873 × 対 | 角 (m) - 0.0713 | |

お知らせ

- ●上記の計算式で求められる値は若干の誤差があります。
- ●スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。
- ●「幾何学歪補正」、「台形補正」時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

取り付け工事寸法(つづき)

単位:m

| 投写レンズ品番 (スローレシオ) | | | PT-DS12K / PT-DS8500 | | |
|---------------------|---------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|--|
| | | アスペクト比 | 投写距離(L)計算式 | | |
| | | | 最短 | 最長 | |
| | ET-D75LE1 (1.5-2.0:1) | 4:3 | L = 1.2087 × 対角 (m) - 0.0760 | L = 1.6142 × 対角 (m) - 0.1004 | |
| | | 16:9 | L = 1.3150 × 対角 (m) - 0.0760 | L = 1.7559 × 対角 (m) - 0.1004 | |
| | ET-D75LE2 | 4:3 | L = 1.6220 × 対角 (m) - 0.0795 | L = 2.4291 × 対角 (m) - 0.1064 | |
| | (2.0-3.0:1) | 16:9 | L = 1.7638 × 対角 (m) - 0.0795 | L = 2.6457 × 対角 (m) - 0.1064 | |
| | ET-D75LE3 | 4:3 | L = 2.4291 × 対角 (m) - 0.0958 | L=4.0591×対角(m)-0.1216 | |
| | (3.0-5.0:1) | 16:9 | L = 2.6457 × 対角 (m) - 0.0958 | L = 4.4213 × 対角 (m) - 0.1216 | |
| | ET-D75LE4 | 4:3 | L = 4.0591 × 対角 (m) - 0.1158 | L = 6.4528 × 対角 (m) - 0.1013 | |
| | (5.0-8.0:1) | 16:9 | L = 4.4213 × 対角 (m) - 0.1158 | L = 7.0315 × 対角 (m) - 0.1013 | |
| ズー | ET-D75LE8 (7.9-15.0:1) | 4:3 | L = 6.4567 × 対角 (m) - 0.3862 | L = 12.0945 × 対角 (m) - 0.3598 | |
| | (8.0-15.0:1) | 16:9 | L = 7.0315 × 対角 (m) - 0.3862 | L = 13.1732 × 対角 (m) - 0.3598 | |
| レンズ | ET-D75LE6 (1.0-1.2:1) | 4:3 | L = 0.8150 × 対角 (m) - 0.0566 | L = 0.9764 × 対角 (m) - 0.0736 | |
| ズ | | 16:9 | L = 0.8858 × 対角 (m) - 0.0566 | L = 1.0630 × 対角 (m) - 0.0736 | |
| | ET-D75LE10 | 4:3 | L = 1.1425 × 対角 (m) - 0.0857 | L = 1.4767 × 対角 (m) - 0.1085 | |
| | (1.4-1.8:1) | 16:9 | L = 1.2446 × 対角 (m) - 0.0857 | L = 1.6086 × 対角 (m) - 0.1085 | |
| | ET-D75LE20 | 4:3 | L = 1.4618 × 対角 (m) - 0.0832 | L=2.1241×対角(m)-0.1162 | |
| | (1.8-2.6:1) | 16:9 | L = 1.5924 × 対角 (m) - 0.0832 | L=2.3137×対角(m)-0.1162 | |
| | ET-D75LE30 (2.6-5.1:1) | 4:3 | L = 2.1089 × 対角 (m) - 0.1131 | L = 4.0899 × 対角 (m) - 0.1765 | |
| | | 16:9 | L = 2.2972 × 対角 (m) - 0.1131 | L = 4.4552 × 対角 (m) - 0.1765 | |
| | ET-D75LE40 (5.0-8.0:1) | 4:3 | L = 4.0379 × 対角 (m) - 0.1577 | L = 6.4377 × 対角 (m) - 0.1615 | |
| | | 16:9 | L = 4.3985 × 対角 (m) - 0.1577 | L = 7.0126 × 対角 (m) - 0.1615 | |
| . 🖽 | ET-D75LE5 | 4:3 | L = 0.6220 × 対 | 角 (m) - 0.0835 | |
| レンズ 固定焦点 | (0.8:1) | 16:9 | L = 0.6772 × 対 | 角 (m) - 0.0835 | |
| ズ焦 | ET-D75LE50 | 4:3 | L = 0.6202 × 対 | 角 (m) - 0.0713 | |
| 二二 | (0.8:1) 16:9 | | L = 0.6755 × 対 | 角 (m) - 0.0713 | |

お知らせ

- ●上記の計算式で求められる値は若干の誤差があります。
- ●スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。
- ●「幾何学歪補正」、「台形補正」時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

取り付け工事寸法(つづき)

単位:m

| (スローレジオ) | | | PT-DW11K / PT-DW8300 | |
|--|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | アスペクト比 | 投写距離(L)計算式 | |
| | | | 最短 | 最長 |
| | ET-D75LE1 (1.5-2.0:1) | 16:9 | L = 1.3504 × 対角 (m) - 0.0760 | L = 1.8031 × 対角 (m) - 0.1004 |
| | (2.0-2.7:1) | 4:3 | L = 1.6496 × 対角 (m) - 0.0760 | L = 2.2047 × 対角 (m) - 0.1004 |
| | ET-D75LE2 (2.1-3.1:1) | 16:9 | L = 1.8110 × 対角 (m) - 0.0795 | L = 2.7126 × 対角 (m) - 0.1064 |
| | (2.7-4.1:1) | 4:3 | L = 2.2165 × 対角 (m) - 0.0795 | L=3.3228×対角(m)-0.1064 |
| | ET-D75LE3 (3.1-5.2:1) | 16:9 | L = 2.7126 × 対角 (m) - 0.0958 | L = 4.5315 × 対角 (m) - 0.1216 |
| | (4.1-6.9:1) | 4:3 | L = 3.3228 × 対角 (m) - 0.0958 | L = 5.5472 × 対角 (m) - 0.1216 |
| | ET-D75LE4 (5.2-8.2:1) | 16:9 | L = 4.5315 × 対角 (m) - 0.1158 | L = 7.2087 × 対角 (m) - 0.1013 |
| | (6.9-11.0:1) | 4:3 | L = 5.5472 × 対角 (m) - 0.1158 | L = 8.8228 × 対角 (m) - 0.1013 |
| ズ | ET-D75LE8 (8.2-15.4:1) | 16:9 | L = 7.2087 × 対角 (m) - 0.3862 | L = 13.5039 × 対角 (m) - 0.3598 |
| | (10.9-20.5:1) | 4:3 | L = 8.8228 × 対角 (m) - 0.3862 | L = 16.5354 × 対角 (m) - 0.3598 |
| ズームレンズ | ET-D75LE6 (1.0-1.2:1) | 16:9 | L = 0.9094 × 対角 (m) - 0.0566 | L = 1.0906 × 対角 (m) - 0.0736 |
| | (1.4-1.6:1) | 4:3 | L = 1.1142 × 対角 (m) - 0.0566 | L = 1.3346 × 対角 (m) - 0.0736 |
| | ET-D75LE10 (1.4-1.9:1) | 16:9 | L = 1.2759 × 対角 (m) - 0.0857 | L = 1.6491 × 対角 (m) - 0.1085 |
| | (1.9-2.5:1) | 4:3 | L = 1.5620 × 対角 (m) - 0.0857 | L = 2.0190 × 対角 (m) - 0.1085 |
| | ET-D75LE20 (1.8-2.7:1) | 16:9 | L = 1.6324 × 対角 (m) - 0.0832 | L = 2.3720 × 対角 (m) - 0.1162 |
| | (2.5-3.6:1) | 4:3 | L = 1.9986 × 対角 (m) - 0.0832 | L = 2.9040 × 対角 (m) - 0.1162 |
| | ET-D75LE30 (2.7-5.2:1) | 16:9 | L = 2.3550 × 対角 (m) - 0.1131 | L = 4.5673 × 対角 (m) - 0.1765 |
| | (3.6-6.9:1) | 4:3 | L = 2.8833 × 対角 (m) - 0.1131 | L = 5.5917 × 対角 (m) - 0.1765 |
| | ET-D75LE40 (5.1-8.2:1) | 16:9 | L = 4.5092 × 対角 (m) - 0.1577 | L = 7.1891 × 対角 (m) - 0.1615 |
| | (6.8-10.9:1) | 4:3 | L = 5.5206 × 対角 (m) - 0.1577 | L = 8.8016 × 対角 (m) - 0.1615 |
| | ET-D75LE5 (0.8:1) | 16:9 | L = 0.6929 × 対角(m)- 0.0835 | |
| 上岸 | (1.0:1) | 4:3 | L = 0.8504 × 対 | 角 (m) — 0.0835 |
| レンズ | ET-D75LE50 (0.8:1) | 16:9 | L = 0.6925 × 対角 (m) - 0.0713 | |
| (1.0:1) 4:3 L = 0.8479 × 対角 (m) | | 角 (m) - 0.0713 | | |

お知らせ


- ●上記の計算式で求められる値は若干の誤差があります。
- ●スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。
- ●「幾何学歪補正」、「台形補正」時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

取り付け方

アタッチプレートの準備


アタッチプレートを天井に取り付ける前に、以下の手順でアジャストポール、ポール支持金具、ポール固定金具をアタッチプレートに取り付けます。

■アタッチプレートへのポール支持金具 1、アジャストポール (A) の取り付け




- ① アタッチプレートの中央にポール支持金具 1 を差し込み、付属の座金組み込み六角ボルト (M6 × 16) 6 本で固定する。(アタッチプレートとポール支持金具 1 の向きは左図を参照ください)
- ② ポール支持金具 1 の内側に、アジャストポール (A) を入れ、FRONT 表示側がスクリーン側正面になるように合わせる。
- ③ 付属の座金組み込み六角ボルト (M6 × 80) 2 本を、ポール支持金具1の側面を通し、M6 平ワッシャーと M6 スプリングワッシャー、M6 六角ナットで固定する。また、付属の座金組み込み六角ボルト (M6 × 16) 2本をポール支持金具1の前面より取り付け、ポール支持金具1とアジャストポール (A) をしっかりと固定する。

■アジャストポール (B) へのポール支持金具 2、ポール固定金具の取り付け



- ① ポール支持金具 2 を付属の座金組み込み六角ボルト(M6 × 16) 3 本でアジャストポール ® にしっかりと固定する。
- ② ポール固定金具の穴にアジャストポール ® を差し込み、付属の座金組み込み六角ボルト (M6×16) 3 本でしっかりと固定する。

■アジャストポール (A) とアジャストポール (B) の取り付け



アジャストポール (A) にアジャストポール (B) を差し込み、穴の位置を合わせて付属の座金組み込み六角ボルト (M6 × 16) 6 本でしっかりと固定する。

● アジャストポール (A) と (B) の FRONT 表示側を合 わせてください。

お知らせ

●アジャストポール (A) と (B) には 40 mm 間隔で穴があけてあります。6 ページに記載の寸法 (436 ~ 516 mm) を基に決定した穴の位置で固定してください。


アタッチプレートの天井への取り付け

6~9ページの「取り付け工事寸法」を参考に、設置する場所の高さや広さ、建物構造を確認のうえ、スクリーンとプロジェクターの取り付け位置を決めてください。

取り付け位置が確定したら、アタッチプレートを天井へ取り付けます。

■アタッチプレート取り付け穴の寸法と加工

アタッチプレート図を参照して、つりボルトの取り付け穴の加工を行います。




お願い

- ●コンクリート天井に取り付ける場合のつりボルト取り付け穴は、アンカーナットまたはカールプラグのサイズ に合わせてあけてください。
- ●つりボルト、およびつりボルト用の六角ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー、アンカーナットまたはカールプラグは市販品をお求めください。


■アタッチプレートの取り付け

アタッチプレートの取り付け方法は、天井がコンクリートと木造の場合で異なり、2 通りあります。 それぞれの天井に適合した取り付け方法で行ってください。



- ① 天井面につりボルトの貫通穴を4か所あける。 つりボルト取り付け穴寸法と同じ寸法で貫通穴を あけてください。(上図を参照ください)
- ② つりボルトを梁部にしっかりと固定する。 つりボルトを保持する場所がプロジェクターと天 つり金具の質量に十分耐える強度があるか確認し てください。強度が不足する場合は、安全係数に 留意して十分な補強を行ってください。
- ③ アタッチプレートをつりボルトに仮止めする。 (15ページの左右方向の調整後、固定します) アタッチプレート側のつりボルトの先端が約5 mm 飛び出すようにしてください。アタッチプレートの取り付けには市販の平ワッシャーとスプリングワッシャーを必ず使用してください。

〈取り付け部がコンクリートの場合〉




- ① 天井面につりボルトの貫通穴を4か所あける。 つりボルト取り付け穴寸法と同じ寸法で貫通穴を あけてください。(11ページを参照ください)
- ② つりボルトを保持する場所にアンカーナットまた はカールプラグをコンクリート面に打ち込み、つ りボルトを固定する。
 - ●アンカーナットまたはカールプラグはナットメーカーが指定する作業基準に従い、抜け、緩みのないよう、また、位置ずれが発生しないよう、十分に注意して作業を行ってください。
 - ●コンクリートがプロジェクターと天つり金具の質量に十分耐えることを確認してください。 天井のコンクリートが弱くてもろい場合や長年の使用で劣化が考えられる場合は、鉄骨や木材で補強を行ってください。
- ③ アタッチプレートをつりボルトに仮止めする。 (15ページの左右方向の調整後、固定します) アタッチプレート側のつりボルトの先端が約5 mm 飛び出すようにしてください。アタッチプレートの取り付けには市販の平ワッシャーとスプリングワッシャーを必ず使用してください。

お知らせ

- ●天井面とアタッチプレートの間が 20 mm 以下の ときは、付属のシールパッキンですき間をふさぐこ とができます。
- ●アジャストポール内にプロジェクターに接続する 信号ケーブルを通すこともできますが、コードや ケーブルが傷ついたりしないよう十分ご注意願い ます。(アジャストポール内径は 47 mm です。)


お願い

- ●つりボルト、六角ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー、アンカーナットまたはカールプラグは、M10 用を必ずご使用ください。
- ●各ボルト、ナットは確実に締めつけ、緩みが発生しないよう必要に応じダブルナット、 ねじロック処理などを行ってください。




プロジェクターへの金具の取り付け


プロジェクター(別売品)へ天つり金具の各部品を取り付けます。



- ① 柔らかい布等の上に、プロジェクターの底面を上にして置く。
- ② プロジェクターの底面に、左図のようにプロジェクター取り付け金具を付属の座金組み込み六角ボルト (M6×16) 5 本でしっかりと固定する。



- ③ 付属のワイヤーロープ固定ねじ (M6 × 20) に、 平ワッシャーを通す。
- ④ 同ワイヤーロープ固定ねじに、付属のワイヤーロー プを通す。
- ⑤ ワイヤーロープ固定ねじをプロジェクター本体に 取り付けて締めつける。
 - ●2か所とも同じ手順で取り付けてください。



⑥ 角度調整金具を付属の座金組み込み六角ボルト (M6 × 16) 6 本で、プロジェクター取り付け金 具に固定する。


お願い

● 15 ページに記載の設置角度調整後、六角ボルトを計6 か所ともしっかりと締めつけてください。

お知らせ

●以降、イラスト上はワイヤーロープの表記を省略しています。

プロジェクターをつり下げる



- ① ポール固定金具の側面にあるねじ穴 (FRONT 表示側) 左右 1 か所ずつに、付属の座金組み込み 六角ボルト (M6 × 16) 2 本を仮止めする。
- ② 仮止めした左右の座金組み込み六角ボルトに、角度調整金具の引っ掛け部をはめ込む。

お願い

- ●仮止めする座金組み込み六角ボルトは、ねじ山が しっかりとナットにかかっていることを確認して ください。
- ●座金組み込み六角ボルトが角度調整金具の引っ掛け部にはまり込むまでは、手を離さないでください。






取り付け・設置作業は2人以上で行う

③ 左図のように、付属の座金組み込み六角ボルト (M6×16)2本でポール固定金具と角度調整金 具を固定する。

お願い

● 15 ページに記載の設置角度調整後、六角ボルトを 計 4 か所ともしっかりと締めつけてください。






設置角度の調整

- ●天つり金具には、上下左右の回転調整や左右の首振り調整機能があります。 レンズセンターがスクリーン面と直角になるように調整してください。
- ●プロジェクターの取扱説明書を参照のうえ、プロジェクターから映像を投写し、画面サイズとフォーカスの仮調整をしてから角度調整を始めてください。

■投写された映像がスクリーンより左または右にずれている場合の調整




① アタッチプレートの天面側のつりボルト固定用六角ナット(4か所)を緩めて、プロジェクター本体を左右に動かして映像センターとスクリーンセンターが垂直線上で合うように調整する。

お願い

- ●スクリーン中心とプロジェクター中心が正対しない場合はレンズシフトを使用して調整ください。
- ② 映像位置が合ったところでつりボルト固定用六角ナットを4か所ともしっかりと締めつける。

■投写された映像がスクリーンより上または下にずれている場合の調整




- ① ポール固定金具と角度調整金具を固定している座金組み込み六角ボルト(左右各2か所)を緩め、プロジェクターの後部を上下に動かして、映像位置がスクリーンに合うように調整する。
- ② 映像位置が合ったところで、座金組み込み六角ボルトを4か所ともしっかりと締めつける。

お願い

●ポール固定金具と角度調整金具を固定している座金組み込み六角ボルトは、緩めすぎないでください。緩めすぎるとプロジェクター本体が落下する場合があります。

■投写された映像が右または左に傾いている場合の調整



- ① プロジェクター取り付け金具と角度調整金具を固定している座金組み込み六角ボルト(前後各3か所)を緩め、プロジェクター本体を回転させて、映像が傾かない位置に調整する。
- ② 映像の傾きが合ったところで、座金組み込み六角ボルトをしっかりと締めつける。

お願い

●プロジェクター取り付け金具と角度調整金具を固定している座金組み込み六角ボルトは、緩めすぎないでください。緩めすぎるとプロジェクター本体が落下する場合があります。

お願い


●設置角度の調整確認後、5ページ記載の所定のトルクで締めつけられていることを確認してください。

お知らせ

●設置角度の調整をした後も映像に垂直台形ひずみがある場合は、スクリーンとプロジェクターの位置関係がずれています。スクリーンとプロジェクターが正対して設置されているか確認してください。 またはプロジェクター側で台形補正を行ってください。

天井への落下防止セットの取り付け

500 mm 以内 锥奨) 500 mm 以内 锥奨) アンカーナット またはカールプラグ*1 (M8または5/16")



*1:市販品

*2: 本製品に付属

<工事手順>

① アンカーナットまたはカールプラグ (M8 または 5/16") を、しっかりした天井面 (左図の位置) に取り付ける。

お願い

- ●アンカーナットまたはカールプラグ(M8 または 5/16")の天井への取り付けは、ワイヤーロープがプロジェクター本体取り付け部と天井取り付け部の間でたるまないような位置にしてください。
- ② 市販の六角ボルト (M8 または 5/16") を、市販のスプリングワッシャー (M8)、付属の平ワッシャー (M8)、ワイヤーロープの先端の輪に通してアンカー部に取り付け締めつける。

お願い

- ワイヤーロープおよび平ワッシャーは、必ず本製品に付属のものを使用してください。
- アンカーナットまたはカールプラグ、六角ボルトおよび スプリングワッシャーは市販品をお求めください。

お知らせ

● プロジェクター本体へのワイヤーロープの取り付けについては、13ページを参照してください。

仕様

| =⊞ | 高さ(レンズセンター~アタッチプレート) | 436 mm ~ 516 mm |
|----------|----------------------|--|
| 調整範囲 | 左右方向補正角度 | ± 1.2 ° |
| | 上下方向補正角度 | 上向き 5 ° 、下向き 17 ° |
| 121 | 左右傾き補正角度 | ± 2.5 ° |
| 組み立て外形寸法 | | 横幅 384 mm 高さ 340 mm ~ 420 mm 奥行 447 mm |
| | 質量 | 約 10.1 kg |

МЕМО

МЕМО

МЕМО

お願い

●包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。

■廃棄について

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

パナソニック株式会社 プロジェクタービジネスユニット

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 🔯 0120-872-601

© Panasonic Corporation 2010